

KO

- 전원 공급 장치를 잘못 사용하면 감전이 발생할 수 있습니다.
- 전원 공급 장치는 실내용입니다.
- 전원 공급 장치는 장난감이 아닙니다.
- 절대로 전원 공급 장치를 두 개 이상 연결하거나, 전원 공급 장치끼리 연결되거나 다른 시스템에 연결하지 마십시오.
- 전원 공급 장치를 주기적으로 검사하여 부품의 기계적 파손 여부를 확인하고, 파손된 부분이 발견될 시 수리되거나 교체될 때까지 전원 공급 장치를 사용하지 마십시오.
- 전원 공급 장치를 액체를 이용해 청소해서는 안 됩니다.
- 청소하기 전에 장난감에서 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 적합한 전원 공급 장치: 88020 레고® USB 충전기.

RU

- Неправильное использование источника питания может привести к поражению электрическим током.
- Источник питания предназначен исключительно для использования в помещении.
- Источник питания это не игрушка.
- Ни в коем случае не соединяйте выходы двух или более источников питания непосредственно друг с другом или с другой системой, в которой они могут соединиться между собой.
- Регулярно осматривайте источник питания на предмет выявления механических повреждений его элементов. Запрещается использовать источник питания в случае обнаружения повреждений — его необходимо отремонтировать или заменить.
- Запрещается производить очистку источника питания с использованием жидкости.
- Перед очисткой отключите источник питания от игрушки.
- Подходящий источник питания: адаптер USB LEGO® (88020).

PL

- Korzystanie z zasilacza niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Zasilacz nie jest zabawką.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się końcówek wyjść dwóch lub więcej zasilaczy ani ich zetknięcia się z układami, przez które mogą one zostać ze sobą połączone.
- Należy regularnie sprawdzać, czy zasilacz lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać zasilacza do czasu jego naprawy lub wymiany.
- Nie należy czyścić zasilacza płynami.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od zabawki.
- Odpowiedni zasilacz: 88020 LEGO® Ładowarka USB.

CZ

- Nesprávné použití napájecího zdroje může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Napájecí zdroj je určen pouze pro vnitřní použití.
- Napájecí zdroj není hračka.
- Nikdy nespojujte výstupy ze dvou nebo více napájecích zdrojů – ani je nezapojujte do jiných systémů, kde by mohlo dojít k jejich propojení.
- Napájecí zdroj pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho mechanickému poškození. V případě zjištění poškození nesmí být napájecí zdroj používán a musí být opraven nebo nahrazen novým.
- Napájecí zdroj nesmí být čištěn pomocí kapalin.
- Před čištěním odpojte napájecí zdroj od hračky.
- Vhodný přívod elektrického proudu: 88020 LEGO® USB nabíječka.

SK

- Nesprávne používanie zdroja napájania môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Zdroj napájania je určený iba na použitie vnútri.
- Zdroj napájania nie je určený na hranie.
- Nikdy nespájajte výstupy dvoch alebo viacerých zdrojov napájania, ani ich nepoužívajte v iných systémoch, kde by mohli byť vzájomne prepojené.
- Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k mechanickému poškodeniu zdroja napájania. V prípade, že odhalíte poškodenie, zdroj napájania sa nesmie používať, kým sa neopraví alebo nevymení.
- Zdroj napájania sa nesmie čistiť tekutinou.
- Pred čistením odpojte zdroj napájania od hračky.
- Vhodné napájanie: 88020 LEGO® USB nabíjačka.

HU

- A tápegység helytelen használatra áramütést okozhat.
- A tápegység csak beltéri használatra alkalmas.
- A tápegység nem játékszer.
- Nem szabad két vagy több tápegység kimenetét összekötni, vagy más olyan rendszerhez csatlakoztatni, amelyen keresztül elektromos kapcsolat jöhet létre közöttük!
- Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem érte-e mechanikai károsodás a tápegység elemeit, és ha bármilyen károsodás látható, a tápegységet addig nem szabad használni, amíg meg nem javítják, vagy ki nem cserélik!
- A tápegységet nem szabad lemosni, vagy folyadékkal tisztítani!
- Tisztítás előtt húzd ki a tápegységet a játékból!
- A megfelelő tápegység: 88020 LEGO® USB töltő.

UA

- Неналежне використання блока живлення може призвести до ураження електричним струмом.
- Блок живлення призначено для використання виключно в приміщенні.
- Блок живлення – не іграшка.
- Ніколи не з'єднуйте контакти двох і більше блоків живлення і не підключайте їх до інших систем, де може встановитися з'єднання між ними.
- Регулярно оглядайте блок живлення, щоб вчасно виявити механічні пошкодження його частин. Не використовуйте пошкоджений блок живлення – його необхідно відремонтувати або замінити.
- Не використовуйте рідини для очищення блока живлення.
- Перед чищенням відключіть блок живлення від іграшки.
- Необхідне джерело живлення: 88020 LEGO® Зарядний пристрій USB.

HR

- Zbog pogrešne uporabe izvora napajanja može doći do električnog udara.
- Izvor napajanja namijenjen je samo unutarnjoj uporabi.
- Izvor napajanja nije igračka.
- Ne povezujte izlaze iz dva ili više izvora napajanja ili na sustave gdje se mogu međusobno povezati.
- Redovito provjeravajte da na izvoru napajanja i njegovim dijelovima nema mehaničkih oštećenja, a ako se otkrije oštećenje, nemojte rabiti izvor napajanja dok se ne popravi ili zamijeni.
- Izvor napajanja ne smije se čistiti tekućinom.
- Isključite izvor napajanja iz igračke prije čišćenja.
- Prikladan izvor napajanja: 88020 LEGO® USB punjač.

SR

- Pogrešna upotreba napajanja može da dovede do strujnog udara.
- Napajanje je namenjeno za upotrebu samo u zatvorenom prostoru.
- Napajanje nije igračka.
- Nikada nemojte spajati izlaze dva ili više napajanja direktno – или на друге системе где се могу повезати.
- Redовно прегледајте напajaње да видите да ли постоје механичка оштећења делова, а уколико пронађете оштећења, напajaње немојте користити док га не поправите или замените.
- Не чистите напajaње течностима.
- Искључајте напajaње из играчке пре чишћења.
- Одговарајуће напajaње: 88020 LEGO® USB пуњач.

МК

- Погрешната употреба на напојувањето со електрична енергија може да предизвика струен удар.
- Напојувањето со електрична енергија е само за внатрешна употреба.
- Напојувањето со електрична енергија не е играчка.
- Никогаш не поврзувајте излези од две или повеќе напојувања - или со други системи каде што може да се поврзат.
- Редовно проверувајте дали деловите на напојувањето имаат механички оштетувања и доколку откриете оштетување, напојувањето нема да може да се користи додека не го поправите или замените.
- Напојувањето не треба да се чисти со течност.
- Исклучете го напојувањето од играчката пред чистење.
- Соодветно напојување: 88020 LEGO® USB полнач.

SL

- Nepravilna uporaba električnega napajanja lahko pripelje do električnega udara.
- Napajalnik je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Napajalnik ni igračka.
- Nikoli ne smete spojiti izhodov dveh ali več napajalnikov ali pa jih povezati z drugimi sistemi, kjer bi se lahko spojili.
- Redno pregledujte napajalnik in če najdete mehanske poškodbe na njegovih sestavnih delih, ga ne smete uporabljati, dokler ni popravljen ali zamenjan.
- Napajalnika ne smete čistiti s tekočinami.
- Pred čiščenjem z igrače odklopite napajanje.
- Ustrezno napajanje: 88020 LEGO® USB polnilnik.

RO

- Utilizarea necorespunzătoare a sursei de alimentare poate cauza electrocutare.
- Sursa de alimentare este destinată numai utilizării în interior.
- Sursa de alimentare nu este o jucărie.
- Nu conecta niciodată ieșiri de la două sau mai multe surse de alimentare – sau la alte sisteme unde ar putea fi interconectate.
- Examinează regulat sursa de alimentare pentru eventuale deteriorări mecanice ale pieselor sale, și dacă se descoperă deteriorări, sursa de alimentare nu trebuie folosită până nu a fost reparată sau înlocuită.
- Sursa de alimentare nu trebuie curățată cu lichide.
- Deconectează sursa de alimentare de la jucărie înainte de curățare.
- Sursă de alimentare adecvată: 88020 LEGO® Încărcător USB.

BG

- Неправилното използване на захранването може да причини токов удар.
- Захранването е за употреба само на закрито.
- Захранването не е играчка.
- Никога не свързвайте изходите от две или повече захранвания един към друг, нито към други системи, в които те биха могли да се свържат помежду си.
- Проверявайте редовно за механични повреди на частите и ако откриете повреда, не използвайте захранването, докато не бъде ремонтирано или заменено.
- Захранването не трябва да се почиства с течности.
- Изключете захранването от играчката преди почистване.
- Подходящо захранване: 88020 LEGO® USB зарядно устройство.

LV

- Barošanas avota nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Barošanas avots paredzēts izmantošanai tikai telpās.
- Barošanas avots nav rotaļlieta.
- Nedrīkst savienot divu vai vairāku barošanas avotu izvadus vai pievienot tos citām sistēmām, kurās varētu veidoties savstarpējs saslēgums.
- Regulāri jāpārbauda, vai barošanas avota daļām nav bojājumu; atklājot bojājumus, barošanas avotu nedrīkst lietot, kamēr tas nav salabots vai nomainīts.
- Barošanas avota tīrīšanai nedrīkst izmantot šķidrums.
- Pirms tīrīšanas barošanas avots jāatvieno no rotallietas.
- Piemērots barošanas avots: 88020 LEGO® USB lādētājs.

ET

- Toiteallika vale kasutamise võib põhjustada elektrilöögi.
- Toiteallikas on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Toiteallikas ei ole mänguasi.
- Mitte kunagi ei tohi kahe või enama toiteallika väljundklemme omavahel ühendada. Toiteallikaid ei tohi ühendada ka mis tahes teiste süsteemidega nii, et toiteallikad võiksid omavahel ühendusse sattuda.
- Kontrollige korrapäraselt, et toiteallika osadel ei oleks mehaanilisi kahjustusi. Juhul kui mehaanilised kahjustused on tekkinud, ei tohi toiteallikat kasutada enne, kui see on parandatud või välja vahetatud.
- Toiteallikat ei tohi puhastada vedelikuga.
- Enne puhastamist lahutage toiteallikas mänguasja küljest.
- Sobiv toiteallikas: 88020 LEGO® USB-laadija.

LT

- Jei maitinimo šaltinis naudojamas netinkamai, galimas elektros smūgis.
- Maitinimo šaltinis skirtas naudoti tik patalpose.
- Maitinimo šaltinis nėra žaislas.
- Jokiu būdu nesujunkite išvadų, einančių iš dviejų ar daugiau maitinimo šaltinių. Taip pat neįjunkite maitinimo šaltinių prie kitų sistemų, per kurias šių šaltinių išvadai galėtų būti sujungti tarpusavyje.
- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo šaltinio dalys nepažeistos mechaniškai. Aptikę kokių nors pažeidimų, daugiau jo nenaudokite, kol jis bus sutaisytas arba pakeistas.
- Nevalykite maitinimo šaltinio skysčiais.
- Prieš valydamį atjunkite maitinimo šaltinį nuo žaislo.
- Tinkamas maitinimo šaltinis: 88020 LEGO® USB įkroviklis.

TR

- Güç kaynağının yanlış kullanımı, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kaynağı, yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.
- Güç kaynağı, oyuncak değildir.
- Hiçbir zaman iki ya da daha fazla güç kaynağının çıkışlarını birbirine veya birbirlerine bağlı olabilecekleri başka sistemlere bağlamayın.
- Güç kaynağınızın herhangi bir parçasında mekanik hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin; hasar varsa güç kaynağı tamir edilene ya da yenilenene kadar kullanmayın.
- Güç kaynağı, sıvıyla temizlenmemelidir.
- Temizlemeden önce güç kaynağını oyuncaktan ayırın.
- Uygun güç kaynağı: 88020 LEGO® USB Şarj Cihazı.

AR

يمكن أن يتسبب سوء استخدام إمداد الطاقة في التعرض إلى صدمة كهربائية
بعد إمداد الطاقة مخصصًا للاستخدام الداخلي فقط
إمداد الطاقة ليس لعبة
تجنب توصيل المخرجات من إمدادي طاقة أو أكثر - أو التوصيل بالأنظمة الأخرى التي يمكن أن
تكون مترابطة
افحص إمداد الطاقة بانتظام للتأكد من عدم تعرض أجزائه لتلف ميكانيكي، وإذا تم اكتشاف أي
تلف في إمداد الطاقة، فلا يجوز استخدامه حتى يتم إصلاحه أو استبداله
لا يجب تنظيف إمداد الطاقة بسائل
افصل إمداد الطاقة عن اللعبة قبل التنظيف
مصدر إمداد الطاقة المناسب: شاحن 88020 USB من LEGO®

ID

- Penyalahgunaan pemasok daya dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Pemasok daya hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Pemasok daya bukanlah mainan.
- Jangan pernah menghubungkan bagian output dari dua atau lebih pemasok daya, atau ke sistem lain sehingga dapat saling berhubungan.
- Periksa secara berkala apakah ada kerusakan mekanis pada komponen pemasok daya, dan jika ada kerusakan, pemasok daya tidak boleh digunakan sampai diperbaiki atau diganti.
- Pemasok daya tidak boleh dibersihkan dengan cairan.
- Putuskan sambungan pemasok daya dari mainan sebelum dibersihkan.
- Pemasok daya yang sesuai: USB Charger 88020 LEGO®.

MS

- Penyalahgunaan bekalan kuasa boleh menyebabkan kejutan elektrik.
- Bekalan kuasa adalah untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.
- Bekalan kuasa bukan barang mainan.
- Jangan sambung output daripada dua bekalan kuasa atau lebih atau kepada sistem lain untuk elak saling bersambung.
- Periksa bekalan kuasa secara kerap bagi kerosakan mekanikal pada bahagiannya, dan jika kerosakan ditemui, bekalan kuasa tidak boleh digunakan sehingga ia dibaiki atau diganti.
- Bekalan kuasa tidak boleh dibersihkan menggunakan cecair.
- Putuskan bekalan kuasa daripada barang mainan sebelum pembersihan.
- Bekalan kuasa yang sesuai: Pengecas USB 88020 LEGO®.

EN

Warning! Do not dispose of your battery by incineration. Dispose of the battery in accordance with the current legislation in your country. Do not short-circuit the battery. Do not damage the battery. Do not dispose in fire. Never use a damaged battery.

DE

Achtung! Akkus dürfen niemals durch Verbrennen entsorgt werden. Entsorgen Sie den Akku gemäß der geltenden Gesetzgebung in Ihrem Land. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Beschädigen Sie den Akku nicht. Nicht ins Feuer werfen. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku.

FR

Attention ! N'éliminez pas votre batterie par incinération. Jetez la batterie conformément à la législation en vigueur dans votre pays. Ne court-circuitez pas la batterie. N'endommagez pas la batterie. Ne jetez pas la batterie au feu. N'utilisez jamais une batterie endommagée.

IT

Attenzione! Non smaltire la batteria per incenerimento. Smaltire la batteria conformemente alle leggi in vigore nel proprio paese. Non mandare la batteria in cortocircuito. Non danneggiare la batteria. Non smaltire gettando la batteria nel fuoco. Non usare mai una batteria danneggiata.

NL

Waarschuwing! Gooi uw batterij nooit bij het restafval. Gooi de batterij weg met in achtneming van de geldende regelgeving in uw land. Vermijd kortsluiting van de batterij. Zorg ervoor dat de batterij niet beschadigd raakt. Niet in vuur gooien. Gebruik nooit een beschadigde batterij.

ES

¡Advertencia! No deseche la batería por incineración. Deseche la batería de acuerdo con la legislación vigente en su país de residencia. No cortocircuite la batería. No dañe la batería. No la arroje al fuego. No use nunca una batería dañada.

DA

Advarsel! Batteriet må ikke bortskaffes ved forbrænding. Bortskaf batteriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Undgå at kortslutte batteriet. Undgå at beskadige batteriet. Bortskaf ikke batteriet ved at kaste det ind i ild. Brug aldrig et beskadiget batteri.

IS

Viðvörðun! Fargið rafhlöðunni ekki í sorpbrennslu. Fargið rafhlöðunni í samræmi við gildandi löggjöf í viðkomandi landi. Valdið ekki skammhlaupi í rafhlöðunni. Valdið ekki skemmdum á rafhlöðunni. Fargið ekki með brennslu. Aldrei skal nota skemmda rafhlöðu.

FI

Varoitus! Älä hävitä akkua polttamalla. Toimita akku paikallisten jätehuoltomääräysten mukaiseen keräyspisteeseen. Älä aiheuta oikosulkuu akun napojen välillä. Älä vahingoita akkua. Älä heitä akkua avotuleen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua.

SV

Varning! Gör dig inte av med batteriet genom förbränning. Kassera batteriet i enlighet med gällande lagstiftning i ditt land. Kortslut inte batteriet. Skada inte batteriet. Släng inte i öppen eld. Använd aldrig ett skadat batteri.

NO

Advarsel! Ikke brenn batteriet. Batteriet skal avhendes i overensstemmelse med gjeldende nasjonal lovgivning. Ikke kortslett batteriet. Ikke skad batteriet. Ikke kast batteriet i åpen ild. Bruk aldri skadde batterier.

PT

Aviso! Não elimine a sua bateria por incineração. Elimine a bateria de acordo com a legislação em vigor no seu país. Não deixe a bateria entrar em curto-circuito. Não danifique a bateria. Não atire para o lume. Nunca use uma bateria danificada.

EL

Προειδοποίηση! Μην αποτεφρύνετε τη μπαταρία. Απορρίψτε τη μπαταρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας. Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μην προκαλείτε ζημιά στη μπαταρία. Μην απορρίπτετε τη μπαταρία σε φωτιά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει φθορές.

JA

警告! バッテリーを破棄する場合には焼却せず、お住まいの国の規則に従ってください。バッテリーをショートさせたり、損傷させたりしないでください。バッテリーを焼却しないでください。破損しているバッテリーを使用しないでください。

ZH

警告! 请勿对电池进行焚烧处理。请按照您所在国家的现行法规处理电池。请勿将电池短路。请勿损坏电池。请勿将电池投入火中。切勿使用损坏的电池。

KO

경고! 배터리를 소각하여 폐기하지 마세요. 해당 국가의 현행 규정에 따라 배터리를 폐기하세요. 양극과 음극 방향을 잘 맞춰서 사용하세요. 배터리가 파손되지 않게 하세요. 배터리를 불에 버리지 마세요. 파손된 배터리는 절대 사용하지 마세요.

RU

Внимание! Запрещается утилизировать аккумуляторную батарею путем сжигания. Утилизируйте аккумуляторную батарею в соответствии с законодательством, действующим в вашей стране. Не допускайте короткого замыкания батареи. Не повреждайте батарею. Не бросайте батарею в огонь. Ни в коем случае не используйте поврежденную батарею.

PL

Uwaga! Akumulatora nie wolno spalać. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji akumulatorów. Nie wolno zwierać styków akumulatora. Nie wolno uszkadzać akumulatora. Nie wrzucać akumulatora do ognia. Nigdy nie używać uszkodzonego akumulatora.

CZ

Upozornění! Použitou baterii nepálte. Baterii likvidujte v souladu s platnými právními předpisy ve vaší zemi. Baterii nezkratujte. Baterii nijak nepoškožujte. Baterie nevhazujte do ohně. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.

SK

Upozornenie! Použitú batériu nepáľte. Batériu likvidujte v súlade s platnou legislatívou vo vašej krajine. Batériu neskratujte. Batériu neničte. Batériu nevhadzujte do ohňa. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu.

HU

Figyelmeztetés! Az akkumulátort nem szabad tűzbe dobni. Az akkumulátort az országban érvényes jogszabályoknak megfelelően kell a hulladékgyűjtőbe juttatni. Soha ne hozzon létre rövidzárlatot az akkumulátor kivezetései között. Óvja az akkumulátort a sérüléstől. Ne tegye tűzbe! Soha ne használjon megrongálódott akkumulátort!

UA

Обережно! Забороняється утилізувати акумулятор шляхом спалювання. Утилізуйте акумулятор відповідно до чинного законодавства вашої країни. Забороняється робити коротке замикання акумулятора. Забороняється пошкоджувати акумулятор. Забороняється спалювати. Ніколи не використовуйте пошкоджену батарею.

HR

Upozorenje! Ne zbrinjavajte bateriju spaljivanjem. Odložite bateriju u skladu s važećim propisima u vašoj zemlji. Nemojte kratko spajati bateriju. Nemojte oštećivati bateriju. Nemojte je bacati u vatru. Nikad nemojte rabiti oštećenu bateriju.

SR

Упозорење! Немојте да одлажете у отпад батерију спаљивањем. Одложите батерију у отпад у складу са актуелним законом у вашој држави. Немојте да изазивате кратак спој батерије. Не оштећујте батерију. Не бацајте у ватру. Никад не користите оштећену батерију.

МК

Предупредување! Не се ослободувајте од батеријата со горење. Исфрлете ја батеријата во согласност со актуелната легислатива во вашата земја. Не предизвикувајте краток спој на батеријата. Не оштетувајте ја батеријата. Не фрлајте во оган. Никога не користете оштетена батерија.

SL

Opozorilo! Baterije ne zavrzite s sežiganjem. Baterijo zavrzite v skladu z veljavnimi predpisi v vaši državi. Baterije ne spravljajte v kratek stik. Baterije ne poškodujte. Baterije ne vrzite v ogenj. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije.

RO

Avertisment! Nu eliminați bateria prin incinerare. Eliminați bateria în conformitate cu legislația actuală din țara dvs. Nu scurtcircuitați bateria. Nu deteriorați bateria. Nu o aruncați în foc. Nu folosiți niciodată o baterie deteriorată.

BG

Предупреждение! Не изхвърляйте батерията като отпадък за изгаряне. Изхвърляйте батерията в съответствие с действащите закони на страната. Не свързвайте батерията на късо. Не повреждайте батерията. Не я хвърляйте в огъня. Никога не използвайте повредена батерия.

LV

Bīdinājums! No akumulatora nedrīkst atbrīvoties, to sadedzinot. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši jūsu valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem. Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nesabojājiēt akumulatoru. Nemetiet akumulatoru ugunī. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru.

ET

Hoiatus! Ärge kõrvaldage akut põletamise teel. Kõrvaldage aku vastavalt teie riigis kehtivatele õigusaktidele. Ärge lühistage akut. Ärge kahjustage akut. Ei tohi kõrvaldada põletades. Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut.

LT

Įspėjimas! Baterijos negalima šalinti deginant. Pašalinkite bateriją laikydamiesi šalyje galiojančių teisės aktų. Saugokite bateriją nuo trumpojo jungimo. Nepažeiskite baterijos. Nešalinkite degindami. Nenaudokite pažeistos baterijos.

TR

Uyarı! Pili yakarak imha etmeyin. Pili, ülkenizdeki geçerli mevzuata göre imha edin. Pile kısa devre yaptırmayın. Pile hasar vermeyin. Ateşe atmayın. Hasarlı pili asla kullanmayın.

AR

تحذير! لا تتخلص من البطارية بحرقها. تخلص من البطارية وفقًا للتشريعات القائمة في بلدك. تجنب إحداث دائرة قصر في البطارية. لا ت تلف البطارية. لا تتخلص من البطارية بحرقها في النار. تجنب استخدامبطارية تالفة.

ID

Peringatan! Jangan buang baterai dengan membakarnya. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan di negara Anda. Jangan pernah membuat arus-pendek pada baterai. Jangan rusak baterai. Jangan buang baterai ke dalam api. Jangan gunakan baterai yang rusak.

MS

Amaran! Jangan lupuskan bateri anda melalui pembakaran. Lupuskan bateri menurut undang-undang semasa di negara anda. Jangan buat litar pintas dengan bateri. Jangan rosakkan bateri. Jangan buang ke dalam api. Jangan gunakan bateri yang rosak.

EN/ENUS

The element has a non-replaceable lithium battery. The battery must only be removed by a professional recycler. Find more information on our web: LEGO.com/recycle

DE

Das Element verfügt über eine nicht austauschbare Lithium-Batterie. Die Batterie darf nur von einem professionellen Recyclingunternehmen entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: LEGO.com/recycle

FR/FRCA

L'élément possède une batterie au lithium non remplaçable. La batterie doit uniquement être retirée par un professionnel du recyclage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Web : LEGO.com/recycle.

IT

L'elemento è dotato di una batteria al litio non sostituibile. La batteria deve essere rimossa solo da un'azienda di riciclo professionale. Ulteriori informazioni sul nostro sito web: LEGO.com/recycle

NL

Het element bevat een niet-vervangbare lithiumbatterij. De batterij mag alleen worden verwijderd door een professionele recycler. Ga voor meer informatie naar onze website: LEGO.com/recycle

ES/ESMX

El elemento integra una batería de litio no reemplazable. Su extracción solo debe ser realizada por un profesional experto en reciclaje. Para más información, visite nuestro sitio web: LEGO.com/recycle

DA

Elementet indeholder et litiumbatteri, der ikke kan udskiftes. Batteriet må kun fjernes af en faguddannet person. Find flere oplysninger på vores hjemmeside: LEGO.com/recycle

IS

Einingin er með litíumrafhlöðu sem ekki er hægt að skipta út. Aðeins faglegur endurvinnsluaðili má fjarlægja rafhlöðuna. Á vefnum okkar eru frekari upplýsingar: LEGO.com/recycle

FI

Osassa on litiumakku, jota ei voi vaihtaa. Akun saa irrottaa vain kierrätyksen ammattilainen. Lue lisää verkosta: LEGO.com/recycle

SV

Delen har ett litiumbatteri som inte kan bytas ut. Batteriet får endast tas bort av professionell återvinningspersonal. Mer information finns på vår webbplats: LEGO.com/recycle

NO

Elementet har et litiumbatteri som ikke kan skiftes ut. Batteriet må kun fjernes av en profesjonell materialgjenvinner. Du finner mer informasjon på våre nettsider: LEGO.com/recycle

PT

O brinquedo contém uma bateria de lítio não substituível. Esta deve ser removida apenas por um profissional responsável pela reciclagem. Para mais informações, visite o nosso website em: LEGO.com/recycle

EL
Το στοιχείο διαθέτει μη αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από επαγγελματία ανακύκλωσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: LEGO.com/recycle

JA
パーツのリチウム電池は交換できません。バッテリーの取り外しは、回収後にリサイクル業者が適正に行う必要があります。詳しい情報はこちらをご覧ください: LEGO.com/recycle

ZH
该组件含一块不可更换锂电池。电池须由专业回收人员拆卸。如需更多信息，请登录我们的网站：
LEGO.com/recycle

KO
구성품에 교체 불가능한 리튬 배터리가 들어 있습니다. 배터리는 반드시 재활용 전문가가 탈거해야 합니다. 자세한 정보는 LEGO.com/recycle 웹 페이지를 참조하십시오.

RU
У элемента есть несъемная литиевая батарея. К извлечению батареи допускается только профессиональный специалист по утилизации. Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте: LEGO.com/recycle

PL
Ten element zawiera niewymienną baterię litową. Może ona zostać usunięta wyłącznie przez profesjonalny podmiot zajmujący się recyklingiem. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: LEGO.com/recycle

CZ
Přístroj je vybaven nevyměnitelnou lithiovou baterií. Baterii smí vyjmout pouze profesionální zpracovatel odpadu. Více informací najdete na našich webových stránkách: LEGO.com/recycle

SK
Prvok má lítiovú batériu, ktorá sa nedá vymeniť. Batériu môže odstrániť len profesionálna recyklačná služba. Viac informácií nájdete na našom webe: LEGO.com/recycle

HU
Az egység lítiumion-akkumulátora nem cserélhető. Az akkumulátort csak szakember által szabad eltávolítani, újrahasznosítás céljából. További információért keresd fel weboldalunkat: LEGO.com/recycle

UA
Елемент містить незамінюваний літійовий акумулятор. Акумулятор вилучається виключно професійним переробником. Більше інформації на нашому вебсайті: LEGO.com/recycle

HR
Element ima nezamjenjivu litijску bateriju. Bateriju smije ukloniti samo stručna osoba zadužena za reciklažu. Više informacija dostupno je na našim internetskim stranicama: LEGO.com/recycle

SR
Елемент има незаменљиву литијумску батерију. Само професионални рециклер сме уклонити батерију. Више информација на нашем сајту: LEGO.com/recycle

МК

Елементот има фиксна литиумска батерија. Батеријата смее да ја отстрани само професионален рециклирач. Повеќе информации ќе најдете на нашата веб-локација: LEGO.com/recycle

SL

Element ima litijevo akumulatorsko baterijo, ki je ni mogoče zamenjati. Akumulatorsko baterijo lahko odstranijo samo v obratu, v katerem se profesionalno ukvarjajo z recikliranjem. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani: LEGO.com/recycle

RO

Elementul are o baterie cu litiu care nu poate fi înlocuită. Bateria trebuie să fie scoasă doar de un profesionist în reciclare. Aflați mai multe informații pe site-ul nostru web: LEGO.com/recycle

BG

Елементът има несменяема литиева батерия. Батерията трябва да се отстранява само от професионален доставчик на услуги за рециклиране. Прочетете повече на нашия уебсайт: LEGO.com/recycle

LV

Elementam ir nemaināma litija baterija. Baterijas izņemšanu var veikt tikai profesionāls pārstrādes speciālists. Vairāk informācijas pieejama mūsu tīmekļa vietnē: LEGO.com/recycle

ET

Elementil on mitteamendatav liitiumaku. Akut tohib eemaldada vaid professionaalne ringlussevõtja. Lisainfot leiad meie veebilehelt: LEGO.com/recycle

LT

Elementas turi nekeičiamą ličio bateriją. Ją gali išimti tik profesionalus perdirbėjas. Daugiau informacijos rasite svetainėje LEGO.com/recycle.

TR

Üründe değiştirilemeyen bir lityum pil bulunmaktadır. Pil yalnızca profesyonel bir geri dönüşüm uzmanı tarafından çıkarılmalıdır. Web sitemizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz: LEGO.com/recycle

AR

يحتوي العنصر على بطارية ليثيوم غير قابلة للاستبدال. يجب عدم إزالة البطارية إلا بواسطة مسؤول إعادة تدوير محترف. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني: LEGO.com/recycle

ID

Elemen ini memiliki baterai litium yang tidak dapat diganti. Baterai hanya boleh dilepas oleh pendaur ulang profesional. Temukan informasi lebih lanjut di web kami: LEGO.com/recycle

MS

Elemen ini mempunyai bateri litium yang tidak boleh diganti. Bateri hanya boleh dikeluarkan oleh pengitar semula profesional. Dapatkan maklumat lanjut di laman web kami: LEGO.com/recycle

EN/ENUS

This wireless LEGO® charger may interfere with other wireless devices placed in close vicinity. It has been tested and certified together with the power supply for toys recommended in these instructions.

DE

Dieses kabellose LEGO® Ladegerät kann andere kabellose Geräte in der näheren Umgebung stören. Es wurde zusammen mit dem in dieser Anleitung empfohlenen Netzteil für Spielzeuge getestet und zertifiziert.

FR/FRCA

Ce chargeur sans fil LEGO® peut interférer avec d'autres appareils sans fil placés à proximité immédiate. Il a été testé et certifié pour être utilisé avec l'alimentation des jouets recommandés dans ces instructions.

IT

Questo caricatore LEGO® wireless può interferire con altri dispositivi wireless presenti nelle vicinanze. È stato testato e certificato insieme all'alimentatore per giocattoli consigliato in queste istruzioni.

NL

Deze draadloze LEGO® oplader kan interferentie veroorzaken met andere draadloze apparaten in de buurt. De oplader is, samen met de voeding, getest en gecertificeerd voor speelgoed dat in deze instructies wordt aanbevolen.

ES/ESMX

Este cargador inalámbrico LEGO® puede causar interferencias en otros dispositivos inalámbricos cercanos a él. Ha sido sometido a los ensayos necesarios, habiendo obtenido, junto con la fuente de alimentación para juguetes recomendada en estas instrucciones, la certificación correspondiente.

DA

Den trådløse LEGO® oplader kan forstyrre andre trådløse enheder i nærheden. Den er testet og certificeret sammen med den strømforsyning til legetøj, der anbefales i denne vejledning.

IS

Þetta þráðlausa LEGO®-hleðslutæki kann að valda truflunum í öðrum þráðlausum tækjum í grenndinni. Það hefur verið prófað og hlotið vottun fyrir notkun með afgjafanum fyrir leikföng sem mælt er með í þessum leiðbeiningum.

FI

Tämä langaton LEGO® laturi saattaa häiritä muiden lähellä olevien langattomien laitteiden toimintaa. Laturi on testattu ja hyväksytty käytettäväksi näissä ohjeissa suositellun, lelulle tarkoitetun virtalähteen kanssa.

SV

Denna trådlösa LEGO® laddare kan störa andra trådlösa enheter som placeras i närheten. Laddaren har testats och certifierats tillsammans med den strömförsörjning för leksaker som rekommenderas i dessa instruktioner.

NO

Denne trådløse LEGO® laderen kan forstyrre andre trådløse enheter i umiddelbar nærhet. Laderen og strømforsyningen er testet og sertifisert for bruk med leker som anbefales i denne bruksanvisningen.

PT/PTBR

Este carregador sem fios LEGO® pode interferir com outros dispositivos sem fios nas proximidades. Foi testado e certificado juntamente com a fonte de alimentação para brinquedos recomendada nestas instruções.

EL

Αυτός ο ασύρματος φορτιστής LEGO® μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες ασύρματες συσκευές τοποθετημένες σε κοντινή απόσταση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί μαζί με την παροχή ρεύματος για παιχνίδια που συνιστάται σε αυτές τις οδηγίες.

JA

このワイヤレス レゴ充電器は、近距離にある他の無線機器と電波干渉を起こす恐れがあります。本説明書内で推奨する玩具用電源との併用については検査を実施し、認証されています。

ZH

此无线乐高®充电器可能会干扰放置在其附近的其他无线设备。它已与这些说明中所推荐的玩具电源一起经过测试和认证。

KO

이 무선 레고® 충전기는 인근에 위치한 다른 무선 장치와 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이 충전기는 이 설명서에서 권장하는 장난감용 전원 공급 장치와 함께 테스트되고 인증되었습니다.

RU

Беспроводное зарядное устройство LEGO® может создавать помехи для других беспроводных приборов, расположенных в непосредственной близости. Испытание и сертификация устройства проводились вместе с блоком питания для игрушек, рекомендованным в этих инструкциях.

PL

Ta bezprzewodowa ładowarka LEGO® może zakłócać działanie innych urządzeń bezprzewodowych umieszczonych w pobliżu. Została ona przetestowana i certyfikowana wraz z zasilaczem do zabawek zalecanym w niniejszych instrukcjach.

CZ

Tato bezdrátová nabíječka LEGO® může rušit jiná bezdrátová zařízení umístěná v bezprostřední blízkosti. Byla otestována a certifikována společně s napájecím zdrojem pro hračky doporučeným v tomto návodu.

CZ

Tato bezdrátová nabíječka LEGO® může rušit jiná bezdrátová zařízení umístěná v bezprostřední blízkosti. Byla otestována a certifikována společně s napájecím zdrojem pro hračky doporučeným v tomto návodu.

SK

Táto bezdrôtová nabíjačka LEGO® môže ovplyvňovať iné bezdrôtové zariadenia umiestnené v tesnej blízkosti. Výrobok bol otestovaný a certifikovaný spolu s napájacím zdrojom pre hračky odporúčaným v týchto pokynoch.

HU

Ez a vezeték nélküli LEGO® töltő zavarhatja a közelében található egyéb vezeték nélküli eszközök működését. A töltő és a tápegység a használati útmutatóban ajánlott játékokkal tesztelésre és tanúsításra került.

UA

Цей бездротовий зарядний пристрій LEGO® може створювати перешкоди для інших бездротових пристроїв, розміщених у безпосередній близькості. Він протестований і сертифікований разом із рекомендованим у цій інструкції блоком живлення для іграшок.

HR

Bežični LEGO® punjač može ometati rad drugih bežičnih uređaja u blizini. Ispitan je i certificiran s izvorom napajanja za igračke čiju upotrebu predlažemo u uputama.

SR

Ovaj bežični LEGO® punjač može da ometa druge bežične uređaje koji se nalaze u neposrednoj blizini. Punjač je testiran i sertifikovan zajedno sa napajanjem za igračke koje je preporučeno u ovom uputstvu.

МК

Ovoј безжичен полнач LEGO® може да им пречи на другите безжични уреди што се наоѓаат во непосредна близина. Полначот е тестиран и сертифициран заедно со изворот на напојување за играчки препорачан во ова упатство.

SL

Brezžični polnilnik LEGO® lahko moti druge brezžične naprave v bližini. Preizkušen in certificiran je bil skupaj z napajalnikom za igrače, priporočenim v teh navodilih.

RO

Încărcătorul LEGO® wireless poate interfera cu alte dispozitive wireless aflate în proximitate. A fost testat și certificat împreună cu sursa de alimentare pentru jucăriile recomandate în aceste instrucțiuni.

BG

Безжичното зарядно устройство LEGO® може да смущава работата на други безжични устройства, поставени в непосредствена близост. Устройството е изпитано и сертифицирано заедно със захранването за играчки, препоръчано в тези инструкции.

LV

Šis LEGO® bezvadu lādētājs var traucēt citu tuvumā esošu bezvadu ierīču darbību. Tas ir pārbaudīts un sertificēts kopā ar barošanas iekārtām rotaļlietām, kas ieteiktas šajos norādījumos.

ET

See juhtmevaba LEGO® laadija võib segada teiste lähedale paigutatud juhtmevabade seadmete tööd. Seda on testitud ja sertifitseeritud koos selles juhises välja toodud märguasjade toiteks.

LT

Šis belaidis LEGO® įkroviklis gali trukdyti kitiems netoli esantiems belaidžiams įrenginiams. Jis yra išbandytas ir sertifikuotas naudoti su šiose instrukcijose rekomenduojamu žaislų maitinimo šaltiniu.

TR

Bu kablosuz LEGO® şarj aleti, yakınındaki diğer kablosuz cihazlarla parazit oluşturabilir. Şarj aleti, oyuncakların bu talimatlarda tavsiye edilen güç kaynağıyla test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

AR

قد يتداخل شاحن ليغو® اللاسلكي هذا مع الأجهزة اللاسلكية الأخرى الموجودة بالجوار. وقد تم اختياره واعتماده بالإضافة إلى مصدر إمداد الطاقة للالعاب الموصى بها في هذه التعليمات.

ID

Pengisi daya LEGO® nirkabel ini dapat mengganggu perangkat nirkabel lain yang diletakkan di dekatnya. Pengisi daya ini telah diuji dan disertifikasi bersama dengan satu daya untuk mainan yang direkomendasikan dalam instruksi ini.

MS

Pengecas LEGO® wayarles mungkin mengganggu peranti wayarles lain yang diletakkan di kawasan sekitar yang berhampiran. Pengecas telah diuji dan diperakui bersama-sama dengan bekalan kuasa untuk permainan yang disyorkan dalam arahan ini.

EN

Make sure to charge the SMART Bricks built-in batteries at least once every six months. If batteries are not charged for extended periods of time, they may become unable to be charged. Make sure to store the SMART Brick at room temperature and avoid hot environments for extended periods of time.

DE

Lade unbedingt mindestens alle sechs Monate die eingebauten Batterien des SMART Bricks auf. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum nicht geladen werden, kann es passieren, dass sie nicht mehr geladen werden können. Achte darauf, den SMART Brick bei Zimmertemperatur aufzubewahren und heiße Umgebungen über längere Zeit zu vermeiden.

FR

Veillez à recharger les batteries intégrées de la brique SMART au moins une fois tous les six mois. Les batteries laissées sans recharge pendant une période prolongée risquent de ne plus pouvoir être rechargées. Veillez à stocker la brique SMART à température ambiante et à éviter les environnements chauds pendant des périodes prolongées.

FRCA

Assurez-vous de recharger les piles intégrées de la Brique SMART au moins une fois tous les six mois. Si les piles ne sont pas rechargées pendant une période prolongée, elles risquent de ne plus pouvoir être rechargées. Veillez à conserver la Brique SMART à température ambiante et évitez de l'exposer à des températures élevées pendant une période prolongée.

IT

Assicurarsi di caricare la batteria integrata del Mattoncino SMART almeno una volta ogni sei mesi. Se la batteria non vengono caricate per lunghi periodi di tempo, potrebbero non essere più ricaricabili. Assicurarsi di conservare il Mattoncino SMART a temperatura ambiente ed evitare ambienti caldi per lunghi periodi di tempo.

NL

Zorg ervoor dat de ingebouwde batterijen van de SMART-steen minstens eens per zes maanden worden opgeladen. Als de batterijen gedurende langere tijd niet worden opgeladen, kunnen ze mogelijk niet meer worden opgeladen. Bewaar de SMART-steen bij kamertemperatuur en vermijd warme omgevingen gedurende langere tijd.

ES/ESMX

Asegúrese de cargar las baterías internas del ladrillo SMART, al menos, una vez cada seis meses. Si las baterías no se cargan durante un período prolongado de tiempo, pueden perder su capacidad de carga. Asegúrese de guardar el ladrillo SMART a temperatura ambiente y evite los entornos cálidos durante períodos prolongados de tiempo.

DA

Sørg for at oplade SMART-klodsens indbyggede batterier mindst én gang hvert halve år. Hvis batterierne ikke oplades i en længere periode, kan de miste opladningsevnen. Opbevar SMART-klodsen ved stuetemperatur, og undgå varme omgivelser i længere tid.

IS

Gættu þess að hlaða innbyggðar rafhlöður snjallkubbsins minnst einu sinni á sex mánaða fresti. Ef rafhlöðurnar eru ekki hlaðnar yfir mjög langan tíma getur það leitt til þess að þær hætta að taka hleðslu. Tryggðu að snjallkubburinn sé geymdur við stofuhita og forðastu að hafa hann í heitu umhverfi í langan tíma.

FI

Muista ladata SMART Brickin kiinteä akku vähintään kuuden kuukauden välein. Jos akkua ei ladata pitkään aikaan, se ei välttämättä enää lataudu. Säilytä SMART Brick huoneenlämmössä ja vältä pitämästä sitä kuumassa ympäristössä pitkään.

SV

Se till att ladda SMART-klossens inbyggda batterier minst en gång var sjätte månad. Om batterierna inte laddas under längre perioder kan det bli omöjligt att ladda dem. Se till att förvara SMART-klossen i rumstemperatur och undvik varma omgivningar under längre perioder.

NO

Sørg for å lade SMART-klossens innebygde batterier minst én gang hver sjette måned. Hvis batteriene ikke lades i en lengre periode, kan det hende at de ikke kan lades mer. Sørg for å oppbevare SMART-klossen ved romtemperatur, og unngå varme omgivelser i lengre perioder.

PT

Certifique-se de que carrega as pilhas embutidas do SMART Brick pelo menos uma vez a cada seis meses. Se as pilhas não forem carregadas durante longos períodos de tempo, estas poderão deixar de ser carregadas. Certifique-se de que armazena o SMART Brick à temperatura ambiente e de que evita ambientes quentes durante longos períodos de tempo.

EL

Φροντίστε να φορτίζετε τις ενσωματωμένες μπαταρίες του SMART Brick τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες. Αν οι μπαταρίες δεν φορτιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην μπορέσουν να φορτιστούν. Φροντίστε να αποθηκεύσετε το SMART Brick σε θερμοκρασία δωματίου και να αποφύγετε τα ζεστά περιβάλλοντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

JP

SMARTブロックの内蔵バッテリーは、半年に1回以上充電してください。バッテリーを長期間充電しないと、充電できなくなることがあります。SMARTブロックは必ず室温で保管し、高温の環境での長時間使用は避けてください。

ZH

请确保每隔六个月至少为SMART Brick的内置电池充电一次。如果电池长时间不充电，可能会导致无法再次充电。确保将 SMART Brick 存放在室温下，避免长时间存放在高温环境中。

KO

SMART 브릭의 내장형 배터리를 최소 6개월마다 한 번씩 충전해야 합니다. 배터리를 장시간 충전하지 않으면 배터리의 충전이 불가능하게 될 수 있습니다. SMART 브릭을 상온에 보관하고, 더운 환경에 장기간 놓아두지 마십시오.

RU

Заряжайте встроенные батареи модуля SMART не реже одного раза в шесть месяцев. Если не заряжать батареи в течение длительного времени, они могут утратить способность к зарядке. Храните модуль SMART при комнатной температуре и не допускайте длительного пребывания в жаркой среде.

PL

Pamiętaj, aby ładować wbudowane baterie SMART klocka przynajmniej raz na sześć miesięcy. Długie przerwy w ładowaniu mogą uniemożliwić ich ponowne naładowanie. Przechowuj SMART klocka w temperaturze pokojowej i unikaj długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę.

CZ

Zabudované baterie kostky SMART Brick nabíjejte alespoň jednou za šest měsíců. Pokud baterie nebudete nabíjet po delší dobu, může se stát, že už je nebude možné znovu dobít. Kostku SMART Brick skladujte při pokojové teplotě a nevystavujte ji horkému prostředí po delší dobu.

SK

Uistite sa, že zabudované batérie SMART Brick nabijete aspoň raz za šesť mesiacov. Ak sa batérie nenabíjajú dlhší čas, môžu sa poškodiť a už ich nebude možné nabíť. SMART Brick skladujte pri izbovej teplote a vyhnite sa dlhodobému vystaveniu vysokým teplotám.

HU

Töltsd fel legalább félélvete egyszer a SMART Brick beépített akkumulátorait! Ha az akkumulátorok hosszabb ideig állnak lemerült állapotban, akkor előfordulhat, hogy utána már nem lehet feltölteni őket. Tárold a SMART Brick-et szobahőmérsékleten, és ügyelj rá, hogy ne legyen tartós forróságnak kitéve!

UA

Заряджайте вбудовані акумулятори SMART Brick принаймні раз на шість місяців. Якщо акумулятори не заряджаються протягом тривалого часу, вони можуть втратити здатність до заряджання. Зберігайте SMART Brick при кімнатній температурі та уникайте впливу гарячих середовищ протягом тривалого часу.

HR

Obvezno napunite baterije ugrađene u SMART Brick najmanje jednom svakih šest mjeseci. Ako prođe dulje razdoblje bez punjenja baterija, možda ih nećete moći napuniti. Obvezno držite SMART Brick na sobnoj temperaturi i izbjegavajte dugotrajno izlaganje toplini.

SR

Obavezno napunite ugrađene SMART Brick baterije najmanje jednom u šest meseci. Ako se baterije ne pune dужи vremenski period, možda neће бити могуће napunitи их. Obavezno чувajte SMART Brick на собној температури и избегавајте вруће окружење током дужег временског периода.

МК

Обезбедете да ги полните вградени батерии на SMART Brick најмалку еднаш на секои шест месеци. Ако батериите не се полнат подолг временски период, можат да станат неспособни за полнење. Обезбедете да го складирате SMART Brick на собна температура и избегнувајте топли средини подолг временски период.

SL

Poskrbite za to, da boste vsaj enkrat na šest mesecev napolnili akumulatorske baterije, vgrajene v SMART Bricku. Če akumulatorskih baterij ne boste napolnili dlje časa, jih morda ne bo mogoče napolniti. SMART Brick naj bo shranjen pri sobni temperaturi. Poskrbite, da ne bo izpostavljen vročemu okolju za dlje časa.

RO

Ai grijă să încarci bateriile încorporate ale Cărmizii SMART cel puțin o dată la șase luni. Dacă bateriile nu sunt încărcate pe perioade îndelungate, este posibil să nu mai poată fi încărcate. Asigură-te că depozitezi Cărmida SMART la temperatura camerei și evită să o ții în medii calde pe perioade îndelungate.

BG

Не забравяйте да зареждате вградените батерии на тухличката SMART поне веднъж на всеки шест месеца. Ако батериите не са зареждани дълго време, може да стане невъзможно да се заредят. Не забравяйте да съхранявате тухличката SMART на стайна температура и избягвайте да я излагате на гореща среда продължително време.

LV

Vismaz vienu reizi sešos mēnešos uzlādē SMART Brick iebūvētās baterijas. Ja baterijas netiek uzlādētas ilgāku laiku, tās, iespējams, nevarēs uzlādēt. Glabā SMART klucīti istabas temperatūrā un izvairies no tā ilgstošas pakļaušanas augstai temperatūrai.

ET

Laadi kindlasti SMART Bricki sisseehitatud patareisid vähemalt kord kuue kuu jooksul. Kui patareisid pikema aja jooksul ei laeta, võib juhtuda, et neid ei saa enam laadida. Hoiusta kindlasti SMART Bricki toatemperatuuril ja väldi pikemaajalist kuuma keskkonda.

LT

Nepamirškite įkrauti „SMART Brick“ baterijų bent kartą per šešis mėnesius. Jei baterijos neįkraunamos ilgesnį laiką, jų gali nebepavykti įkrauti. „SMART Brick“ kaladėlę laikykite kambario temperatūroje, venkite ilgesnio laikymo karštoje aplinkoje.

TR

SMART Yapım Parçası'nın entegre pillerini mutlaka en az altı ayda bir şarj edin. Piller uzun süre şarj edilmezse şarj edilemez hale gelebilir. SMART Yapım Parçası'nı oda sıcaklığında saklayın ve uzun süre sıcak ortamlara maruz bırakmayın.

AR

تأكدوا من شحن البطاريات المدمجة داخل مكعب SMART مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. إذا لم يتم شحن البطاريات لفترات طويلة من الزمن، فقد تصبح غير قابلة للشحن. تأكدوا من تخزين مكعب SMART في درجة حرارة الغرفة وتجنبوا وضعه في بيئات حارة لفترات طويلة من الزمن.

ID

Pastikan untuk mengisi daya baterai bawaan SMART Brick setidaknya sekali setiap enam bulan. Jika baterai tidak diisi dalam waktu lama, baterai tersebut mungkin tidak dapat diisi ulang lagi. Pastikan untuk menyimpan SMART Brick pada suhu kamar dan hindari lingkungan bersuhu panas untuk waktu lama.

MS

Pastikan untuk mengcas bateri terbina dalam SMART Brick sekurang-kurangnya sekali setiap enam bulan. Jika bateri tidak dicas untuk jangka masa yang panjang, ia mungkin menjadi tidak boleh dicas. Pastikan SMART Brick disimpan pada suhu bilik dan elak pendedahan kepada persekitaran panas untuk tempoh yang lama.

EN
Microphone included. A future firmware update and user consent are required before enablement.

DE
Mikrofon enthalten. Vor der Aktivierung sind ein zukünftiges Firmware-Update und die Zustimmung des Benutzers erforderlich.

FR/FRCA
Microphone inclus. Une mise à jour du micrologiciel et le consentement de l'utilisateur seront requis avant l'activation.

IT
Microfono incluso. Prima dell'abilitazione sono richiesti un futuro aggiornamento del firmware e il consenso dell'utente.

NL
Inclusief microfoon. Een toekomstige firmware-update en gebruikerstoestemming zijn vereist voor gebruik.

ES/ESMX
Incluye un micrófono. Se requerirá una futura actualización de firmware y consentimiento por parte del usuario antes de su habilitación.

DA
Mikrofon medfølger. En fremtidig firmwareopdatering og brugersamtykke er påkrævet, før mikrofonen kan aktiveres.

IS
Hljóðnemi fylgir með. Uppfærslu fastbúnaðar og samþykkis notanda er krafist áður en hægt er að virkja.

FI
Mukana mikrofoni. Ennen käyttöönottoa tarvitaan laiteohjelmiston päivityksen hyväksyntä ja käyttäjän suostumus.

SV
Mikrofon ingår. En framtida uppdatering av den fasta programvaran och användarsamtycke krävs före aktivering.

NO
Det følger med en mikrofon. Det kreves en fremtidig fastvareoppdatering og et samtykke fra brukeren før aktivering.

PT
Microfone incluído. Antes da ativação, é necessária uma futura atualização de firmware e o consentimento do utilizador.

EL
Η ισχύς εισόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100W.

JP
マイク付属。有効化する前に、今後のファームウェア更新とユーザー同意が必要です。

ZH
包括麦克风。启用此功能前，需要未来的固件更新以及用户同意。

KO
마이크가 들어 있습니다. 활성화 전에 펌웨어 업데이트 및 사용자 동의가 필요합니다.

RU
В комплекте с микрофоном. Для включения потребуется обновление встроенного ПО и согласие пользователя.

PL
Mikrofon w zestawie. Przed włączeniem wymagana jest przyszła aktualizacja oprogramowania sprzętowego i zgoda użytkownika.

CZ
Součástí balení je mikrofon. Před aktivací je nutná aktualizace firmwaru a souhlas uživatele.

SK
Mikrofón je súčasťou balenia. Pred zapnutím sa vyžaduje budúca aktualizácia firmvéru a súhlas používateľa.

HU
A mikrofon is tartozék. Az engedélyezés előtt szükség lesz firmware-frissítésre és felhasználói jóváhagyásra.

UA
Мікрофон у комплекті. Перед увімкненням необхідно оновити мікропрограму й надати згоду користувача.

HR
Mikrofon je dio kompleta. Prije uključivanja potrebno je ažurirati firmver i dati pristanak.

SR
Микрофон је приложен. Пре него што се омогући, потребно је будуће ажурирање фирмвера и сагласност корисника.

МК
Микрофонот е вклучен. Идно ажурирање на софтверот и согласноста на корисникот се потребни пред активирањето.

SL
Priložen mikrofón. Pred omogočenjem je treba izvesti posodobitev strojnoprogramske opreme in podati uporabniško soglasje.

RO
Microfonul este inclus. Actualizarea viitoare a firmware-ului și consimțământul utilizatorului sunt necesare înainte de activare.

BG
Включен е микрофон. Необходимо е бъдеща актуализация на фърмуера и съгласие на потребителя преди активиране.

LV
Iekļauts mikrofons. Pirms iespējošanas ir nepieciešama turpmāka aparātprogrammatūras atjaunināšana un lietotāja piekrišana.

ET
Komplektis on mikrofón. Enne Funktsiooni kasutamist on vaja lubada püsivaruuendused ja kasutaja nõusolek.

LT
Mikrofonas įeina į komplektą. Prieš įjungiant reikalingas programinės įrangos atnaujinimas ir vartotojo sutikimas.

TR
Mikrofon dahildir. Etkinleştirmeden önce gelecekte çıkacak bir aygıt yazılımı güncellemesi ve kullanıcı onayı gereklidir.

AR
يتوفر مع ميكروفون. يجب تحديث البرامج الثابتة المستقبلية والحصول على موافقة المستخدم قبل التمكين.

ID
Sudah termasuk mikrofón. Pembaruan firmware dan persetujuan pengguna di masa mendatang diperlukan sebelum aktivasi.

MS
Mikrofon disertakan. Kemasan ini perisian segar pada masa akan datang dan persetujuan pengguna diperlukan sebelum pengaktifan.

PEL - 1
FCC ID: NP1106929
IC: 3072A-106929



EN More certifications via QR:
DE Mehr Zertifikate über QR:
FR Plus de certifications via QR :
IT Più certificazioni tramite QR:
NL Meer certificeringen via QR-code
ES Más certificaciones mediante QR:
DA Se flere certificeringer via QR-koden:
IS Hægt er að sjá fleiri vottanir með QR-kóðanum:
FI Lisää sertifikaatteja QR-koodista:
SV Se fler intyg via QR:
NO Flere sertifiseringer via QR-koden:
PT Mais certificações através de código QR:
EL Περισσότερες πιστοποιήσεις μέσω QR:
JA その他の認証にはQRコードからアクセス:
ZH 请扫描二维码, 查看更多认证:
KO QR 코드를 통해 더 많은 인증 보기:
RU Больше сертификатов по QR-коду:
PL Aby zobaczyć inne certyfikaty, zeskanuj kod QR:
CZ Další certifikace prostřednictvím QR:
SK Ďalšie certifikácie prostredníctvom QR:
HU További tanúsítványok QR-kódon keresztül:
UA Більше сертифікатів за QR-кодом:
HR Više certifikata putem QR koda:
SR Више сертификата преко QR кода:
MK Повеќе сертификати преку QR:
SL Več certifikatov je na voljo prek QR-kode:
RO Mai multe certificări folosind codul QR:
BG Още сертификати чрез QR код:
LV Vairāk sertifikātu, izmantojot QR kodu:
ET Rohkem sertifikaate QR-koodiga:
LT Daugiau sertifikavimo dokumentų rasite nuskaity QR kodą:
TR Daha fazla sertifika için karekod:
AR المزيد من الشهادات عبر رمز الاستجابة السريعة:
ID Sertifikasi lainnya via QR:
MS Lebih banyak pensijilan melalui QR:

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. La valeur DAS les plus élevées pour « smart brick »: **DAS tronc : 0.02 W/kg**


PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé.

Ne pas laisser à proximité de la tête ou du corps pendant une période prolongée.

This portable transmitter has been tested and found to comply with FCC General Population RF Radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. The antenna used for this device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet émetteur portable a été testé et déclaré conforme aux limites d'exposition aux radiations RF pour la population générale définies par la FCC pour un environnement non contrôlé, et il respecte les directives de la FCC concernant l'exposition aux radiofréquences (RF). L'antenne utilisée pour cet appareil ne doit pas être installée au même endroit ni fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.



LEGO, the LEGO logo, SMART PLAY and the SMART PLAY logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2026 The LEGO Group.



6643705