** correct the frequency for channel 1 **

**MC13109**

## USA CT-1 HANDSET CHANNEL FREQUENCIES (2nd LO = 10.240

| Channel Number | $T_X$ Channel Frequency (MHz) | $T_X$ Divider (5.0 kHz Ref) | 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.780 | 9752 | |
| 2 | 48.840 | 9768 | |
| 3 | 48.860 | 9772 | |
| 4 | 48.920 | 9784 | |
| 5 | 49.020 | 9804 | |
| 6 | 49.080 | 9816 | |
| 7 | 49.100 | 9820 | |
| 8 | 49.160 | 9832 | |
| 9 | 49.200 | 9840 | |
| 10 | 49.240 | 9848 | |
| 11 | 49.280 | 9856 | |
| 12 | 49.360 | 9872 | |
| 13 | 49.400 | 9880 | |
| 14 | 49.460 | 9892 | |
| 15 | 49.500 | 9900 | |
| 16 | 49.670 | 9934 | |
| 17 | 49.845 | 9969 | |
| 18 | 49.860 | 9972 | |
| 19 | 49.770 | 9954 | |
| 20 | 49.875 | 9975 | |
| 21 | 49.830 | 9966 | |