US_S17_FL_5F633F9_IM

A3 size (Black & White) - English - FRONT

BACK

5F633F9

FAST LANE RC

PORSCHE 911 GT3 RS 4.0

Lamborghini VENENO LP 750-4

SHELBY GT350R

BUGATTI Chiron

Contents
RC Vehicle (Vehicle) x 1
RC Transmitter (Transmitter) x 1
Antenna for RC Transmitter x 1
Instruction Manual x 1

Battery Requirement
1. Vehicle: 3 x 1.5V "AA" batteries
2. Transmitter: 1 x 9V battery

3 x AA For Vehicle (Not Included) | 1 x 9V For Transmitter (Not Included)

Battery Precaution
1. Alkaline batteries are recommended to be used
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used
3. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries
4. Do not mix old and new batteries or different type of batteries
5. Non-rechargeable batteries are not to be charged
6. If rechargeable batteries are to be used, they are only to be charged under adult supervision
7. Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged
8. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions
9. Remove all batteries from the Vehicle and Transmitter when not in use
10. Exhausted batteries are to be removed from the product
11. The supply terminals are not to be short-circuited
12. Dispose of batteries properly. Do not dispose the batteries in fire – it may cause them to explode or leak causing injury or damage
13. Battery installation and removal must only be done by adult

Battery and Antenna Installation
For Vehicle (Fig. 1 and Fig. 2)
1. Switch OFF the power
2. Unscrew the screw on the battery cover
3. Open the battery cover
4. Install 3 new 1.5V "AA" batteries with correct polarities (+/-) as shown inside the battery compartment
5. Close the battery cover
6. Tighten the screw on the battery cover




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2

Porsche

For Transmitter (Fig. 3 and Fig. 4)
1. Switch OFF the power
2. Unscrew the screw on the battery cover
3. Open the battery cover
4. Install 1 new 9V battery with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment
5. Close the battery cover
6. Tighten the screw on the battery cover
7. Insert the antenna into the top of Transmitter, tighten it by rotating clockwise (viewing from top of Transmitter)




Fig. 3 Fig. 4

How to Play
1. Switch the vehicle ON
2. Use the Forward / Backward joystick (Fig.3) to drive the Vehicle forward and backward
3. Use the Left / Right joystick (Fig.3) to control the Vehicle turning left or right
4. If the vehicle does not run in a straight line, adjust the Direction Adjustment on the vehicle chassis (Fig. 1)
5. Play on a smooth surface for optimum performance
6. After playing, remember to switch the power OFF, on the Vehicle and Transmitter
7. The optimum control range is up to 33 feet (10m) outdoors

Performance Tips
1. Do not drive on grass, dirt, sand, dusts, carpet or go through water
2. Do not drive in windy or rainy weather
3. Avoid direct impact with obstacles
4. Switch the power OFF when not in use to prevent damage due to battery leakage
5. Remove all batteries from the Vehicle and Tramsmitter when not in use for long period
6. Keep fingers, hair and loose clothing away from wheels
7. The operating range can be affected by a variety of factors
   a) Low Voltage of batteries in Transmitter or Vehicle
   b) Interference from other items that emit radio frequency signals
8. Outdoor usage is recommended in order to get optimum control range
9. Play with the vehicle on a clean smooth surface
10. Clean the battery compartment to make sure it is free from dust to prevent poor battery contact

Cautions
1. Do not attempt to disassemble the Vehicle or Transmitter
2. Do not operate the Vehicle with same frequency with other player(s) in the same location. This can cause the vehicle to lose control
3. Make sure the batteries are installed with correct polarities (+/-) as shown inside the battery compartment
4. Remove the package and take out all accessories before giving the Vehicle and Transmitter to child

FCC label compliance statement:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-310 Compliance Statement:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS-310. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity
The product is in conformity with the requirement of EU Directive 1999/5/EC

Environmental notes:
The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life.
You can return it at collection points for the recycling of electronic and electronical instruments
The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.
Materials should be recycled according to their respective markings.
Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection.
Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of batteries
Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.
You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:
Pb=Battery contains lead
Cd=Battery contains cadmium
Hg=Battery contains mercury

The packaging and instruction manual contain important information.
Please keep them for future reference.
Warning! Choking Hazard. Not suitable for children under the age of 3 years due to small parts.
We reserve the right to improve/amend specifications and colors without notice.
Warning! The Antenna of vehicle is not to be inserted into socket outlets.

The trademarks copyrights and design rights in and associated with Lamborghini, Lamborghini with Bull and Shield Device, are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy.
BUGATTI MADE UNDER LICENSE FROM BUGATTI INTERNATIONAL S.A.
PORSCHE Porsche, the Porsche shield and the distinctive design of Porsche cars are trademarks and trade dress of Porsche AG. Permission granted.
Ford Official Licensed Product Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license.
OFFICIAL LICENSED PRODUCT SHELBY® and GT350R™ ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CARROLL SHELBY AND CARROLL SHELBY LICENSING, INC. (SHELBY).

6+ AA x3 9V x1 NOT INCLUDED

TOYS"R"US®

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

Contents and colors may vary.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS"R"US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS"R"US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS"R"US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS"R"US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com
www.toysrus.ca

A3 size (Black & White) - FRENCH - FRONT

BACK

5F633F9

FAST LANE RC

PORSCHE 911 GT3 RS 4.0

Lamborghini VENENO LP 750-4

SHELBY GT350R

BUGATTI Chiron

Contenu :
Véhicule RC (Véhicule) x 1
Transmetteur RC (Transmetteur) x 1
Antenne pour transmetteur RC x 1
Mode d'emploi x 1

Exigences relatives aux piles
1. Véhicule : 3 x piles 1,5 V « AA »
2. Transmetteur : 1 x pile 9 V

3 x AA pour véhicule (non comprises) | 1 x 9V pour transmetteur (non comprise)

Précautions relatives aux piles
1. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines
2. Comme recommandé, seules les piles d'un même type, ou d'un type équivalent, doivent être utilisées
3. N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, standard ou rechargeables
4. N'utilisez pas simultanément des piles usées et neuves, ou des types de pile différents
5. Les piles rechargeables ne doivent pas être chargées
6. Advenant l'utilisation de piles rechargeables, ces dernières doivent obligatoirement être rechargées sous la supervision d'un adulte
7. Il est essentiel de retirer les piles rechargeables du produit avant de procéder au rechargement
8. Assurez-vous d'insérer les piles conformément à la polarité et respectez toujours les instructions du fabricant
9. Lorsque vous ne les utilisez pas, retirez les piles du véhicule et du transmetteur
10. Les piles épuisées doivent être retirées du produit
11. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées
12. Mettez les piles au rebut de la manière appropriée. Ne jetez pas les piles au feu; cela pourrait provoquer une explosion ou des fuites, et causer des blessures ou des dommages
13. Un adulte doit impérativement installer et enlever les piles

Installation des piles et de l'antenne
Pour le véhicule (Fig. 1 et Fig. 2)
1. Coupez l'alimentation (OFF)
2. Dévissez la vis du couvercle
3. Ouvrez le couvercle
4. Insérez 3 piles 1,5 V « AA » neuves en respectant les polarités (+/-) adéquates, comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles
5. Fermez le couvercle
6. Serrez la vis du couvercle




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2

Pour le transmetteur (Fig. 3 et Fig. 4)
1. Coupez l'alimentation (OFF)
2. Dévissez la vis du couvercle
3. Ouvrez le couvercle
4. Insérez une pile neuve de 9 V avec la polarité adéquate (+/-) comme illustré à l'intérieur du compartiment des piles
5. Fermez le couvercle
6. Serrez la vis du couvercle
7. Insérez l'antenne sur le haut du transmetteur puis fixez-la, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (vue de haut du transmetteur)




Fig. 3 Fig. 4

Comment jouer
1. Mettez le véhicule en marche (ON)
2. Utilisez le manche à balai vers l'avant/arrière (Fig.3) pour diriger le véhicule vers l'avant et l'arrière
3. Utilisez le manche à balai gauche/droite (Fig. 3) pour contrôler le virage à gauche et à droite du véhicule
4. Si le véhicule ne file pas en ligne droite, ajustez le réglage de la direction sur le châssis du véhicule (Fig. 1)
5. Pour une performance optimale, jouez sur une surface régulière
6. N'oubliez pas de couper l'alimentation du véhicule et du transmetteur lorsque vous avez terminé de jouer
7. À l'extérieur, la portée de contrôle optimale s'étend jusqu'à 10 m

Conseils concernant la performance
1. Ne conduisez pas sur le gazon, la boue, le sable, les poussières, le tapis ou dans l'eau
2. Ne conduisez pas lorsque les conditions sont venteuses ou pluvieuses
3. Évitez que le véhicule subisse un impact direct avec des obstacles
4. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, coupez (OFF) l'alimentation pour éviter des dommages au véhicule et au transmetteur en raison d'une fuite d'électrolytes des piles
5. Retirez toutes les piles du véhicule et du transmetteur lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pendant une période prolongée
6. Maintenez les doigts, les cheveux et les vêtements amples éloignés des roues
7. La portée de fonctionnement peut être affectée par divers facteurs
   a) Basse tension des piles dans le transmetteur ou le véhicule
   b) Interférence provenant d'autres articles qui émettent des signaux de radiofréquence
8. Un usage extérieur est recommandé afin d'obtenir une portée de contrôle optimale
9. Il est recommandé de jouer avec le véhicule sur une surface propre et régulière
10. Nettoyez le compartiment des piles pour vous assurer qu'il ne contient pas de poussière afin d'éviter un mauvais contact avec les piles

Avertissements
1. Ne tentez pas de désassembler le véhicule ou le transmetteur
2. N'opérez pas le véhicule s'il a la même fréquence que celle d'autres véhicules au même emplacement, car l'interférence pourrait faire en sorte que vous en perdrez le contrôle.
3. Assurez-vous que les piles respectent les polarités (+/-), comme illustré à l'intérieur du compartiment des piles
4. Retirez l'emballage et sortez tous les accessoires avant de donner le véhicule et le transmetteur à un enfant

Déclaration de conformité de l'étiquette FCC :
Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles;
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un dysfonctionnement. Remarque : cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, conformément avec l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. De plus, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous engageons vivement à y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide

Mise en garde : Les changements ou modifications qui n'ont pas été formellement approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Déclaration de conformité RSS-310 :
Cet appareil de radiocommunication est conforme avec toutes les exigences de la norme RSS-310 d'Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Déclaration de conformité
Le produit est conforme aux exigences de la Directive de l'UE 1999/5/CE

Remarques concernant l'environnement :
À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.
Vous pouvez le retourner à un point de collecte pour le recyclage des instruments électroniques
Le symbole sur le produit, le mode d'emploi, l'étiquette à fil ou l'emballage démontre ceci clairement.
Les matériaux doivent être recyclés conformément à leurs indications respectives.
Le recyclage des appareils usés ou toute autre réutilisation des matériaux contenus dans le présent document représentent une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez vous adresser à votre communauté locale pour connaître le point de collecte adéquat.

Mise au rebut des piles
Il ne faut pas jeter les piles avec les déchets domestiques. En tant que consommateur, vous est légalement obligé de retourner les piles contenant des substances nocives et toutes les autres piles usées. Vous pouvez déposer vos piles usées à un point de collecte public de votre région ou à n'importe quel endroit où l'on vend des piles.
Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi qu'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances nocives :
Pb=Pile contenant du plomb
Cd=Pile contenant du cadmium
Hg=Pile contenant du mercure

L'emballage et le mode d'emploi comprennent des renseignements importants.
Veuillez les conserver à titre de référence ultérieure.
Mise en garde! Risque d'étouffement. Non adapté pour les enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces.
Nous nous réservons le droit d'améliorer/amender les spécifications et les couleurs sans préavis.
Mise en garde! L'antenne du véhicule ne doit pas être insérée dans les prises de support.

The trademarks copyrights and design rights in and associated with Lamborghini, Lamborghini with Bull and Shield Device, are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy.
BUGATTI MADE UNDER LICENSE FROM BUGATTI INTERNATIONAL S.A.
PORSCHE Porsche, the Porsche shield and the distinctive design of Porsche cars are trademarks and trade dress of Porsche AG. Permission granted.
Ford Official Licensed Product Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license.
OFFICIAL LICENSED PRODUCT SHELBY® and GT350R™ ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CARROLL SHELBY AND CARROLL SHELBY LICENSING, INC. (SHELBY).

6+ AA x3 9V x1 NON INCLUSES

TOYS"R"US®

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

Le contenu et les couleurs peuvent varier.

Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves en même temps. Ne pas utiliser des piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables en même temps.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS"R"US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS"R"US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS"R"US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5

A3 size (Black & White) - Spanish - FRONT

BACK

5F633F9

FAST LANE RC

PORSCHE 911 GT3 RS 4.0

Lamborghini VENENO LP 750-4

SHELBY GT350R

BUGATTI Chiron

Contenido
Vehículo con Radiocontrol (Vehículo) x 1
Transmisor con Radiocontrol (Transmisor) x 1
Antena para transmisor con Radiocontrol x 1
Manual de instrucciones x 1

Requisitos de las pilas
1. Vehículo: 3 pilas "AA" de 1,5 V
2. Transmisor: 1 pila de 9 V

3 pilas AA para el vehículo (no incluidas) | 1 pila 9 V para el transmisor (no incluidas)

Preparación de las pilas
1. Se recomienda utilizar pilas alcalinas.
2. Sólo se deberán utilizar pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente al recomendado.
3. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
4. No mezcle pilas nuevas y usadas o distintos tipos de pilas.
5. Las pilas no recargables no deben cargarse.
6. Si se utilizan pilas recargables, solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
7. Las pilas recargables se deberán retirar del producto antes de cargarse.
8. Asegúrese de insertar las pilas con las polaridades correctas y siempre siga las instrucciones del fabricante de las pilas.
9. Retire todas las pilas del vehículo y del transmisor cuando no esté utilizándolos.
10. Las pilas gastadas se deberán retirar del producto.
11. Los terminales de suministro no deben sufrir cortocircuito.
12. Deseche las pilas de un modo adecuado. No tire las pilas al fuego: podrían explotar o liberar líquidos causando lesiones o daños.
13. La instalación y extracción de las pilas deben ser realizadas por un adulto.

Instalación de las pilas y la antena
Para el vehículo (Fig. 1 y Fig. 2)
1. Apague la unidad.
2. Desatornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Abra la tapa.
4. Instale 3 pilas "AA" nuevas de 1,5 V con las polaridades correctas (+/-) como se muestra en el compartimento de las pilas.
5. Cierre la tapa.
6. Atornille el tornillo en la tapa del compartimento de las pilas.




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2




Fig. 1 Fig. 2

Para el transmisor (Fig. 3 y Fig. 4)
1. Apague la unidad.
2. Desatornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Abra la tapa.
4. Instale 1 pila nueva de 9 V con las polaridad correcta (+/-) como se muestra en el compartimento de las pilas.
5. Cierre la tapa.
6. Atornille el tornillo en la tapa del compartimento de las pilas.
7. Inserte la antena en la parte superior del transmisor y ajústela girándola en el sentido de las agujas del reloj (vista de la parte superior del transmisor).




Fig. 3 Fig. 4

Modo de juego
1. Encienda el vehículo.
2. Utilice el controlador Adelante/Atrás (Fig.3) para dirigir el vehículo hacia adelante y hacia atrás.
3. Utilice el controlador Izquierda/Derecha (Fig.3) para hacer girar el vehículo hacia la izquierda o hacia la derecha.
4. Si el vehículo no avanza en línea recta, ajuste la dirección sobre el chasis del vehículo (Fig. 1).
5. Úselo sobre una superficie uniforme para lograr un rendimiento óptimo.
6. Recuerde apagar el vehículo y el transmisor después de jugar.
7. El rango de control óptimo es de hasta 10 m en espacios exteriores.

Consejos para mejorar el rendimiento
1. No utilice el producto sobre césped, tierra, arena, polvo, alfombras o agua.
2. No lo utilice si hay viento o si llueve.
3. Evite que el vehículo impacte directamente con obstáculos.
4. Apague la unidad cuando no esté utilizándola para evitar daños en el vehículo y el transmisor debido al escape del electrolito de las pilas.
5. Retire todas las pilas del vehículo y del transmisor cuando no los utilice por un periodo prolongado.
6. Mantenga los dedos, el cabello y las prendas sueltas lejos de las ruedas.
7. El rango operativo puede verse afectado por una variedad de factores:
a) Baja tensión de las pilas del transmisor o el vehículo.
b) Interferencia de otros productos que emitan señales de radiofrecuencia.
8. Se recomienda el uso en espacios exteriores para obtener un rango de control óptimo.
9. Se recomienda utilizar el vehículo sobre una superficie limpia y uniforme.
10. Limpie el compartimento de las pilas para asegurarse de que no tenga polvo para evitar que las pilas no hagan contacto.

Precauciones
1. No intente desmontar el vehículo o el transmisor.
2. No utilice el vehículo con la misma frecuencia que otros jugadores en el mismo lugar puesto que esto puede hacer interferencia y que el vehículo pierda control.
3. Asegúrese de que las pilas se instalen con las polaridades correctas (+/-) como se muestra en el compartimento de las pilas.
4. Quite el embalaje y extraiga todos los accesorios antes de darle el vehículo y el transmisor a un niño para que juegue.

Declaración de conformidad con la etiqueta de la FCC:
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan dar inicio a operaciones no deseadas. Nota: Las pruebas realizadas a este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites tienen el objeto de proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:
- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al que está conectada la unidad receptora.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/TV en caso de necesitar ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación de esta unidad que no haya sido autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Declaración de conformidad con la RSS-310:
Este dispositivo de radiocomunicación cumple con todos los requisitos del el estándar industrial RSS-310 de Canadá. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Declaración de conformidad
El producto cumple con los requisitos de la Directiva 1999/5/CE de la UE.

Nota ambiental:
Además, el producto completo no debe tirarse junto con los residuos domésticos al finalizar su vida útil.
Puede depositarlo en los centros de recolección para el reciclaje de instrumentos electrónicos.
El símbolo en el producto, el manual de instrucciones, la etiqueta colgante y el embalaje lo indican claramente.
Los materiales deben reciclarse según sus respectivas indicaciones.
El reciclaje de dispositivos usados o la reutilización de otros materiales incluidos en estos representan un aporte importante a la protección del medioambiente.
Solicite información en su comunidad local sobre los centros de recolección adecuados.

Eliminación de las pilas
Las pilas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las pilas que contienen sustancias peligrosas y todas las baterías usadas. Puede llevar sus pilas usadas a los centros públicos de recolección en su área o a un centro de venta de pilas.
Encontrará las siguientes abreviaciones químicas junto con un contenedor de basura tachado sobre las pilas que contienen sustancias peligrosas:
Pb = la pila contiene plomo.
Cd = la pila contiene cadmio.
Hg = la pila contiene mercurio.

El embalaje y el manual de instrucciones contienen información importante.
Consérvelos para futuras consultas.
¡Advertencia! Riesgo de asfixia. Incluye piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
Nos reservamos el derecho a mejorar o modificar las especificaciones y los colores sin previo aviso.
¡Advertencia! La antena del vehículo no se debe introducir en tomas de corriente.

The trademarks copyrights and design rights in and associated with Lamborghini, Lamborghini with Bull and Shield Device, are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy.
BUGATTI MADE UNDER LICENSE FROM BUGATTI INTERNATIONAL S.A.
PORSCHE Porsche, the Porsche shield and the distinctive design of Porsche cars are trademarks and trade dress of Porsche AG. Permission granted.
Ford Official Licensed Product Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license.
OFFICIAL LICENSED PRODUCT SHELBY® and GT350R™ ARE REGISTERED TRADEMARKS OF CARROLL SHELBY AND CARROLL SHELBY LICENSING, INC. (SHELBY).

6+ AA x3 9V x1 NO INCLUIDAS

TOYS"R"US®

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

El contenido y los colores pueden variar.

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
No mezcle pilas alcalinas, estándar(carbono-zinc) ni recargables.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS"R"US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS"R"US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS"R"US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5