



1 Check the Contents


Vérifier le contenu
Compruebe el contenido




Bluetooth Pedestal Karaoke System
Système de karaoké Bluetooth avec piédestal
Sistema de karaoke con pedestal Bluetooth



Dynamic Microphone x 2
Microphone Dynamique x 2
Micrófono Dinámico x 2






AC Power Adaptor
Adaptateur Ca-Cc
AC-DC Adaptador de Enchufe



Instruction Manual
Manuel D'instruction
Manual de Instrucciones

5 Setting up Your Microphone



Configuration de votre microphone
Configuración del micrófono



MICROPHONE VOLUME Control Knob
Contrôle de commande du VOLUME
DU MICROPHONE
Control de control de volumen del
micrófono

2 Connect to the mains



Raccorder au secteur
Conectar a la red



3 Turn ON the Power


Allumer l'Appareil
Conectar la alimentación

1. Press the Power Button to turn ON/OFF the unit
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre l'appareil
Presione el botón de encendido para encender / apagar la unidad
2. Power LED indicator will turn on / off
Le voyant d'alimentation s'allume / s'éteint
El LED de encendido se encenderá / apagará




6 Adjust the Volume

Ajuster le volume
Ajusta el volumen






Twist the Control Knob to the LEFT/ RIGHT to DECREASE/ INCREASE the volume
Tournez le bouton de commande vers GAUCHE / DROITE pour DIMINUER / AUGMENTER le volume
Gire el mando de control hacia la IZQUIERDA / DERECHA para disminuir / aumentar el volumen



MASTER VOLUME Control Knob
Contrôle VOLUME PRINCIPAL
Control de VOLUMEN MASTRO


4 Changing Mode

Changer de Mode
Cambio de Modo



7 Bluetooth Connection



Connexion Bluetooth
Conexión de Bluetooth



Pair Name: EKS828/9BT
Nom de la paire: EKS828/9BT
Nombre del Par: EKS828/9BT




To start playing, press the PLAY/PAUSE button of your phone.
Pour commencer la lecture, appuyez sur PLAY / PAUSE bouton de votre téléphone.
Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY / PAUSE de su teléfono.




8 RECORD Function on USB

Fonction RECORD sur USB Función RECORD en USB




11 REPEAT Function

Fonction REPEAT Función REPEAT




12 10+ Button

Bouton 10+ Botón de 10+



13 FOLDER Button

Bouton de dossier Botón de carpeta




9 USB Connection

Connexion USB Conexión USB


AND

ET Y




10 PLAYBACK Function

Fonction de lecture Función de reproducción




14 Aux Connection

Connexion auxiliaire Conexión auxiliar



15 LIGHT ON/OFF Button

Bouton ON / OFF de lumière Luz botón ON / OFF



SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Supply:
Input: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
Output: DC 12V 2.5A
Power Output
Pedestal: 2 x 10W (RMS)
Top Cabinet: 2 x 10W (RMS)

Auxiliary Input: USB
Dimensions (W x H x D):
Approx. (W) 319 x (H) 954 x (D) 251 mm/
Approx. (W) 12.6" x (H) 37.6" x (D) 9.9"
Net Weight:
5.2 kg / 11.5 lb

USB SECTION

USB 2.0 compatible port for MP3 file playback
MICROPHONE
-73 dB 600 OHMS Impedance with
Ø 6.3 MM Dynamic Microphone

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRAL

Alimentation Secteur:
Entrée: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Sortie: DC 12V 2.5A
Puissance de sortie:
Piédestal: 2 x 10W (RMS)
Armoire supérieure: 2 x 10W (RMS)

Entrée auxiliaire: USB
Dimensions (L x L x P):
Approx. (L) 319 x (L) 954 x (P) 251 mm/
Approx. (L) 12.6" x (L) 37.6" x (P) 9.9"
Poids nu:
5.2 kg / 11.5 lb

SECTION USB

Port compatible USB 2.0 pour lecture fichier MP3
MICROPHONE
-73 dB 600 OHMS Impédance avec
Microphone dynamique Ø 6,3 mm

PRESUPUESTO

GENERAL

Requerimientos alimentación
Entrada: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Salida: DC 12V 2.5A
Potencia de salida:
Pedestal: 2 x 10W (RMS)
Gabinete superior: 2 x 10W (RMS)

Entrada Auxiliar: USB
Dimensiones (L x A x P):
Approx. (L) 319 x (A) 954 x (P) 251 mm/
Approx. (L) 12.6" x (A) 37.6" x (P) 9.9"
Peso neto:
5.2 kg / 11.5 lb

SECCIÓN USB

Compatible USB 2.0 para lectura de ficheros MP3
MICRÓFONO
-73 dB 600 OHMS Impedancia con
Ø 6.3 MM Micrófono dinámico

 Este símbolo esta intencionado para advertirlos de la presencia de voltaje no insulado dentro de la caja de este producto es peligroso la cual puede resultar de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de DESCARGA ELECTRICA. NO ABRIR LA CAJA DE ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA DE GOTEÓ

Este producto no debe ser expuesto a goteo de líquidos que le salpiquen o ningún objeto lleno de líquidos como embaces/jarrones con líquidos, ninguno debería de ponerse en cima del producto.

ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN

La ventilación normal de este producto no debe ser impedida para el uso intencionado.

Equipo de símbolo clase II 

Este símbolo indica que el adaptador de energía tiene un sistema de doble insulation

Esta unidad cumple con la parte 15 de las reglas de operación de la FCC la cual esta sujeto a las siguientes 2 condiciones:
(1) Esta unidad no debe causar interferencia dañina, y (2) esta unidad debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar operación no deseada. Este aparato clase (B) cumple con las normas Canadienses ICES-3 (b).

Advertencia: Cambios o Modificaciones a esta unidad no expresamente aprobada por la parte responsables por este cumplimiento puede anular la autoridad que el usuario tiene para operar el equipo.

Precaución: Cualquier cambio o modificación en este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante puede anular su autorización para utilizar este equipo.

DECLARACION DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

El dispositivo se ha evaluado para satisfacer los requisitos generales de exposición a RF. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un entorno no controlado. Las antenas utilizadas para este transmisor deben ser instaladas y operadas para proporcionar una distancia de al menos 20 cm de separación de todas las personas y no debe ser colocado ni operar conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor. Instalador debe garantizar que se mantendrá la distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo y el usuario.

FCC Y ICES CANADIENSES

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o realice la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma diferente o un circuito diferente al cual está conectado.
- Consulte con un comerciante o un técnico de televisión para ayuda

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas Instrucciones.
2. Guarde estas Instrucciones.
3. Respete las Advertencias.
4. Siga todas las Instrucciones.
5. No debe de usar este aparato cerca agua.
6. Solo limpie con un paño suave.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registradoras de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad de conexión a tierra o polarizado - tipo de enchufe. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera púa se proporciona para su seguridad.

Cuando el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para el reemplazo del enchufe obsoleto.

10 Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, receptáculos y el punto donde salen del aparato.

11. Solo utilice accesorios especificados por el fabricante.

12. Utilice sólo con un carro, soporte, trípod, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.



Cesta Advertencia portátil

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se esté usando durante largos periodos de tiempo.

14. Encargue todo servicio al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, tal como cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

ADVERTENCIAS:

1) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

2) El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y que ningún objeto lleno con líquidos, como floreros, debe colocarse sobre el aparato.

3) El enchufe de red / adaptador de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, debe permanecer fácilmente accesible durante el uso previsto.

4) La batería no debe exponerse al calor excesivo como a la luz solar, fuego o similares.

5) Con marca de alerta y la placa de características se encuentra en el compartimiento inferior de aparato.

6) En un entorno con descargas electrostáticas L muestra puede funcionar mal y necesitar para recuperarse de usuario restablece veces.


7) PRECAUCIÓN! OPERADO ELÉCTRICAMENTE
PRODUCTO - No apto para niños menores de 3 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, Precauciones deben ser observadas durante el manejo Y usar para prevenir choque eléctrico.

8) Recomendación a los padres de que la Se examine periódicamente las condiciones Que pueden resultar en el riesgo de incendio, descarga eléctrica, O lesiones personales y que, en caso de que Condiciones, el adaptador no deb utilizarse hasta Correctamente reparado.

9) Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.

EN

MARKINGS:

	DC voltage
	AC voltage
	Caution Please refer for further information to the user manual
	RECYCLING This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys an new electrical or electronic equipment.
	Polarity of d.c. power connector


FR

MARQUAGES:

	DC voltage
	AC voltage
	Prudence S'il vous plaît se référer pour de plus amples informations sur le mode d'emploi
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur le Environnement. L'utilisateur a le choix de donner son produit à un compétent recyclage organisation ou au détaillant quand il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Polarité de courant continu câble d'alimentation

ES

MARCADOS:

	Voltaje de CC
	Voltaje de CA
	Depósito Por favor, consultar para obtener más información Para el manual del usuario
 	RECICLAJE Este producto lleva el símbolo del reciclaje de Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que la agrupación que este producto debe ser manejado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19 / UE con el fin de reciclado o desmantelado para minimizar el impacto sobre la TIC medio ambiente. El usuario tiene la opción de dar su producto a un competente reciclaje organización o al minorista cuando compra año nuevo equipo eléctrico o electrónico.
	Polaridad de c.c. conector de alimentación