

Kingyou HD-01 Bluetooth HeadsetUser Manual



Bluetooth

Distinguished Customers. Thank you for purchasing Kingyou Bluetooth headset. Before getting started, please read the user's manual carefully so as to ensure proper operation and optimized performance of this product.

1.Precautions

- (1).Please take 2 hours charge before using.
- (2).Please store and use this product at the ambient temperature.
- (3).Do not expose this product to the rain or damp surroundings.
- (4).Prevent this product from falling that could result in serious damage.
- (5).Do not dismantle, repair or modify this product on your own.
- (6).In order to avoid any risk, do not dispose this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in lithium battery.

Chers clients,

Merci d'avoir acheté un casque Bluetooth Kingyou. Avant de commencer, veuillez s'il vous plait lire le manuel d'utilisateur avec précaution afin d'assurer le fonctionnement correct et des performances optimisées pour ce produit.

1.Précautions

- (1).Veuillez prendre 2 heures de charge avant de l'utiliser.
- (2).S'il vous plait, stocker et utiliser ce produit à la température ambiante.
- (3).N'exposez pas ce produit à la pluie ou à un environnement humide.
- (4).Empêcher ce produit de tomber qui pourrait causer des dommages sérieux.
- (5).Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit vous même.
- (6).Afin d'éviter tout risque, ne jetez pas ce produit de façon inappropriée ou dans le feu car une batterie au lithium est intégrée au produit.

Sehr geehrter Kunden

Danke für den Kauf Kingyou Bluetooth Kopfhörer. Vor dem Einstieg Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine optimierte Leistung dieses Produkts zu gewährleisten.

1.Vorsichtsmaßnahmen

- (1).Laden Sie den Kopfhörer 2 Stunden vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- (2).Bitte bewahren Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur auf.
- (3).Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- (4).Verhindern dass dieses Produkt herunterfällt, was zu schweren Beschädigungen führen kann.
- (5).Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht auf eigene Faust.
- (6).Um jegliches Risiko zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt nicht unangemessen oder werfen Sie es ins Feuer, da es eine integrierte Lithiumbatterie.

尊敬するお客様



この度、Kingyou Bluetooth ヘッドセットのご購入を頂き誠にありがとうございます。また、この製品の適切な操作と最適化された性能を確保するため、この取り扱い説明書をしっかりと読みくださいようお願い申し上げます。

1.注意事項

- (1).本製品をお使いになる前に約2時間の充電をしてください。
- (2).本製品を常温で保存、使用してください。
- (3).本製品を雨や湿気などの場所にご置かないでください。
- (4).本製品には落下または重大なダメージにならないように注意してください。
- (5).本製品を自分分解、修理または改造しないでください。
- (6).本製品にはリチウム電池が内蔵されて、危険を招く恐れがあるため、この製品を不適切に処分したり火災に投げたりしないでください。

2.Considerate Hints

- 1.Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.



- 2.When encountering any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the speaker or other components.

- 3.The Bluetooth transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

- 4.Support AUX, it will be switch automatic with bluetooth.

- 2.Wenn alle Fehler während des Betriebs zu begegnen, Bitte die Stromversorgung unterbrechen und Trennen Sie das USB-Kabel, um weitere Beschädigungen des Lautsprechers oder anderer Komponenten zu vermeiden.

- 3.Die Bluetooth-Sendebereich oder Konnektivität könnte durch niedrige Batterieleistung beeinträchtigt werden. In diesem Fall bitte sofort aufladen.

- 4.Stützen Sie AUX, es ist Schalter automatisch mit bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.使用ヒント

- 1.本製品の使用寿命を短くしたり、故障を招く可能性があるため、音量をかなり高いレベルに上げないでください。

- 2.操作中に不具合が発生した場合は、スピーカーやその他の製品の損傷を防ぐため、電源を切ったりUSBケーブルを抜いたりしてください。

- 3.バッテリー電力が低下しているため、Bluetoothの伝送範囲または接続性には影響を受ける可能性があります。その場合はすぐに充電してください。

- 4.本製品はAUXをサポートします。AUXはBluetoothと自動的に切り替わることは可能です。

- 3.Specifications

- Bluetooth-Version Bluetooth V4.1

- Bluetooth-Version Bluetooth V4.1

- Bluetooth-Version Bluetooth V4.1

2.Überlegene Hinweise

- 1.Schalten Sie die Lautstärke nicht konstant hoch, da dies die Lebensdauer dieses Produkts verkürzen oder das Hörvermögen beeinträchtigen könnte.

- 2.Wenn alle Fehler während des Betriebs zu begegnen, Bitte die Stromversorgung unterbrechen und Trennen Sie das USB-Kabel, um weitere Beschädigungen des Lautsprechers oder anderer Komponenten zu vermeiden.

- 3.Die Bluetooth-Sendebereich oder Konnektivität könnte durch niedrige Batterieleistung beeinträchtigt werden. In diesem Fall bitte sofort aufladen.

- 4.Stützen Sie AUX, es ist Schalter automatisch mit bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

2.Attentions

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

- 2.Überlegene Hinweise

- 1.Ne pas augmenter le volume à un niveau élevé, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de ce produit ou nuire à votre audition.

- 2.Lorsque vous rencontrez un défaut en cours de fonctionnement, s'il vous plait couper l'alimentation électrique et débranchez le câble USB pour éviter d'autres dommages à l'enceinte ou d'autres composants.

- 3.La portée ou la connectivité de la transmission Bluetooth pourrait être affectée par la faible puissance de la batterie. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

- 4.Support AUX, il sera un interrupteur automatique avec bluetooth.

LED Indicator light

Operation	LED Status
Power on	Blue LED slow flash
Power off	Red LED long after a second off
Pairing	Blue LED and Red LED flashing
Bluetooth pairing success&music pause	Blue LED long light
Play music and call	Blue LED slow flash
Low battery	Red LED flash 5 Tips
Charging	Red LED long light full of Red LED light

LED-Anzeigelampe

Betrieb	LED-Status
EIN	Blue LED langsam blinken
AUS	Rote LED lange nach einer Sekunde aus
Kopplung	Blau und rote LED-Licht blinken abwechselnd
Bluetooth-Kopplung Erfolg &Musik-Pause	Blau es LED -langes Licht
Spielen Musik und Anrufen	Blau es LED langsam blinken
Niedriger Batteriestatus	Rote LED Blitz 5 Spitzen
Aufladen	Rote LED -Licht leuchtet

Indicateur LED

Opération	LED Status
Power on	Bleu LED clignote lentement
Power off	Rouge LED longue après un second arrêt.
Appariement	Rouge LED & Bleu LED clignote en alternance
Bluetooth appariement réussi&pause musique	Bleu LED longue lumière.
Jouer de la musique et appeler	Bleu LED clignote lentement
Faible batterie	Rouge LED clignote 5 fois
Charge	Rouge LED garde l'éclairage lors du chargement.Quand le rouge LED ne s'allume plus, recharge terminée.

LEDインジケータライト

操作	LED 状態
電源オン	Blue LED slow flash
電源オフ	1秒後に赤色LEDが長く点灯する
ペアリング	青LEDと赤LEDが点滅する
ペアリング接続成功音楽の一時停止	青LEDが長く点灯する
音楽再生 & 電話通話	青LEDが点滅する
バッテリー低下	赤LEDが5回光る
充電	充電中に赤LEDが長く点灯してて、充電後赤LEDが消灯している

7.Function

- 1.Make sure the headset is power off. Press Φ for 5 seconds to enter into the pairing mode.Red LED &Blue LED flashes alternately.Active your phone or device Bluetooth function and search for headset.From the list of found devices on your mobile phone,select the headset "KingYou HD-01" to connect it.

- 2.The blue indicator light will go out if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.

- 3.KingYou HD-01 support memory function, once connect successfully, the headset will connect your enabled devices automatic when power on again.

7.Funktion

- 1.Stellen Sie sicher,dass Ihr Kpfhörer ausgeschaltetist. Drücken Sie die Φ etwa 5 Sekunden bis das LED-Licht abwechselnd blau und rot blinkt. Dies zeigt,dass der Kpfhörer den Kopplungsmodus begonnen hat. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und stellen Sie es auf die Suche nach neuen Geräten ein. Wählen Sie"KingYou HD-01"zum Koppeln, nach der erfolgreichen Kopplung, Das blaue LED des Kpfhörer leuchtet dauernd.

- 2.Die blaue Kontrolllampe erlischt, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Bluetooth-Gerät erkannt wird.

- 3.KingYou HD-01 Unterstützungsgedächtnisfunktion: Nach dem ersten Pairing erfolgt eine automatische Koppelung der Kpfhörer beim nächsten Einschalten.

7.Fonction

- 1.Assurez-vous que le casque soit éteint.Appuyez et maintenez press le Φ de 5 secondes jusqu'a ce que le rouge LED et bleu LED clignotent alternativement. Ceci signifie que le casque est entré en mode jumelage. Activez votre telephone ou dispositif bluetooth et puis recherche le bluetooth de l'oreillette. Sélectionnez "KingYou HD-01" pour procéder au jumelage.

- 2.Le voyant bleu s'éteint si aucun périphérique Bluetooth n'est détecté dans les 5 minutes.


- 3.KingYou HD-01 fonction de mémoire de soutien: une fois connecté avec succès, casque d'écoute se connectera automatiquement lors à vos appareils activés lors de sa mise sous tension.

7.機能

- 1.ヘッドセットの電源が切れていることを確認します。 ペアリングモードに入るには Φ を約5秒押しします。 赤色LEDと青色LEDが交互に点滅している状態で電話機またはデバイスのBluetooth機能を有効にしてヘッドセットを検索します。 携帯電話で検出されたデバイスのリストから、" KingYou HD-01 "という項目を選択して接続します。

- 2.5分以内にBluetoothデバイスが検出されないと、青いインジケータランプが消灯します。

- 3.KingYou HD-01にはメモリ機能付きで、一度正常に接続すると、ヘッドセットは電源を入れ直すと自動的に有効になったデバイスを検続します。



- USB interface USB-Schnittstelle Interface USB USB インタフェース



- AUX source AUX-Quelle AUX source AUXソース

- LED Indicator light LED-Anzeigelampe Indicateur LED LEDインジケータライト

- AUX source Plugging the 3.5mm audio cable to the right side of the ear cup,the HD-01 headset can be used as a wired headset under certain circumstances,such as the headset battery with no power.

- Smart automatic quick charge Use the USB charging cable of the accessories provided to charge the headset.When the charging is over, the red indicator will be off.

- AUX source En cas de branchement du câble audio 3.5 mm sur le côté droit de l'oreillette, le casque HD-01 peut être utilisé comme casque filaire dans certaines circonstances, comme la batterie du casque sans alimentation.

- Charge rapide automatique Intelligent: Utilisez le câble USB de charge des accessoires fournis pour charger le casque. Lorsque la charge est terminée, le voyant rouge s'éteint.

- AUX-Quelle Der Anschluss des 3,5-mm-Audiokabel an der rechten Seite der Ohrmuschel kann der HD-01 Kopfhörer als Headset mit Kabel unter bestimmten Umständen verwendet werden, wie zum Beispiel die Headset-Akku ohne Stromversorgung.

- Intelligente automatische Schnellladung Verwenden Sie zum Laden des Headsets das USB-Ladekabel des mitgelieferten Zubehörs. Wenn die Ladung vorbei ist, ist die rote Anzeige aus.

- AUX ソース バッテリが電源が切りそうな特定の場合は3.5mmオーディオケーブルをイヤークラップの右側に差し込むと、HD-01ヘッドセットは有線として使用できます。

- 付属品のアクセサリUSB充電ケーブルを使用してヘッドセットはスマート自動的に急速充電します。 終了後、赤いインジケータが消灯します。

8.Troubleshooting

Phenomenon	Troubleshooting
Problem	
Failure in connection and pairing for many times	1.Inspect whether the Headset is in the status of searching, or restart the Headset. 2.The surrounding Bluetooth equipment is plentiful, which causes the difficulty in searching. So, please close the other Bluetooth equipment.
The sound is small or distorted	1.Inspect the volume of the Bluetooth equipment and adjust the volume. 2.The power of battery is insufficient, please charge it.
Discontinuous music	See whether the effective connection distance of sound is exceeded, or whether there is obstacle between the sound box and the Bluetooth equipment.
The indicator forBluetooth mode is not on	1.It indicates that the power of the battery is not sufficient. Please try again after charging it. 2.Restart the machine. 3.Press the volume addition and subtraction button for five seconds to reset the headset

8.Fehlerbehebung

Phänomen	Fehlerbehebung
Problem	
Fehler bei Verbindung und Kopplung für viele Male	1. Überprüfen Sie, ob sich das Headset im Suchmodus befindet, oder starten Sie das Headset neu. 2. Die Umgebung Bluetooth-Geräte ist reichlich, was die Schwierigkeit bei der Suche verursacht. Schließen Sie daher das andere Bluetooth-Gerät.
Der Ton ist klein oder verzerrt	1. Überprüfen Sie die Lautstärke des Bluetooth-Geräts und stellen Sie die Lautstärke ein. 2. Die Energie der Batterie ist unzulänglich, laden Sie sie bitte auf.
Diskontinuierliche Musik	sehen, ob die wirksame Verbindung Entfernung von Schall überschritten wird, oder ob es sich um Hindernis zwischen der Soundbox und dem Bluetooth-Gerät.
Der Indikator für den Bluetooth-Modus ist nicht auf	1. Es zeigt an, dass die Leistung der Batterie nicht ausreicht. Bitte versuchen Sie es erneut, nachdem es geladen wird. 2. Starten Sie das Gerät neu. 3.Drücken Sie die Lautstärke und die Subtraktion Taste für 5 Sekunden, um das Headset zurückzusetzen

8.Dépannage

Phénomène	Dépannage
Problème	
Échec lors de la connexion et de l'appariement pour de nombreuses reprises	1.Vérifier si le casque est à l'état de recherche, ou redémarrer le casque. 2.L'équipement Bluetooth environnant est abondante, ce qui provoque la difficulté dans la recherche. Alors, s'il vous plait fermer l'autre appareil Bluetooth.
Le son est faible ou déformé	1.Inspecter le volume de l'équipement Bluetooth et réglez le volume. 2.La puissance de la batterie est insuffisante, veuillez la charger.
Musique discontinus	Vérifiez si la distance de connexion efficace du son est dépassée, ou s'il ya un obstacle entre la boîte de son et l'équipement Bluetooth.
L'indicateur du mode Bluetooth n'est pas activé	1.Il indique que la puissance de la batterie n'est pas suffisante. Veuillez réessayer après le charger. 2.Redémarrez la machine. 3.Appuyez sur la touche addition et soustraction de volume pendant cinq secondes pour réinitialiser le casque.

8.トラブルシューティング

現象	トラブルシューティング
トラブル	
接続やペアリングに何度も失敗すること	1.ヘッドセットが検索の状態になっているか調べるか、ヘッドセットを再起動します。 2. 周辺のBluetooth設備が豊富で、本製品の検索が困難になるため、他のBluetooth設備を閉じてください。
音が小さくしたり歪んだりしていること	1.Bluetooth設備をチェックした上、音量を調整してください。 2. バッテリーが電力不足で、充電してください。
不連続な音楽が発生すること	有効な接続距離範囲を超えているか、サウンドボックスとBluetooth設備の間に障害になるものが存在しているかをご確認ください。
Bluetoothモードのインジケータが点灯していないこと	1.バッテリーの電力が不十分であることを示します。充電後もう一度お試しください。 2.設備をリセットしてください。 3.音量アップボタンと音量ダウンボタンを同時に約5秒を長押ししてリセットしてください。

Warning :

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.