

www.jamaudio.com


jam
ALLOY

HX-P560

QUICK START GUIDE

CONTENTS

CONTENIDO / CONTENU




EN Speaker, charging cord, language selector pin, legal card

ES Altavoz, cable de recarga, horquilla para seleccionar el idioma, tarjeta de asuntos legales

FR Haut-parleur, câble de recharge, bouton de sélection de la langue, carte de visite

CHARGING

RECARGA DE BATERÍAS / CHARGE



AC adaptor not included
El adaptador de corriente alterna
(CA) no está incluido.
Adaptateur c.a. non inclus.

EN Charge 4 hours for up to 5 hours of play time.

ES Una recarga de 4 horas rinde hasta 5 horas de operación.

FR Une charge de 4 heures donne jusqu'à 5 heures d'autonomie de la batterie.

NOTE: The USB Port is only for speaker charging, Not transfer data via the connection to the computer.

CONTROLS

CONTROLES / COMMANDES

Volume Down / Previous Track
Bajar el volumen / La pista anterior
Diminution du volume / Piste précédente

Press / Depresione / Appuyez:

○ 0.5s ○ 3s

Play/Pause
Tocar/Pausa
Lecture/pause

Press / Depresione / Appuyez:

○ 0.5s ○ 3s

Volume Up / Next Track
Subir el volumen / La pista anterior
Augmentation du volume / Piste suivante

Press / Depresione / Appuyez:

○ 0.5s ○ 3s



Low Battery
Batería baja
Piles faibles

Charging
Recargando
Charge

Ready
Listo
Prêt

Pairing Mode
Modo de vinculación
Mode synchronisation


Connected
Conectado
Connexion établie

Line-in Mode
Modo de línea directa
Mode prise d'entrée

BLUETOOTH® CONNECTION

CONEXIÓN BLUETOOTH® / CONNEXION BLUETOOTH®

○ 3s



EN Press and hold the power button on the bottom of the speaker for 3 seconds to power on. Enable Bluetooth on your device and choose Jam Alloy from the list. If prompted, enter code "0000."

ES Para encender, deprima y mantenga deprimido el botón de poder en la parte de abajo del altavoz por 3 segundos. Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y elija Jam Alloy de la lista. Si se requiere, meta el código "0000".

FR Tenez le bouton de mise en marche situé sous le haut-parleur enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et choisissez Jam Alloy dans la liste des signaux détectés. Si l'appareil vous le demande, inscrivez le code « 0000 ».

○ 2m



EN Your speaker will automatically power off after 2 minutes of unpaired inactivity.

ES Sus altavoz se apagarán automáticamente después de 2 minutos de estar desconectados del Bluetooth.

FR Votre haut-parleur s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité sans signal.

○ 15m



EN Once paired, your speaker will power off if you pause the party for 15 minutes or more.

ES Después de haberse vinculado, su altavoz se apagará si usted pausa la fiesta por más de 15 minutos.

FR Une fois synchronisé, votre haut-parleur s'éteint automatiquement si vous interrompez la fête pendant 15 minutes ou plus.

SPEAKERPHONE CONTROLS

CONTROLES PARA EL PARLANTE DEL TELÉFONO / COMMANDES DU TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR

EN Short press play/pause to answer an incoming call. Long press to reject.



○ 0.5s

○ 3s

ES Depresione rápidamente el botón Tocar/Pausa para recibir la llamada entrante. Depresione mas tiempo para rechazar la llamada.

FR Répondez à un appel en appliquant une légère pression sur le bouton de lecture/pause tout simplement. Gardez le bouton de lecture/pause enfoncé un moment pour refuser l'appel.

EN Short press play/pause to end an active call. Long press to move call to device.



○ 0.5s

○ 3s

ES Depresione rápidamente el botón Tocar/Pausa para terminar la llamada activa. Depresione mas tiempo para transferir la llamada a su dispositivo.

FR Appliquez une légère pression sur le bouton de lecture/pause pour raccrocher. Gardez le bouton enfoncé un moment pour transférer l'appel à votre appareil.

NEED MORE HELP?

¿NECESITA MÁS AYUDA? / BESOIN D'AIDE?



www.jamaudio.com/
instruction-books

EN For complete user guide and to register your product, visit us online.

ES Para la Guía de Uso completa, y para registrar su producto con nosotros, por favor visitenos en la Internet.

FR Pour consulter un guide complet de l'utilisateur et enregistrer votre appareil, visitez notre site Web.

CUSTOMER SERVICE

SERVICIO AL CLIENTE / SERVICE À LA CLIENTÈLE

USA

✉ cservice@jamaudio.com

📞 1.888.802.0040
8:30am-7:00pm EST M-F / L-V

CANADA

✉ cservice@homedicsgroup.ca

📞 1.888.225.7378
8:30am-5:00pm EST M-F / L-V

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.