

HRR48-4B70_I/S_4LB

Size: 11" x 16.5"

4LB - English / LAAM Spanish / Canadian French / Brazilian Portuguese

Flyer Sheet required: 24S_RC_R0000-4B70_4LB_Battery-Flyer (Product)
EU DoC (for Europe)

MINECRAFT
EXPLODING RC CREEPER
INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES
1: CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO

2: FEATURES • CARACTERÍSTICAS • FONCTIONS • FUNÇÕES
3: SET UP • PREPARACIÓN • PRÉPARATION • PREPARAÇÃO
A. BATTERY INSTALLATION • COLOCACIÓN DE LAS PILAS • INSTALLATION DES PILES • INSTALAÇÃO DAS PILHAS

3: SET UP (CONTD.) • PREPARACIÓN (CONTINUACIÓN)
PRÉPARATION (SUITE) • PREPARAÇÃO (CONT.)
B. LOADING THE EXPLOSION PARTICLES • LCARGA DE LAS PARTÍCULAS DE EXPLOSIÓN
CHARGEMENT DES PARTICULES D'EXPLOSION • COMO COLOCAR AS PARTÍCULAS DE EXPLOSAÇÃO
C. PAIRING THE REMOTE CONTROLLER AND FIGURE • EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO Y LA FIGURA
JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE LA FIGURINE
EMPRELHAMENTO DO CONTROLE REMOTO E DA FIGURA

4: TO PLAY • PARA JUGAR • PLACE AU JEU • COMO BRINCAR
CHECKLIST - LISTA DE VERIFICACIÓN - LISTE DE VÉRIFICATION - LISTA DE VERIFICAÇÃO
CONTROLS • CONTROLES • COMMANDES