

Español

5. No tocar el cable de pila cuando esté caliente. Esperar a que se enfíe antes de instalarlo en el coche o antes de recargarlo.
6. No disponer de la pila con fuego.
7. No conectar la batería ni el cable USB ni los corte los cables.
8. El cable de pila estará templado después de cargar y caliente después de usar el vehículo.
9. Las terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
10. Las pilas recargables deben ser quitadas del juguete antes de ser cargadas.
11. Las baterías recargables solo deben ser cargadas por adultos o niños a partir de 8 años.
12. ¡Solo los adultos pueden realizar el cambio de las pilas!
13. Este cable USB no es un juguete.
14. Use el cable USB solo para cargar la batería a 4 V de ion-litio recargable suministrada con el producto. Otros tipos de batería podrían arder causando daños y lesiones. Inspeccione regularmente el cable USB para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, el revestimiento u otras partes. Si detecta algún daño, NO use el cable USB ni la batería hasta haberlos reemplazado. No use el cable USB para fines diferentes de los especificados en este manual.
15. Tenga en cuenta que las pilas "AAA" de 1.5V no son recargables por lo que no deben recargarse. Se recomienda utilizar solamente pilas del mismo tipo o equivalentes. Deberán reemplazarse cuando la transmisión se debilite. Se recomienda utilizar pilas AAA alcalinas para el transmisor. No mezcle pilas alcalinas, estándar y recargables. No mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos de pilas. Asegúrese de introducir las pilas con las polaridades correctas y de seguir las instrucciones del fabricante.
16. Las pilas gastadas deben retrasarse del producto.

Notas medioambientales:

- La totalidad del producto no pertenece a residuos domésticos al final de la vida del producto.
- Pueden retornar en los puntos de recogida para el reciclaje de instrumentos electrónicos.
- El símbolo en el producto, manual de instrucciones, etiqueta del cartón o embalaje muestra esto con claridad.
- Los materiales deberán ser reciclados de acuerdo a sus respectivas marcas.
- El reciclaje de viejos dispositivos u otra re-utilización de los materiales contenidos en ello representa una importante contribución a la protección medioambiental.

Por favor pregunte en su comunidad local por los puntos de recogida correctos.

Conservar esta hoja y la dirección de contacto para futura referencia ya que contiene información importante.

Eliminación de baterías

Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor es su deber legal devolver las baterías con substancias peligrosas así como todas las baterías gastadas. Puede entregar las baterías usadas en los puntos de recogida de baterías de su zona o en cualquier lugar donde se vendan baterías.

Las baterías que contienen substancias peligrosas incluyen las siguientes abreviaturas químicas y un símbolo de un contenedor de residuos tachado con una cruz.

- Pb = La batería contiene plomo
- Cd = La batería contiene cadmio
- Hg = La batería contiene mercurio

Declaración de conformidad CE

Por la presente, MUY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/EU.

Frecuencia: 2.4GHz
 Banda de frecuencia de transmisión: 2.4-2.4835GHz
 Potencia máx. de transmisión permitida: <10mW

Puede consultar la declaración de conformidad en:

MUY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;

Parc Aniane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección en internet: www.maisto.com/page/16/declaration-of-conformity

www.maisto.com

FABRICADO EN CHINA

Italiano

Installazione batteria per il veicolo: (Far riferimento al Diagramma 3 e 4)

1. Impostare l'interruttore del veicolo su OFF (Sperito).
2. Ruotare la linguetta del coperchio batterie e aprire il vano batterie.
3. Installare una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 6.4V nel vano batterie.
4. Collegare il gruppo batteria ricaricabile alla presa nel vano batterie.
5. Allattare il coperchio del vano batterie e bloccare la linguetta.
5. "LED alimentazione" sul veicolo non lampeggerà né rimarrà acceso se la batteria ricaricabile si è scaricata.

Come giocare: (Far riferimento ai Diagramma 5, 6 e 7)

1. Impostare l' "Interruttore di alimentazione" sul controller e sul veicolo sulla posizione ON (Accesso), il "LED di Alimentazione" sul veicolo lampeggerà per meno di 3 secondi e poi rimarrà fisso, indicando che l'allineamento della frequenza automatica tra il controller e il veicolo è stato completato.
2. Se il "LED di Alimentazione" del veicolo lampeggerà per più di 3 secondi, spegnere sia il veicolo che il controller, quindi accenderli di nuovo.
3. Premere il grilletto sul trasmettitore per mandare il veicolo in avanti. Premere il grilletto sul trasmettitore per mandare il veicolo indietro.
4. Girare la manopola di sterzo sul trasmettitore per far sterzare il veicolo a destra o sinistra.
5. Il veicolo ha quattro ruote motrici ed è in grado di andare avanti e indietro, offrendo potenza di trazione e sospensioni indipendenti.

Diagramma 5

Sinistra Destra

Pomello per voltare Interruttore accensione

Stop Indietro Avanti

Diagramma 4

Interruttore Accensione

Interruttore Accensione LED di carica

Consigli:

1. Non utilizzare su erba, sabbia, o acqua.
2. Non utilizzare in caso di vento o pioggia.
3. Non far scartare il veicolo contro oggetti duri.
4. Tenere dati, cavi e abiti con parti evoluzionati lontani dal veicolo.
5. Le prestazioni potranno essere influenzate da:
 - a) Batterie trasmettente o veicolo scariche.
 - b) Interferenze con altri dispositivi che emettono segnali radio come altri dispositivi FRC alla stessa frequenza, radio CB, telefoni senza cavi, trasformatori ad alto voltaggio, ecc.
6. Utilizzare all'esterno per avere una ricezione perfetta.
7. Rimuovere il gruppo batteria, rimuovere gli accessori e montare il prodotto prima di darlo a un bambino per giocare.

Cautele:

1. Il gruppo batteria agli ioni di litio da 6.4V deve essere caricato prima dell'utilizzo. Utilizzare solo il gruppo batteria e il cavo USB forniti con questo veicolo.
2. Non sovraccaricare il gruppo batteria.
3. Non caricare il pacco batteria nel caso mostrasse perdite, corrosioni, o avesse perso oppure esposto dei fili o subito altri danneggiamenti.
4. Non coprire il pacco batteria con nessun genere di materiale quando è in carica.
5. Non toccare il pacco batteria quando è molto caldo. Attendere finché il pacco batteria si raffredda prima di inserirlo nel veicolo e prima di ricaricarlo.
6. Non gettare la batteria nel fuoco.
7. Non smantellare il gruppo batterie o il cavo USB, e non tagliare la batteria o il cavo USB.
8. Il pacco batteria sarà tepido dopo la carica, e sarà surriscaldato dopo l'utilizzo nel veicolo.

Diagramma 6

Diagramma 7

Leva di Allineamento Della Ruote

P.14



Italiano

1. I terminali non devono essere cortocircuitati.
0. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate dal giocattolo prima di essere caricate.
1. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da adulti o da bambini di almeno 8 anni.
2. Le operazioni di sostituzione batterie dovranno avvenire sotto solo da un adulto!
3. Il cavo USB non è un giocattolo.
4. Utilizzare solo il cavo USB per caricare il gruppo batterie ricaricabile agli inizi di lotto da 6.4V fornita con il prodotto. Altri tipi di batterie potranno scoppiare causando lesioni a persone e danni. Esaminare regolarmente il cavo USB per individuare eventuali danni al cavo, alla presa, al suo involucro e ad altre parti. Nel caso in cui si rilevino danni NON utilizzare il cavo USB o il gruppo batterie fino a che non vengano sostituiti. Non utilizzare il cavo USB per utilizzi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
5. Notare che la batteria formato "AAA" da 1.5V non è ricaricabile e non deve essere ricaricata. Utilizzare solo batterie uguali o equivalenti. Quando la trasmissione non è forte si dovrà utilizzare una batteria di sostituzione. Si raccomanda di utilizzare batterie alcaline formato AAA con il trasmettitore. Non mescolare batterie alcaline, standard o ricaricabili. Non mescolare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Assicurarsi di inserire le batterie alla corretta polarità e seguire sempre le istruzioni della ditta produttrice.
6. Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto.

Note ambientali:



- Alla fine della sua vita, non disperdere il prodotto nell'ambiente, ma portarlo in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche.
- Il simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni e sull'imballaggio, lo indica chiaramente.
- I rifiuti vanno sempre riciclati nel rispetto delle norme vigenti.
- Il riciclo di vecchie apparecchiature o altri materiali riutilizzati, rappresenta un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

- sempre meglio informarsi dove trovare un punto di raccolta nella tua città o su www.rifiuti.it.
- e presentarsi utilizzando queste informazioni importanti, si prega di conservarle assieme all'indirizzo in esse contenuto per eventuali riferimenti futuri.

Smaltimento delle batterie

- Non alterare la batteria tra i terminali. Il consumatore ha il dovere di smaltire adeguatamente le batterie che contengono sostanze tossiche e tutte le altre batterie usate. Smaltire le batterie scariche nei punti di raccolta pubblica situati nella propria zona o presso i rivenditori autorizzati che svolgono questo servizio.

- Le seguenti abbreviazioni chimiche accompagnate al simbolo di un bidone sbarato indicano che le batterie contengono sostanze nocive:

- Pb = Batteria al piombo
- Cd = Batteria al cadmio
- Hg = Batteria al mercurio

Dichiarazione di conformità CE

- MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. dichiara che questo dispositivo rispetta i requisiti essenziali e le altre norme rilevanti come indicato nella direttiva 2014/53/EU.

Frequenza: 2.4GHz

banda di trasmissione frequenza: 2.4-2.4835GHz

Potenza massima di trasmissione permessa: <10mW

Dichiarazione di conformità consultabile presso:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;

arc Ariane - Le Venus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

- testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile all'indirizzo internet: www.maycheonggroup.com/hk/declaration-of-comformity



www.maisto.com



PRODOTTO IN CHINA

P.15

2.4GHz RC Rock Crawler

Nederlands

leeftijd 8+

82746A

Maisto - RC auto

waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Gebruik deze handleiding voor toekomstig gebruik. Zie het belangrijkste informatie. Het is niet toegestaan het recht van de productspecificaties zonder voorafgaandelijk bericht te verbeteren of herzien.

Klasse LED product

Inhoud:

1 x RC Voertuig

1 x Zender

1 x USB kabel (Input: 5V 2A Output: DC 6.4V 1A)

1 x 6.4V Li-Ion herlaadbaar batterijpak (voor gebruik in het voertuig)

2 x 1.5V "AAA" LR03/R03 niet-herlaadbare batterij (voor gebruik in de zender)

1 x Gebruiksaanwijzing

Batterijen laden: (zie schema 1)

Plaats een USB-gecertificeerde poort op de afvoer van de toestellen die hieronder is weergegeven.

Het LED-indicatielampje in de USB-kabel licht groen op.

Verbind het Li-Ion herlaadbaar batterijpak van 6.4V Li-Ion met de USB-kabelconnectoren en het LED-indicatielampje dooft uit om aan te geven dat het opladen bezig is.

Eens het LED-indicatielampje terug groen oplicht, is de batterij volledig opgeladen. Het duurt ongeveer 1 uur om de batterij volledig op te laden. Laad de batterij echter niet langer dan 2 uur op, zelfs wanneer de LED niet groen oplicht.

Wanneer het opladen is afgelopen, maakt u de connectoren van het batterijpak en de gecertificeerde USB-poort los.

Opmerking: Als de LED traag knippert, werkt de USB-kabel niet correct. Probeer de USB-kabel met een andere poort te verbinden. Als het probleem blijft bestaan, ontkoppelt u de batterij en USB-kabel onmiddellijk en vervangt u deze.

NIEUW BIJGESLOTEN

Schema 1 Binnen de LED

installatie van de batterijen in de zender: (zie schema 2)

Gebruik een schroevendraaier om de schroef op de batterijdeksel los te draaien en de batterijdeksel te openen. (Schroevendraaier is niet bijgeleverd.)

Plaats 2 nieuwe 1.5 V "AAA" LR03/R03-batterijen in de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld in het batterijdeksel.

Plaats de deksel terug en draai de schroef op de batterijdeksel weer vast.

P.16

Nederlands

10. Herlaadbare batterijen moeten uit de auto worden gehaald alvorens op te laden.
11. Herlaadbare batterijen kunnen uitsluitend worden opgeladen door volwassenen of kinderen van ten minste 1 jaar.
12. Het wijzen van de batterijen mag uitsluitend worden uitgevoerd door een volwassene personen.

De USB-kabel is geen speelgoed.

14. Gebruik uitsluitend de USB-kabel om het heroplaadbare Li-Ion batterijpak van 6,4V dat met het product wordt meegeleverd, op te laden. Andere batterijtypes kunnen kramen, waardoor er lichamelijke letsels en schade kunnen ontstaan. Controleer de USB-kabel regelmatig op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Indien er schade wordt aangetroffen, gebruik u de USB-kabel of het batterijpak NIET tot dit is vervangen. Gebruik de USB-kabel niet voor een ander gebruik dan datgene dat in deze gebruiksaanwijzing wordt gespecificeerd.
15. Merk op dat de 1,5V "AAA" batterij niet herlaadbaar is en niet mag worden opgeladen. Uitsluitend batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als hetgeen wordt aanbevolen, mag worden gebruikt. Als de transmissie zwak is, moet de batterij worden vervangen. Alkaline AAA-batterijen worden aanbevolen voor gebruik met de zender. Gebruik geen alkaline-, standaard- of herlaadbare batterijen door elkaar. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijtypes. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de polen in de juiste richting, volg altijd de instructies van de batterijfabrikant.
16. Gebruik batterijen nooit uit het product worden gehaald.

Milieubepalingen:

Het product is niet weggegooid te worden met het algemeen huishoudelijk afval aan het einde van zijn levensduur. U kunt het apparaat terugbezorgen aan verzamelplaatsen voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur.

Het symbool op het artikel, de handleiding, het etiket of de verpakking toont dit duidelijk aan.

Materiaal dient gerecycled te worden volgens de respectievelijke marking.

Recyclage van oude apparaten of andere hergebruik van materiaal die deze bevatten leveren een belangrijke bijdrage tot milieubescherming.

Gelieve uw plaatselijke gemeenschap te raadplegen voor het correcte verzuim.

Bewaar dit papier en adres voor toekomstig gebruik, omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Verwijdering van batterijen

Batterijen moeten niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Als component bent u wettelijk verplicht om batterijen die schadelijke substanties bevatten en alle andere gebruikte batterijen terug te brengen. U kunt uw oude batterijen bij algemene verzamelplaatsen in uw woonplaats inleveren of op iedere plaats waar batterijen worden verkocht.

U zal deze chemische afkorting tezamen met een doorgestreepte vuilnisbak op batterijen die schadelijke substanties bevatten, vinden:

Pb = Batterij bevat lood
Cd = Batterij bevat cadmium
Hg = Batterij bevat kwik

CE Verklaring

Hierbij verklaart MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A. dat dit product overeenkomstig is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Frequentie: 2.4GHz
Zendfrequentieband: 2.4-2.4835GHz
Max. Toegestelde zendvermogen: <10mW

De verklaring van conformiteit kunt u raadplegen op:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.maychonggroup.com/uk/declaration-of-conformity

Massto **CE**

GEFABRICEEED IN CHINA



Madrid +8

2.4GHz RC Rock Crawler

España

82746A

Maisto - Coches de radio control

advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. conserve este manual de instrucciones para futuras referencias. Contiene información importante. Reservado el derecho de actualizar/revisar las especificaciones del producto sin previo aviso

Producto LED clase 1.

Contiene:

- 1 Vehículo radio controlado
- 1 Control remoto

Incluye 1 cable USB (Entrada: DC 5V 2A Salida: DC 6.4V 1A)

- 1 Batería recargable de ión-litio de 6,4 V (para coche)

Dos pilas no recargables LR03/R03 "AAA" 1,5V (para uso del transmisor)

- 1 Manual de instrucciones

Carga de la Pila: (Consulte diagrama 1)

Elija un puerto USB de cualquiera de los dispositivos mostrados a continuación.

El LED indicador del interior del cable USB cambiará a verde.

Para cargar, conecte el pack de pilas recargables 6.4V Li-Ion y los conectores del cable USB, la luz LED indicadora se apagará.

La batería estará completamente cargada cuando el indicador LED esté otra vez verde.

Para cargar completamente la batería se necesitan aproximadamente 1 hora. De todos modos, si la luz LED no cambia a verde, no cargue la batería más de 2h.

Cuando se complete la carga, desconecte los conectores de la batería y del puerto USB.

Nota: Si la luz LED parpadea lentamente, significa que el cable USB no está funcionando correctamente. Intente conectar el cable en otro puerto USB. Si el problema se mantiene desconecte inmediatamente la batería y el cable USB y proceda al reemplazo.





Diagrama 1

LED interior

Batería recargable de 6.4V Li-Ion

Cable USB



NO INCLUIDAS

Ordenador

Adaptador para smartphone

Instalación de las pilas para el transmisor (Véase el diagrama 2)

Utilice un destornillador para aflojar el tornillo en la tapa de las pilas y abrir la tapa de las pilas (destornillador no incluido)

Instale 2 pilas 1.5V "AAA" LR03/R03 con la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el interior del compartimento de las pilas.

No cambie el compartimento de las pilas y atornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

P.19

Español

instalación de las pilas para el Vehículo: (Consulte el diagrama 3 y 4)

Desconecte el vehículo (OFF).

Gire la pestaña de la tapa de la batería y abra la tapa de la batería.

Coloque la batería recargable de 3-en-1 de 6.4 V en el compartimento de la batería.

Conecte la batería recargable en la cavidad del compartimento de la batería.

Instale la tapa de las pilas y gire el pestillo hasta que encaje en su posición.

El "Power LED" (luz de conexión) en el vehículo no parpadeará ni estará encendida cuando se aplica la batería recargable.

Utilización: (Consulte los diagramas 5, 6 y 7)

Coloque el "Power Switch" (Interruptor de alimentación) en el controlador en el vehículo en la posición ON (encendido), el "Power LED" (Led de encendido) en el vehículo titilará menos de 3 segundos y luego permanecerá encendido, lo que significa que el empujamiento automático de frecuencia entre el controlador y el vehículo se ha completado.

Si el "Power LED" (Led de encendido) del vehículo titila más de 3 segundos, apague el vehículo y el controlador, luego enciéndalos de nuevo.

Apriete el gatillo del transmisor para dirigir el vehículo hacia adelante.

Apriete el gatillo del transmisor para dirigir el vehículo hacia atrás.

Gire el botón de dirección del transmisor para dirigir el vehículo hacia la derecha o la izquierda.

El vehículo tiene tracción en las cuatro ruedas tanto hacia adelante como hacia atrás, con una gran potencia de avance y suspensión independiente en las cuatro ruedas.

Si el vehículo no se mueve en línea recta, ajuste la alineación del volante bajo el chasis.

Coloque el interruptor del vehículo en posición OFF cuando no está jugando.

consejos de funcionamiento:

No conduzca el vehículo sobre tierra, arena y no lo dirija a través de agua.

No conduzca el vehículo con tiempo lluvioso o ventoso.

No dirija el vehículo hacia objetos duros.

Mantenga los dedos, el pelo y la ropa holgada lejos del vehículo.

El margen de funcionamiento puede verse afectado por una serie de factores:

- a) Pilas descargadas en el transmisor o en el vehículo.
- b) Interferencia con otros productos que emiten señales de radiofrecuencia, como los productos de control remoto que utilicen la misma frecuencia, como radios CB (banda ciudadana), teléfonos inalámbricos, transformadores de alto voltaje, etc.

Se recomienda utilizarlo al aire libre para conseguir un rango de control óptimo.

Retire el embalaje, saque todos los accesorios y monte el producto antes de darselo a los niños para jugar.

recarga:

La batería de 6.4V de ion-litio debe cargarse antes de usarse.

Use sólo la batería y el cable USB suministrado con este vehículo.

No sobrecargue la batería.

No cargar el pack de pilas si muestra goteo, corrosión, tiene alambres sueltos o está expuesto a otro tipo de daño.

No cubrir el pack de pilas con ningún tipo de material mientras está cargando.

P.20

2.4GHz RC Rock Crawler

Portuguese

Idade 8+ 82746A

MAISTO • VEÍCULOS C/RADIO CONTROLO

Atenção! Contro-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia. Por favor, guarde este manual de instruções para futuras consultas. Este contém informações importantes. Reservamo-nos o direito de otimizar/rever as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Classe 1 Produto LED

Contém:

- 1 Veículo RC
- 1 Transmissor
- 1 Cabo USB (Alimentação): DC 5V 2A Potência: DC 6.4V 1A)
- 1 Bateria recarregável de ião de lítio de 6,4 V (para carro)
- 2 Duas pilhas não recarregáveis LR303/R03 "AAA" 1.5V (para uso do transmissor)
- 1 Manual de Instruções do Proprietário

Como carregar a Bateria: (Consulte o Diagrama 1)

1. Localize a porta USB num dos dispositivos mostrados acima. O LED do interior do cabo USB irá passar a luz verde.
2. Para carregar, ligue o pack de pilhas recarregáveis 6.4V de ião de lítio e os conectores USB, o LED indicador será apagado.
3. Quando o indicador LED estiver outra vez verde, a bateria está totalmente carregada. Tarda cerca de 1 hora a carregar a bateria totalmente.
4. Mesmo que a luz LED não passe a verde, não carregue a bateria durante mais de 2h.
5. Quando estiver totalmente carregada desligue os conectores da bateria e da entrada USB.

Nota: Se o LED piscar lentamente, significa que o cabo USB não está a funcionar corretamente. Experimente ligar o carregador em outra entrada USB. Se o problema persistir desligue imediatamente a bateria e o cabo USB e substitua.

NAO INCLUIDAS

Computador

Adaptador para smartphone

Diagrama 1

A Instalação de pilhas para o transmissor: (Consultar Diagrama 2)

1. Use a chave de parafusos para desapertar o parafuso da tampa da bateria para abrir a tampa da bateria. (chave de parafusos não incluída)
2. Instale 2 pilhas 1.5V "AAA" LR03/R03 novas com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
3. Instale a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.

P.22

Português

Instalação de pilhas para o Veículo: (Consultar Diagrama 3 e 4)

Desligue a corrente (OFF).

Rode o trinco da tampa do compartimento da bateria para o lado e abra a tampa.

Insira a bateria recarregável de Lítio de 6.4V no compartimento da bateria.

Conecte a tampa do compartimento da pilha e feche a lingueta para fechar.

O "Power LED" (luz de ligação) no veículo não piscará nem ficará fixamente aceso caso a bateria recarregável tenha ficado sem energia.

Como jogar: (Consultar Diagrama 5, 6 e 7)

Coloque a "chave de alimentação" no controlador e no veículo na posição ON.

O "LED de energia" do veículo piscará durante um período inferior a 3 segundos quando a bateria ligada, o que significa que o ajuste de frequência automático entre o controlador e o veículo está concluído.

Se o "LED de energia" do veículo piscar durante mais de 3 segundos, desligue o veículo e o controlador, voltando a ligá-los de seguida.

Ruê o atizador no transmissor para conduzir o veículo para a frente.

Pressione o atizador no transmissor para conduzir o veículo para trás.

Rode o botão de direção no transmissor para conduzir o veículo para a direita ou esquerda.

O veículo possui tração às quatro rodas tanto para a frente como em marcha-atrás com forte potência de rastejamento e uma suspensão de quatro rodas independente.

Se o veículo não avançar em linha recta, ajuste o alinhamento do volante por baixo do chassis.

Coloque o interruptor de ligação da posição OFF quando não estiver a brincar.

Sugestões para melhor desempenho:

Não conduza o veículo sobre relva, areia ou sobre água.

Não conduza o veículo com vento ou chuva.

Não dirija o veículo para objetos duros.

Mantenha dedos, cabelo e roupas largas afastadas do veículo.

O raio de operação pode ser afectado por uma variedade de factores.

a) Pilhas fracas no transmissor ou no veículo.

b) Interferência de outros elementos que emitem sinais de frequência de rádio tais como outro elemento de controlo de rádio na mesma frequência, rádio de banda de cidadão, telefone sem fios, transformadores de alta voltagem, etc.

A utilização no exterior é recomendada de forma a obter uma extensão de controlo óptimo. Remova a embalagem, retire todos os acessórios e monte o produto antes de o dar às crianças para brincar.

advertências:

A bateria de ião de lítio de 6.4V deve ser carregada antes de ser usada.

Use apenas o carregador da bateria e o cabo USB que vêm com este veículo.

Não sobrecarregar a bateria.

Não carregar a Bateria se mostrar derrame, corrosão, ou se tenha solto, ou arames expostos ou outros danos.

Não tapar a Bateria com nenhuma espécie de material enquanto carrega.

Diagrama 3 Tampa da bateria
2. Abrir 1. Pressionar

Diagrama 4 Interruptor de Ligação

Diagrama 6

Diagrama 7
Alavanca de alinhamento

P.20



Português

Não tocar na Bateria quando está quente. Esperar que a Bateria arrefeça antes de instalar no Veículo e antes de recarregar. Não expor a Bateria próximo do fogo.

Não desmontar a bateria nem o cabo USB e não corte a bateria nem o cabo USB.

A Bateria estará pronta após o carregamento e quente depois para usar no carro.

Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

As Baterias recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de ser carregado.

As Baterias recarregáveis só devem ser eliminadas por adultos ou por crianças com idade superior a 8 anos.

A mudança das pilhas só deve ser realizada por um adulto!

O Cabo USB não é um brinquedo.

Use apenas o cabo USB para carregar a bateria de lítio a recarregável de 6.4V de vem com o produto.

Os outros tipos de bateria podem estourar causando ferimentos e danos - Examine regularmente o cabo USB para verificar a integridade das pilhas no cabo, ficha, revestimento ou outras peças. Se encontrar danos NÃO use o cabo USB nem a bateria até serem substituídos. Não use o cabo USB para outros fins que não os indicados neste manual.

Tenha em conta que as pilhas "AAA" de 1.5V não são recarregáveis pelo que não deve tentar recarregar.

Recomenda-se utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes. Deverão ser substituídas quando a transmissão enfraquecer. Recomenda-se utilizar pilhas "AAA alcalinas para o transmissor. Não misture pilhas alcalinas, normais e recarregáveis. Não misture pilhas novas e velhas ou diferentes tipos de pilhas.

Assure-se de que introduziu as pilhas com as polaridades correctas e de que seguiu as instruções do fabricante.

As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.

Notas ambientais:

- A totalidade de produtos não vai para o lixo após a sua utilização.
- Pode colocar nos coletores para reciclagem de instrumentos eléctricos e electrónicos.
- O símbolo no artigo, no manual de instruções, nas etiquetas ou nas embalagens é claramente apresentado.
- Os materiais podem ser reciclados de acordo com as suas respectivas marcas.
- A reciclagem de aparelhos velhos ou de outros materiais usados impressos desloca recursos representa uma importante contribuição para a protecção ambiental.
- Por favor consultar a comunidade local para o ponto correcto da recolha.
- Por favor, conserve este folheto e o respectivo endereço para posteriores utilizações, pois contém informação importante.

destruição das pilhas

As pilhas não devem ser deixadas fora do local doméstico. Na qualidade de consumidor, é legalmente obrigado a devolver pilhas contidas nas substâncias nocivas assim como todas e quaisquer outras pilhas usadas. Pode deixar as pilhas velhas em pontos de lixo públicos para este efeito (os pilómetros) da sua área de residência em qualquer estabelecimento que venda pilhas.

Encontrará estas aberturas com ilustrações de lixeiras proibindo que se deite nas mesmas pilhas com substâncias nocivas:

- Pb = Pilha com chumbo
- Cd = Pilha com cádmio
- Hg = Pilha com mercúrio

declaração CE

Neste modelo, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A., declara que este equipamento se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva 2014/53/EU.

versão: 2.4GHz

banda de frequência de transmissão: 2.4-2.4835GHz

potência máx. de transmissão permitida: ~10mW

declaração de conformidade pode ser consultada em:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.;

arc Ariane - Le Venus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.maycheongroup.com/hk/declaration-of-conformity



USB R2