

LEGENDARY LION
RADIO CONTROL CYCLE™
MC



⚠ CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

⚠ AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

⚠ PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

⚠ CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Requires 3 AA batteries and 1 9V battery. Batteries not included. NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Dispose of used batteries properly.

⚠ ATTENTION: Garder les piles loin de la portée des enfants. Il peut être dangereux d’avaler des piles. Requiert 3 piles « AA » et 1 pile de 9 V. Les piles sont incluses. NOTE: Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium). Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.

⚠ PRECAUCIÓN: Guarde las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías pueden causar daño si son consumidas. Requiere 3 pilas AA y una pila de 9V. Las pilas no están incluidas en este embalaje. NOTE: No mezcle las baterías viejas con las nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándares (carbon-zinc) ni recargables (níquel-cadmio). Deseche las baterías usadas apropiadamente.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO	
R/C Cycle / Cycle R/C / Cycle a C/R	1 Remote Control / Commande à distance / Control Remoto

HOW TO INSERT OR REPLACE BATTERIES / POSE OU REMPLACEMENT DES PILES / COMO INSERTAR O REEMPLAZAR LAS PILAS

1

R/C Cycle / Cycle R/C / Cycle a C/R

1) Open battery case with a + screwdriver (not included). Turn screw counter-clockwise until loose, then remove battery case.

2) Insert or replace 3 AA batteries, making sure to match + and – indicators.

3) Reattach battery case and turn screw clockwise until secure.

4) Turn the switch “ON.”

1) Ouvrir la boîte à piles à l’aide d’un tournevis + (non inclus). Tourner la vis dans le sens anti-horaire jusqu’à ce qu’elle soit desserrée, retirer la boîte à piles.

2) Insérer ou remplacer par trois piles « AA », en s’assurant que les bornes + et – correspondent.

3) Remettre la boîte à piles et tourner la vis dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle soit serrée.

4) Mettre l’interrupteur à « ON ».

1) Abrir la caja de las pilas con destornillador + (no incluido). Girar el tornillo en sentido anti-horario hasta que afloje, luego retirar la caja de las pilas.

2) Insertar o reemplazar tres pilas AA y asegurarse que los bornes + y - se correspondan.

3) Volver a fijar la caja de las pilas y girar el tornillo en sentido horario hasta que esté seguro.

4) Mover el interruptor a la posición “ON”.

Battery Case
Boîte à piles
Caja de las pilas

Off
Arrêt
Apagado

On
Marche
Encendido

Screw
Vis
Tornillo

2

Remote Control / Commande à distance / Control Remoto

1) Open battery case with a + screwdriver (not included). Turn screw counter-clockwise until loose and remove cover.

2) Insert or replace 1 9V battery, making sure to match + and – indicators.

3) Reattach battery case and turn screw clockwise until secure.

4) Turn the switch “ON.”

1) Ouvrir la boîte à piles à l’aide d’un tournevis + (non inclus). Tourner la vis dans le sens anti-horaire jusqu’à ce qu’elle soit desserrée et retirer le couvercle.

2) Insérer ou remplacer par une pile de 9 V, en s’assurant que les bornes + et – correspondent.

3) Remettre la boîte à piles et tourner la vis dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle soit serrée.

4) Mettre l’interrupteur à « ON ».

1) Abrir la caja de las pilas con un destornillador + (no incluido). Girar el tornillo en sentido anti-horario hasta que afloje y retirar la cubierta.

2) Insertar o reemplazar una pila de 9V y asegurarse que los bornes + y - se correspondan.

3) Volver a fijar la caja de las pilas y girar el tornillo en sentido horario hasta que esté seguro.

4) Mover el interruptor a la posición “ON”.

9 VOLTS

On
Marche
Encendido

Off
Arrêt
Apagado

Screw
Vis
Tornillo

Conforms to safety standards ASTM F963-03. Color, style and decoration may vary. Manufactured by Bandai America Incorporated, Bandai Creation Division, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. TM & © BVS Entertainment, Inc. and BVS International N.V.; Bandai logo: ® and © 2006 Bandai. All rights reserved.
Conforme aux normes de sécurité ASTM F963-03. Couleurs, styles et décorations pouvant varier. Fabriqué par Bandai America Incorporated, division Bandai Creation, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. MC et © BVS Entertainment, Inc. et BVS International N.V.; logo Bandai : MD et © 2006 Bandai. Tous droits réservés.
Cumple con las normas de seguridad ASTM F963-03. Colores, estilos y decoraciones pueden variar. Fabricado por Bandai America Incorporated, Division Bandai Creation, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. TM y © BVS Entertainment Inc. y BVS International N.V.; Bandai logo: ® y © 2006 Bandai. Todos los derechos reservados.