

SRPSKI

veye, alıcını kullanarak bir bilgisayara, Bluetooth üzerinden de ki bilgisayara bağlayabilirsiniz.

参照してください。Copilot機能は、特定の最新バージョンのWindowsに制限されています。

レーザー ランプ

ゆっくり白色で点滅 (180秒) : レーザーがベアリング モードです。
白色に点灯 (5秒) : キーボードはレーザーに接続されています。