

取扱説明書

重要なお知らせ(安全のために)



ご購入上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う前の必要な準備について説明しています。この説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

XPERIA 5

19260

安全のために

- ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

⊘禁止	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 SIMカード／microSDカードのトレイなどの小さい部品の取り扱いには特にご注意ください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。
! 指示	本製品を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。 アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

⊘禁止	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
------------	---

! 指示	本製品を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。 アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
-------------	--

本製品について

⚠危険	
⊘禁止	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
⊘禁止	鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

安全規制について

電波法に基づく認証について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本製品を分解／改造すること
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した本製品を使用した場合電波法に抵触します。

本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技術マーク[㊞]」が本製品の電子銘板に表示されております。電子銘板は、ホーム画面を上スライド>[設定]>[システム]>[認証]をタップしてご確認くださいませ。本製品のネジを外すなどして内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

安全マーク

⊘禁止	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
⊘禁止	鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止・強制の絵表示の説明

⊘禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	⊘濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
⊘分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	! 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
⊘水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	🔌プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本製品、ACアダプター、USB Type-C™ケーブル、SIMカード、3.5mmイヤホン変換ケーブルについて(共通)

⚠危険	
⊘禁止	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘禁止	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 指示	本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
-------------	--

⊘禁止	ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。 視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
------------	---

⚠警告	
⊘禁止	ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。 視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
⊘禁止	自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
⊘禁止	点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。 けいれんや意識喪失などの原因となります。

⊘禁止	本製品内のSIMカード／microSDカード挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、SIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘禁止	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。 レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

ACアダプターについて

ACアダプターは、対応のものをお使いください。推奨のACアダプターについては、次のサイトをご確認ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/>

周波数帯について

本製品のBluetooth機能／無線LAN機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4FH4/XX8/DS4/OF4

2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
FH/XX/DS/OF：変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。
4：想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
8：想定される干渉距離が80m以下であることを示します。

：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

⊘禁止	砂や土、泥をかけたリ、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水／防塵性能については、「取扱説明書(ヘルプガイド)」をご覧ください。
⊘禁止	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については、「取扱説明書(ヘルプガイド)」をご覧ください。

⊘禁止	本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ご注意ください例 ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
------------	---

⊘禁止	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
------------	--

⊘分解禁止	
--------------	--

! 指示	航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。 なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
-------------	---

! 指示	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。 電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	---

! 指示	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。 ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。 待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴かる場合があります。 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。 また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
-------------	--

! 指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
! 指示	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
! 指示	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。 ※ご注意ください例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
! 指示	ディスプレイ部や背面パネル、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
! 指示	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、相談窓口までお問い合わせください。

無線LAN (WLAN)についてのご案内

- 無線LAN (WLAN)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されることがあります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて
本製品のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

⊘禁止	本製品の内部電池を取り外そうとしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
⊘禁止	本製品の背面パネルを取り外そうとしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

⊘水濡れ禁止	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については、「取扱説明書(ヘルプガイド)」をご覧ください。
⊘水濡れ禁止	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については、「取扱説明書(ヘルプガイド)」をご覧ください。

! 指示	オプション品は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が指定したものを使用してください。 指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------	---

⚠警告	
⊘禁止	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

! 指示	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

! 指示	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。 ※ご注意ください例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
! 指示	ディスプレイ部や背面パネル、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
! 指示	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

! 指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

! 指示	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、相談窓口までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、相談窓口までお問い合わせください。

⊘禁止	充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘禁止	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。

! 指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-------------	---

! 指示	可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
-------------	---

! 指示	ガソリンスタンド構内などで使用については、各施設の指示に従ってください。 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。 また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中は使用しないでください。 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
-------------	---

⊘禁止	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
------------	--

! 指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

! 指示	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

⚠注意	
⊘禁止	モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。
⊘禁止	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

⊘禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、相談窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
------------	--

⊘禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、相談窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
------------	--

5GHz機器使用上の注意事項

本製品は、5GHzの周波数帯において、5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56)の3種類の帯域を使用できます。

- 5.2GHz帯(W52／36、40、44、48ch)
- 5.3GHz帯(W53／52、56、60、64ch)
- 5.6GHz帯(W56／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

5.2/5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアksesポイント/中継局と通信する場合を除く)。

本製品は、5GHzの周波数帯において、5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56)の3種類の帯域を使用できます。

- 5.2GHz帯(W52／36、40、44、48ch)
- 5.3GHz帯(W53／52、56、60、64ch)
- 5.6GHz帯(W56／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

5.2/5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアksesポイント/中継局と通信する場合を除く)。

⊘禁止	充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘禁止	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。

! 指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-------------	---

⚠注意	
⊘禁止	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
⊘禁止	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。 落下して、けがなどの原因となります。

⊘禁止	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。 防水／防塵性能については、「取扱説明書(ヘルプガイド)」をご覧ください。
------------	--

⊘禁止	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 けがなどの原因となります。
------------	---

⊘禁止	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
------------	--

! 指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
-------------	--

⚠注意	
⊘禁止	モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。
⊘禁止	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
⊘禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、相談窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

⊘禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、相談窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
------------	--

不要になりました電話機本体は、家庭ゴミとして捨てず、各自自治体の定めるリサイクル回収拠点へお持ちください。または「保証書に記載のお問い合わせ先」までご相談ください。

🔋 ケケン! 水めれ充電

濡れた状態での充電は、異音や発熱、故障などの原因となり大変危険です。



	内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
	本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については、「材質一覧」(P.23)をご参照ください。
	本製品の受話口／スピーカー部、スピーカー部(背面左下)、パイプレータ部(背面右下)に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。 付着物により、けがなどの原因となります。

17

材質一覧		
J9260		
使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(上部、下部、側面部、電源キー／画面ロックキー、音量キー／ズームキー、カメラキー、SIMカード／microSDカード挿入口のカバー、背面カメラリング)	アルミニウム合金	アルマイト処理
外装ケース(アンテナスリット部、USB Type-C接続端子部)	PBT樹脂(ガラス繊維入り)	—
透明板(ディスプレイ、背面パネル)	強化ガラス	AFP処理

23					
対応無線周波数 UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66) WLAN 2.4G/5G, NFC					

携帯電話機の比吸収率(SAR)について この機種J9260の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。 携帯電話機の比吸収率(SAR)について詳しくは、次のサイトにアクセスし、『取扱説明書(ヘルプガイド)』をご覧ください。 http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/j9260/index.html
--

	子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。 本製品(付属品を含む)は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こすおそれがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
	医療機器に近づけないでください。 本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカ、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。
	ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
ACアダプター、USB Type-Cケーブルについて	
	ACアダプターやUSB Type-Cケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプターやUSB Type-Cケーブルには触れないでください。 感電などの原因となります。

18

使用箇所	使用材質	表面処理
透明板 (カメラレンズ)	強化ガラス	AFP処理+AR処理

使用箇所	使用材質	表面処理
透明板(カメラレンズ)	強化ガラス	AFP処理+AR処理
指紋センサー	IC+エポキシ樹脂+高硬度フィルム(ケイ素系化合物)	AFP処理
受話口／スピーカー (上部)パネル	ポリエステル樹脂	染色
スピーカー (下部)パネル	ポリカーボネート樹脂+ポリエステル樹脂	塗装+染色
SIMカード／microSDカード挿入口のカバーのゴムパッキン	シリコンゴム	—
SIMカード／microSDカード挿入口のカバーの内側部	ポリカーボネート樹脂+エラストマー樹脂	—
SIMカード／microSDカードのトレイ	ポリアセタール樹脂	—

24

	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部に触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターやUSB Type-Cケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。
	本製品にACアダプターやUSB Type-Cケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手でACアダプターやUSB Type-Cケーブルのコード、充電端子、電源プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

20					
	指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。 誤った電源、電圧を使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプター：AC100V (家庭用交流コンセントのみに接続すること) 海外で使用可能なACアダプター：AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)				
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプター本体を持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	本製品にUSB Type-Cケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。				

3.5mmイヤホン変換ケーブル

使用箇所	使用材料	表面処理
USB Type-Cプラグ(天面)、ヘッドセット接続端子(天面)、ヘッドセット接続端子(ボディー)、USB Type-Cプラグ(ボディー)	エラストマー樹脂(黒)	シボ加工
ケーブル	エラストマー樹脂(黒)	光沢無し
USB Type-Cプラグ(金属端子部)、ヘッドセット接続端子(金属端子部)	銅合金	金メッキ処理
USB Type-Cプラグ(金属外被部)	ステンレス鋼	ニッケルメッキ処理
ヘッドセット接続端子(外被部)	ポリアミド樹脂	—
ヘッドセット接続端子(リング部)	銅合金	ニッケルメッキ処理

21					
	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。				
	使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。				

22					
----	--	--	--	--	--

	指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。 誤った電源、電圧を使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプター：AC100V (家庭用交流コンセントのみに接続すること) 海外で使用可能なACアダプター：AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプター本体を持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
	本製品にUSB Type-Cケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

内蔵電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。
•『取扱説明書(ヘルプガイド)』に記載するまたは別途指定する充電方法以外で内蔵電池を充電しない。
•火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
•本製品を高温になる自動車内に放置しない。
高温による電池液漏れ、爆発などのおそれがあります。
•内蔵電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。
液が本体内部に残ることがあるため、相談窓口にご相談ください。

本製品の発熱について

•使用中に本製品の表面やACアダプターが熱くなることがあります。
本製品を使用中や充電中は、本体やACアダプターが熱くなることがありますが、動作上問題はありません。
本体の温度上昇が著しい場合、安全のために強制的にシャットダウンすることがあります。
このような場合は、本体が冷えてから涼しい場所でお使いください。
•本製品やACアダプターが普段よりも異常に熱くなったときは、故障が考えられます。電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて使用を中止し、保証書記載の修理相談窓口までご連絡ください。

その他のお知らせ

Google Play™や取扱説明書に記載されているサービスや機能は、国／地域またはお使いのソフトウェアのバージョンによってはご利用いただけない場合や、追加の使用料が発生する場合もあります。
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社は、取扱説明書の内容についていかなる保証もいたしません。誤植、不正確な情報、またはプログラムや製品の改良のために必要な場合、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社は、取扱説明書の内容を予告なくいつでも変更することができず、当該変更は、取扱説明書の改訂版に反映されます。
本製品では、追加コンテンツをダウンロード、保存、送信することができます。このようなコンテンツの使用は、第三者に帰属する権利(適用される著作権法の制限を含むがこの限りではない)により、制限または禁止されている場合があります。お客様は、本製品にダウンロードし、または本製品から送信した追加コンテンツについて全責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。追加コンテンツを使用する前に、お客様の用途が適切に許諾されていること、またはその他の許可が得られていることを確認してください。当社は、追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、当社は、追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの不適切な使用については一切責任を負わないものとします。
取扱説明書では、第三者が提供するサービスやアプリについて言及する場合があります。上記サービスやアプリを使用するには、提供元への登録やライセンス契約が別途必要になる場合があります。第三者のWebサイトでアクセスしたアプリについては、当該Webサイトの利用規約と適用されるプライバシーポリシーを予めご確認ください。当社は、第三者のWebサ

	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。

 **コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。**
やけどなどの原因となります。

防水／防塵性能について

SIMカード／microSDカード挿入口のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5、IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。
防水／防塵性能について詳しくは、次のサイトにアクセスし、『取扱説明書(ヘルプガイド)』をご覧ください。
http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/j9260/index.html

おサイフケータイ®のご利用にあたって

次のサイトにアクセスし、『取扱説明書(ヘルプガイド)』の「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」を必ずお読みの上、ご利用ください。
http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/j9260/index.html

ディスプレイについて

•本製品は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。
イラストは必ずしも説明のみを目的とするものであり、実際の製品を正確に表していない場合があります。
製品コンプライアンス：本製品は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社またはその委託先によって製造されています。製品に関する法令遵守については、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社までお問い合わせください。サービスや保証の内容については、同梱の保証書に記載された連絡先までお問い合わせください。

27

イトやサービス、アプリの利用可能性またはパフォーマンスについて保証はいたしません。
取扱説明書に記載された商品および会社名はすべて各所有者

の商標または登録商標です。本書に明示されていない他の権利についても留保されるものとします。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。詳細については、<http://www.sonymobile.co.jp/legal/trademarks-and-copyright/> をご覧ください。

イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の製品を正確に表していない場合があります。

ソニーエレクトロニクス株式会社またはその委託元により製造されています。製品に関する法令遵守については、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社までお問い合わせください。サービスや保証の内容については、同梱の保証書に記載された連絡先までお問い合わせください。

27					
	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。				
	使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。				

33

SIMカードについて	
	SIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。 切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。
医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について	
	植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
	自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

22

保証書とアフターサービス

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
アフターサービス
•保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
•保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
•部品の保有期間について
当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

30					
	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。				
	使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。				
	コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。				

本製品を廃棄するときのご注意


Li-ion
本製品の内蔵電池はリサイクルできます。この内蔵電池の取り外しはお客様自身では行わず、相談窓口にご相談ください。