


BRV-XXL/2



LET'S GET STARTED!
COMMENÇONS!




POWER the BRV™-XXL/2 "on" by holding the power button down for 2-3 seconds until you hear the audio cue.

PAIR your speaker by toggling your mobile Bluetooth® settings to the "on" position, tap "BRV™-XXL/2" to connect.


PLAY super-loud, powerful sound.

ONLINE: braven.com
USER GUIDE: braven.com/support
SUPPORT: support@braven.com
PHONE: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)
REGISTER WARRANTY: braven.com/register
EN LIGNE: braven.com
GUIDE DE L'UTILISATEUR: braven.com/support
SUPPORT: support@braven.com
TÉLÉPHONE: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)
ENREGISTREMENT DE GARANTIE: braven.com/register

BRV-XXL/2



¡COMENCEMOS!
VAMOS COMEÇAR!




ENCENDÉ el BRV™-XXL/2 al mantener presionado el botón de encendido por 2-3 segundos hasta que escuches la señal sonora.

ENCONECTA tu altavoz al poner la configuración de Bluetooth® de tu dispositivo móvil en la posición de encendido. Toca "BRV™-XXL/2" para conectar.


REPRODUCE un potente sonido de calidad.

EN LÍNEA: braven.com
GUÍA DE USUARIO: braven.com/support
SOPORTE: support@braven.com
TELÉFONO: 1-877-9 BRAVEN (877-927-2836)
GARANTÍA REGISTRO: braven.com/register
ONLINE: braven.com
GUÍA DO USUÁRIO: braven.com/support
SOPORTE: support@braven.com
TELEFONE: 1-877-9 BRAVEN (877-927-2836)
GARANTIA REGISTRO: braven.com/register

BRV-XXL/2



COMINCIAMO!
LASSEN SIE UNS ANFANGEN!




ACCENDI il BRV™-XXL/2 tenendo premuto il pulsante di alimentazione per 2-3 secondi, fino a che sentirai il messaggio audio.

ASSEDI il tuo altoparlante andando nelle impostazioni Bluetooth® del tuo dispositivo mobile e attivando il Bluetooth. Seleziona "BRV™-XXL/2" per collegarlo.

RIPRODUCI un suono forte e corposo.

ONLINE: braven.com
MANUALE DELL'UTENTE: braven.com/support
ASSISTENZA: support@braven.com
TELEFONO: 1-877-9 BRAVEN (877-927-2836)
REGISTRO DELLA GARANZIA: braven.com/register
ONLINE: braven.com
BENUTZERHANDBUCH: braven.com/support
SUPPORT: support@braven.com
TELEFON: 1-877-9 BRAVEN (877-927-2836)
GARANTIE REGISTREREN: braven.com/register

BRV-XXL/2




開始使用！
開始使用！

按住电源按钮2-3秒，您听到语音提示后即表示已开启 BRV™-XXL/2。

将您手机的Bluetooth® (蓝牙) 设置切换到“开启”，点击“BRV™-XXL/2”即可与您的扬声器连接。

现在请播放最优美动听的音乐。




網址: braven.com
使用手冊: braven.com/support
客戶支持: support@braven.com
联系电话: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)
保修登記: braven.com/register
網址: braven.com
使用手冊: braven.com/support
客戶支持: support@braven.com
联系电话: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)
保修登記: braven.com/register

BRAVEN



オーディオキューが聞こえるまで2〜3秒間電源ボタンを長押しして「BRV-XXL/2」の電源を「オン」にしてください。
오디오 소리가 들리기까지 2~3초 간 전원 버튼을 눌러 BRV-XXL/2를 "ON" 시킵니다.
播放のBluetooth®設定を「オン」に切り替えて、スピーカーをペアリングします。 「BRV-XXL/2」をタップして接続してください。
복합기의 Bluetooth®를 커지 끄기까지 2~3초간 터치하여 연결하십시오. 「BRV-XXL/2」를 탭하여 연결하십시오.
超大音量で強力なサウンドを再生します。
최대 크고 강력한 사운드를 출력하십시오.

BRAVEN




オンライン: braven.com
ユーザーガイド: braven.com/support
サポート: support@braven.com
電話: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)
保証登録: braven.com/register
온라인: braven.com
이용자 가이드: braven.com/support
지원: support@braven.com
전화번호: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)
보통 등록: braven.com/register

BRAVEN




ZIT de BRV-XXL/2 "aan" door de aan- / uitknop 2-3 seconden ingedrukt te houden totdat u het audiogeluid hoort.
KIPPEL uw speaker door Bluetooth® "aan" te zetten op uw mobiele KSA op "BRV-XXL/2" om te verbinden.
SPEEL superhard, krachtig geluid.

BRAVEN




ONLINE: braven.com
GEBRUKERSHANDLEIDING: braven.com/support
SUPPORT: support@braven.com
TELEFOON: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)
GARANTIE REGISTRER: braven.com/register

BRAVEN



דחצו 2-3 שניות על כפתור האנ / כיבוי עד שתשמעו את הצליל האודיו.
"הפעל" בעזרת רכיב ה Bluetooth® או הודעה מופיעה לך על דלת המכשיר את רמת האחיזה בין "BRV-XXL/2" עד שיקרה.
הפעל את המכשיר שלך על קול.
SPEEL superhard, krachtig geluid.

BRAVEN



מקום: braven.com
מדריך למשתמש: braven.com/support
תמיכה: support@braven.com
טלפון: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)
היראה מסר: braven.com/register

BRAVEN

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Requirement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure compliance statement:

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 3cm between the antenna & your body.