

FCC ID: QTG-IFARWH

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CHANGE TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS OR CHANGE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

instrucciones para los Resound Wireless

1 Introducción

Enciende los auriculares Resound Wireless y disfruta de un sonido de calidad superior.

2 Encendido y conexión

1. Para encender los auriculares Resound Wireless, mantén pulsado el botón de Encendido durante cinco segundos hasta que la luz parpadee en color rojo y azul para indicar que está en modo conexión. La próxima vez que enciendas tu Toxix, una LED azul parpadeará para indicar que está conectando.
2. Asegúrate de que la conexión Bluetooth® de tu dispositivo está activada y selecciona "IFROGZ Resound Wireless". Completa cualquier paso adicional de conexión dependiendo de tu dispositivo. Se emitirá un tono y el LED permanecerá azul cuando sus dispositivos se emparejan correctamente.
3. Para apagar su Resound, mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos. El LED parpadeará en rojo hasta que se apaguen.


3 Reproducción

1. Pulsa el botón de Reproducción para empezar a reproducir la música.
2. Mientras suena la música, pulsa Reproducción rápidamente para ponerla en pausa. Vuelve a pulsar Reproducción rápidamente para que suene de nuevo.
3. Pulsa rápidamente Subir Volumen o Bajar Volumen para controlar el volumen.
4. Mantén pulsado Subir Volumen o Bajar Volumen para pasar de pista hacia adelante o hacia atrás en tu lista de reproducción.

Botón de Subir Volumen/
Para Avanzar

Botón de Encendido/
Botón de Reproducción/Pausa

Botón de Bajar Volumen/
Para Rebobinar




instrucciones para los Resound Wireless

4 Responder llamadas

1. Pulsa el botón de Reproducción para responder a una llamada entrante.
2. Mantén pulsado el botón de Reproducción durante dos segundos para enviar la llamada al buzón de voz.
3. Para colgar, pulsa el botón de Reproducción durante la llamada.

5 Carga

Para cargar los auriculares Resound Wireless, conecta el extremo micro USB del cable incluso al puerto debajo del auricular izquierdo y el extremo USB a la toma USB que prefieras. El LED se iluminará en color rojo mientras los Impulse se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.



IFROGZ Resound Wireless

Quick Start



©2017 ZAGG Inc. Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA
La identidad gráfica y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de ZAGG Inc. se efectúa bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
ZAGG e Resound Wireless son marcas registradas de ZAGG Inc.

Resound Wireless Instructions

1 Introduction


Keep your music and calls easily within reach with the comfortable IFROGZ Resound Wireless headphones.

2 Power and Pair

1. To turn your Resound Wireless headphones on, press and hold the Power/Play button for five seconds until the LED flashes blue and red, indicating pairing mode. The next time you turn your headphones on, they will automatically pair to your device.
2. Ensure your device's Bluetooth® connection is on and select "IFROGZ Resound Wireless." Complete any additional pairing steps based on your device. A tone will sound and the LED will remain blue when your devices are successfully paired.
3. To turn your headphones off, press and hold the Power button for five seconds. A tone will sound and the LED will turn off, indicating that your headphones have powered off.

3 Play Music

1. Press the Play button to begin playing your music.
2. While your music is playing, press the Power/Play button quickly to pause. Press Power/Play again to resume your music.
3. Press and hold the Volume Up + or Volume Down - button to track forward and back through your playlist.
4. Quick-press the Volume Up + or Volume Down - button to control your audio volume.



Resound Wireless Instructions

4 Take Calls

1. Press the Power/Play button to answer an incoming call.
2. Press and hold the Power/Play button for two seconds to send an incoming call to your voicemail.
3. Press the Power/Play button during a call to disconnect.

5 Charge

To get the most out of your IFROGZ Resound Wireless headphones, we recommend charging them for at least three hours before using them for the first time. To charge your Resound, connect the micro USB end of the charging cable to your preferred USB outlet. The LED will light red while your headphones are charging, and the light will turn off when they are fully charged.



©2017 ZAGG Inc. All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ZAGG and Resound are trademarks of ZAGG Inc.

instructions pour l'Resound Wireless

1 Introduction


Alimenter les casques d'Resound Wireless et avoir l'expérience de prime son déclenchée.

2 Alimenter et jumeler

1. Pour alimenter vos casques d'Resound Wireless, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes jusqu'à ce que la lumière clignote en rouge et bleu, indiquant le mode de jumelage. La prochaine fois que vous allumez votre Resound, une LED bleue clignote, indiquant qu'il est train de jumeler.
2. Assurez-vous que la connexion de Bluetooth® de votre appareil est alimentée et sélectionnez "IFROGZ Resound Wireless". Remplissez tous les étapes de jumelage supplémentaires en fonction de votre appareil. La LED clignote en bleu toutes les cinq secondes pendant que vos écouteurs sont allumés et appariés.
3. Pour éteindre vos Resound, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes. La LED clignote en rouge jusqu'à ce qu'ils soient éteints.

3 Jouer la musique

1. Appuyez sur le bouton de lecture pour commencer la lecture de votre musique.
2. Pendant que la musique joue, appuyez sur lecture rapidement pour faire une pause. Appuyez sur lecture rapidement à nouveau pour reprendre.
3. Appuyez rapidement sur les boutons de volume haut ou volume bas pour contrôler le volume d'audio.
4. Appuyer et maintenez les boutons de volume haut ou volume bas pour suivre avant et en arrière de votre liste de lecture.



©2017 ZAGG Inc. Tous droits réservés | NASDAQ: ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

La marque verbale et les logos de Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc. est sous licence. D'autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

ZAGG et Resound Wireless sont des marques de ZAGG Inc.

instructions pour l'Resound Wireless

4 Prendre des appels

1. Appuyez sur le bouton de lecture pour répondre à un appel entrant.
2. Appuyez et maintenez le bouton de lecture pendant deux secondes pour envoyer un appel entrant à votre messagerie vocale.
3. Appuyez sur le bouton de lecture pendant un appel pour déconnecter.

5 Charger

Pour charger vos casques d'Resound Wireless, connectez l'extrémité de micro USB du câble de charge fourni au port sous le casque d'oreille gauche et l'extrémité d'USB à votre prise USB préféré. La LED va être rouge pendant que votre Resound en charge. Il va éteindre quand ils sont complètement chargés.