






2- FOLD IN 1/4



3- Instructions fit inside product. Both product and instructions snap into the blister.

Side 1

PG. 1 ENGLISH

PG. 2 ENGLISH

PG. 3 ENGLISH

PG. 1 SPANISH

PG. 2 SPANISH

PG. 3 SPANISH

speaker case instructions

1 install

Slide your phone into the bumper case and press around the edges to ensure proper seating. Snap the speaker module to the bumper case.



2 enable Bluetooth

Ensure your phone's Bluetooth is on.


3 power on/off

Press and hold the power button until you hear the power up tone. Hold the power button for three seconds to turn power off; an off tone will sound.



4 pair

When powered on, the Speaker Case automatically searches for devices to pair with. Select "ZAGG Speaker Case" from your phone's Bluetooth list to complete pairing. A tone will sound to indicate it's paired.



5 auto pair

After the Speaker Case has paired to a device once, it will automatically search for, and pair to, that same device again the next time the Speaker Case is turned on. The Speaker Case can remember up to eight devices for automatic pairing.

Controls

Power - Press and hold to power on and off.

Play/Pause - Press once to play your music. While playing, press to pause or resume your music. Also, press once to take an incoming call and press again to disconnect.

Mute - Press once to mute your phone's microphone. Press again to restore sound.

Battery Indicator - Press to see how much battery life the module has. Four lights indicate 75% or more battery life remaining. Three lights indicate 50-74% battery life remaining. Two lights indicate 25-49% battery life remaining. And one light indicates less than 25% battery life remaining.

Charging

USB Out - Connect the USB end of your charging cable to the Speaker Case here. Connect the other end of your cable to your, or a friend's, device to give it a portable power boost. The Speaker Case can charge devices that use either micro USB or Lightning cables. The ZAGG Speaker Case will automatically begin charging; if it does not, press the ZAGG triangle on the battery.

Micro USB In - Connect the included micro USB charging cable here to recharge your Speaker Case.

For a full manual, including troubleshooting tips, visit zagg.to/speaker-case

instrucciones para el speaker case

1 instalación

Deslice el teléfono dentro de la carcasa antigolpes y presione los bordes para garantizar el ajuste correcto. Fije a presión el módulo de altavoz a la carcasa antigolpes.



2 activación de Bluetooth

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.

3 encendido/apagado

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta escuchar el tono de encendido. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante tres segundos para apagar el teléfono; sonará un tono de apagado.



4 emparejamiento

Cuando el teléfono esté encendido, la ZAGG Speaker Case buscará automáticamente dispositivos para emparejar. Seleccione "ZAGG Speaker Case" en la lista de Bluetooth del teléfono para completar el emparejamiento. Sonará un tono para confirmar el emparejamiento.

5 emparejamiento automático

Después de haber emparejado la Speaker Case a un dispositivo una vez, esta buscará automáticamente y se emparejará nuevamente al mismo dispositivo la próxima vez que se encienda. La Speaker Case puede recordar hasta ocho dispositivos para realizar el emparejamiento automático.

Controles

Encendido/Apagado - Mantenga presionado para encender y apagar.

Reproducción/Pausa - Presione una vez para reproducir música. Durante la reproducción, presione para pausar o reanudar la reproducción de música. También, presione una vez para aceptar una llamada entrante y presione de nuevo para desconectar.

Silencio - Presione una vez para silenciar el micrófono del teléfono. Presione nuevamente para restaurar el sonido.

Indicador de Batería - Presione para ver el nivel de batería del módulo. Cuatro luces indican un 75 % o más de carga restante. Tres luces indican entre un 50 y un 74 % de carga restante. Dos luces indican entre un 25 y un 49 % de carga restante. Y una luz indica menos del 25 % de carga restante.

Carga

Salida USB - Conecte el extremo USB del cable de carga a la Speaker Case aquí. Conecte el otro extremo del cable a su dispositivo, o al de un amigo, para proporcionarle energía portátil. La Speaker Case puede cargar dispositivos compatibles con cables micro USB o Lightning. El ZAGG Speaker Case empezará a cargar automáticamente. Si no lo hace, presione el triángulo ZAGG en la batería.

Entrada Micro USB - Conecte aquí el cable de carga micro USB incluido para recargar la Speaker Case.

Para acceder al manual completo, que incluye consejos para la solución de problemas, visite zagg.to/speaker-case

instructions pour le speaker case

1 installation

Glissez votre téléphone dans l'étui anti choc et pressez les contours pour vous assurer qu'il soit placé de façon appropriée. Attachez le module du haut-parleur à l'étui anti protection.



2 activer le Bluetooth

Assurez-vous que votre téléphone Bluetooth est allumé.

3 allumé/éteint

Presser et tenez le bouton de mise en marche jusqu'à ce que vous attendiez la sonnerie de mise en marche. Tenez le bouton de mise en marche pendant trois secondes pour l'éteindre, vous entendrez une sonnerie indiquant qu'il est éteint.



4 jumelage

Quand il est allumé, le Speaker Case recherche automatiquement des dispositifs avec lesquels se jumeler. Sélectionner "ZAGG Speaker Case" à partir de la liste Bluetooth de votre téléphone pour compléter le jumelage. Une sonnerie se fera entendre pour indiquer qu'il est jumelé.

5 jumelage automatique

Après que le Speaker Case ait été jumelé avec un dispositif pour une première fois, il cherchera automatiquement, le même dispositif la prochaine fois que le Speaker Case sera allumé, afin de s'y jumeler. Le Speaker Case peut se rappeler un maximum de huit dispositifs pour jumelage automatique.

Contrôles

Mise en Marche - Pressez et tenir pour allumer et éteindre.

Lire/Pause - Pressez une fois pour faire jouer votre musique. Pendant la lecture, pressez ce bouton pour pauser ou reprendre la lecture de votre musique. Aussi, pressez une fois pour prendre un appel entrant et pressez de nouveau pour déconnecter.

Muet - Pressez une fois pour que microphone de votre téléphone passe en mode silencieux (incluant les appels). Pressez encore pour restaurer le son.

Indicateur de Batterie - Pressez pour voir la durée de vie restante de la batterie du module. Quatre lumières indiquent qu'il reste 75% de vie à la batterie. Trois lumières indiquent qu'il reste 50-74% de vie à la batterie. Deux lumières indiquent qu'il reste 25-49% de vie à la lumière. Et une lumière indique qu'il reste moins de 25% de vie à la batterie.

Chargement

USB Out - Connectez le bout de votre câble de chargement USB au Speaker Case ici. Connectez l'autre bout de votre câble à votre dispositif, ou à celui d'un (e) ami (e) afin d'augmenter sa puissance. Le Speaker Casse peut charger les dispositifs qui utilisent soit un micro USB ou des câbles Lightning. Le ZAGG Speaker Case commencera automatiquement à charger. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur le triangle ZAGG situé sur la batterie.

Micro USB In - Connectez le câble de chargement du micro USB qui est inclut ici afin de recharger votre Speaker Case.

Pour un manuel complet, incluant des conseils de dépannage, visitez zagg.to/speaker-case

PG 1. FRENCH

PG 2. FRENCH

PG 3 FRENCH

BACK COVER

FRONT COVER



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.