

Side 1

Welcome

Congratulations on purchasing the ZAGG Slim Book Go. The following will show you how to get started. Keep this quick start guide for future reference; for a full instruction manual, please visit zagg.to/slim-book-go-install.

Getting Started

Inserting Your Device Into the Case: Holding your device in landscape mode with the volume control buttons facing up, press the top half of your device into the case and apply light pressure to snap it snugly into place. Press the bottom half of your device into the case, and check each corner to make sure your device is seated properly.

Once your device has been inserted into the case, set the case into the cradle hinge on the keyboard. You should feel the magnets connect as the case clicks into place.

Detaching the Case from the Keyboard: Open the case at a 90-degree angle to the keyboard. With one hand, grasp the keyboard at the top right or top left corner. With your other hand, grasp the corresponding top right or top left corner of the case and pull directly upwards. This will disengage the magnets and separate the case and keyboard.

Note: Do not try to pull from the center of the case or the keyboard. This may put stress on the hinges.

Removing Your Device: To remove your device from the case, hold on to the top lip of the case and press against the back of the case. Then, grasp the exposed side of your device and lift/pull it away from the cover.

Powering On/Off: Press the Power button to turn your Slim Book Go keyboard on. A green LED will light briefly. Press and hold the Power button for three seconds to turn your Slim Book Go keyboard off. A red LED will flash indicating it has turned off.

Pairing the Keyboard with Your Device: Verify your device's Bluetooth® settings are on. Press and hold Slim Book Go's Bluetooth® 1 button for three seconds. A blue LED under the Power button will flash until pairing is complete. Select "ZAGG Slim Book Go" from your device's list of available devices to complete pairing. To pair a second device, press and hold the Bluetooth® 2 button for three seconds, and follow the same procedure.

Charging Your Keyboard: Plug the USB-C end of the charging cable into the keyboard and the other USB end into your preferred USB charging outlet. A red LED on the battery key will illuminate to show that your keyboard is charging. When this light turns off, your Slim Book Go is finished charging. Disconnect the charging cable.

Disconnecting Your Keyboard: First, detach the keyboard from the case. See previous instructions. There are three ways to switch to your on-screen keyboard:

1. Press the Keyboard Hide/Show button.
2. Turn off the Bluetooth® connection from your device.
3. Turn your Slim Book Go keyboard off.

Checking the Battery Level: To check your Slim Book Go's battery life, press fn + the battery key. The LED light will flash one of the following three ways:

- 3 green flashes = 50% or more battery life
- 3 yellow flashes = 25-49% battery life
- 3 red flashes = less than 25% battery life

Special Function Keys

✱ **1 & 2 Pairing** – Activates your device pairing mode.

□ **Home** – Displays your tablet's home screen.

🔒 **Lock** – Activates and deactivates your device sleep mode.

☰ **Apps Running** – Displays all of the apps currently running on your device.

🌐 **Language Symbol** – Toggles between keyboard languages (if active on your device); also, pressing cmd + spacebar will do the same.

⌨ **Keyboard Hide/Show** – Hides or shows your device on-screen keyboard.

⏮ **Previous Track** – Skips to the previous track on your selected playlist.

⏸ **Play/Pause** – Starts or pauses your current playlist.

⏭ **Next Track** – Skips to the next track on your selected playlist.

🔊 **Mute** – Mutes your device's audio.

⏵ **Volume Down** – Decreases your device volume.

⏶ **Volume Up** – Increases your device's volume.

🔌 **Power** – Turns your Slim Book Go keyboard on and off.

🔋 **Battery Level** – Indicates remaining battery life.

💡 **Fn + Backlight Symbol** – Activates the backlight feature.

🌈 **Fn + Color Change Symbol** – Changes backlight colors. (7 possible)

Troubleshooting

If your device doesn't respond to Slim Book Go, there may be a simple explanation. Try the following steps:

1. Restart your device.
2. Turn your Slim Book Go off and back on.
3. Forget and re-pair your Slim Book Go.
4. If your Slim Book Go does not establish or maintain a Bluetooth® connection, reset the Bluetooth® module by charging your keyboard.
5. If, after charging, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service. zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com | 1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

ZAGG, ZAGG logo, and Slim Book Go are trademarks of ZAGG IP Holding Co., Inc.

The Bluetooth® wordmark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 010319

Bienvenido

Felicitaciones por tu compra de Zagg Slim Book Go. Los siguientes pasos le mostrarán cómo empezar. Guarda esta guía de inicio rápido para poder consultarla en el futuro. Para consultar el manual completo de instrucciones, por favor visita zagg.to/slim-book-go-install.

Cómo empezar

Insertión de su dispositivo en el caso: Sostenga su dispositivo en modo horizontal con los botones de control de volumen hacia arriba, presione la mitad superior de su dispositivo en la carcasa y presione ligeramente para que encaje en su lugar. Presione la mitad inferior de su dispositivo en la caja y revise cada esquina para asegurarse de que tu dispositivo esté correctamente asentado.

Una vez hayas insertado el dispositivo, ajusta la funda en la bisagra que está al inicio del teclado. Debes sentir los imanes conectándose cuando la funda encaje en su lugar.

Despegar la funda del teclado: Abre la funda en un ángulo de 90 grados con respecto al teclado. Con una mano, sujeta el teclado por la esquina superior derecha o izquierda. Con la otra mano, sujeta la esquina superior derecha o izquierda de la funda y hala directamente hacia arriba. Esto despegará los imanes y separará el teclado de la funda.

ZAGG, ZAGG logo, and Slim Book Go are trademarks of ZAGG IP Holding Co., Inc.

The Bluetooth® wordmark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 010319

Retirar tu dispositivo:

Para retirar tu dispositivo, sujeta el borde superior de la funda y presiona contra la parte posterior de la funda. A continuación, sujeta el lado expuesto de tu dispositivo y levántalo/hálolo para separarlo de la cubierta.

Encendido/Apagado: Presiona el botón de encendido para encender tu teclado. Una luz LED verde se encenderá brevemente. Mantén presionado el botón de encendido por tres segundos para apagar tu teclado Slim Book Go. Una luz LED roja parpadeará indicando que se ha apagado.

Conectar el teclado con tu dispositivo: Comprueba que la configuración de Bluetooth® de tu dispositivo esté activada. Mantén presionado el botón Bluetooth® 1 del Slim Book Go por tres segundos. Una luz LED azul debajo del botón de encendido parpadeará hasta que el acoplamiento esté completo. Selecciona "ZAGG Slim Book Go" en la lista de dispositivos disponibles de tu dispositivo para completar el acoplamiento. Para conectar un segundo dispositivo, mantén presionado el botón Bluetooth® 2 por tres segundos y sigue el mismo procedimiento.

Cargar tu teclado: Conecta el extremo USB-C del cable de carga en el teclado y el otro extremo USB en tu toma de carga USB preferida. Una luz LED roja en la batería se iluminará para indicar que tu teclado se está cargando. Cuando esta luz se apaga, tu Slim Book Go terminó de cargarse. Desconecta el cable de carga.

Desconectar tu teclado: En primer lugar, separa el teclado de la funda. Consulta las instrucciones anteriores. Hay tres maneras de cambiar a tu teclado de pantalla:

1. Presiona el botón Ocultar/Mostrar teclado
2. Desactiva la conexión Bluetooth® en tu dispositivo.
3. Apaga el teclado de tu Slim Book Go.

Comprobar el nivel de batería: Para comprobar la vida de la batería de tu Slim Book Go, presiona fn + toda de batería. La luz LED parpadeará en una de las siguientes tres maneras:

- 3 destellos verdes = 50% o más de duración de la batería
- 3 destellos amarillos = 25-49% de duración de la batería
- 3 destellos rojos = menos de 25% de duración de la batería

Teclas de funciones especiales

✱ **1 y 2 Pares** – Activa el modo de emparejamiento de tu dispositivo.

□ **Inicio** – Muestra la pantalla de inicio de tu dispositivo.

🔒 **Bloqueo** – Activa y desactiva el modo de suspensión de tu dispositivo.

☰ **Aplicaciones en ejecución** – Muestra todas las aplicaciones actualmente en ejecución en tu dispositivo.

🌐 **Símbolo de idioma** – Alterna entre los idiomas del teclado (si está activo en tu dispositivo); también se logra el mismo efecto presionado cmd + barra espaciadora.

⌨ **Ocultar/Mostrar teclado** – Oculta o muestra el teclado de pantalla de tu dispositivo.

⏮ **Anterior** – Salta a la pista anterior.

⏸ **Reproducir/Pausa** – Reproduce o hace una pausa en tu lista de reproducción actual.

⏭ **Adelante** – Salta a la pista siguiente.

🔊 **Silencio** – Silencia el audio de tu dispositivo.

⏵ **Bajar volumen** – Reduce el volumen de tu dispositivo.

⏶ **Subir volumen** – Aumenta el volumen de tu dispositivo.

🔌 **Encendido/Apagado** – Enciende y apaga tu teclado Slim Book Go.

🔋 **Nivel de batería** – Indica el nivel de batería restante.

💡 **Fn + símbolo de luz de fondo** – Activa la función de luz de fondo.

🌈 **Fn + símbolo de cambio de color** – Cambia el color de la luz de fondo (7 opciones).

Resolución de problemas

Si tu dispositivo no responde al Slim Book Go, puede haber una explicación simple. Por favor, sigue los siguientes pasos:

1. Reinicia tu dispositivo.
2. Apaga y enciende de nuevo tu Slim Book Go.
3. Presiona olvidar y reconecta tu Slim Book Go.
4. Si tu Slim Book Go no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth®, reinicia el módulo Bluetooth® cargando tu teclado.
5. Si, después de cargarlo, tu teclado no funciona correctamente, por favor contacta el Servicio al cliente de ZAGG.

Si sigues teniendo problemas, por favor contacta el Servicio al cliente de ZAGG. zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com | 1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

ZAGG y Slim Book Go son marcas comerciales o marcas registradas de ZAGG Inc.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichos marcas por parte de ZAGG Inc. es una licencia. Los otros nombres de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 010319

Side 2

Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre ZAGG Slim Book Go. Ce qui suit vous montrera comment commencer. Gardez ce guide de démarrage rapide pour une référence ultérieure. Pour consulter le manuel d'instructions complet, visitez zagg.to/slim-book-go-install.

Commencer

Insertion de Votre Appareil dans l'Étui: Tout en maintenant votre appareil en mode paysage avec les boutons de contrôle du volume vers le haut, appuyez sur la moitié supérieure de votre appareil vers l'étui et appliquez une légère pression pour le mettre en place. Appuyez sur la moitié inférieure de votre appareil pour le mettre dans l'étui et vérifiez chaque coin pour vous assurer que votre appareil est correctement mis en place.

Une fois que votre appareil a été inséré dans l'étui, placez l'étui dans la charnière.

Détacher l'Étui du Clavier: Ouvrez l'étui dans un angle de 90 degrés par rapport au clavier. Avec une main, saisissez le clavier en haut à droite ou en haut à gauche. Avec l'autre main, saisissez le coin supérieur droit ou supérieur gauche du boîtier et tirez directement vers le haut. Cela désengagera les aimants et séparera l'étui du clavier.

Remarque : N'essayez pas de tirer à partir du centre de l'étui ou du clavier. Cela peut exercer une pression sur la charnière.

Retirer Votre Appareil: Pour retirer votre appareil de l'étui, maintenez-le sur laèvre supérieure de l'étui et appuyez sur l'arrière de l'étui. Ensuite, saisissez le côté exposé de votre appareil, soulevez-le et retirez-le du couvercle.

Mise Sous/Hors tension: Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer votre clavier Slim Book Go. Une LED verte s'allume brièvement. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes pour éteindre votre clavier Slim Book Go. Une LED rouge clignotera pour indiquer qu'il s'est éteint.

Associer le Clavier avec Votre Appareil: Vérifier que les paramètres Bluetooth® de votre appareil sont activés. Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth® 1 de Slim Book Go pendant trois secondes. Une LED bleue sous le bouton d'alimentation clignote jusqu'à ce que la synchronisation soit terminée. Sélectionnez "ZAGG Slim Book Go" dans la liste de périphériques disponibles de votre appareil pour terminer la synchronisation. Pour associer un deuxième appareil, maintenez le bouton Bluetooth® 2 enfoncé pendant trois secondes et suivez la même procédure.

Chargement de votre clavier: Branchez l'extrémité USB-C du câble de chargement dans le clavier et l'autre extrémité USB dans votre prise USB préférée. Une lumière LED rouge sur la touche batterie s'allume pour indiquer que votre clavier se charge. Lorsque cette lumière s'éteint, votre Slim Book Go est chargé. Débranchez le câble de chargement.

Déconnecter Votre Clavier: Tout d'abord, détachez le clavier de l'étui. Voir les instructions ci-dessus. Il existe trois façons de passer votre clavier sur l'écran :

1. Appuyez sur le bouton Cacher/Montrer du clavier.
2. Désactivez la connexion Bluetooth® à partir de votre appareil.
3. Désactivez le clavier de votre Slim Book Go.

Vérification du Niveau de la Batterie: Pour vérifier la durée de vie de votre batterie Slim Book Go, appuyez sur fn + la touche batterie. La lumière LED clignotera d'une des trois façons suivantes :

- 3 flashes verts = 50% ou plus de durée de vie de la batterie
- 3 flashes jaunes = 25-49% de durée de vie de la batterie
- 3 flashes rouges = moins de 25% de la durée de vie de la batterie

Touches de fonction spéciales

✱ **Jumelage 1 et 2** – Active le mode de couplage de votre appareil.

□ **Accueil** – Affiche l'écran d'accueil de votre appareil.

🔒 **Verrouillage** – Active et désactive le mode veille de votre appareil.

☰ **Applications en cours d'exécution** – Affiche toutes les applications en cours d'exécution sur votre appareil.

🌐 **Symboles de langue** – Bascule entre les langues du clavier (si activé sur votre appareil) ; En même temps, appuyer sur cmd + espace fera la même action.

⌨ **Montrer/cacher Le Clavier** – Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre appareil.

⏮ **Inverser** – Revenir en arrière.

⏸ **Lecture/Pause** – démarre ou met en pause votre playlist actuelle.

⏭ **Avancer** – Suivre.

🔊 **Muet** – Désactive l'audio de votre appareil.

⏵ **Volume Inférieur** – Diminue le volume de votre appareil.

⏶ **Volume supérieur** – Augmente le volume de votre appareil.

🔌 **Alimentation** – Active et désactive votre clavier Slim Book Go.

🔋 **Niveau de batterie** – Indique la durée de vie restante de la batterie.

💡 **Fn + Symbole rétro-éclairage** – Active la fonction rétro-éclairage.

🌈 **Fn + Symbole de changement de couleur** – Modifie les couleurs du rétro-éclairage. (7 possibilités)

Dépannage

Si votre appareil ne répond pas à Slim Book Go, il peut y avoir une explication simple. Essayez les étapes suivantes.

1. Redémarrez votre appareil.
2. Désactivez et réinitialisez votre Slim Book Go.
3. Oubliez et re-appariez votre Slim Book Go.
4. Si votre Slim Book Go n'établit pas ou ne maintient pas une connexion Bluetooth®, réinitialisez le module Bluetooth® en chargeant votre clavier.
5. Si, après la recharge, votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le Service à la clientèle de ZAGG.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le Service à la clientèle de ZAGG. zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com | 1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

ZAGG, Zagg logo et ZAGG Slim Go® sont des marques déposées de ZAGG IP Holding Co., Inc.

Les marques et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. 010319

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable condition without restriction.