rugged book instructions

1 power it on

Press the Power button. A green light indicates the power is on. To turn your Rugged Book off, press and hold the Power button for three seconds. A red light will flash indicating your Rugged Book is off.

2 put your iPad® in

Firmly pull the Rugged Book case away from the keyboard. Use the camera and charging holes in the case to line up your iPad. Press your iPad into the case and snap it in all the way around; check all corners to ensure a proper fit.

3 pair it

Access the Bluetooth® settings on your iPad (Settings > Bluetooth) and make sure Bluetooth is turned on. Press and hold the Bluetooth button on your keyboard for three seconds. A blue light will flash until pairing is complete. Select "ZAGG Rugged Book" from the list of available devices to complete pairing.

using the 4 modes

Keyboard Mode™ - Your Rugged Book comes in this mode. Use it to enjoy the fastest, most natural typing experience on the largest, backlit typing area available.

Case Mode™ - Quickly separate the Rugged Book case from its keyboard so you can enjoy ultimate protection while on the go. Remember to turn your Bluetooth connection off or use the keyboard's Hide/Show function so you can type on your screen while you're away.

Video Mode™ - Remove the Rugged Book case from the keyboard and rotate it 180°. Reattach the case with the screen facing away from the keyboard. You can use the keyboard as a stand for a presentation or to watch a movie.

Book Mode™ - Remove the Rugged Book case from the keyboard and rotate it 180°. Reattach the case with the screen facing away from the keyboard. Close the Rugged Book with your iPad screen facing out to protect your iPad while you read to your heart's content.

function keys

- **Home** - Displays your iPad's Home screen.
- **Lock** - Turns your iPad's sleep mode on and off.
- **Keyboard Hide/Show** - Hides or shows your on-screen keyboard. Press Fn + Keyboard Hide/Show for iPad mini. Press this before using Case mode so you can type without the keyboard.
- **Search** - Opens your iPad's search function. Press Fn + Search for iPad mini.
- **Siri** - Activates Siri.

separating your iPad

Your iPad and protective case are secured to the keyboard by powerful magnets. To remove your iPad and case from the keyboard, grasp one end of your iPad and lift/pull away from the keyboard.

For more information, including a complete instruction manual, see zagg.to/rugged-book

iPad® is a registered trademark of Apple, Inc.
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

instrucciones para el rugged book

1 enciéndalo

Pulse el botón de Encendido. Un indicador LED verde mostrará que el aparato está encendido. Para apagar su Rugged Book, mantenga pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. Un indicador LED rojo parpadeará indicando que su Rugged Book está apagado.

2 inserte su iPad®

Tire con firmeza el estuche del Rugged Book separándolo del teclado. Utilice los orificios de cargue y de la cámara para alinear su iPad. Presione su iPad contra el estuche y encájelo en todos los sentidos; verifique todas las esquinas para asegurar un ajuste apropiado.

3 sincronícelo

Acceda a los ajustes de Bluetooth en su iPad (Ajustes > Bluetooth) y asegúrese de que Bluetooth esté activado. Mantenga pulsado el botón de Bluetooth del teclado durante tres segundos. Un indicador LED azul parpadeará hasta que se complete la sincronización. Seleccione"ZAGG Rugged Book" de la lista de dispositivos disponibles para completar la sincronización.

uso de los 4 modos

Modo Teclado™ - Su Rugged Book viene en este modo. Úselo para disfrutar de la experiencia de escritura natural más rápida, en el área de escritura retro iluminada más grande que hay disponible.

Modo de Estuche™ - Separe rápidamente el estuche del Rugged Book de su teclado para que pueda disfrutar de la máxima protección mientras está en movimiento. Recuerde apagar su conexión Bluetooth o utilizar las funciones Ocultar/Mostrar del teclado para que pueda escribir en su pantalla mientras está fuera.

Modo Vídeo™ - Retire el estuche del Rugged Book de su teclado y gírelo 180°. Vuelva a colocar el estuche con la pantalla de espaldas al teclado. Usted puede utilizar el teclado como un soporte para una presentación o para ver una película.

Modo Libro™ - Retire el estuche del Rugged Book de su teclado y gírelo 180°. Vuelva a colocar el estuche con la pantalla de espaldas al teclado. Cierre el Rugged Book ubicando la pantalla de su iPad hacia fuera para proteger su iPad mientras lee tanto como usted quiera.

teclas de función

- **Inicio** - Muestra la pantalla de inicio de su iPad.
- **Bloqueo** - Enciende y apaga el modo de hibernación de su iPad.
- **Ocultar/Mostrar Teclado** - Oculta o muestra su teclado de pantalla. Presione Fn + Ocultar/Mostrar Teclado para iPad mini. Pulse esta función antes de usar el modo de Estuche para que pueda escribir sin el teclado.
- **Buscar** - Abre la función de búsqueda de su iPad. Presione Fn + Buscar para iPad mini.
- **Siri** - Activa Siri.

separar su iPad

Su iPad y el estuche protector están asegurados al teclado por unos potentes imanes. Para retirar el iPad y el estuche del teclado, sujete un extremo de su iPad y levante/arranque del teclado.

Para más información, incluyendo un manual de instrucciones completo, visite zagg.to/rugged-book

iPad® es una marca registrada de Apple, Inc.
Bluetooth® es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc.

instructions pour le rugged book

1 allumez votre appareil

Appuyez sur la touche de mise sous tension. Un voyant vert indique que l'appareil est allumé. Pour éteindre votre Rugged Book, appuyez sur la touche de mise sous tension et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Un voyant rouge clignotera pour indiquer que votre Rugged Book est éteint.

2 insérez votre iPad®

Tirez fermement sur le boîtier du Rugged Book pour le détacher du clavier. Utilisez l'orifice de la caméra et l'ouverture de la charge pour aligner votre iPad. Insérez votre iPad dans le boîtier et enclenchez-le tout autour; assurez-vous que tous les coins s'ajustent correctement.

3 effectuez le couplage

Ouvrez les réglages Bluetooth® de votre iPad (Réglages > Bluetooth) et assurez-vous que le Bluetooth soit activé. Appuyez sur la touche Bluetooth de votre clavier et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Un voyant bleu clignotera jusqu'à ce que le couplage soit terminé. Sélectionnez le « ZAGG Rugged Book » dans la liste des périphériques disponibles pour terminer le couplage.

utiliser les 4 modes

Mode Clavier™ - Votre Rugged Book est livré avec ce mode. Utilisez-le pour profiter de l'expérience de saisie à l'écran la plus rapide et la plus naturelle qui soit, sur la plus grande surface de frappe rétroéclairée disponible sur le marché.

Mode Boîtier™ - Détachez rapidement le boîtier du Rugged Book de son clavier de façon à ce que vous puissiez profiter de la meilleure protection lors de vos déplacements. Rappelez-vous d'éteindre votre connexion Bluetooth ou utilisez la fonction Masquer / Afficher du clavier afin que vous puissiez saisir vos données à l'écran lorsque vous êtes absent.

Mode Vidéo™ - Détachez le boîtier du Rugged Book de son clavier et faites-le pivoter à 180°. Remettez le boîtier en place sur le clavier avec l'écran tourné vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser le clavier comme support pour une présentation ou pour visionner un film.

Mode Livre™ - Détachez le boîtier du Rugged Book de son clavier et faites-le pivoter à 180°. Remettez le boîtier en place sur le clavier avec l'écran tourné vers l'extérieur. Fermer le Rugged Book avec l'écran de votre iPad tourné vers l'extérieur pour protéger votre iPad pendant que vous lisez à votre guise.

touches de fonctions

- **Accueil** - Affiche l'écran d'accueil de votre iPad.
- **Verrouillage** - Active et désactive le mode veille de votre iPad.
- **Afficher / Masquer le clavier** - Affiche ou masque votre clavier à l'écran. Appuyez sur la touche Fn + Afficher / Masquer le clavier pour l'iPad mini. Appuyez sur cette touche avant d'utiliser le mode boîtier afin que vous puissiez saisir des informations à l'écran sans l'aide du clavier.
- **Recherche** - Permet d'ouvrir la fonction de recherche de votre iPad. Appuyez sur la touche Fn + Recherche pour l'iPad mini.
- **Siri** - Active Siri.

détacher votre iPad du clavier

Votre iPad et le boîtier de protection sont bien fixés au clavier à l'aide de puissants aimants. Pour détacher votre iPad et son boîtier du clavier, saisissez une extrémité de votre iPad, soulevez-le et tirez-le vers l'extérieur, loin du clavier.

Pour plus d'informations, y compris un mode d'emploi complet, consultez le zagg.to/rugged-book

iPad® est une marque déposée d'Apple Inc.
Bluetooth® est une marque de commerce de Bluetooth SIG Inc.

FCC Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

rugged book

ZAGG

Quick Start



4 IN ONE
MULTI- FUNCTION MODES

2 YRS
OF TYPING BETWEEN CHARGES

MULTI- ANGLED