



FreeRein **REFLECT**

USER MANUAL

Warranty Registration

Your iFrogz FreeRein Reflect headphones come with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your FreeRein Reflect headphones as well as keep your purchase receipt. If you purchased your headphones from iFrogz.com, iFrogz® has already registered them and has a copy of your proof of purchase. iFrogz is a ZAGG Inc brand.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.ifrogz.com/faq

Introduction

The iFrogz FreeRein Reflect Bluetooth® headphones deliver up to 13 hours of blissful sound, without bothersome wires. 40mm drivers ensure a balanced sound that's ideal for all types of music at any volume while padded rotational cups let you listen comfortably for hours, and then fold flat for easy portability. And with a 3.5mm jack you can use for wired connections, the FreeRein Reflect headphones offer the best of both worlds.

Controlling Your Music and Calls

Your FreeRein headphones are designed to make managing your music and taking calls a breeze. The volume wheel controls everything so you don't get distracted searching for the right small button during your activities.

Power and Pairing

Pairing your FreeRein headphones is quick and easy. They should only need to be paired once, but if your Bluetooth connection is ever interrupted simply repeat these steps.

1. Make sure your device's Bluetooth connection is on.
2. Turn your FreeRein's on by pressing and holding the volume selector wheel into the headphones for three seconds. A blue LED will light and a tone will sound indicating your FreeReins are on.
3. Press the volume control wheel for one second to enter pairing mode. If you have paired your FreeRein headphones before, they will automatically enter pairing mode when turned on. The LED will flash red and blue while in pairing mode. If your headphones have not paired with a device after two minutes, they will stop searching. Simply press the volume control wheel again to resume pairing. If your headphones sit idle for five minutes, a tone will sound and they will automatically power off.
4. Your device's Bluetooth menu will display "iFrogz FreeRein Reflect Headphones" as an available device. Select this option to complete pairing. A tone will sound to indicate your headphones are paired.
5. Enjoy your music and calls everywhere you go, without bothersome wires getting in the way. While playing, the LED will flash blue every other second.
6. When you're ready to store your headphones, press and hold the volume wheel for three seconds to power them off. A tone will sound and the LED will briefly light red indicating your headphones have turned off.

Functionality

Play/Pause

Press the volume wheel into your FreeRein Reflect headphones to play your music. While your music is playing, press the volume wheel again to pause, and once more to resume playing your music.

Track Forward

Roll the volume wheel up quickly.

Track Back

Roll the volume wheel down quickly.

Answer a Call

Press the volume wheel into the headphones (the same motion as playing/pausing your music) when you are receiving a call.

End a Call

During a call, press the volume wheel into your headphones.

Volume Up

Roll the volume wheel up and hold it until your desired volume is reached. A high pitched tone will sound when you have reached your headphones' maximum volume.

Volume Down

Roll the volume wheel down and hold it until your desired volume is reached. A low pitched tone will sound when you have reached your headphones' lowest volume.

Using the 3.5mm Jack

You can choose to listen to your music on devices not equipped with Bluetooth, or anytime you don't want to use your device's Bluetooth connection. The 3.5mm jack works with any 3.5mm cable on virtually any device.

To listen plugged in:

1. Connect a 3.5mm aux cable to the 3.5mm jack on your FreeRein Reflect's left ear cup. Make sure to press the jack in all the way to ensure a complete fit.
2. Connect the other end of your aux cable to your device.
3. Play music according to your device's instructions, and enjoy your music comfortably for hours.

Charging Your Headphones

Your FreeRein Reflect headphones come ready to go out of the box. However, you may wish to charge them fully before using them. To charge your headphones:

1. Connect the included micro USB cable to the charging port located on the bottom of the right ear cup.
2. Connect the USB end of the charging cable to any USB power adapter.
3. The LED next to the micro USB charging port will light red, followed by two blue flashes every two seconds, to indicate your headphones are charging. When this light turns blue, your headphones are fully charged.
4. Disconnect the charging cable and take your music on all your adventures - wirelessly. When your FreeRein Reflect headphones get low on power, the LED will begin flashing red and a high pitched tone will sound.

Troubleshooting

If your device does not respond to your FreeRein headphones there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your device.
2. Turn your headphones off and then back on. You should see the LED illuminate briefly; if not, charge your FreeRein headphones.
3. After charging, turn your headphones on. If the LED does not illuminate, and your headphones don't pair and/or operate correctly, please contact ZAGG's customer service.
4. If your headphones can't establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging them.
5. Have your device forget your FreeRein headphones, and then re-pair them.
See the Pairing section to review how to pair your headphones with your device.

For more help please see our FAQ section at: www.ifrogz.com/faq
To reach a trained customer service representative, please use one of the following:
ifrogz.com/support/contact.php | questions@ifrogz.com
1-855-443-FROG [7649] | 00-1-801-823-3411 for international customers

For unparalleled scratch protection for your devices, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2015 ZAGG Inc All Rights Reserved.

NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

iFrogz™, ZAGG®, InvisibleShield®, and FreeRein® are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.



Warning: Permanent hearing loss may occur if headphones are used at high volumes and/or for an extended period of time. Users may adapt to a higher volume over time, which may sound normal but can damage hearing. You accept all responsibility for hearing damage resulting from the unsafe and inappropriate use of iFrogz headphones.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



FreeRein REFLECT

INSTRUCTIONS

Enregistrement de la Garantie

Vos écouteurs iFrogz FreeRein Reflect viennent avec une garantie d'un an du fabricant. Afin d'activer la garantie, vous devez enregistrer vos écouteurs-bouton FreeRein Reflect de même que votre preuve d'achat. Si vous avez acheté vos écouteurs-bouton à partir de iFrogz.com, iFrogz® les a déjà enregistrés et détient une copie de votre preuve d'achat. iFrogz est une marque de ZAGG Inc.

VOUS AVEZ ENCORE BESOIN D'AIDE? S'IL VOUS PLAÎT VOYEZ NOTRE SECTION FAQ À : www.ifrogz.com/faq

Introduction

Les écouteurs Bluetooth® de FreeRein Reflect livrent jusqu'à 13 heures de son puissant, sans les câbles dérangeants. Les pilotes de 40mm assurent un son équilibré qui est idéal pour tous les types de musique à n'importe quel volume tandis que les bonnets de rotation embourrés vous laissent écouter confortablement pendant des heures, et ensuite vous pourrez le replier pour une portabilité facile. Et il possède un connecteur de 35mm que vous pouvez utiliser pour les connexions avec fil, les écouteurs FreeRein Reflect offrent le meilleur des deux mondes.

Contrôler Votre Musique et Vos Ap-

Vos écouteurs-FreeRein sont conçus pour que gérer votre musique et prendre vos appels soit du gâteau. Le bouton de sélection du volume contrôle tout afin que n'ayez pas la distraction de chercher le bon petit bouton durant vos activités.

Mise Sous Tension et Jumelage

Jumeler vos écouteurs FreeRein est rapide et facile. Ils ont seulement besoin d'être jumelés une seule fois, mais si jamais votre connexion Bluetooth est interrompue répéter simplement ces étapes.

1. Assurez-vous que la connexion Bluetooth de votre dispositif est allumée.
2. Allumez vos écouteurs-bouton FreeRein en pressant et en tenant le bouton de sélection du volume. Une LED bleu s'allumera et une sonnerie retentira pour indiquer que vos écouteurs-bouton sont allumés.
3. Presser et tenir le bouton de sélection du volume pendant une seconde pour entrer dans le mode de jumelage. Si vous avez jumelés vos écouteurs-FreeRein avant, ils entreront automatiquement dans le mode de jumelage quand vous les allumerez. La LED clignotera en rouge et bleu pendant que vous êtes dans le mode jumelage. Si vos écouteurs ne sont pas jumelés avec un dispositif après deux minutes ils arrêteront de chercher. Presser simplement le bouton de sélection du volume pour reprendre le jumelage. Si vos écouteurs-sont inactifs pendant cinq minutes, une sonnerie se fera entendre et ils s'éteindront automatiquement.
4. Le menu de votre dispositif Bluetooth affichera "Écouteurs iFrogz FreeRein Reflect" comme dispositif disponible. Sélectionner cette option pour compléter le jumelage. Une tonalité se fera entendre pour indiquer que vos écouteurs on été jumelé.
5. Appréciez votre musique et vos appels durant toutes vos activités sans que des fils dérangeants soient dans votre chemin. Lors de la lecture, la LED clignotera bleue à chaque deux secondes.
6. Quand vous êtes prêts à éteindre vos écouteurs-bouton, presser et tenir le bouton de mise sous tension pendant trois secondes. Une sonnerie se fera entendre et la LED clignotera en rouge brièvement, indiquant ainsi que vos écouteurs sont éteints.

Functionality

Lire/Pause

Presser le bouton de sélection du volume de vos écouteurs pour FreeRein Reflect lire votre musique. Tandis que votre musique joue, presser le bouton de sélection du volume une autre fois pour mettre en pause, et encore une fois pour reprendre la lecture de votre musique.

Chanson Suivante

Rouler le bouton de sélection du volume vers le haut rapidement.

Chanson Précédente

Rouler le bouton de sélection du volume vers le bas rapidement.

Répondre à un appel

Presser la roue du volume de vos écouteurs (le même geste que pour faire jouer/mettre en pause votre musique) quand vous recevez un appel.

Terminer un appel

Durant l'appel, presser la roue du volume de vos écouteurs.

Augmenter le volume

Rouler le bouton de sélection du volume vers le haut jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint. Une tonalité aigue se fera entendre quand vous aurez atteint le volume maximum de vos écouteurs.

Baisser le volume

Rouler le bouton de sélection du volume vers le bas jusqu'à ce que le volume désiré soit atteint. Une tonalité grave se fera entendre quand vous aurez atteint le volume minimum de vos écouteurs.

Utilisation du Connecteur de 3.5mm

Vous pouvez choisir d'écouter votre musique sur un dispositif qui n'est pas équipé de Bluetooth, ou à tout moment ne pas utiliser votre connexion Bluetooth. Le connecteur de 3.5mm fonctionne avec n'importe quel câble de 3.5mm et sur virtuellement n'importe quel dispositif. Pour écouter faites les connexions suivantes :

1. Connecter un câble auxiliaire de 3.5mm à un connecteur de 3.5mm au bonnet de l'oreille droite de votre FreeRein Reflect.
2. Connecter l'autre bout de votre câble auxiliaire à votre dispositif.
3. Faites jouer votre musique selon les instructions de votre dispositif, et appréciez votre musique confortablement pendant des heures.

Charger Vos Ecouteurs

Vos écouteurs FreeRein Reflect sont prêts à être utilisés dès leur sortie de la boîte. Cependant, vous pourriez souhaiter les charger complètement avant de les utiliser. Pour charger vos écouteurs:

1. Connecté le câble USB pour micro qui est inclut au port de chargement situé dans le bas du bonnet de l'oreille droite.
2. Connecter le bout USB du câble de chargement à tout adaptateur USB.
3. La LED à côté du port de chargement pour micro USB s'allumera en rouge, suivie de deux clignotements en bleu à chaque deux secondes, pour indiquer que vos écouteurs sont en chargement. Quand la lumière tourne au bleu, vos écouteurs sont entièrement chargés.
4. Déconnecter le câble de chargement et amener votre musique sans fil lors de chacune de vos aventures. Quand vos écouteurs FreeRein Reflect sont faibles, la LED commencera à clignoter en rouge et une tonalité aigue se fera entendre.

Dépannage

Si votre dispositif ne répond pas à vos écouteurs FreeRein il peut y avoir une explication simple comme une batterie morte ou un jumelage infructueux. S'il vous plaît utiliser l'aide qui suit pour vous aider avec votre situation. Si rien de ce qui suit ne résout votre problème, alors s'il vous plaît contacter le service à la clientèle de ZAGG et un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous assister.

1. Redémarrer votre dispositif.
2. Éteignez vos écouteurs et rallumez-les. Vous devriez voir une LED s'allumer brièvement; si non, charger vos écouteurs FreeRein.
3. Après le chargement, allumez vos écouteurs. Si la LED n'est pas illuminée, et que vos écouteurs ne sont pas jumelés/ne fonctionnent pas correctement, s'il vous plaît contacter le service à la clientèle ZAGG.
4. Si vos écouteurs ne peuvent pas établir ou maintenir une connexion Bluetooth, réinitialiser le module Bluetooth en les chargeant.
5. Faites en sorte que votre dispositif oublie vos écouteurs-FreeRein, et ensuite jumelez-les de nouveau. Voyez la section de Jumelage pour réviser comment jumeler vos écouteurs avec votre dispositif.

Pour plus d'aide s'il vous plaît voyez notre section FAQ à : www.ifrogz.com/faq
Pour joindre un représentant du service à la clientèle qualifié, s'il vous plaît utiliser une des méthodes suivantes :
ifrogz.com/support/contact.php | questions@ifrogz.com
1-855-443-FROG [7649] | 00-1-801-823-3411 pour les clients internationaux

Pour une protection incomparable contre les égratignures pour vos dispositifs, nous vous recommandons InvisibleShield®. De ZAGG.

©2005 - 2015 ZAGG Inc Tous droits réservés
EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ: ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE
iFrogz™, ZAGG®, InvisibleShield®, et FreeRein® sont des marques de commerce ou des marques déposées de ZAGG Inc.
La signature et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

BC

Avertissement: Une perte permanente de l'audition peut se produire si les écouteurs sont utilisés à un volume trop élevé et/ou pour une période de temps prolongé. Les utilisateurs peuvent s'adapter à un volume plus élevé avec le temps, qui peut sonner normal mais qui peut endommager l'audition. Vous acceptez toutes responsabilités pour les dommages causés à l'audition résultant d'une utilisation inappropriée et non sécuritaire des écouteurs iFrogz.

Les changements et les modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui auquel u récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.



FreeRein REFLECT

INSTRUCCIONES

Registro de la Garantía

Sus audífonos iFrogz FreeRein Reflect vienen con garantía de fabricante de un año. Para activar la garantía, tiene que registrar sus audífonos iFrogz FreeRein Reflect y conservar su factura de compra. Si compró sus audífonos en iFrogz.com, iFrogz® ya lo ha registrado y tiene su comprobante de compra. iFrogz es una marca de ZAGG Inc.

¿NECESITA MÁS AYUDA? POR FAVOR VER NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:
www.ifrogz.com/faq

Introducción

Sus audífonos iFrogz FreeRein Reflect Bluetooth® proporcionan más de 13 horas de maravilloso sonido, sin la molestia de los cables. Los controladores de 40 mm garantizan un sonido balanceado, ideal para todo tipo de música a cualquier volumen mientras que los auriculares acolchados rotatorios le permiten escuchar cómodamente durante horas, y luego doblarlos para portarlos fácilmente. Y con un conector de 3.5 mm que usted puede utilizar para conexiones con cable, los audífonos FreeRein Reflect ofrecen lo mejor de ambos mundos.

Controlar su Música y Llamadas

Sus audífonos FreeRein están diseñados para convertir el manejo de su música y recibir llamadas en una brisa. La rueda de volumen controla para que usted no se distraiga buscando el botón pequeño correcto durante sus actividades.

Encendido y Pareamiento

Parear sus audífonos FreeRein es rápido y fácil. Solo deberían necesitar ser pareados una vez, pero si su conexión Bluetooth se interrumpe alguna vez simplemente repita estos pasos.

1. Asegúrese de que la conexión Bluetooth del dispositivo está encendida.
2. Encienda sus FreeRein pulsando y manteniendo pulsada la rueda selectora de volumen en los audífonos durante tres segundos. Un indicador LED azul se encenderá y se escuchará un sonido indicando que sus FreeRein están encendidos.
3. Pulse la rueda de control de volumen durante un segundo para entrar en el modo de pareamiento. Si ha pareado los audífonos FreeRein anteriormente, entrarán automáticamente en modo de pareamiento cuando se enciendan. El indicador LED parpadeará en color rojo y azul al estar en modo de pareamiento. Si los audífonos no se han pareado con un dispositivo después de dos minutos, estos dejarán de buscar. Simplemente pulse la rueda de control de volumen de nuevo para reanudar el pareamiento. Si los audífonos presentan inactividad durante cinco minutos, se oirá un tono y se apagarán automáticamente.
4. El menú Bluetooth de su dispositivo mostrará "Audífonos iFrogz FreeRein Reflect" como un dispositivo disponible. Seleccione esta opción para completar el pareamiento. Sonará un tono para indicar que los audífonos están pareados.
5. Disfrute de su música y llamadas donde quiera que vaya, sin cables molestos de por medio. Mientras está en funcionamiento, el indicador LED parpadeará en color azul cada dos segundos.
6. Cuando esté listo para guardar sus audífonos, mantenga pulsada la rueda de volumen durante tres segundos para apagarlos. Un tono sonará y el indicador LED parpadeará brevemente en color rojo indicando que sus audífonos se han apagado.

Functionality

Reproducir/Pausar

Pulse la rueda de volumen en sus audífonos FreeRein Reflect para escuchar su música.

Mientras se reproduce la música, pulse nuevamente la rueda de volumen para pausar, y una vez más para reanudar la reproducción de su música.

Adelantar Pista

Deslice la rueda de volumen hacia arriba rápidamente.

Devolver Pista

Deslice la rueda de volumen hacia abajo rápidamente.

Responder una Llamada

Pulse la rueda de volumen hacia los audífonos (el mismo movimiento que al reproducir/ pausar su música) cuando esté recibiendo una llamada.

Finalizar una Llamada

Durante una llamada, pulse la rueda de volumen hacia sus audífonos.

Aumentar Volumen

Deslice la rueda de volumen hacia arriba y manténgala hasta que se alcance el volumen deseado. Un sonido de tono alto se escuchará cuando se ha alcanzado el volumen máximo de los audífonos.

Disminuir Volumen

Deslice la rueda de volumen hacia abajo y manténgala hasta que se alcance el volumen deseado. Un sonido de tono bajo se escuchará cuando se ha alcanzado el volumen más bajo de los audífonos.

Uso del Conector de 3.5 mm

Usted puede optar por escuchar su música en dispositivos que no están equipados con Bluetooth, o en cualquier momento que no desee utilizar la conexión Bluetooth de su dispositivo. El conector de 3.5 mm funciona con cualquier cable de 3.5 mm en prácticamente cualquier dispositivo. Para escuchar conectado:

1. Conecte un cable aux 3.5 mm al conector de 3.5 mm en el auricular izquierdo de su FreeRein Reflect. Asegúrese de presionar el conector completamente hacia adentro para asegurar un ajuste completo.
2. Conecte el otro extremo del cable auxiliar a su dispositivo.
3. Reproduzca música de acuerdo a las instrucciones de su dispositivo, y disfrute de su música cómodamente durante horas.

Cargar sus Audífonos

Sus audífonos iFrogz FreeRein Reflect vienen listos para ser utilizados una vez los saque de su empaque.

Sin embargo, es posible que desee cargarlos totalmente antes de usarlos. Para cargar sus audífonos:

1. Conecte el cable micro USB que viene incluido al puerto de carga ubicado en la parte inferior del auricular derecho.
2. Conecte el extremo USB del cable de carga en cualquier adaptador de corriente USB.
3. El indicador LED próximo al puerto de carga micro USB se iluminará en rojo, seguido de dos flashes azules cada dos segundos, para indicar que sus audífonos están cargando. Cuando esta luz se torne azul, sus audífonos estarán completamente cargados.
4. Desconecte el cable de carga, y lleve su música en todas sus aventuras - de forma inalámbrica. Cuando sus audífonos FreeRein Reflect se están descargando, el indicador LED comenzará a parpadear en color rojo y un tono de sonido alto se oirá.

Resolución de Problemas

Si su dispositivo no responde a sus audífonos FreeRein puede haber una explicación sencilla como por ejemplo batería agotada o pareado fallido. Por favor utilice lo siguiente para ayudar a resolver los problemas de su situación. Si ninguno de los siguientes resuelve su problema, entonces por favor póngase en contacto con atención al cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales experimentados estará encantado de ayudarle.

1. Reinicie su dispositivo.
2. Apague y encienda sus audífonos. Debe ver que el indicador LED se ilumina brevemente y si no, cargue sus audífonos FreeRein.
3. Después de cargarlos, encienda sus audífonos. Si el indicador LED no se ilumina y los audífonos no seorean y/o no funcionan correctamente, por favor póngase en contacto con atención al cliente de ZAGG.
4. Si sus audífonos no pueden establecer o mantener una conexión Bluetooth, restablezca el módulo Bluetooth cargándolos.
5. Olvide y repare sus audífonos FreeRein, y luego vuélvalos a parear. Consulte la sección Pareamiento para revisar cómo parear sus audífonos con su dispositivo.

Para más ayuda, por favor consulte nuestra sección de preguntas frecuentes en: www.ifrogz.com/faq
Para ponerse en contacto con un representante de atención al cliente con experiencia, por favor utilice uno de los siguientes:

ifrogz.com/support/contact.php | questions@ifrogz.com

1-855-443-FROG [7649] | 00-1-801-823-3411 para clientes internacionales

Para obtener una protección sin igual contra arañazos para sus dispositivos, recomendamos InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2015 ZAGG Inc Reservados Todos los Derechos.

NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

iFrogz™, ZAGG®, InvisibleShield®, and FreeRein® son marcas comerciales registradas de ZAGG Inc.

El Símbolo de Bluetooth y sus logos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.



Advertencia: La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si se utilizan audífonos a volúmenes altos y/o durante períodos prolongados de tiempo. Los usuarios pueden adaptarse a un volumen más alto en el tiempo, lo que podrá parecer normal, pero puede dañar la audición. Usted acepta toda la responsabilidad por daños a la audición resultantes del uso inseguro e inapropiado de los audífonos iFrogz.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de hacer funcionar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, en relación con la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no ocurran en una instalación en particular.

En el caso de que este equipo sí que provoque interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión que se puedan determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con algún técnico de radio/televisión experimentado para que le ayude.