



Wireless headset

EN Safety Guide	FI Turvohjeet
DE Sicherheitshinweise	PL Instrukcje bezpieczeństwa
FR Guide sécurité	RU Руководство по безопасности
IT Guida alla sicurezza	ZH 安全指南
PT Guia de segurança	TW 安全指南
NL Veiligheidsgids	TR Güvenlik Kılavuzu
EL Οδηγός ασφαλείας	JA 安全ガイド
DA Sikkerhedsvejledning	ID Panduan Keselamatan
SV Säkerhetsguide	KO 안전 가이드

EN Further information please visit our website: www.eposaudio.com	FI Lisätietoja vierailemme verkkosivustollamme: www.eposaudio.com
--	---

DE Das Symbol des crossed-out wheeled bin on the product, the battery/rechargeable battery and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their operational lifetime. For packaging disposal, please observe the legal regulations on waste segregation applicable in your country. Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser Communications partner. The separate collection of waste electrical and electronic equipment, batteries/rechargeable batteries and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Hereby you make an important contribution to the protection of the environment and public health.	ⓘ ⓘ ♻️
---	-----------------------------

EN Further information please visit our website: www.eposaudio.com	FI Lisätietoja vierailemme verkkosivustollamme: www.eposaudio.com
--	---

DE Das Symbol des crossed-out wheeled bin on the product, the battery/rechargeable battery and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their operational lifetime. For packaging disposal, please observe the legal regulations on waste segregation applicable in your country. Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser Communications partner. The separate collection of waste electrical and electronic equipment, batteries/rechargeable batteries and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Hereby you make an important contribution to the protection of the environment and public health.	ⓘ ⓘ ♻️
---	-----------------------------

EN Further information please visit our website: www.eposaudio.com	FI Lisätietoja vierailemme verkkosivustollamme: www.eposaudio.com
--	---

DE Das Symbol des crossed-out wheeled bin on the product, the battery/rechargeable battery and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their operational lifetime. For packaging disposal, please observe the legal regulations on waste segregation applicable in your country. Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser Communications partner. The separate collection of waste electrical and electronic equipment, batteries/rechargeable batteries and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Hereby you make an important contribution to the protection of the environment and public health.	ⓘ ⓘ ♻️
---	-----------------------------

EN Further information please visit our website: www.eposaudio.com	FI Lisätietoja vierailemme verkkosivustollamme: www.eposaudio.com
--	---

Important safety instructions

- Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied) carefully and completely before using the product.
- Always include this safety guide when passing the product on to third parties.
- Do not use an obviously defective product.
- Only use the product in environments where wireless transmission is permitted.
- Do not use the headset on board of an aircraft unless specifically permitted by the flight personnel.
- Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Preventing damage to health and accidents

- Do not listen at high volume levels for long periods of time to prevent hearing damage.
- The product generates stronger permanent magnetic fields that could cause interference with cardiac pacemakers, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Always maintain a distance of at least 394"/10 cm between the product component containing the magnet and the cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implant.
- In case of in-ear headphones: Do not insert the ear canal phones too deep into your ears and never insert them without ear auralis. Always extract the ear canal phones from your ears very slowly and carefully.

- Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.
- Please refer to national traffic laws regarding the use of communication devices while in traffic.

Preventing damage to the product and malfunctions

- Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (handydryr, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation.
- Use only attachments/ accessories/ spare parts supplied or recommended by Sennheiser Communications.
- Only clean the product with a soft, dry cloth.
- Protect product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, aftershave lotion, sunblock lotion and insect repellent as they can damage your product.

Safety instructions for lithium rechargeable batteries

⚠️ WARNING In extreme cases, rechargeable batteries may leak and may cause the following hazards if abused or misused: - explosion - heat generation - fire development - smoke or gas development	⚠️ ATTENTION En cas extrêmes, les batteries rechargeables peuvent fuir et causer les dangers suivants en cas de mauvaise utilisation : - explosion - production de chaleur - départ d'incendie - émission de gaz ou de fumées
--	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C/158 °F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.	♻️ Recycling Né chauffez au-dessus de +70 °C/158 °F, par ex. ne pas exposer aux rayons du soleil ou mettre au feu.
---	---

♻️ Recycling Dispose of defective products with build-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.	♻️ Recycling Éliminez les produits défectueux avec des batteries rechargeables intégrées dans des points de collecte spécialisés ou les ramenez à votre revendeur agréé.
---	---

♻️ Recycling Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser Communications and the appropriate chargers.	♻️ Recycling N'utilisez que des batteries rechargeables recommandées par Sennheiser Communications et des chargeurs adaptés.
--	---

♻️ Recycling Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.	♻️ Recycling Né chargez que des batteries rechargeables à température ambiante entre 10 °C / 50 °F et 40 °C / 104 °F.
--	--

♻️ Recycling Do not heat above +70 °C
--

DA
Vigtige sikkerhedsanvisninger
- Læs hele brugsanvisningen, sikkerhedsvejledningen og kvikvejledningen (som medfølger) omhyggeligt, før du tager produktet i brug. - Sikkerhedsvejledningen skal altid følge produktet, hvis det vedrignes til tredjepart. - Produktet må ikke anvendes, hvis det er åbenlyst beskadiget eller defekt. - Brug kun produktet i miljøer, hvor trådløs transmission er tilladt. - Brug ikke headsettet om bord på et fly, medmindre flyvepersonalet specifikt tillader det. - Sæt dig ind i relevante landesspecifikke bestemmelser, før du tager produktet i brug!

Forebyggelse af ulykker og sundhedsfare

- Undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder, da det kan være skadeligt for høretsen.
- Produktet genererer stærkere permanente magnetfelter, der kan forårsage interferens med hjertepacemakere, implanterede defibrillatorer (ICD) og andre implantater. Hold altid en afstand på mindst 3,94' / 10 cm mellem produktkomponenten, der indeholder magneten, og hjertepacemakeren, den implanterede defibrillator eller andet implantat.
- I tilfælde af in-ear-hovedtelefoner til ind i øret: Sæt ikke in-ear-hovedtelefonerne for dybt ind i ørerne, og sæt dem aldrig ind uden øreadaptrere. Træk altid in-ear-hovedtelefonerne ud af ørerne meget langsomt og forsigtigt.
- Opbevar produktet, tilbehøret og emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde for at forhindre ulykker og kvælningsfare.
- Der henvises til nationale trafiklove angående brug af kommunikationseenheder i trafikken.

Forebyggelse af funktionsfejl og skader på produktet

- For at undgå korrosion og deformation skal produktet altid holdes tørt, og det må ikke udsættes for voldsomme temperatur (hårterre, radiatorer, brændeovne i solen i længere tid og lign.).
- Der må kun anvendes tilbehør/ekstraudstyr/reservedele leveret eller anbefalet af Senneheiser Communications.
- Produktet må kun rengøres med en blød, tør klud.
- Beskyt produktet mod kemikalier i kosmetik, hårspray, parfume, aftershave, solcreme og insektmiddel, da de kan beskadige produktet.

Sikkerhedsanvisninger for litium-batterier

ADVARSEL
I ekstremt tilfælde kan genopladelige batterier lække og forårsage følgende farer, hvis de misbruges:
• eksplosion • varmegennering • brand • reg- eller gasudvikling
 Bortskaf defekte produkter med indbyggede genopladelige batterier på særlige indsamlingssteder, eller returner dem til din specialforhandler.
 Der må kun anvendes genopladelige batterier anbefalet af Senneheiser Communications, og de må kun anvendes sammen med anbefalede opladere.
 Genopladelige batterier må kun oplades i rumtemperaturer på mellem 10 °C og 40 °C.
 Må ikke opvarmes til over +70 °C og må ikke udsættes for sollys eller ild.

Tilsligtet anvendelse/erstatningsansvar

Dette produkt er egnet til brug på kontorer, hjemmekontorer eller mobile kontorer. Det betragtes som tilsligtet anvendelse, hvis dette produkt benyttes på nogen måde, der ikke er omtalt i de tilhørende brugsanvisninger. Senneheiser Communications fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for skader, der skyldes forkert eller hårdhændet behandling af produktet og dets tilbehør/ekstraudstyr. I tilfælde af USB-hovedtelefoner: Senneheiser Communications er ikke ansvarlig for skader på USB-enheder, der ikke overholder USB-specifikationer.

Fabrikanterklæring

Garanti

Senneheiser Communications A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt.Gældende vilkår for garantier fremgår af vores hjemmeside www.eposaudio.com og kan oplyses ved henvendelse til din Senneheiser Communications-leverandør.

Bemærkninger om bortskaffelse

Symbolen med den overstregte skraldespand på hjul på produktet, batteriet/det genopladelige batteri og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må i bortskaffes med det normale husholdningsaffald eller afslutningen af deres levetid, men skal bortskaffes separat i overensstemmelse med forskrifterne. Overhold de gældende lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldsortering med henblik på emballagerne. Yderligere information om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommune/foretold, de kommunale genbrugsstationer eller hos din Senneheiser Communications-partner. Den separate indsamling af udtjnt el- og elektronikutstyr, batterier/genopladelige batterier og emballager har til formål at fremme genanvendelse og/eller genvindingen og undgå negative følger, f.eks. som følge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og sundheden.

EU-overensstemmelseserklæring

Senneheiser Communications A/S erklærer hermed, at radioudstyret overholder Direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com/download.

SV

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs bruksanvisningen, säkerhetsguiden och snabbguiden (som medföljer) noggrant innan du använder produkten.
- Bifoga alltid denna säkerhetsguide om du ger produkten till tredje part.
- Använd inte en produkt som du är uppriparat att den är defekt.
- Produkten får endast användas på platser där trådlös överföring är tillåten.
- Headsetet får endast användas ombord på flygplan om kabinpersonalen tillåter detta.
- Observera föreskrifterna om detta i ditt land innan du använder produktten!

- Lysna inte på hög volym under längre perioder då detta kan leda till hörselrasker.
- Produkten genererar kraftiga, permanenta magnetfält som kan orsaka interferens med hjertepacemakere, implanterade defibrillatorer (ICD) och andra implantat. Håll alltid ett avstånd på minst 10 cm mellan den produktkomponent som innehåller magneten och pacemakern, implanterade defibrillator eller annat implantat.
- Vid användning av öronsnäckor: Sätt inte i öronsnäckorna för djupt i öronen och aldrig utan öronadaptrar. Ta alltid ut öronsnäckorna ur öronen mycket långsamt och försiktigt.
- Förvara produkten, tillbehör och förpackningsdelar utan räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och kvävningsrisk.
- Hänvisa till gällande trafiklagstiftning för användning av kommunikationsenheder i trafikken.

Förhindra hälsoskador och olyckor

- Håll alltid produktet tørt och utsätt den inte for ekstreme temperaturer (hårkort, varme, lange exponering for sollys, osv) for at undvika korrosion eller deformation.
- Anvnd endast fester/tillbehør/reservedel som tilhødholds af rekommenderas av Senneheiser Communications.
- Rengør endst produktet med en mjuk og tørt trossa.
- Skyddsa produktet mot smik, hårspray, parfym, aftershave, solskyddsmiddel og insektmiddel som kan skade produktet.

Säkerhetsanvisningar för laddningsbara litumbatterier

VARNING
I extrema fall kan laddningsbara batterier läcka och orsaka följande risker vid missbruk eller felhantering: • explosion • hetta • brandutveckling • rök eller gasutveckling
 Lämna defekta produkter med inbyggda laddningsbara batterier på speciella uppsamlingspunkter eller lämna tillbaka till återförsäljaren.
 Använd endast laddningsbara batterier som rekommenderas av Senneheiser Communications och lämpliga laddare.
 Ladda endast laddningsbara batterier i omgivningstemperatur mellan 10 °C och 40° C.
 Får inte värmas över +70° C. Utsätt därför inte för direkt sollys eller kasta i ild.

Avsedd användning/ansvar

Denna produkt passar lika bra för kontoret, hemmet och mobila kontor. Om denna produkt används till applikationer som inte nämns i tillhörande produktguider anses det vara felaktigt användning. Senneheiser Communications tar inget ansvar för skador som härrör från missbruk eller felanvändning av denna produkt och dess fäster/tillbehör. Vid användning av USB-headset: Senneheiser Communications ansvarar inte för skador på USB-enheter som inte överensstämmer med USB-specifikationerna.

Senneheiser Communications ansvarar inte för skador som uppstår vid förloard anslutning till resultat av urtladdade eller gamla batterier eller användning utanför räckviddsområdet.

- Beskyt produktet mod kemikalier i kosmetik, hårspray, parfume, aftershave, solcreme og insektmiddel, da de kan beskadige produktet.

Tillverkarintyg

Garanti

Senneheiser Communications A/S ger en garanti på 24 månader för denna produkt. Besök vår webbplats på www.eposaudio.com eller kontakta din återförsäljare för information om aktuella garantivillkor.

Bortskaffning

Symbolen med den överstrukna sopkunnan på produkten, batteri/uppladdningsbara batterier och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsaffald. Utan måste sorteras separat. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Mer information om hur dessa produkter ska återvinnas kan du få från din kommun, miljöstation eller återvinningssentral eller av din Senneheiser Communications-återförsäljare. Ett separat insamlings av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladdningsbara batterier och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/ eller att förebygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-försäkran om överensstämmelse

Senneheiser Communications A/S förklarar härmed att radioutrustningstypen överensstämmer med radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.eposaudio.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue käyttöohje, turvaohje, pakkaos (jos mukana) huolellisesti ja kokonaan ennen tuotteen käyttöä.
- Litit tämä turvaohje aina mukaan, jos annat tuotteen kolmansien osapuolien käyttöön.
- Älä käytä selvästi viallista tuotetta.
- Käytä tuotetta vain ympäristöissä, joissa langaton käyttö on sallittua.
- Älä käytä kuulokkeita lentokoneessa, ellei henkilökunta erikseen salli sitä.
- Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, ota huomioon maakohtaiset määräykset!

- Terveystietojen ja onnettomuustietojen estäminen
 - Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikaa kuulumoonen estämiseksi.
 - Tuote tuottaa vahvoja pysyviä magneettikenttiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä sydämentahdistimille, implanetoituja defibrillaattoreita ja muita implantteja. Pidä aina vähintään 10 cmn etäisyyttä magneettin sisältävään tuotekomponentin ja sydämentahdistimen, implanitoidun defibrillaattorin tai muun implantin välillä.
 - Kun käytät in-ear-kuulokkeita, älä laita kuulokkeita iän syvälie korviasi alkua koskaan tallein. Älä nimen korvasovittimissa. Poista korvakäytävien lattatavut kuulokkeet korviesi aina erittäin hitaasti ja varovaisesti.
 - Pidä tuote, tarvikkeet ja pakkausten osat lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien ja nielemisvarau välttämiseksi.
 - Tarkista kansallisia liikennealasta viestintälaitteiden käyttöä ajettassa koskevat säännöt.
- Tuotteen vahingoittuminen ja toimintamahäiriöiden estäminen
 - Pidä tuote aina kulvana alikästä alista sitä äärimmäisellä lämpötiloilte (huuftenkuuajissa, lämmittin, jatkua altistuminen aurinngovallelle jne.) korroosion ja epämuodostuman välttämiseksi.
 - Käytä vain Senneheiser Communications toimittamia tai suositteleima lisävarusteita/tarvikkeita/Varosia.
 - Suojelsta tuote vain pehmeällä, kuivalla linalla.
 - Suojelsta tuote kosmetiikan, hiussuuhdeiden, parfyymien, partavesien, aurinkovoiteiden ja hyttyskiskottimien sisältämillä kemikaaleilla, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Senneheiser Communications A/S erklærer hermed, at radioudstyret overholder Direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com/download.

SV

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Senneheiser Communications A/S myöntää tälle tuotteen 24 kuukauden takuun. Katso takuehdot verkkosivulla www.eposaudio.com tai ota yhteyttä Senneheiser Communications-kumppaniisi.

Hävitäminen

Tuoteessa, akkuja ja/tai pakkaussessa oleva ylivirtavirta pyörillä olevaan jätetytynnir merkki muistuttaa siitä, että näitä tuotteita ei saa hävittää käyttööän lopussa tavonamaisesti talousjätteiden joukossa, vaan tuote on toimitettava hävitetäväksi sen talousalasta tuottajan tarkoituksella keräämisen tarkoituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektronikkaromun usokäytössä niin materiaalien osalta kuin muissakin muodoissa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuvat haittavaikutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vuotä. Näin syntyy on tärkeä osa elinympäristön ja terveyden suojelemisessa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Senneheiser Communications A/S ilmoittaa, että radiolaitte noudattaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellisen tekstin on saatavilla seuraavassa internet-soititteessa: www.eposaudio.com/download.

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy uważnie i w pełni przeczytać instrukcję radioustrzy, instrukcję obsługi oraz składową instrukcję obsługi (dostarczonę z produktem).
- W przypadku przekazywania produktu stronom trzecim należy zawsze dołączyć te instrukcje bezpieczeństwa.
- Nie stosować produktu z widocznymi wadami.
- Produkt należy używać tylko w środowiskach, w których jest dopuszczalne stosowanie transmisji bezprzewodowej.
- Nie należy używać zestawu słuchawkowego na pokładzie samolotu, o ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez personel pokładowy.
- Przed uruchomieniem produktu należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi!

Zapobieganie obrażeniom i wypadkom

- Nie należy słuchać muzyki przy wysokim poziomie głośności przez długi czas, ponieważ może to prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.
- Produkt generuje silne pola magnetyczne, które mogą powodować zakłócenia pracy stylulatorów serca, wszczepianych defibrylatorów (ICD) i innych implantów. Należy zawsze zachować odległość co najmniej 10 cm między elementem produktu zawierającym magnes a stylulotorem serca, wszczepianym defibrylatorem i innymi implantami.
- W przypadku słuchawek dousznych: Nie wkładać słuchawek dokonałowych zbyt głęboko do kanału usznego i nigdy nie robić tego bez wkładów dosłuchawek. Słuchawki dokonałowe należy zawsze wyjmować z uchu bardzo ostrożnie i ostrożnie.
- Trzymać produkt akcesoria i części opakowania poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i zagrożeniu udławieniem.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących używania urządzeń komunikacyjnych w ruchu ulicznym.

Zapobieganie uszkodzeniom produktu i wadliwemu działaniu

- Zawsze utrzymujac produkt w suchym stanie i nie narażać go na działanie ekstremalnych temperatur (suszarka, grzejnik, długie narażenie na promienie słoneczne itp.), aby zapobiec korozji lub zniekształceniom.

- Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria/części wymienne dostarczone lub zalecane przez firmę Senneheiser Communications.
- Czyścić produkt wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Chronicz produkt przed substancjami chemicznymi w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, olejkach do opalania i środków dezynfekujących owady, ponieważ mogą uszkodzić produkt.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych

OSTRZEŻENIE
W ekstremalnych przypadkach może dojść do wycieku z akumulatorów, a w razie nieprawidłowego użytkowania mogą one powodować następujące zagrożenia: • wybuch • generowanie wysokiej temperatury • pożar • wydzielanie dymu lub gazu
 Wadliwe produkty z wbudowanymi akumulatorami należy używać w specjalnych punktach zbiórki lub zwrócić je do specjalistycznych punktów sprzedaży.
 Stosować wyłącznie akumulatory zalecane przez firmę Senneheiser Communications oraz odpowiedzialne ladowarki.
 Ładować akumulatory wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.
 Nie ogrzewać do temperatury powyżej +70°C, nie narażać na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucać do ognia.

Przeznaczenie/odpowiedzialność

Ten produkt nadaje się do użytkowania w biurach, a także biurach w domowych i mobilnych.
Jeśli produkt jest stosowany w sposób niewymieniony w powyższej dokumentacji produktu, takie zastosowanie uważa się za niewłaściwe użycie.
Senneheiser Communications nie akceptuje odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użyciem tego produktu i jego dostawców/akcesoriów.
W przypadku zestawu słuchawkowego USB: Senneheiser Communications nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacją USB.
Senneheiser Communications nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty połączenia z powodu całkowitego rozładowania oraz starzenia się akumulatorów lub przekroczenia dozwolonego zasięgu transmisji.

Oświadczenia producenta

Gwarancja

Senneheiser Communications A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na niniejszy produkt. Warunki gwarancji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem: www.eposaudio.com lub uzyskać po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem firmy Senneheiser Communications.

Informacje dotyczące utylizacji
Symbol z przekreślonym śmieciowym kontenerem na koszek, przedstawiający w produkcie, baterii/akumulatorze i/lub opakowaniu oznaczają, że tych produktów nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz muszą być one utylizowane osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących segregacji odpadów.
Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, gminnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnym przedstawicielu firmy Senneheiser Communications.

Informacje dotyczące utylizacji
Symbol z przekreślonym śmieciowym kontenerem na koszek, przedstawiający w produkcie, baterii/akumulatorze i/lub opakowaniu oznacza, że tych produktów nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz muszą być one utylizowane osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących segregacji odpadów.
Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, gminnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnym przedstawicielu firmy Senneheiser Communications.
Osobne informacje zabitych urządzeń elektronicznych i elektronicznych, baterii/akumulatorów i opakowań służą wspieraniu recyklingu i/lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Declaracja zgodności UE

Niniejszym Senneheiser Communications A/S oświadcza, że urządzenie radio jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełen tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.eposaudio.com/download.

RU

Важные инструкции по безопасности

- Прежде чем использовать продукт, внимательно и полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, руководство по безопасности, а также краткое руководство (в комплекте поставки).
- Передавая продукт третьим лицам, всегда передавайте и это руководство по безопасности.
- Не используйте продукт, если на нем присутствуют явные повреждения.
- Используйте продукт только в условиях, где допускается беспроводная передача данных.
- Не используйте гарнитуру на борту самолета без разрешения экипажа.
- Прежде чем использовать продукт, ознакомьтесь с соответствующими нормами, действующими в вашей стране.

Предотвращение несчастных случаев и исключение вероятности ущерба для здоровья

Не устанавливайте высокую громкость на длительное время, чтобы предотвратить повреждение слуха.

- Продукт генерирует сильное постоянное магнитное поле, которое может нарушить работу кардиостимуляторов, имплантированных кардиодефибрилляторов и других имплантатов.
- При использовании внутриканальных наушников: Не вставляйте внутриканальные наушники слишком глубоко в уши и никогда не вставляйте их без вкладышей. Всегда вытаскивайте внутриканальные наушники из ушей медленно и аккуратно.

Храните продукт, аксессуары и упаковку в местах, не доступных для детей и домашних животных, чтобы избежать несчастных случаев и опасности удушья.

Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения по использованию средств связи во время управления транспортным средством.

Предотвращение повреждений и неисправностей в работе продукта

- Всегда сохраняйте продукт сухим и не подвергайте его воздействию слишком высоким или слишком низким температур (фен, радиатор, длительное пребывание на солнце и т.д.), чтобы избежать коррозии или деформации.
- Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senneheiser Communications.
- Чистите продукт только мягкой сухой тканью.
- Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лосьоне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

Инструкции по безопасности для литий-аккумуляторной батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В крайнем случае в аккумуляторных батарейках может произойти утечка, что может привести к следующим опасностям при неправильном использовании: • взрыв; • выделение тепла; • возгорание; • дым или выделение газов.
 Утилизация дефектных продуктов со встроенным аккумулятором должна происходить в специальных местах сбора или у официальных дилеров.
 Используйте только аккумуляторы батареи, рекомендованные Senneheiser Communications, и соответствующие зарядные устройства.
 Заряжайте аккумуляторные батареи только при температуре окружающей среды, равной от 10°C до 40°C.
 Избегайте нагрева выше +70°C, например, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и не бросайте в огонь.

Использование по назначению/ответственность производителя
Данный продукт предназначен для использования в офисах, домашних офисах или мобильных офисах.
Применение этого продукта в любых целях, не указанных в соответствующих руководствах пользователя, считается нецелевым.
Senneheiser Communications не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате нецелевого использования или неправильного использования продукта и его комплектующих/аксессуаров.
Для гарнитуры с USB-разъемом: Компания Senneheiser Communications не несет ответственности за повреждения USB-устройств, которые не соответствуют спецификации стандарта USB.
Компания Senneheiser Communications не несет ответственности за повреждения в результате потери связи из-за полностью разряженной или неисправной аккумуляторной батареи или из-за превышения дальности передачи сигнала.

Предотвращение повреждений и исключение вероятности ущерба для здоровья

- Если вставить наушники в уши слишком глубоко, не следует вставлять их без вкладышей. Всегда вытаскивайте наушники из ушей медленно и аккуратно.

В особых случаях хранения внутри аккумулятора продукта, или при использовании продукта, могут возникнуть следующие опасности:

- взрыв
- выделение тепла
- возгорание
- дым или выделение газов

Declaracja producenta

Гарантия

Компания Senneheiser Communications A/S предоставляет гарантию на этот продукт сроком 24 месяца.
С действующими гарантийными условиями можно ознакомиться на веб-сайте www.eposaudio.com или у местного дилера Senneheiser Communications.

Примечания по утилизации
Знак с изображением мусорного контейнера на колесах, приведенный на продукте, батарее/аккумуляторе или упаковке, обращает внимание на то, что эти продукты после завершения срока службы нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Такие продукты собираются и утилизируются отдельно в специализированной упаковке.
Обязательно придерживайтесь законодательства по сортировке отходов, действующего в вашей стране.
Дополнительные сведения об утилизации данных продуктов можно получить в муниципальных офисах, локальных пунктах сбора и возврата, а также у партнеров Senneheiser Communications в вашем регионе.

Целью раздельного сбора отходов является в негодность электрических и электронных устройств, батареи/аккумуляторы и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение вредного воздействия, например, высвобождения потенциально содержащихся в продуктах опасных веществ. Таким образом, вы делаете важный вклад в сохранение окружающей среды и защиту здоровья окружающих людей.

Declaracja соответствия нормам ЕС
Настоящим компания Senneheiser Communications A/S заявляет, что радиооборудование соответствует требованиям Директивы 2014/53/UE.
Полный текст декларации соответствия нормам ЕС доступен в Интернете по следующему адресу: www.eposaudio.com/download.

ZH

重要安全说明

- 使用产品之前, 请仔细阅读说明书、安全指南、快速入门指南 (随机附赠)。
- 将产品交给第三方时, 请务必附上本安全指南。
- 不要使用有严重缺陷的产品。
- 仅在允许无线传输的环境中使用本产品。
- 除非飞行员明确允许, 否则请勿在飞机上使用耳机。
- 在使用产品之前, 请遵守适用的国家/地方法规!

防止健康受损和使用

- 不要长时间使用高音量听音乐, 以防听力受损。
- 产品会产生很强的电磁场, 可能会对心脏起搏器、植入式除颤器 (ICD) 和其他植入物造成干扰。始终在含磁场的产品 (比如心脏起搏器、植入式除颤器或其他植入物) 之间保持至少 3.94 英寸/10 厘米的距离。
- 在入耳式耳机的情况下: 请勿将耳道式耳机插入耳朵太深, 切勿在没有耳机转接器的情况下插入耳道。总是慢慢缓慢、小心地从耳朵中取出耳道式耳机。
- 将耳机、配件和包装部件放在儿童和宠物接触不到的地方, 以防发生意外。
- 不要将产品或任何配件放入水中。洗头后, 防晒霜和杀虫剂中的化学物质接触, 因为这些会损坏产品的性能。

防止产品损坏和故障

- 始终将产品干燥, 不要将其暴露在极端温度下 (吹风机、加热器、长时间暴露在阳光下等), 以免腐蚀或变形。
- 仅使用 Senneheiser Communications 提供或推荐的附件/配件/备件。
- 只能使用柔软的非布制品清洁产品。
- 不要将产品或任何配件放入水中。洗头后, 防晒霜和杀虫剂中的化学物质接触, 因为这些会损坏产品的性能。

锂离子充电电池的安全说明

警告
在极端情况下, 充电电池可能会发生泄漏, 如果被滥用或误用, 可能会导致以下危险: • 爆炸 • 发热 • 起火 • 产生烟雾或气体
 在特殊的回收点处置带内置充电电池的报废产品, 或把它们交给您的专业经销商。
 仅使用 Senneheiser Communications 推荐的充电电池和相应的充电器。
 仅在 10°C/50°F 至 40°C/104°F 的环境温度下为充电电池充电。
 不要加热到 +70°C/158°F 以上的温度, 例如不要暴露在阳光下或投入火中。

预期用途/责任

本产品适用于办公室、家庭办公室或移动办公室。
如果本产品被用于相关产品信息中未提及的任何其他应用, 则被禁止使用。
对因滥用或不规范使用产品及附加设备、配件造成的损坏, Senneheiser Communications 公司概不承担任何责任。
在 USB 耳机的情况下: 对于不符合 USB 规格 of USB 设备损坏, Senneheiser Communications 不承担任何责任。
Senneheiser Communications 不对由于电量耗尽或充电电池老化或超过传输范围而导致的连接中断所造成的损失承担责任。

制造商声明

Senneheiser Communications A/S 为此产品提供 24 个月质保。
有关当前的质保条件, 请访问我们的网站 www.eposaudio.com 或联系我们的 Senneheiser Communications 合作伙伴。