

# VerticalMouse™ Quick Start Guide

Enhance your VerticalMouse with  
**Evoluent Mouse Manager\***  
to enable the mouse buttons to perform many useful  
functions, such as Copy, Paste, Undo, Double Click  
and many more.

\* Download from [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)  
Patented. Copyright Evoluent

## English

### Windows Install

- Before connecting VerticalMouse, go to Control Panel to open Mouse properties.
  - In the Buttons tab, uncheck Switch Primary and Secondary Buttons.
  - In the Pointer Options tab, uncheck Enhance Pointer Precision and set the pointer speed slider to the middle position.
- Connect VerticalMouse by inserting the cable plug or receiver in a USB port. If your model is wireless, insert the battery and slide the power switch to the green position.
- Press the pointer speed button on the side of the mouse to activate three lights. The VM3 model has a speed button on the bottom. These are the default button functions when the Evoluent driver is not installed:

| Button       | VMD          | VMC          | VM4          | VM3          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Top          | left click   | left click   | left click   | left click   |
| Middle       | middle click | middle click | middle click | middle click |
| Wheel        | forward      | none         | forward      | middle click |
| Bottom       | right click  | right click  | right click  | back         |
| Top thumb    | back         | back         | back         | forward      |
| Bottom thumb | needs driver | needs driver | needs driver | none         |

**Tip:** Button functions may be customized by installing Evoluent Mouse Manager

- Evoluent Mouse Manager (a driver) may optionally be installed for customizing buttons and useful ergonomic functions. Download the driver from [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac Install

- Connecting VerticalMouse:
  - Wired models: Connect the cable to a USB port.
  - Wireless models with receiver: Connect the receiver to a USB port. Insert the battery and slide the power switch to the green position.
- Mac/Bluetooth models without receiver: Go to System Preferences, Bluetooth and click Setup New Device or click + to add the mouse. Insert the battery and slide the power switch to the green position or turn it off and on to begin pairing.
- Press the pointer speed button on the side of the mouse to activate three lights.
- Evoluent Mouse Manager (a driver) may optionally be installed for customizing buttons and useful ergonomic functions. Download the driver from [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). You may have to temporarily allow installing programs downloaded from anywhere in System Preferences, Security and Privacy.

## Suomi

### Windows Asennus

- Ennen VerticalMousen yhdistämistä avaa hiiren ominaisuudet valitsemalla Ohjauspaneeli.
  - Poista Painikkeet-välilehdessä Vaihda ensisijaiset ja toissijaiset painikkeet -valinta.
  - Poista Osoitinasetukset-välilehdessä Paranna osoittimen tarkkuutta -kohdan valinta ja aseta osoittimen nopeuden liukusäädin keskiasentoon.
- Kytke VerticalMouse asettamalla kaapelin pistoke tai vastaanotin USB-porttiin. Jos malli on langaton, aseta paristo paikoilleen ja liu'uta virtakytkin vihreään asentoon.
- Aktivoi kolme valoa painamalla hiiren sivulla olevaa osoittimen nopeuspainiketta. VM3-mallissa nopeuspainike on alhaalla oleva. Nämä ovat oletuspainiketoimintoja, jos Evoluent-ajuria ei ole asennettu:

| Painike      | VMD          | VMC              | VM4          | VM3                      |
|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
| Ylä-         | ykköspainike | ykköspainike     | ykköspainike | ykköspainike             |
| Keskimmäinen | keskipainike | keskipainike     | keskipainike | kakkospainike            |
| Pyörä-       | eteenpäin    | ei mitään        | eteenpäin    | keskipainikkeen takaisin |
| Ala-         | -----        | kakkospainikkeen | -----        | -----                    |
| Yläpeukalo-  | takaisin     | takaisin         | takaisin     | eteenpäin                |
| Alapeukalo-  | -----        | tarvitsee ajurin | -----        | ei mitään                |

**Vinkki:** Painikkeiden toiminnat voidaan mukauttaa asentamalla Evoluent Mouse Manager

- Evoluent Mouse Manager (ajuri) voidaan vaihtoehtoisesti asentaa painikkeiden ja hyödyllisten ergonomisten toimintojen mukauttamiseen. Lataa ohjain osoitteesta [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac asennus

- VerticalMousen yhdistäminen:
  - Langalliset mallit: Liitä kaapeli USB-porttiin.
  - Langattomat mallit, joissa on vastaanotin: Liitä vastaanotin USB-porttiin. Aseta paristo paikalleen ja työnä virtakytkin vihreään asentoon.
- Mac/Bluetooth-mallit ilman vastaanotinta: Siirry kohtaan Järjestelmäasetukset, Bluetooth ja napsauta 'Asenna uusi laite' tai napsauta + lisätäkseen hiiren. Aseta paristo paikalleen ja työnä virtakytkin vihreään asentoon tai kytke se pois päältä ja päälle pariin aloittamiseksi.
- Aktivoi kolme valoa painamalla hiiren sivulla olevaa osoittimen nopeuspainiketta.
- Evoluent Mouse Manager (ajuri) voidaan asentaa valinnaisesti painikkeiden ja hyödyllisten ergonomisten toimintojen mukauttamiseen. Lataa ajuri osoitteesta [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). Sinun on ehkä sallittava tilapäisesti ladatta ohjelmia, jotka on ladattu mistä tahansa kohdassa Järjestelmäasetukset, Suojaus ja Tietosuojat.

## Recommended Grip



Put your fingertips on the buttons.

## Moving Mouse Without Moving Pointer



Tilt it to disable tracking.

Slide it to a new position.

## Français

### Installation sur Windows

- Avant de connecter VerticalMouse, allez sur Panneau de Configuration afin d'accéder aux propriétés de la Souris.
  - Dans l'onglet Boutons, désélectionnez permuter les Boutons Principaux et Secondaires.
  - Dans l'onglet Options du Pointeur, désélectionnez Augmenter la Précision du Pointeur et réglez le curseur de vitesse du pointeur en position médiane.
- Connectez VerticalMouse en insérant la fiche du câble ou le récepteur à un port USB. Si vous disposez d'un modèle sans fil, insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du pointeur sur le côté de la souris pour activer trois lumières. Le modèle VM3 possède un bouton de vitesse sur le dessous. Voici les fonctions par défaut des boutons lorsque le pilote Evoluent n'est pas installé:

| Bouton        | VMD            | VMC                 | VM4            | VM3            |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Haut          | clic gauche    | clic gauche         | clic gauche    | clic gauche    |
| Milieu        | clic du milieu | clic du milieu      | clic du milieu | clic droit     |
| Molette       | en avant       | aucun               | en avant       | clic du milieu |
| Bas           | clic droit     | clic droit          | clic droit     | retour         |
| Pouce en haut | retour         | retour              | retour         | en avant       |
| Pouce en bas  | -----          | nécessite un pilote | -----          | aucun          |

**Conseil:** Les fonctions des boutons peuvent être personnalisées en installant Evoluent Mouse Manager

- Evoluent Mouse Manager (un pilote) peut, en option, être installé afin de personnaliser les boutons et les fonctions ergonomiques intéressantes. Téléchargez le pilote sur [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Installation sur Mac

- Connecter VerticalMouse:
  - Modèles filaires: Connectez le câble à un port USB.
  - Modèles sans fil avec récepteur: Connectez le récepteur à un port USB. Insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible.
- Modèles Mac/Bluetooth sans récepteur: Allez sur Préférences Système, Bluetooth et cliquez Installer un nouveau matériel ou cliquez + pour ajouter la souris. Insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible ou éteignez-la et rallumez-la afin de lancer l'association.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du pointeur sur le côté de la souris pour activer trois lumières.
- Evoluent Mouse Manager (un pilote) peut, en option, être installé afin de personnaliser les boutons et les fonctions ergonomiques intéressantes. Téléchargez le pilote sur [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com) Il se peut que vous ayez besoin d'autoriser temporairement l'installation de programmes téléchargés depuis différentes sources dans Préférences Système, Sécurité et Confidentialité.

## Dansk

### Windows Installerling

- Før du tilslutter VerticalMouse, gå til Kontrolpanel for at åbne musegenskaber.
  - I fanen Knapper fjern der afkrydsningsfeltet Skift primære og sekundære knapper.
  - Fjern markeringen i Forøg markørpræcisionen i markørfunktionsfanen, og indstil markørhastigheden til midterpositionen.
- Tilslut VerticalMouse ved at sætte kabelstikket eller modtageren i en USB port. Hvis din model er trådløs, skal du indsætte batteriet og skub strømafbryderen til den grønne position.
- Tryk på markørhastighedsknappen på siden af musen for at aktivere tre lys. VM3 modellen har en hastighedsknap på bunden. Disse er standardknappens funktioner, når Evoluent driveren ikke er installeret:

| Knap              | VMD          | VMC               | VM4          | VM3          |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Top               | venstre klik | venstre klik      | venstre klik | venstre klik |
| Midten            | midten klik  | midten klik       | midten klik  | højre klik   |
| Hjul              | frem         | ingen             | frem         | midten klik  |
| Bund              | højre klik   | højre klik        | højre klik   | tilbage      |
| Top tommelfinger  | tilbage      | tilbage           | tilbage      | frem         |
| Bund tommelfinger | -----        | skal bruge driver | -----        | ingen        |

**Tip:** Knapfunktioner kan tilpasses ved at installere Evoluent Mouse Manager

- Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres til tilpasning af knapper og nyttige ergonomiske funktioner. Download driveren fra [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac Installerling

- Tilslutning af VerticalMouse:
  - Kablede modeller: Tilslut kablet til en USB port.
  - Trådløse modeller med modtager: Tilslut modtageren til en USB port. Indsæt batteriet og skub strømafbryderen til den grønne position.
- Mac/Bluetooth modeller uden modtager: Gå til Systemindstillinger, Bluetooth og klik på + for at tilføje musen. Indsæt batteriet, og skub strømafbryderen til den grønne position eller sluk og tænd for at starte paring.
- Tryk på markørhastighedsknappen på siden af musen for at aktivere tre lys.
- Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres til at tilpasse knapperne og nyttige ergonomiske funktioner. Download driveren fra [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). Du skal muligvis midlertidigt tillade installation af programmer, der downloades fra hvor som helst i Systemindstillinger, Sikkerhed og Privatliv.

## Deutsch

### Windows Installation

1. Bevor Sie VerticalMouse anschließen, gehen Sie zur Systemsteuerung, um die Eigenschaften der Maus zu öffnen.
  - A. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Buttons die Option Switch Primary and Secondary Buttons.
  - B. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Zeigeroptionen das Kontrollkästchen Zeigerpräzision verbessern und stellen Sie den Schieberegler für die Zeigergeschwindigkeit auf die mittlere Position.
2. Schließen Sie die VerticalMouse an, indem Sie den Kabelstecker oder den Empfänger in einen USB-Anschluss stecken. Wenn Ihr Modell drahtlos ist, legen Sie die Batterie ein und schieben Sie den Netzschalter in die grüne Position.
3. Drücken Sie die Zeigergeschwindigkeitstaste an der Seite der Maus, um drei Lichter zu aktivieren. Das VM3-Modell verfügt über eine Schnellwahlstaste auf der Unterseite. Dies sind die Standard-Schaltflächenfunktionen, wenn der Evoluent Treiber nicht installiert ist:

| Taste              | VMD              | VMC              | VM4            | VM3            |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Oben               | links klicken    | links klicken    | links klicken  | links klicken  |
| Mitte              | mittig klicken   | mittig klicken   | mittig klicken | rechts klicken |
| Rad                | nach vorne       | keine            | nach vorne     | mittig klicken |
| Unten ;            | rechts klicken   | rechts klicken   | rechts klicken | zurück         |
| Oben Vorschaubild  | zurück           | zurück           | zurück         | nach vorne     |
| Unten Vorschaubild | benötigt Treiber | benötigt Treiber | keiner         | keiner         |

**Advice:** Tastenfunktionen können durch die Installation des Evoluent Mouse Manager angepasst werden

4. Evoluent Mouse Manager (ein Treiber) kann optional installiert werden, um Tasten und nützliche ergonomische Funktionen anzupassen. Laden Sie den Treiber hier herunter [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac Installation

1. Die VerticalMouse anschließen:
  - A. Kabelmodelle:  
Verbinden Sie das Kabel mit einem USB-Anschluss.
  - B. Drahtlose Modelle mit Empfänger:  
Verbinden Sie den Empfänger mit einem USB-Anschluss. Legen Sie den Akku ein und schieben Sie den Netzschalter in die grüne Position.
- Mac/Bluetooth-Modelle ohne Empfänger:  
Gehen Sie zu Systemeinstellungen. Bluetooth und klicken Sie auf Neues Gerät einrichten oder klicken Sie auf +, um die Maus hinzuzufügen. Legen Sie die Batterie ein und schieben Sie den Netzschalter in die grüne Position oder schalten Sie ihn aus und ein, um mit der Kopplung zu beginnen.
2. Drücken Sie die Zeigergeschwindigkeitstaste an der Seite der Maus, um drei Lichter zu aktivieren.
3. Evoluent Mouse Manager (ein Treiber) kann optional installiert werden, um die Tasten und nützliche ergonomische Funktionen anzupassen. Laden Sie den Treiber hier herunter [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). Möglicherweise müssen Sie die Installation von Programmen, die von einem beliebigen Ort in den Systemeinstellungen, Sicherheit und Datenschutz heruntergeladen wurden, vorübergehend zulassen.

## Italiano

### Installazione su Windows

1. Prima di connettere VerticalMouse, andare su Pannello di Controllo per aprire le proprietà del Mouse.
  - A. Nella scheda Pulsanti, deselezionare Inverti pulsante primario e secondario.
  - B. Nella scheda Opzioni Puntatore, deselezionare Aumenta precisione del puntatore e impostare la velocità del puntatore in posizione media.
2. Connettere VerticalMouse inserendo il cavo o il ricevitore in una porta USB. Per il modello wireless, inserire la batteria e mettere l'interruttore di alimentazione sul verde.
3. Premere il tasto della velocità del puntatore sul lato del mouse per attivare tre luci. Il modello VM3 ha un pulsante per la velocità sul fondo. Queste sono le funzioni predefinite del pulsante quando il driver Evoluent non è installato:

| Pulsante          | VMD               | VMC           | VM4           | VM3           |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Superiore         | clic sinistro     | clic sinistro | clic sinistro | clic sinistro |
| Centrale          | clic centrale     | clic centrale | clic centrale | clic destro   |
| Rotella           | avanti            | niente        | avanti        | clic centrale |
| Inferiore         | clic destro       | clic destro   | clic destro   | indietro      |
| Superiore pollice | indietro          | indietro      | indietro      | avanti        |
| Inferiore pollice | driver necessario | nessuno       | nessuno       | nessuno       |

**Suggerimento:** Le funzioni dei pulsanti possono essere personalizzate installando Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (un driver) può essere installato facoltativamente per personalizzare i pulsanti e per utili impostazioni ergonomiche. Scarica il driver su [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Installazione su Mac

1. Connessione di VerticalMouse:
  - A. Modelli con filo:  
Connettere il cavo a una porta USB.
  - B. Modelli wireless con ricevitore:  
Connettere il ricevitore a una porta USB. Inserire la batteria e mettere l'interruttore di alimentazione sul verde.
- Modelli Mac/Bluetooth senza ricevitore:  
Andare alle Preferenze di sistema, poi su Bluetooth e cliccare Installa nuovo dispositivo o cliccare + per aggiungere il mouse. Inserire la batteria e mettere l'interruttore di alimentazione sul verde oppure spegnere e riaccendere per avviare l'abbinamento.
2. Premere il tasto della velocità del puntatore sul lato del mouse per attivare tre luci.
3. Evoluent Mouse Manager (un driver) può essere installato facoltativamente per personalizzare i pulsanti e per utili impostazioni ergonomiche. Scarica il driver su [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). È possibile che sia necessario permettere temporaneamente l'installazione di programmi scaricati da qualsiasi fonte in Preferenze di sistema, Sicurezza e privacy.

## Svenska

### Windows installera

1. Innan du ansluter VerticalMouse, gå till Kontrollpanelen för att öppna musegenskaper.
  - A. På fliken Knappar avmarkerar du Växla primära och sekundära knappar.
  - B. Under fliken Pekarhastighet, avmarkera Förbättrad pekarhastighet och ställ in reglaget för mushastighet till mittpositionen.
2. Anslut VerticalMouse genom att sätta i kabelkontakten eller mottagaren i en USB-port. Om du har en trådlös modell, sätt in batteriet och dra strömbrytaren till grönt läge.
3. Tryck på pekarhastighetsknappen på sidan av musen för att aktivera tre lampor. VM3-modellen har en snabbknapp på botten. Dessa är standardknappfunktionerna när Evoluent drivrutinen inte är installerad:

| Knapp       | VMD               | VMC               | VM4           | VM3           |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Topp        | vänster klick     | vänster klick     | vänster klick | vänster klick |
| Mitten      | mittklick         | mittklick         | mittklick     | högerklick    |
| Hjul        | framåt            | ingen             | framåt        | mittklick     |
| Botten      | Högerklicka       | högerklick        | högerklick    | framåt        |
| Övre tumme  | tilbaka           | tilbaka           | tilbaka       | tilbaka       |
| Nedre tumme | behöver drivrutin | behöver drivrutin | ingen         | ingen         |

**Tips:** Knappfunktioner kan anpassas genom att installera Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (en drivrutin) kan eventuellt installeras för anpassning av knappar och användbara ergonomiska funktioner. Ladda ner drivrutinen från [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac Installera

1. Anslutning VerticalMouse:
  - A. Trådbundna modeller:  
Anslut kabeln till en USB-port.
  - B. Trådlösa modeller med mottagare:  
Anslut mottagaren till en USB-port. Sätt i batteriet och dra strömbrytaren till grönt läge.
- Mac / Bluetooth modeller utan mottagare:  
Gå till Systeminställningar. Bluetooth och klicka på Installera ny enhet eller klicka på + för att lägga till musen. Sätt i batteriet och dra strömbrytaren till grönt läge eller stäng av och på för att börja para.
2. Tryck på pekarhastighetsknappen på sidan av musen för att aktivera tre lampor.
3. Evoluent Mouse Manager (en drivrutin) kan eventuellt installeras för att anpassa knapparna och användbara ergonomiska funktioner. Ladda ner drivrutinen från [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). Du kanske måste tillåta att installera program som laddats ned varsomhelst i Systeminställningar, Säkerhet och Sekretess.

## Nederlandse

### Windows installatie

1. Voor het aansluiten van de VerticalMouse, ga naar het Controle Paneel om de eigenschappen van de muis te openen.
  - A. In de knoppen tab, haal het vinkje weg bij de Primaire en Secondaire knoppen.
  - B. In de Cursor Opties tab, haal het vinkje weg bij de VerbeterCursor Precisie en plaats de cursor snelheid schuif in de midden positie.
2. Sluit de VerticalMouse aan door de kabelstecker of ontvanger in de USB poort te steken. Heeft u een draadloos model, plaats de batterij en schuif de voedingsschakelaar naar de groene positie.
3. Druk op de cursor snelheidsknop aan de zijkant van de muis om drie lampjes te activeren. Het VM3 model heeft een snelheidsknop aan de onderzijde. Dat zijn de standaard knopfuncties als de Evoluent driver is niet geïnstalleerd:

| Knop       | VMD          | VMC          | VM4          | VM3         |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Boven      | klik links   | klik links   | klik links   | klik links  |
| Midden     | klik midden  | klik midden  | klik midden  | klik rechts |
| Wiel       | naar voren   | niets        | naar voren   | klik midden |
| Onder      | klik rechts  | klik rechts  | klik rechts  | terug       |
| Duim boven | terug        | terug        | terug        | naar voren  |
| Duim onder | driver nodig | driver nodig | driver nodig | niets       |

**Tip:** Knop functies kunnen naar wens worden aangepast door het installeren van Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (een driver) kan optioneel worden geïnstalleerd om de knoppen naar wens aan te passen en voor nuttige ergonomische doelen. Download de driver van [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac installatie

1. VerticalMouse aansluiten:
  - A. Modellen met snoer:  
Sluit de kabel aan een USB poort.
  - B. Snoerloze modellen met ontvanger:  
Sluit de ontvanger aan een USB poort. Plaats de batterij en schuif de voedingsschakelaar naar de groene positie.
- Mac/Bluetooth modellen zonder ontvanger:  
Ga naar Systeem Voorkeuren, Bluetooth en klik Nieuw apparaat instellen of klik + om de muis toe te voegen. Plaats de batterij en schuif de voedingsschakelaar naar de groene positie of schakel het uit en aan om te beginnen met het rangschikken in paren.
2. Druk op de cursor snelheidsknop aan de zijkant van de muis om drie lampjes te activeren.
3. Evoluent Mouse Manager (een driver) kan optioneel worden geïnstalleerd om de knoppen naar wens aan te passen en voor nuttige ergonomische doelen. Download de driver van [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). Het kan zijn dat u tijdelijk moet toestaan dat gedownloade programma's worden geïnstalleerd in Systeem Voorkeuren, Veiligheid en privacy.

## Norsk

### Windows installer

1. Før tilkobling av VerticalMouse, gå til Kontrollpanel for å åpne Muse-egenskaper.
  - A. Fjern merkingen for Bytte primære og sekundære knapper i mappen Knapper.
  - B. Fjern merkingen for Forbedre pekerens presisjon i Pekepunkt-mappen og sett pekerens hastighetsbryter til mellomposisjonen.
2. Koble til VerticalMouse ved å sette inn ledningens plugg eller mottakeren i en USB-port. Dersom du har en trådløs modell, setter du inn batteriet og skyver strømbryteren til den grønne posisjonen.
3. Trykk inn pekerens hastighetsknapp på siden av musen for å aktivere tre lys. VM3-modellen har en hastighetsknapp på bunnen. Følgende innstillinger er standard funksjoner for knappene når Evoluent-drivener ikke er installert:

| Knapp         | VMD            | VMC          | VM4          | VM3          |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Øverst        | venstreklikk   | venstreklikk | venstreklikk | venstreklikk |
| Midterst      | midtklikk      | midtklikk    | midtklikk    | høyreklikk   |
| Hjul          | framover       | ingen        | framover     | midtklikk    |
| Nederst       | høyreklikk     | høyreklikk   | høyreklikk   | tilbake      |
| Øverst tomme  | tilbake        | tilbake      | tilbake      | framover     |
| Nederst tomme | trenger driver | ingen        | ingen        | ingen        |

**Tips:** Knappe-funksjoner kan tilpasses ved å installere Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres for å tilpasse knapper og nyttige ergonomiske funksjoner. Last ned drivener fra [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com)

### Mac Installer

1. Tilkobling av VerticalMouse:
  - A. Modeller med ledning:  
Koble ledningen til en USB-port.
  - B. Trådløse modeller med mottaker:  
Koble mottakeren til en USB-port. Sett inn batteriet og skyv strømbryteren til den grønne posisjonen.
- Mac/Bluetooth-modeller uten mottaker:  
Gå til Systemvalg, Bluetooth og klikk på Oppsett ny enhet eller klikk + for å legge til musen. Sett inn batteriet og skyv strømbryteren til den grønne posisjonen eller slå den av og på for å starte sammenkoblingen.
2. Trykk inn pekerens hastighetsknapp på siden av musen for å aktivere tre lys.
3. Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres for å tilpasse knappene og nyttige ergonomiske funksjoner. Last ned drivener fra [www.evoluent.com](http://www.evoluent.com). Det kan hende du må tillate midlertidig installering av programmer lastet ned fra hvor som helst i Systemvalg, Sikkerhet og Personvern.

## We want to make sure you are happy with your Evoluent!

If you have any questions or problems with the VerticalMouse, please contact us at:

E-mail: [help@evoluent.com](mailto:help@evoluent.com)  
Phone: +1 650 871 1365  
Monday to Friday, 9 am to 5 pm, USA Pacific time.

### FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 4) Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 5) Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Evoluent may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

### IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Class I Laser Product

Evoluent Class 1 laser products comply with IEC 60825-1:2007 standards. Wavelength range is 832 nm – 885 nm and maximum power is 748 microwatts CW. Caution: Evoluent laser products produce beams invisible to human eyes. Do not view the beam or sensor aperture with optical instruments. Do not disassemble or misuse the products to avoid the risk of laser exposure.