




EN - FCC statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Batteries warnings
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
Canada (ICES-003) Compliance Label: CAN (ICES-3)(B) / NMB-3(B)

FR - Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
Avertissement : Tous changements ou modifications apportés à cette unité n'ayant pas été expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il ne peut être garanti que des interférences ne produiront dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radioélectrique ou télévisuelle, ce qui peut être détecté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Avertissements concernant les piles
• Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
Canada (ICES-003) Étiquette de conformité: CAN (ICES-3)(B) / NMB-3(B)

DE - Differenziertes Recycling, Informationen zum Recycling unter www.imctoys.com/recycling. Siehe einschlägige Vorschriften vor Ort.
FR - Différenciés recycling, Informations on recycling at www.imctoys.com/recycling. Consultez la législation locale en ce respect.
ES - Reciclado diferenciado, Información para el reciclado en www.imctoys.com/recycling. Consulte las disposiciones en este sentido de su localidad.
PT - Reciclagem diferenciada, Informações para o reciclagem em www.imctoys.com/recycling. Verifique as disposições de sua localidade neste sentido.

FR

Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefaireendemescheets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Battery requirements:
Exigences relatives aux piles:

2 x AA 1.5V

2 x AAA 1.5V

Made in China
Fabriqué en Chine

Manufactured for / Fabricado para / Fabriqué pour:
IMC TOYS, S.A. - Pare Llaurador, 172 - 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN - NIF: ES A08667370 - www.imctoys.com

Distributed by IMC US / Distribuido por IMC US / Distribué par IMC US:
IMC TOYS USA INC - 14 Fairmount Ave, Suite 4, Chatham NJ 07928
Customer Service - Servicio al Consumidor - Service Clients: info.usa@imctoys.com / help.usa@imctoys.com

IN UK, AUTHORIZED REPRESENTATIVE: / AU UK, REPRÉSENTANT AUTORISÉ:
Quality Solutions Limited (IQS. Ltd), Enterprise House, Wrest Park, Silsoe, Bedfordshire, MK45 4HR, UK

EN - ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT FEATURES
Thank you for purchasing your Sleep Routine baby! This toy has been designed to provide a realistic and affectionate baby care experience. Please read this manual carefully to make the most of its features.

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at www.imctoys.com

IMPORTANT INFORMATION NOTE FOR ADULTS
Before giving the product to children, first remove all plastic, wires and any other object designed to fasten it during transport.
This product comes with factory-prepared for the "TRY ME" function. The batteries that it includes are designed for this use. Therefore, it is possible that they may be spent. If this is the case, we recommend they should be replaced.
The product is shipped from the factory for demonstration in shops with the selector in the TRY-ME position. In this position, the product has limited functionality. Position the selector (A) in the ON position for normal operation (see fig. 1).

BATTERY OPERATION
Doll - Replacement and insertion
This product requires 2 (AA) 1.5 V alkaline batteries. First of all open the Velcro fastener on the doll's back and turn the selector switch (A) to the OFF position (see fig. 1). Remove the safety screws from the battery compartment lid (B) located on the back (see fig. 2). Take out the exhausted batteries. The correct insertion of the batteries is shown in the illustration (see fig. 2). Place them in the indicated polarity with the required polarity. Screw the lid on again, to ensure the safety of your children. Lastly, set the selector switch (A) to ON and close the Velcro fastener.

Sleep monitor - Replacement and insertion
This product requires 2 (AAA) 1.5 V battery. Remove the safety screw from the battery compartment lid (C) located on the back (see fig. 2). Take out the exhausted battery. The correct insertion of the battery is shown in the illustration (see fig. 2). Place it in the indicated position with the required polarity. Screw the lid on again, to ensure the safety of your children.

Warning! The batteries must always be replaced or handled under the supervision of an adult. Read the warnings and safety section.

OPERATION
With the selector (A) in the ON position, if the baby is in an upright position and the pacifier (D) is removed from its mouth, it will start crying with lights and sounds. To calm it down, simply place the pacifier (D) back in its mouth, which will immediately stop the crying (see Fig. 3).
If you want the baby to fall asleep, lay it down and gently rock it until it falls asleep (see Fig. 4).
Once asleep, the sleep monitor (E) will activate the light with the moon symbol, indicating that the baby is resting. This process will occur regardless of whether the pacifier (D) is placed in the baby's mouth or not.

The sleep monitor will also help you know the baby's status while it sleeps. Periodically, it may show different symbols that indicate the baby's needs (see Fig. 5):

- **Pacifier symbol** (see Fig. 5.1): If the pacifier symbol appears on the screen, it means the baby needs it to calm down. In this case, place the pacifier in its mouth to help it relax.
- **Musical note symbol** (see Fig. 5.2): If the screen displays

Energy-saving mode
To avoid unnecessary battery consumption, the doll includes an energy-saving system. After approximately 1 minute without any interaction, the doll will stop producing lights and sounds and will eventually turn off. Reusing the accessory (D) or the belly button (G) will activate it again. Please note that once in energy-saving mode, the sleep monitor (E) does not function until the doll is activated again. To turn it off properly, place the pacifier on the doll and set the selector (A) to the OFF position.

Tips to ensure correct use
Shooting:
If the light and sound level is lower than normal, this means the batteries have run down and they must be replaced (sleep monitor and doll).

MAINTENANCE
Cleaning:
Only the surface of the doll and the sleep monitor are cleanable. To clean them, use a cloth dipped in a mild detergent solution. Do not use detergents or solvents. If the event of wetting the equipment, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth. Leave the battery compartment open until it is completely dry. This operation can be speeded up by using a hairdryer. Do not try to use the equipment until it is completely dry.

Note for Adults: For safety and design reasons, the pyjamas cannot be taken off the doll.

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc. in the recycling containers in your neighbourhood.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
You must not throw the product away in a rubbish bin when it is no longer any use.
Use your community recycling services.
Products labelled with the WEEE symbol (a crossed-out rubbish bin) indicate that the end user must not throw the product away and that it must be taken to a recycling point for electrical and electronic devices.
Use rechargeable batteries whenever possible. Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information. The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

WARNINGS!
- Warning: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.

CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
[Gracias por adquirir tu bebé Sleep Routine! Este juguete ha sido diseñado para proporcionar una experiencia realista y afectiva de cuidado de un bebé. Lea atentamente este manual para aprovechar todas sus funciones.]

USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionará grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Por nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en www.imctoys.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ADULTOS
Nota todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños. Este producto está preparado en origen para la función try-me o prueba. Las baterías que incluyen están destinadas a este uso. Por este motivo es posible que estas se encuentren agotadas, por esta razón se recomienda su sustitución si es necesario. El producto se distribuye de origen y para demostración en tiendas con el selector en posición TRY-ME, en esta posición el producto tiene una funcionalidad limitada. Sitúe el selector (A) en la posición ON para un normal funcionamiento (ver Fig. 1).

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
Muñeco - Sustitución y colocación
Este producto precisa de 2 pilas (AA) 1.5V alcalinas. Abra el cierre de velcro de la espalda de muñeco en primer lugar y sitúe el selector (A) en la posición OFF (ver fig. 1). Retire los tornillos de seguridad de la tapa del compartimento de las baterías (B) situado en la parte posterior (ver fig. 2). Extraiga las baterías agotadas. Observe en el gráfico la colocación correcta de las baterías (ver fig. 2) y colóquelas en la posición y polaridad indicadas. Ponga la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos. Finalmente, sitúe el selector (A) en la posición ON y una el cierre de velcro.

Monitor de sueño - Sustitución y colocación
Este producto precisa de 2 pilas (AAA) 1.5 V. Retire el tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de la batería (C) situado en la parte posterior (ver fig. 2). Extraiga la batería agotada. Observe en el gráfico la colocación correcta de la batería (ver fig. 2) y colóquela en la posición y polaridad indicadas. Coloque la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos.

Recomendaciones para un uso responsable y para la protección medioambiental
Deposite los envases de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de su localidad.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quiere, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar. No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Utilice los servicios de reciclaje de su comunidad. Los productos etiquetados con el símbolo WEEE (un "cubo de basura" con una cruz) indican que el usuario final no debe desechar este producto y este debe ser llevado a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Utilice pilas recargables siempre que pueda. Recuerda desconectar el juguete si ha terminado de jugar y retire las pilas del juguete si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ES - ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CHARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
[Gracias por adquirir tu bebé Sleep Routine! Este juguete ha sido diseñado para proporcionar una experiencia realista y afectiva de cuidado de un bebé. Lea atentamente este manual para aprovechar todas sus funciones.]

USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionará grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Por nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en www.imctoys.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ADULTOS
Nota todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños. Este producto está preparado en origen para la función try-me o prueba. Las baterías que incluyen están destinadas a este uso. Por este motivo es posible que estas se encuentren agotadas, por esta razón se recomienda su sustitución si es necesario. El producto se distribuye de origen y para demostración en tiendas con el selector en posición TRY-ME, en esta posición el producto tiene una funcionalidad limitada. Sitúe el selector (A) en la posición ON para un normal funcionamiento (ver Fig. 1).

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
Muñeco - Sustitución y colocación
Este producto precisa de 2 pilas (AA) 1.5V alcalinas. Abra el cierre de velcro de la espalda de muñeco en primer lugar y sitúe el selector (A) en la posición OFF (ver fig. 1). Retire los tornillos de seguridad de la tapa del compartimento de las baterías (B) situado en la parte posterior (ver fig. 2). Extraiga las baterías agotadas. Observe en el gráfico la colocación correcta de las baterías (ver fig. 2) y colóquelas en la posición y polaridad indicadas. Ponga la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos. Finalmente, sitúe el selector (A) en la posición ON y una el cierre de velcro.

Monitor de sueño - Sustitución y colocación
Este producto precisa de 2 pilas (AAA) 1.5 V. Retire el tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de la batería (C) situado en la parte posterior (ver fig. 2). Extraiga la batería agotada. Observe en el gráfico la colocación correcta de la batería (ver fig. 2) y colóquela en la posición y polaridad indicadas. Coloque la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos.

Recomendaciones para un uso responsable y para la protección medioambiental
Deposite los envases de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de su localidad.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quiere, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar. No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Utilice los servicios de reciclaje de su comunidad. Los productos etiquetados con el símbolo WEEE (un "cubo de basura" con una cruz) indican que el usuario final no debe desechar este producto y este debe ser llevado a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Utilice pilas recargables siempre que pueda. Recuerda desconectar el juguete si ha terminado de jugar y retire las pilas del juguete si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN
Resolución de problemas:
- Si el nivel de luces o sonidos es inferior al habitual, es indicativo de agotamiento de las pilas, y estas deberán ser sustituidas (monitor de sueño y muñeco).

MANTENIMIENTO
Limpieza:
El producto (muñeco y monitor de sueño) solo puede ser lavado superficialmente, para ello utilice un paño ligeramente humedecido con un producto suave de limpieza en seco. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojará el equipo, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimento de pilas hasta que esté completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que este no esté completamente seco.

Nota para Adultos: Por razones de seguridad y diseño, el pijama no puede retirarse del muñeco.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposite los envases de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de su localidad.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quiere, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar. No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Utilice los servicios de reciclaje de su comunidad. Los productos etiquetados con el símbolo WEEE (un "cubo de basura" con una cruz) indican que el usuario final no debe desechar este producto y este debe ser llevado a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Utilice pilas recargables siempre que pueda. Recuerda desconectar el juguete si ha terminado de jugar y retire las pilas del juguete si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría 1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://imctoys.com/es/doc>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría 1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://imctoys.com/es/doc>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría 1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://imctoys.com/es/doc>

a) frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2418-2462MHz
b) maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: < 10 dBm.

a) bandas o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 2418-2462MHz
b) potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: < 10 dBm.

FR - FRANÇAIS

MANUEL D'INSTRUCTIONS

CHARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Merci d'avoir choisi votre bébé Sleep Routine ! Ce jouet a été conçu pour offrir une expérience réaliste et affective du soin d'un bébé. Lisez attentivement ce manuel afin de profiter de toutes ses fonctionnalités.

SECURIDAD
[Advertencia: Este juguete produce flashes y deslumbros que pueden provocar epilepsia en personas sensibles.]

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionará grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Por nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en www.imctoys.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ADULTOS
Nota todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños. Este producto está preparado en origen para la función try-me o prueba. Las baterías que incluyen están destinadas a este uso. Por este motivo es posible que estas se encuentren agotadas, por esta razón se recomienda su sustitución si es necesario. El producto se distribuye de origen y para demostración en tiendas con el selector en posición TRY-ME, en esta posición el producto tiene una funcionalidad limitada. Sitúe el selector (A) en la posición ON para un normal funcionamiento (ver Fig. 1).

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
Muñeco - Sustitución y colocación
Este producto precisa de 2 pilas (AA) 1.5V alcalinas. Abra el cierre de velcro de la espalda de muñeco en primer lugar y sitúe el selector (A) en la posición OFF (ver fig. 1). Retire los tornillos de seguridad de la tapa del compartimento de las baterías (B) situado en la parte posterior (ver fig. 2). Extraiga las baterías agotadas. Observe en el gráfico la colocación correcta de las baterías (ver fig. 2) y colóquelas en la posición y polaridad indicadas. Ponga la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos. Finalmente, sitúe el selector (A) en la posición ON y una el cierre de velcro.

Monitor de sueño - Sustitución y colocación
Este producto precisa de 2 pilas (AAA) 1.5 V. Retire el tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de la batería (C) situado en la parte posterior (ver fig. 2). Extraiga la batería agotada. Observe en el gráfico la colocación correcta de la batería (ver fig. 2) y colóquela en la posición y polaridad indicadas. Coloque la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos.

Recomendaciones para un uso responsable y para la protección medioambiental
Deposite los envases de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de su localidad.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quiere, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar. No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Utilice los servicios de reciclaje de su comunidad. Los productos etiquetados con el símbolo WEEE (un "cubo de basura" con una cruz) indican que el usuario final no debe desechar este producto y este debe ser llevado a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Utilice pilas recargables siempre que pueda. Recuerda desconectar el juguete si ha terminado de jugar y retire las pilas del juguete si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN
Resolución de problemas:
- Si el nivel de luces o sonidos es inferior al habitual, es indicativo de agotamiento de las pilas, y estas deberán ser sustituidas (monitor de sueño y muñeco).

MANTENIMIENTO
Limpieza:
El producto (muñeco y monitor de sueño) solo puede ser lavado superficialmente, para ello utilice un paño ligeramente humedecido con un producto suave de limpieza en seco. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojará el equipo, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimento de pilas hasta que esté completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que este no esté completamente seco.

Nota para Adultos: Por razones de seguridad y diseño, el pijama no puede retirarse del muñeco.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposite los envases de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de su localidad.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quiere, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar. No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Utilice los servicios de reciclaje de su comunidad. Los productos etiquetados con el símbolo WEEE (un "cubo de basura" con una cruz) indican que el usuario final no debe desechar este producto y este debe ser llevado a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Utilice pilas recargables siempre que pueda. Recuerda desconectar el juguete si ha terminado de jugar y retire las pilas del juguete si no lo va a usar por un largo periodo de tiempo. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría 1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://imctoys.com/es/doc>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría 1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://imctoys.com/es/doc>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría 1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://imctoys.com/es/doc>

a) frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2418-2462MHz
b) maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: < 10 dBm.

a) bandas o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 2418-2462MHz
b) potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: < 10 dBm.

GEBRAUCHSANLEITUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr Sleep Routine-Baby entschieden haben! Dieses Spielzeug wurde entwickelt, um eine realistische und liebevolle Erfahrung in der Babypflege zu bieten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um alle Funktionen optimal zu nutzen.

GEBRAUCHS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.imctoys.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

HINWEIS FÜR ERWACHSENE

Entfernen Sie sämtliche Kunststoffeile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor Sie es Kindern geben.

Dieses Produkt wurde entwickelt auf die TRY-ME-Funktion eingestellt. Die enthaltenen Batterien sind für diese Verwendung vorgesehen. Aus diesem Grunde sind die Batterien möglicherweise leer. Es wird daher empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.

Das Produkt wird standardmäßig mit und Demonstrationszwecken in Geschäften mit dem Schalter in der Position PROBIER-MICH geliefert, in dieser Position verfügt das Produkt über eingeschränkte Funktionen. Für eine normale Funktionsweise setzen Sie den Schalter (A) auf die Position AN (siehe Abb. 1).

BETRIEB MIT BATTERIEN

Puppe - Auswechseln bzw. einlegen
Es werden 2 Alkali-Batterien vom Typ (AA) mit 1,5 V benötigt. Öffnen Sie zunächst den Klettverschluss an der Rückenpuppe und drehen Sie den Wahlschalter (A) in die Position OFF (siehe Abb. 1). Entfernen Sie die Sicherungsschraube vom Deckel des Batteriefachs (B) auf der Rückseite (siehe Abb. 2). Nehmen Sie die leeren Batterien heraus. Legen Sie die Batterien genauso in das Batteriefach ein wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 2) und beachten Sie die vorgegebene Position und Polarität. Setzen Sie den Deckel auf und schrauben Sie ihn zur Sicherheit fest. Stellen Sie den Schalter (A) auf ON und schließen Sie den Klettverschluss.

Schlafmonitor - Auswechseln bzw. einlegen
Es wird 2 Batterien vom Typ (AAA) 1,5 V benötigt. Entfernen Sie die Sicherungsschraube vom Deckel des Batteriefachs (C) auf der Rückseite (siehe Abb. 2). Nehmen Sie die leere Batterie heraus. Legen Sie die Batterie genauso in das Batteriefach ein wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 2) und beachten Sie die vorgegebene Position und Polarität. Setzen Sie den Deckel auf und schrauben Sie ihn zur Sicherheit fest.

Achtung! Der Austausch und die Handhabung der Batterien muss stets unter der Aufsicht einer erwachsenen Person erfolgen. Lesen Sie die Warnhinweise und den Sicherheitsbereich.

FUNKTIONSWEISE
Wenn sich der Schalter (A) in der Position ON befindet, das Baby aufrecht gehalten wird und der Schnuller (D) aus seinem Mund entfernt wird, beginnt es zu weinen, begleitet von Licht- und Geräuscheffekten. Um es zu beruhigen, setzen Sie einfach den Schnuller (D) wieder in seinen Mund ein – das Weinen hört sofort auf (siehe Abb. 3).

Möchten Sie, dass das Baby einschläft, legen Sie es in eine liegende Position und wiegen Sie es sanft, bis es einschläft (siehe Abb. 4). Sobald es eingeschlafen ist, aktiviert der Schlafmonitor (E) das Licht mit einem Mondsymbol, das anzeigt, dass das Baby ruht. Dieser Vorgang erfolgt unabhängig davon, ob der Schnuller (D) im Mund des Babys ist oder nicht.

Der Schlafmonitor hilft Ihnen auch, den Zustand des Babys während des Schlafens zu erkennen. Er zeigt regelmäßig verschiedene Symbole an, die die Bedürfnisse des Babys signalisieren (siehe Abb. 5):

- **Schnuller-Symbol** (siehe Abb. 5.1): Erscheint ein Schnuller-Symbol auf dem Bildschirm, bedeutet dies, dass das Baby den Schnuller zum Berühren braucht. Setzen Sie in diesem Fall den Schnuller in seinen Mund, um ihm zu helfen, sich zu entspannen.
- **Musiknoten-Symbol** (siehe Abb. 5.2): Erscheint ein Musiknotensymbol auf dem Bildschirm, drücken Sie die Taste (F) am Monitor, um ein Schlaflied abzuspielen, das dem Baby Ruhe und Geborgenheit gibt.
- **Herz-Symbol** (siehe Abb. 5.3): Zeigt der Monitor ein Herzsymbol an, bedeutet dies, dass das Baby nach Zuneigung verlangt. Nehmen Sie es in Ihre Arme, um es zu trösten.

• **Hinweis:** In jeder Situation, in der das Baby ein Bedürfnis signalisiert, können Sie es zusätzlich beruhigen, indem Sie seinen Bauch sanft streicheln (Taste (G)) (siehe Abb. 6).

Der Schlafmonitor (E) verfügt außerdem über eine spezielle Taste zur Interaktion mit dem Baby. Wenn Sie die Taste (H) drücken, können Sie das Baby über den Monitor hören, während es ruht. Dies macht das Spielerelebnis noch realistischer (siehe Abb. 7).

ENERGIESPARMODUS
Um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden, verfügt die Puppe über ein Energiesparsystem. Wenn etwa 1 Minute lang keine Interaktion erfolgt, werden die Licht- und Soundeffekte gestoppt und die Puppe schaltet sich schließlich aus. Die Nutzung des Zubehörs (D) oder der Taste (G) am Bauch aktiviert sie erneut.

Beachten Sie, dass der Schlafmonitor (E) im Energiesparmodus nicht funktioniert, bis die Puppe wieder aktiviert wird. Um die Puppe ordnungsgemäß auszu-schalten, setzen Sie den Schnuller in den Mund des Babys und stellen Sie den Schalter (A) auf OFF.

Tipps zur richtigen Verwendung
Problemösung:
Wenn die Leuchtdiagnose und Lautstärke abnehmen, weist dies darauf hin, dass die Batterien leer sind und ersetzt werden (Schlafmonitor und Puppe) müssen.

PFLEGE
Reinigung:
Das Produkt (Puppe und Schlafmonitor) können nur oberflächlich gereinigt werden, verwenden Sie dazu ein leicht befeuchtetes Tuch mit einem sanften Trockenreinigungsprodukt. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Wurde das Gerät nass, sofort ausschalten und Batterien entfernen. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie das Batteriefach offen, bis es vollständig trocken ist. Mit einem Haartrockner können Sie diesen Vorgang beschleunigen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu verwenden, wenn es noch nicht vollständig trocken ist.

Hinweis für Erwachsene: Aus Sicherheits- und Designgründen dürfen die Pyjamas nicht von der Puppe entfernt werden.

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.

Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werden Sie bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Nutzen Sie die Recyclingstellen Ihrer Gemeinde. Produkte mit dem WEEE-Etikett (eine durchgestrichene Abfalltonne) weisen darauf hin, dass der Endnutzer dieses Produkt nicht wegwerfen, sondern es zu einer Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte bringen soll.

Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.

Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form weiterverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

ACHTUNG!
- Achtung. Dieses Spielzeug erzeugt Blitze und Glitzereffekte, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

- Die Verpackung bietet für spätere Bezugnahme aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthält.

- Die Herstelfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, so dass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.

- Dieses Produkt benötigt 2 AA-Batterien (1,5 V) (im Lieferumfang enthalten) für die Puppe und 2 AAA-Batterien (1,5 V) (im Lieferumfang enthalten) für den Schlafmonitor.

- Dieses Produkt enthält 2 Batterien vom Typ AA/1,5V und 2 Batterien vom Typ AAA für die "Try-me-Funktion". Für den normalen Betrieb des Produktes wird empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.

- Dieses Produkt wird mit Batterien geliefert, die die richtige Polung (siehe Abbildung).

- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.

- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.

- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.

- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.

- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.

- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.

- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.

- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkali-Batterien.

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Funktionsstörungen können den Betrieb des Produktes beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.

- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus und wieder einschalten.

- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.

- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etiketten, Drahtteile, etc.).

VEREINFACHTER EU-KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt IMC TOYS S.A., dass der Funkanlage-
typ
REMOTE RADIO CONTROL Empfängertyp 3, Temperaturkategorie 1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://imctoys.com/es/doc>

JOSEF MATARIN CARRO
Name Position: QUALITY MANAGER
Signature:

a) das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 2418-2462MHz
b) die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: < 10 dBm.

MANUALE ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato il tuo bebè Sleep Routine! Questo giocattolo è stato progettato per offrire un'esperienza realistica ed emozionante di cura di un neonato. Leggi attentamente questo manuale per sfruttare tutte le sue funzionalità.

ISTRUZIONI DI USO E FUNZIONAMENTO

I prodotti di IMC TOYS sono sottoposti a rigidi controlli di produzione per garantire un utilizzo sicuro e divertente da parte dei bambini. L'utilizzo e funzionamento sono molto semplici. Siamo certi che i vostri bambini si diventeranno. Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti.

Per consultare il nostro ampio catalogo di prodotti, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.imctoys.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI

NOTE PER GLI ADULTI

Prima di consegnare questo prodotto ai bambini, rimuovere tutti gli elementi in plastica, i cavi e gli oggetti utilizzati per fissare il prodotto durante il trasporto.

Questo prodotto è stato preparato per l'utilizzo di questo prodotto. Per questo scopo, Pertanto è possibile che siano scariche. In questo caso, vi consigliamo di sostituirle.

Il prodotto si distribuisce in serie e per la dimostrazione nei negozi con il selettore su TRY-ME, in questa posizione il prodotto ha una funzionalità limitata. Posizionare il selettore (A) su ON affinché funzioni normalmente (si veda Fig. 1).

FUNZIONAMENTO A PILE

Bambolotto - Sostituzione e inserimento

Questo prodotto richiede 2 pile alcaline (AA) da 1,5 V. Per prima cosa, aprire la chiusura a velcro sulla schiena del bambolotto e posizionare il selettore (A) in posizione OFF (vedi fig. 1). Rimuovere le viti di sicurezza dal coperchio del vano pile (B) situato nella parte posteriore (vedi fig. 2). Estrarre le pile scariche. Verificare nella figura il corretto posizionamento delle pile (vedi fig. 2) e collocarle nella posizione indicata con la polarità indicata. Rimontare nuovamente il coperchio e stringere le viti per garantire la massima sicurezza dei bambini. Infine, posizionare il selettore (A) in posizione ON e unire la chiusura a velcro.

Monitor del sonno - Sostituzione e inserimento

Questo prodotto richiede 2 pile (AAA) 1,5 V. Rimuovere la vite di sicurezza dal coperchio del vano pile (C) situato nella parte posteriore (vedi fig. 2). Estrarre la pila scarica. Verificare nella figura il corretto posizionamento della pila (vedi fig. 2) e collocarla nella posizione e con la polarità indicate. Rimontare nuovamente il coperchio e stringere la vite per garantire la massima sicurezza dei bambini.

Da ricordare! La sostituzione o manipolazione delle pile dovrà sempre essere realizzata sotto la supervisione di un adulto. Leggere la sezione avvertimenti e sicurezza.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.

Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.

Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico.

Utilizzare i servizi di riciclaggio della propria zona. Se desideri far addormentare il bebè, mettilo in posizione spazzatura (con una croce) indicano che l'utente finale non deve smaltire questo prodotto che deve essere portato a un punto di raccolta per dispositivi elettrici ed elettronici.

Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

ciuccio nella sua bocca per aiutarlo a rilassarsi.

• **Simbolo nota musicale** (vedi fig. 5.2): Se sullo schermo appare il simbolo di una nota musicale, premi il pulsante (F) del monitor per riprodurre una nanna che gli darà tranquillità.

• **Simbolo cuore** (vedi fig. 5.3): Se il monitor mostra il simbolo di un cuore, significa che il bebè ha bisogno di affetto. In questo caso, prendilo in braccio per confortarlo.

• **Nota:** In qualsiasi situazione in cui il bebè manifesti un bisogno, puoi anche calmarlo accarezzandogli la pancia (pulsante (G)) (vedi fig. 6).

Il monitor del sonno (E) dispone anche di un pulsante speciale per interagire con il bebè. Se premi il pulsante (H), potrai ascoltare il bebè attraverso il monitor mentre riposa, rendendo l'esperienza di gioco ancora più realistica (vedi fig. 7).

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Per evitare un consumo inutile di batterie, la bambola è dotata di un sistema di risparmio energetico. Dopo circa 1 minuto di inattività, smetterà di riprodurre luci e suoni, spegnendosi automaticamente. L'uso dell'accessorio (D) o del pulsante (G) sulla pancia la riattiverà.

Tieni presente che quando entra in modalità risparmio energetico, il monitor del sonno (E) non funzionerà fino a quando la bambola non verrà riattivata. Per spegnere correttamente, metti il ciuccio nella sua bocca e posiziona il selettore (A) su OFF.

Consigli per un buon uso

Soluzione di eventuali problemi:

Se il livello delle luci o dei suoni è più basso del normale, è probabile che le pile siano esaurite e dovranno essere sostituite (monitor del sonno e bambolotto).

MANUTENZIONE

Pulizia:

Il prodotto (bambolotto e monitor del sonno) può essere lavato solo con acqua sapone, utilizzando un panno leggermente inumidito con un prodotto delicato di lavaggio a secco. Non utilizzare detersivi o solventi. Se il giocattolo si bagna, spegnerlo e togliere subito le pile. Assicurare il vano pile con un panno asciutto. Lasciare il vano pile aperto finché non si sia completamente asciugato. È possibile accelerare il processo con l'ausilio di un phon. Non cercare di utilizzare il giocattolo finché questo non è completamente asciutto.

Nota per gli adulti: Per motivi di sicurezza e di design, il pigiama non può essere tolto dal bambolotto.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.

Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.

Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico.

Utilizzare i servizi di riciclaggio della propria zona. Se desideri far addormentare il bebè, mettilo in posizione spazzatura (con una croce) indicano che l'utente finale non deve smaltire questo prodotto che deve essere portato a un punto di raccolta per dispositivi elettrici ed elettronici.

Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

Il monitor del sonno ti aiuterà anche a conoscere lo stato del bebè mentre dorme. Periodicamente, potrà mostrare diversi simboli che indicano le esigenze del bebè (vedi fig. 5):

- **Simbolo cuore** (vedi fig. 5.1): Se sullo schermo appare il simbolo di un ciuccio, significa che il bebè ha bisogno per calmarsi. In questo caso, metti il

locali.

AVVERTENZE!

-Avvertenza. Questo giocattolo produce flash e bagliori che potrebbero provocare epilessia in soggetti sensibili.

- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.

- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.

- Questo prodotto richiede 2 batterie AA da 1,5 V (includere) per la bambola e 2 batterie AAA da 1,5 V (includere) per il monitor del sonno.

- Questo prodotto viene fornito con 2 pile AA/1,5V e 2 pile AAA da 1,5 V per poter essere provato nel punto vendita. Per il normale funzionamento del prodotto, può rendersi necessaria la sostituzione delle pile.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.

- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.

- Usare solo pile di tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.

- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.

- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.

- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.

- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.

- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.

- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.

- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.

- Legga le istruzioni prima dell'uso, le segua e le conservi per futuri riferimenti.

- In ambienti con interferenze da radiofrequenze, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Dopo l'eliminazione dell'interferenza, riprenderà il normale funzionamento.

- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo normale e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- In caso di temporanee interferenze il campione può funzionare in modo normale e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, IMC TOYS S.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio REMOTE RADIO CONTROL Ricevitore categoria 3, Temperatura categoria 1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://imctoys.com/es/doc>

JOSEF MATARIN CARRO
Name Position: QUALITY MANAGER
Signature:

a) bande de fréquence de fonctionnement de l'appareil radio: 2418-2462MHz
b) puissance maximale de radiofréquence transmise dans les bandes de fréquence en cui opere l'appareil radio: < 10 dBm.

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTKENMERKEN

Bedenk voor het aanschaan van jouw Sleep Routine-baby! Dit speelgoed is ontworpen om een realistische en liefdevolle ervaring van babyverzorging te bieden. Lees deze handleiding zorgvuldig voor het het optimaal gebruik te maken van alle functies.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aandacht daarvan.

Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: www.imctoys.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

AANWIJZINGEN VOOR VOLWASSENEN

Verwijder al het plastic, alle draden en alle materialen die het product beschermen tijdens het transport voordat u het speelgoed aan uw kinderen geeft.

Het product wordt altijd verkocht met de schakelaar uit de TRY-ME positie. Het gebruik van accessoire (D) of knop (G) op de buik activeert het product een gelimiteerde functionaliteit. De bijgevoegde batterijen zijn bestemd voor dit gebruik. Daarom is het mogelijk dat deze batterijen leeg zijn en raden we aan om ze zo nodig te vervangen.

Het product wordt oorspronkelijk en voor winkel-demonstraties geleverd met de schakelaar in de TRY-ME positie. In deze positie heeft het product een beperkte functionaliteit. Zet de schakelaar (A) in de ON-positie voor de normale functionaliteit (zie Fig. 1).

Tips voor een juist gebruik

Problemen oplossen:

Is het niveau van de lichtjes of geluiden lager dan normaal, dan zijn de batterijen leeg en moeten ze worden vervangen (Slaapmonitor en pop).

WERKING OP BATTERIJEN

Pop - Vervangen en plaatsen

Dit product werkt op 2 alkalinebatterijen (AA) van 1,5V. Open eerst het klittenband op de rug van de pop en zet de keuzeschakelaar (A) in de stand OFF (zie afb. 1). Verwijder de bevestigingsschroeven van het deksel van het batteriefach (B) aan de achterzijde (zie afb. 2). Haal de lege batterijen eruit. Bekijk het schema voor het juist inzetten van de batterijen (zie fig. 2) en plaats ze in de juiste positie en polariteit zoals aangegeven. Breng het klepje aan en schroef het weer vast voor de veiligheid van uw kinderen.

De test slot de keuzeschakelaar (A) in stand ON en sluit het klittenband.

Slaapmonitor - Vervangen en plaatsen

Dit product werkt op 2 batterijen van het type (AAA) 1,5V. Verwijder de bevestigingsschroef van het klepje van het batteriefach (C) aan de achterzijde (zie afb. 2). Haal de lege batterijen eruit. Bekijk het schema voor het juist inzetten van de batterijen (zie afb. 2) en plaats ze in de juiste positie en polariteit zoals aangegeven. Breng het klepje aan en schroef het weer vast voor de veiligheid van uw kinderen.

Vergeet niet! Het vervangen of hanteren van de batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren. Lees het waarschuwingen- en veiligheidsgebede.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclecratesbrowsers bij je in de buurt.

Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven. Gooi het product niet weg in een afvalcontainer als het niet meer gebruikt wordt.

Gebruik de recyclingmogelijkheden in uw gemeentepunt.

Producten met het symbool WEEE op hun etiket (een "afvalcontainer" met een kruis) geven aan dat het een afvalcontainer is. Het product moet worden afgevoerd naar een afvalcontainer voor elektrische en elektronische apparaten gebracht niet worden.

Gebruik wanneer mogelijk altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.

Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie. Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.

Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.