

Utilización del dispositivo

- 1 Conecte el microtransmisor FM al conector para base dock de 30 pines situado en la parte inferior del iPod.*

* No compatible con iPod shuffle.



- 2 Establezca una frecuencia no utilizada en el equipo musical de su casa o coche (frecuencias como 88.1 o 107.1 suelen ser un buen comienzo, pero valdrá cualquier configuración que reproduzca sólo contenido estático).



A continuación, utilice los botones de sintonización del microtransmisor FM para localizar la misma frecuencia de radio que eligió en el equipo musical.



- 3 Seleccione una canción y pulse el botón **reproducir** del iPod.

Nota: Es posible que el microtransmisor FM tarde unos segundos en conectarse a la estación seleccionada y comenzar a reproducir la música del equipo musical de su casa o coche a través del iPod.

Información de contacto de Kensington®

La información de solución de problemas y las respuestas a las preguntas más frecuentes están disponibles 24 horas al día en el sitio Web de Kensington en www.kensington.com.

Visite www.kensington.com para registrar su producto.

Información de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este transmisor FM digital de Kensington, modelo nº 33361 cumple con el título 15 de las reglas y reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: 1) El dispositivo no debe causar interferencias nocivas y 2) el dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían ocasionar un funcionamiento no deseado.

MODIFICACIONES: toda modificación no aprobada expresamente por Kensington puede invalidar la autoridad del usuario para manejar el dispositivo según lo especificado en las reglamentaciones de la FCC y por ello no deberá realizarse.

Kensington es una marca comercial registrada en EE UU perteneciente a ACCO Brands Corporation, con registros emitidos y solicitudes pendientes en otros países del mundo. Apple y iPod son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Aerielle es una marca comercial de Aerielle Technologies. Todas las otras marcas comerciales registradas o no registradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

Patente de EE UU 6,671,494 y pendiente de otras patentes de EE UU y otros países propiedad de Aerielle, que se utilizan bajo licencia.



©2006 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands USA LLC. Queda prohibida la copia, duplicación u otro tipo de reproducción no autorizado del contenido a que se refiere el presente documento sin la previa autorización escrita de Kensington Computer Products Group. Reservados todos los derechos. 1/06

Kensington®

Micro FM Transmitter

for iPod®

Instruction Guide
Guide d'instructions
Manual de instrucciones



English

Contents

- A** Micro FM Transmitter
- B** Instructions

Components

- C** Tune Buttons
- D** 30-pin Dock Connector

Français

Contents

- A** Micro FM Transmitter
- B** Instructions

Components

- C** Boutons de réglage
- D** Connecteur 30 broches

Español

Contents

- A** Micro FM Transmitter
- B** Instrucciones

Components

- C** Botones de sintonización
- D** Conector para base dock de 30 pines

Technical Support Assistance technique Asistencia técnica

Australia	1300 366 376
Canada	1 800 268 3447
México	001 880 535 4242
United States	1 800 535 4242



This product comes with a 1-year warranty & free technical support.
www.kensington.com
8 0 0 - 2 3 5 - 6 7 0 8



Kensington Computer Products Group
ACCO Brands USA LLC
333 Twin Dolphin Drive
Redwood Shores, CA 94065
Designed in California, U.S.A.
by Kensington
Assembled in China
www.kensington.com

ACCO Canada Inc.
5 Precidio Court
Brampton
Ontario
L6S 6B7
Canada

ACCO Australia
Level 2, 8 Lord St
Botany NSW 2019
PO Box 311
Rosebery NSW 1445
Australia

Using your Device

- 1 Plug the Micro FM Transmitter into the 30-pin dock connector on the bottom of your iPod.*

* Not compatible with iPod shuffle.



- 2 Set your home or car stereo to an unused frequency. (Usually, frequencies such as 88.1 or 107.1 are good places to start, but any setting that plays only static will work.)

Then use the tune buttons on the Micro FM Transmitter to match the radio frequency you've chosen on your stereo.



- 3 Select a song and press the **play** button on your iPod.

Note: It may take a few seconds for your Micro FM Transmitter to lock on to your selected station and begin playing music from your iPod through your home or car stereo.

Contacting Kensington®

Troubleshooting information and answers to frequently asked questions are available 24 hours a day on the Kensington Web site at www.kensington.com.

Please go to www.kensington.com to register your product.

Federal Communications Commission Information

This Kensington Digital FM Transmitter model no. 33361 complies with Part 15 of the FCC rules and regulations. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MODIFICATIONS: Modifications not expressly approved by Kensington may void the user's authority to operate the device under FCC regulations and must not be made.

Kensington is a registered U.S. trademark of ACCO Brands Corporation with issued registrations and pending applications in other countries throughout the world. Apple and iPod are registered trademarks of Apple Computer, Inc. Aerielle is a trademark of Aerielle Technologies. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

US patent 6,671,494 and other U.S. and foreign patents pending owned by Aerielle and used under license.

©2006 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 1/06

Utilisation de votre périphérique

- 1 Branchez le transmetteur FM Micro dans le connecteur 30 broches au bas de votre iPod.*

* Non compatible avec un iPod shuffle.



- 2 Réglez votre stéréo à la maison ou de voiture sur une fréquence non utilisée. (En général, les fréquences telles que 88.1 ou 107.1 sont des bons points de départ, mais toute fréquence qui ne joue que de l'audio statique est appropriée). Utilisez ensuite les boutons de réglage sur le transmetteur FM Micro pour correspondre à la fréquence radio que vous avez choisie sur votre stéréo.



- 3 Sélectionnez une chanson et appuyez sur le bouton de lecture de votre iPod.

Remarque : Le transmetteur FM Micro peut prendre quelques secondes pour se verrouiller sur la station sélectionnée et lire de la musique depuis votre iPod via votre stéréo à la maison ou de voiture.

Contacter Kensington®

Des informations de dépannage et des réponses aux questions fréquemment posées sont disponibles en permanence sur le site Web Kensington à l'adresse www.kensington.com.

Allez à l'adresse www.kensington.com pour enregistrer votre produit.

Informations de la Commission fédérale des communications (FCC)

Ce transmetteur FM numérique Kensington, numéro de modèle 33361 est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Deux conditions sont requises : (1) Ce périphérique ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et (2) ce périphérique doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner des opérations non souhaitées.

MODIFICATIONS : les modifications qui n'ont pas été explicitement approuvées par Kensington peuvent annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil dans le cadre des réglementations FCC et sont expressément interdites.

Kensington est une marque américaine déposée d'ACCO Brands Corporation avec des enregistrements publiés et des applications en cours dans d'autres pays. Apple et iPod sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Aerielle est une marque d'Aerielle Technologies. Toutes les autres marques déposées ou non sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le brevet américain 6,671,494 et d'autres brevets américains et étrangers appartiennent à Aerielle et sont utilisés sous licence.

©2006 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands USA LLC. Toute copie, duplication ou autre reproduction non autorisée du contenu ici présent est interdite sans l'autorisation par écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 1/06