

Parrot

BEBOP DRONE 2

Quick start guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Guida di avvio rapida

Quick start gids

Guia de início rápido

دليل المستخدم المختصر

QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of using the Bebop Drone 2. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com/uk/support/parrot-bebop-drone-2.

CHARGING THE BATTERY

- Select the adapter (supplied) corresponding to your country and connect it to the charger.
- Connect the charging cable (supplied) to the charger.
- Connect the battery to the charging cable and plug the charger into an available power outlet. The indicator light is red during charging and then turns green when the battery is charged. The battery charging time is about 55 minutes. Flight time is approximately 25 minutes.

INSTALL THE PROPELLERS

Install, then lock the propellers onto the motors of the Bebop Drone 2 as indicated in (A diagram) using the supplied propeller mounting tool (B diagram). Please note that the propellers are not interchangeable, and must be installed correctly before operation.

INSTALL THE BATTERY

Slide the battery of the Bebop Drone 2 forward until your hear click.

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Ce guide vous permettra de prendre en main rapidement le Bebop Drone 2. Pour des informations plus complètes, regardez nos vidéos et consultez la section Support de notre site www.parrot.com/fr/support/parrot-bebop-drone-2.

CHARGER LA BATTERIE

- Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et insérez-la sur le chargeur.
- Connectez le câble du chargeur (fourni) sur le chargeur.
- Branchez la batterie au câble du chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur. Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement puis passe au vert lorsque la batterie est chargée. Le temps de charge de la batterie est d'environ 55 minutes. Le temps de vol est d'environ 25 minutes.

INSTALLER LES HÉLICES

Placez puis bloquez les hélices sur les moteurs du Bebop Drone 2 comme indiqué sur le (schéma A) à l'aide de l'outil de montage des hélices fourni (schéma B).

1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et insérez-la sur le chargeur.

2. Connectez le câble du chargeur (fourni) sur le chargeur.

3. Branchez la batterie au câble du chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur. Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement puis passe au vert lorsque la batterie est chargée. Le temps de charge de la batterie est d'environ 55 minutes. Le temps de vol est d'environ 25 minutes.

INSTALLER LES HÉLICES

Placez puis bloquer les hélices sur les moteurs du Bebop Drone 2 comme indiqué sur le (schéma A) à l'aide de l'outil de montage des hélices fourni (schéma B).

1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et connectez-la au chargeur.

2. Connectez le câble (inclus) au chargeur.

3. Connectez la batterie au câble du chargeur y enclencher le chargeur à une toma de courant. Apparaîra une luz roja mientras está cargando, que pasará a verde cuando la batería está cargada. La batería tardará en cargarse unos 55 minutos. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 25 minutos.

INSTALLAR LAS HÉLICES

Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

1. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

2. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

3. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

4. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

5. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

6. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

7. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

8. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

9. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

10. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

11. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

12. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

13. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

14. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).


15. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

16. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

17. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

18. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).

19. Instalar y, a continuación, bloquear las hélices en el motor del Bebop Drone 2 tal como se indica (diagrama A). Utilizar para ello la herramienta de montaje de las hélices suministrada (diagrama B).



The latch at the rear of the battery must be locked in the lower position (C diagram).

DOWNLOADING THE APPLICATION
Connect to the App Store™ or Google Play™ and download the Free-Flight3 app free of charge.

CONNECTING A SMARTPHONE OR TABLET

- Press the red ON/OFF button (C diagram) located on the back of the Bebop Drone 2. The button will flash red during the boot up process and becomes solid red when the Bebop Drone 2 is ready to use.
- Search for available Wi-Fi® networks on your smartphone:
 - If you are using an iPhone, go to Settings> Wi-Fi
 - If you are using an Android™ smartphone, go to Settings> Wireless and networks > Wi-Fi.
- Select Bebop2-xxxx network
- Wait for your smartphone to connect to the Bebop Drone 2 Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when connection is complete.

FLYING (DIAGRAM D)

When your Bebop Drone 2 is connected, launch the FreeFlight3 app. First, ensure the area around the Bebop Drone 2 is cleared for flight.

Then press Take Off to start the motors and lift the Bebop Drone 2 off the ground.

Hold the central button ● (right joystick) and tilt your mobile device forwards, backwards, left or right to pilot the Bebop Drone 2 in the corresponding directions horizontally.

Press on the center of the left joystick, then slide your finger over the icons ◀ ▶ ↻ to rotate the Bebop Drone 2 left and right.

Press on the center of the left joystick, then slide your finger over the icons ◀ ▶ ↻ to raise or lower the Bebop Drone 2 up or down.

To land, hover the Bebop Drone 2 over a clear area and press Landing to bring the craft back to the ground safely.

For additional flight instructions and support for the Bebop Drone 2 please refer to our video tutorials and guides at www.parrot.com.

GENERAL INFORMATION

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Accessories and spare parts are available from your Parrot retailer or from our website store.parrot.com.

Before flying your Bebop Drone 2, check your local civil aerial regulation and read the guidelines on www.parrot.com.

First, ensure the area around the Bebop Drone 2 is cleared for flight.

PILOTAGE (SCHEMA D)

Lorsque votre Bebop Drone 2 est connecté, lancez l'application Free-Flight3, puis appuyez sur Vol libre pour piloter le Bebop Drone 2.

Appuyez sur Take Off pour faire décoller le Bebop Drone 2.

Maintenez la touche centrale ● (joystick droit) et inclinez le smartphone vers l'avant ou l'arrière pour diriger le Bebop Drone 2 vers l'avant ou l'arrière.

Maintenez la touche centrale ● (joystick droit) et inclinez le smartphone vers la gauche ou la droite pour diriger le Bebop Drone 2 vers la gauche ou la droite.

Appuyez sur Landing pour faire atterrir le Bebop Drone 2.

Appuyez sur Take Off (joystick gauche) pour faire pivoter le Bebop Drone 2 vers la droite ou la gauche.

Appuyez sur ▲ ou ▼ (joystick gauche) pour faire monter ou descendre le Bebop Drone 2.

Appuyez sur Landing pour faire atterrir le Bebop Drone 2.

Consultez les vidéos disponibles sur notre site web www.parrot.com pour apprendre à piloter le Bebop Drone 2.

SAFETY PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

The internal memory for video recording is limited to 29 minutes. The Bebop Drone 2 is not suitable for children under 14 years of age.

The Bebop Drone 2 is a model aircraft designed for recreational and leisure purposes. The pilot must always maintain direct visual contact with the Bebop Drone 2 and monitor its trajectory. The Bebop Drone 2 must be used in accordance with the civil aviation regulations in your country. You should only use the Bebop Drone 2 in open spaces so that you can ensure the safety of people, animals and property at all times.

There are some public places such as train stations, airports, etc., and roads where you may not be permitted to use your Bebop Drone 2.

During flight, the propellers of the Bebop Drone 2 can cause injury to people and damage property.

Do not touch the Bebop Drone 2 while it is in flight! Wait until the propellers have completely stopped before handling the Bebop Drone 2.

Only use accessories specified by the manufacturer.

Irreversible damage may be caused if sand or dust get into the Bebop Drone 2. Should this occur, your drone may not function as intended.

Do not use the Bebop Drone 2 in adverse weather conditions such as rain, strong winds, and snow, or in poor visibility conditions, for example, at night.

Keep the Bebop Drone 2 away from high voltage power lines, buildings or any other potentially dangerous areas.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use this device near liquids. Do not land the Bebop Drone 2 on water or any wet surface as this may cause irreversible damage.

Avoid subjecting the Bebop Drone 2 to any sudden significant changes in altitude.

Do not leave the Bebop Drone 2 in sunlight.

Risk of ingestion of small parts. The packaging is not part of the product and should be disposed of for safety reasons.

WARNING ON INVASION OF PRIVACY

Recording and circulating an image or the voice of a person without their consent could constitute an infringement of their image and privacy rights and incur your liability. Ask for consent before filming people and recording their voices, particularly if you want to keep your recordings and/or share them on the Internet.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

Do not use the Bebop Drone 2 in areas where it is prohibited by law.

UIDA RAPIDA

Questa guida illustra le nozioni fondamentali che consentono di utilizzare il Bebop Drone 2. Per ulteriori informazioni si rimanda ai nostri video e alla sezione Supporto del nostro sito: www.parrot.com/uk/support/parrot-bebop-drone-2

RICARICA DELLA BATTERIA

- Selezionare l'adattatore (in dotazione) corrispondente al proprio paese e collegarlo al caricabatteria.
- Collegare l'apposito cavo (in dotazione) al caricabatteria.
- Collegare la batteria al cavo e quindi inserire il caricabatteria in una presa di corrente. La spia luminosa a rossa durante la ricarica, mentre diventa verde quando la batteria è carica. Il tempo di ricarica della batteria è di circa 55 minuti. Il tempo di volo è di circa 25 minuti.

INSTALLAZIONE DELLE ELICHE

Installare e quindi bloccare le eliche sul motore del Bebop Drone 2 come indicato nello (schema A), servendosi dell'apposito strumento di montaggio fornito in dotazione (schema B).

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Fare scorrere la batteria del Bebop Drone 2 fino ad avvertire un clic. Il notolingo di chiusura sul retro della batteria dovrà trovarsi in posizione basale (schema C).

QUICK START GIDS

Deze Quick Start Gids maakt u snel vertrouwd met de Parrot Bebop Drone 2. Meer informatie vindt u in onze video's en het gedeelte Ondersteuning op onze website www.parrot.com/uk/support/parrot-bebop-drone-2

DE BATTERIJ OPLEZEN

- StEEK de voor uw land geschikte (meegeleverde) adapter in de oplader.
- Sluit de bijgeleverde kabel aan op de oplader.
- Sluit de kabel aan op de batterij en steek de oplader in het stopcontact. Het controlelampje brandt rood tijdens het opladen. Na afloop van het opladen wordt het lampje groen. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 55 minuten. De vliegtijd bedraagt ongeveer 25 minuten.

DE PROPELLERS MONTEREN

Monteer en vergrendel de propellers op de motor van de Bebop Drone 2 zoals aangegeven in (A diagram) met behulp van het bijgele-verde gereedschap (B diagram).

DE BATTERIJ PLAATSEN

Plaats de batterij in de Bebop Drone 2 tot u een klik hoort, de vergrendeling aan de achterkant van de batterij gaat naar beneden (C diagram).

GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

Descarregar a aplicação
Aceda à App Store™ ou ao Google Play™ e descarregue gratuitamente a aplicação FreeFlight3.

LIGAR UM SMARTPHONE

- Prima o botão ON/OFF (esquema C) situado na parte traseira do Bebop Drone 2. Aparece um flash e o indicador luminoso pisca durante o arranque. Uma vez o indicador luminoso fixo, o Bebop Drone 2 está pronto a ser ligado.

- Inicie uma pesquisa das redes Wi-Fi® disponíveis no seu smartphone.
- Ligue o cabo do carregador (fornecido) ao carregador.
- Ligue a bateria ao cabo do carregador e ligue o carregador à rede elétrica. O indicador luminoso fica vermelho durante a carga e passa a verde quando a bateria está carregada. O tempo de carga da bateria é de cerca de 55 minutos. O tempo de voo é de aproximadamente 25 minutos.

INSTALAR AS HÉLICES

Instalar e bloquear as hélices nos motores do Bebop Drone 2 conforme indicado no (esquema A) com a ferramenta de montagem das hélices fornecida (esquema B).

PILOTAGGIO (ESQUEMA D)

Uma vez o seu Bebop Drone 2 ligado, inicie a aplicação FreeFlight3 e prima *Take Off* para pilotar o Bebop Drone 2.

INSTALAR A BATERIA

Faça deslizar a bateria do Bebop Drone 2 até ouvir um clique. O trinco na parte traseira da bateria deve estar em posição baixa (esquema C).

DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE

Collegarsi all'App Store™ o a Google Play™ e scaricare gratuitamente l'applicazione FreeFlight3.

COLLEGAMENTO AD UNO SMARTPHONE

- Premere il pulsante ON/OFF (schema C) situato sul retro del Bebop Drone 2. Comparirà un lampeggiamento, dopodiché la spia lampeggerà durante l'avvio. Quando la spia diventerà fissa, il Bebop Drone 2 sarà pronto per essere collegato.
- Cercare le reti Wi-Fi® disponibili sullo smartphone:
 - se si utilizza un iPhone, selezionare Impostazioni > Wi-Fi,
 - se invece si utilizza uno smartphone Android™, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Wi-Fi.
- Selezionare la rete Bebop2xxxx.
- Attendere che lo smartphone si colleghi alla rete Wi-Fi del Bebop Drone 2. Quando la connessione si è stabilita, solitamente compare il simbolo Wi-Fi sul display dello smartphone.

PILOTAGGIO (SCHEMA D)

Dopo avere collegato il Bebop Drone 2, lanciare l'applicazione Free-Flight3 e quindi premere *l'Up libero* per iniziare a pilotare il Bebop Drone 2.

Premere *Decollo* per fare decollare il Bebop Drone 2.

Tenere premuto il pulsante centrale  (joypad destro) e inclinare lo smartphone in avanti o all'indietro per dirigere il Bebop Drone 2 rispettivamente in avanti o all'indietro.

DE APPLICATIE DOWNLOADEN

Maak verbinding met de App Store™ of met Google Play™ en download de gratis app FreeFlight3.

EEN SMARTPHONE KOPPELEN

- Druk op de ON/OFF knop (C diagram) aan de achterkant van de Bebop Drone 2. Tijdens het opstarten knipperet het controlelampje. Zodra de Bebop Drone 2 is ingeschakeld, blijft het lampje branden.
- Laat uw smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi-F netwerken:
 - Als u een iPhone gebruikt, selecteert u Instellingen > Wi-Fi.
 - Als u een smartphone met Android™, gebruikt, selecteert u Instellingen > Draadloos en netwerk > Wi-Fi.
- Selecteer het netwerk Bebop2xxxx.
- Wacht tot het uw smartphone verbinding gemaakt heeft met het Wi-Fi-netwerk van de Bebop Drone 2. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi-Fi-logo op het scherm van de smartphone.

BESTUREN (D DIAGRAM)

Start de app FreeFlight3 in druk vervolgens op *Free Flight* om de Par-rot Bebop Drone 2 te besturen.

Druk op *Take off* om de Bebop Drone 2 te laten stijgen.

Houd de centrale knop vast  (joystick rechts) in kantel de smart-phone naar voren of naar achteren om de Bebop Drone 2 naar voren of

Tenere premuto il pulsante centrale  (joypad destro) e inclinare lo smartphone a sinistra o a destra per dirigere il Bebop Drone 2 rispettivamente verso sinistra o verso destra.

Premere  (joypad sinistro) per fare ruotare il Bebop Drone 2 verso destra o verso sinistra.

Premere  (joypad sinistro) per fare volare il Bebop Drone 2 verso l'alto o verso il basso.

Premere *Atterraggio* per fare atterrare il Bebop Drone 2.

Consultare i video disponibili sul nostro sito www.parrot.com per imparare a pilotare il Bebop Drone 2.

INFORMAZIONI GENERALI

ACCESSORI E RICAMBI

Gli accessori e i ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito web store.parrot.com.

Prima di iniziare a pilotare il Bebop Drone 2, verificare le vigenti norme dell'aviazione civile locale e leggere le linee guida su www.parrot.com.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

VEILIGHEIDSMATREZEGELEN EN ONDERHOUD

De maximale opnametijd bedraagt 29 minuten per video

De Bebop Drone 2 is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

De Bebop Drone 2 is een vliegtuigmodel dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik. De piloot moet de Bebop Drone 2 voort-durend in de gaten houden en besturen. Het gebruik van de Parrot Bebop Drone 2 moet voldoen aan de burgerluchtvaartregels van uw land. De Bebop Drone 2 deve essere utilizzato esclusivamente in spazi aperti dove sia possibile garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Bebop Drone 2 in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato.

Bekijk de video's op onze website www.parrot.com om de Bebop Drone 2 te leren besturen.

De draaiende propellers van de Bebop Drone 2 kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen.

Raak de Bebop Drone 2 niet aan tijdens de vlucht! Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Bebop Drone 2 aanraakt.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires. Wanneer er zand of stof in de Bebop Drone 2 binnendringt, kan de werking daardoor permanent belemmerd worden.

Gebruik de Bebop Drone 2 niet in slechte weersomstandigheden (reg- en, hevige wind, sneeuw) of als onvoldoende zicht is 's nachts).

Houd de Bebop Drone 2 uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

ALGEMEINE INFORMATIE

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

Accessoires en onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Parrot-dealer of op onze website store.parrot.com.

Raadpleeg de burgerluchtvaartregels en de richtlijnen op www.parrot.com voordat u uw Bebop Drone 2 laat vliegen.

Houd de centrale knop vast  (joystick rechts) in kantel de smart-phone naar voren of naar achteren om de Bebop Drone 2 naar voren of para a frente ou para trás.

Mantenha o botão central premido  (manipulo direito) e incline o smartphone para a esquerda ou para a direita para orientar o Bebop Drone 2 para a esquerda ou para a direita.

Prima  (manipulo esquerdo) para orientar o Bebop Drone 2 para a direita ou para a esquerda.

Prima  (manipulo esquerdo) para subir ou descer o Bebop Drone 2.

Prima Landing para atterar o Bebop Drone 2.

Consulte os vídeos disponíveis no nosso website www.parrot.com para aprender a pilotar o Bebop Drone 2.

Não utilize o Bebop Drone 2 em condições meteorológicas desfa-voáveis (chuva, vento muito forte, neve) ou quando as condições de visibili- dade são insuficientes (noite).

Mantenha o Bebop Drone 2 afastado de linhas de alta tensão, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não aterre o Bebop Drone 2 sobre a água ou uma superfície húmida, pois pode causar danos irreversíveis.

Evite que o Bebop Drone 2 sofra alterações de altitude demasiada

Antes de pilotar o seu Bebop Drone 2, verifique as regras da aviação civil local e leia as recomendações em www.parrot.com.

Consulte os vídeos disponíveis no nosso website www.parrot.com para aprender a pilotar o Bebop Drone 2.

Não utilize o Bebop Drone 2 em condições meteorológicas desfa-voáveis (chuva, vento muito forte, neve) ou quando as condições de visibili- dade são insuficientes (noite).

Mantenha o Bebop Drone 2 afastado de linhas de alta tensão, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não aterre o Bebop Drone 2 sobre a água ou uma superfície húmida, pois pode causar danos irreversíveis.

Evite que o Bebop Drone 2 sofra alterações de altitude demasiada

Antes de pilotar o seu Bebop Drone 2, verifique as regras da aviação civil local e leia as recomendações em www.parrot.com.

Consulte os vídeos disponíveis no nosso website www.parrot.com para aprender a pilotar o Bebop Drone 2.

Não utilize o Bebop Drone 2 em condições meteorológicas desfa-voáveis (chuva, vento muito forte, neve) ou quando as condições de visibili- dade são insuficientes (noite).

Mantenha o Bebop Drone 2 afastado de linhas de alta tensão, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não aterre o Bebop Drone 2 sobre a água ou uma superfície húmida, pois pode causar danos irreversíveis.

Evite que o Bebop Drone 2 sofra alterações de altitude demasiada

MISURE PRECAUZIONALI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

La memoria interna massima per la registrazione video è di 29 minuti

Il Bebop Drone 2 non è adatto ai minori di 14 anni.

Il Bebop Drone 2 è un aeromodello progettato a fini ricreativi e di svago. Il pilota dovrà mantenere costantemente il contatto visivo con il Bebop Drone 2 e monitorarne la traiettoria. Il Bebop Drone 2 deve essere utilizzato nel rispetto delle norme dell'aviazione civile in vigore nel proprio paese. Il Bebop Drone 2 deve essere utilizzato esclusivamente in spazi aperti dove sia possibile garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Bebop Drone 2 in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato.

Durante il volo, le eliche del Bebop Drone 2 possono causare danni a persone o oggetti.

Non toccare il Bebop Drone 2 mentre è in volo. Prima di maneggiare il Bebop Drone 2, attendere che le eliche si siano fermate completa-mente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.

Non utilizzare il Bebop Drone 2 in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Tenere il Bebop Drone 2 lontano da linee dell'alta tensione, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Bebop Drone 2, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile.