

Parrot BEBOP DRONE



Quick Start Guide

Guia de démarrage rapide
Guia de início rápido
Kursusleitung
Guia de avvio rapido
Quick start guide
Guia de início rápido

دليل المستخدم المختصر



QUICK START GUIDE

by using the attachment mechanism.

Downloading the application
Connect to the App Store™ or Google Play™ and download the FreeFlight 3 app free of charge.

This guide will help you understand the basics of using the Parrot Bebop Drone. For more information, watch our videos and refer to the support section on our website www.parrot.com.

Charging the battery

- Select the adapter corresponding to your country and connect it to the charger.

- Connect the battery to the charger and then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

Installing the battery

- Connect the battery to the Parrot Bebop Drone.
- Insert the battery into the appropriate compartment.

- Make sure that it is correctly secured

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce guide vous permettra de prendre en compte les bases de l'utilisation du Parrot Bebop Drone. Pour plus d'informations plus complètes, regardez nos vidéos et consultez la section Support de notre site www.parrot.com.

Charger la batterie

- Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le dans le chargeur.
- Connectez la batterie au chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur. Le temps de chargement de la batterie est d'environ 1 heure.

Installer la batterie

- Connectez la batterie au Parrot Bebop Drone.
- Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Esta guía le ayudará a aprender a manejar rápidamente el Parrot Bebop Drone. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros videos y consulte la sección Soporte de nuestra web www.parrot.com.

Cargar la batería

- Seleccione el adaptador correspondiente a su país e introdúzcalo en el transformador.

- Conecte la batería al cargador y enchúfelo a la red eléctrica. El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 1 hora.

Colocar la batería

- Conecte la batería al Parrot Bebop Drone.
- Coloque la batería en el lugar previsto para ella.

KURZANLEITUNG

Mit der vorliegenden Anleitung lernen Sie die Grundlagen des Parrot Bebop Drone. Für zusätzliche Informationen, sehen Sie sich bitte unsere Videos und die Rubrik Support auf unserer Website www.parrot.com an.

Laden der Batterie

- Stecken Sie in Ihr Land passendes Adapter auswählen und am Transformator anschließen.

- Legen Sie die Batterie in das Ladegerät ein und schließen Sie es an. Der Stromnetz an. Die Ladezeit der Batterie beträgt ca. Stunde.

Einlegen der Batterie

- Legen Sie die Batterie in Parrot Bebop Drone ein
- Legen Sie die Batterie in den entsprechenden Steckplatz ein.

RICARICA DELLA BATTERIA

Questa guida le aiuta a prendere in mano l'utente all'utilizzo di Parrot Bebop Drone. Per avere maggiori informazioni, è possibile guardare i nostri video o consultare la sezione Assistenza del nostro sito www.parrot.com.

Ricarica della batteria

- Collegare il cavo di alimentazione al proprio paese e inserirlo nel trasformatore.

- Collegare la batteria al caricabatterie, quindi collegare il caricabatterie ad una presa di corrente. Il tempo di carica della batteria è di circa un'ora.

Installare la batteria

- Collegare la batteria a Parrot Bebop Drone.
- Installare la batteria nell'apposito alloggiamento.

SNELSTARTGIDS

Deze Quick Start Gids maakt u snel vertrouwd met de Parrot Bebop Drone. Meer informatie vindt u op het supportsectie van het gedeelte Ondersteuning op onze website www.parrot.com.

De batterij opladen

- Steek een voor uw land geschikt adapter in de transformator.

- Plaats de batterij in de lader en sluit de lader aan op het stopcontact. Het opladen van de batterij duurt ongeveer u uur.

De batterij plaatsen

- Plaats de batterij aan op de Parrot Bebop Drone.
- Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak.

- 3. Zorg ervoor dat de batterij goed is bevestigd.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Esta guía permite-le comenzar a utilizar rápidamente el Parrot Bebop Drone. Para obter informações más completas, vejaí nosso vídeos e consulte a seção Suporte no nosso website www.parrot.com.

Carregar a bateria

- Selecione o adaptador correspondente ao seu país e introduza-o no transformador.

- Ligue a bateria ao carregador, depois ligue o carregador à alimentação. O tempo de carregamento da bateria é de cerca de 1 hora.

Instalar a bateria

- Ligue a bateria ao Parrot Bebop Drone.
- Instale a bateria no local previsto para este efeito.

- Certifique-se de que a fite devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

by using the attachment mechanism.

Downloading the application
Connect to the App Store™ or Google Play™ and download the FreeFlight 3 app free of charge.

Connecting a smartphone

- Press the button located on the back of the Parrot Bebop Drone.

- Search for available Wi-Fi™ networks on your smartphone:

- If you are using an iPhone, go to Settings> Wi-Fi.
- If you are using an Android™ smartphone, go to Settings > Wireless and networks > Wi-Fi.

- Select the Bluetooth™ network.
- Wait for your smartphone to connect to the Parrot Bebop Drone Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when connected.

- Assurez-vous qu'elle est correctement fixée en utilisant le système d'attache.

Télécharger l'application

Connectez-vous sur l'App Store™ ou sur Google Play™ et téléchargez l'application gratuite FreeFlight 3.

Connecter un smartphone

- Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du Parrot Bebop Drone.

- Sur votre smartphone, lancez une recherche des réseaux Wi-Fi™ disponibles :

- si vous utilisez un iPhone ou un iPad, sélectionnez Réglages > Wi-Fi.
- si vous utilisez un smartphone Android™, sélectionnez Paramètres > Sans fil > Réseaux > Wi-Fi.

- Sélectionnez le réseau Bebop.....

- Patientez jusqu'à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Bebop Drone.

AGRESIUNE DE QUEDE CORRECTAMENTE ENUTILIZANDO EL SISTEMA DE SUJECIÓN.

Descargar la aplicación

Conecte-se no App Store™ ou Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

Conectar un smartphone

- Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

- Busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone.

- si utiliza un iPhone o un iPad, acceda a Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, acceda a Parámetros > Redes inalámbricas > redes > Ajustes de Wi-Fi.

- Seleccione la red Bebop.....

- Espera hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone.

STELLEN SIE UNTER VERWENDUNG DES BEFESTIGUNGSSYSTEMS SICHER, DASS SIE KORREKT EINGELAGT IST.

Herunterladen der Anwendung

Bitte installieren Sie die kostenlose App FreeFlight 3 herunter.

Anschließen eines Smartphones

- Drücken Sie auf den Schalter am Heck der Parrot Bebop Drone.

- Suchen Sie nach verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerken.

- Bei Verwendung eines iPhones oder iPads, Einstellungen > WLAN auswählen.

- Bei Verwendung eines Android™-Smartphones Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > WLAN auswählen.

- Wählen Sie die Netzwerk Bebop.....

- Warten Sie, bis die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem WLAN von Parrot Bebop Drone hergestellt wird. Diese Verbindung ist üblicherweise am WLAN-Symbol auf dem Smartphone-Bildschirm zu erkennen.

Download dell'applicazione

Collegarsi all'AppStore™ o a Google Play™ e scaricare l'applicazione gratuita FreeFlight 3.

Collegare uno smartphone

- Premere il tasto che si trova sul retro di Parrot Bebop Drone.

- Sullo smartphone, avviare una ricerca delle reti Wi-Fi™ disponibili.

- se si utilizza un iPhone o un iPad, selezionare Impostazioni > Wi-Fi.
- se invece si utilizza uno smartphone Android™, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi.

- Scelezionare la rete Bebop.....

- Attendere fino a quando lo smartphone non si sarà collegato alla rete Wi-Fi di Parrot Bebop Drone. L'avevuta connessione viene generalmente indicata dal simbolo Wi-Fi.

DE APPLICATIE DOWNLOADEN

Maak verbinding met de App Store™ of Google Play™ en download de gratis app FreeFlight 3.

Een smartphone aansluiten

- Prima op de achterkant van de Parrot Bebop Drone.

- Laat uw smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi™ netwerken.

- als u een iPhone of een iPad gebruikt, selecteer u Instellingen > Wi-Fi.
- als u een smartphone met Android™ gebruikt, selecteer u Parameters > Draadloos en netwerk > Wi-Fi.

- Selecteer het netwerk Bebop.....

- Wacht tot uw smartphone verbinding gemaakt heeft met het Wi-Fi-netwerk van de Parrot Bebop Drone. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi-Fi-icoon op het scherm van de smartphone.

- Start de app FreeFlight 3 en druk ver-

DESCARGAR LA APLICACIÓN

Acceda a App Store™ o a Google PlayTM e descargue a aplicación gratuita Free-Flight 3.

Conectar un Smartphone

- Primamente pulsar el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

- En su smartphone, buscar una red de Wi-Fi™ disponible.

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Definiciones > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Definiciones > Sen los e redes > Wi-Fi.

- Seleccione la rete Bebop.....

- Esperar hasta que se haya feita a conexión do seu Smartphone à rede Wi-Fi do Parrot Bebop Drone. Esta conexão é habitualmente representada pelo apareciment do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

- Inicio a aplicação FreeFlight 3, depois

connection is complete.

- Launch the Freeflight 3 app, then press Free flight to fly the Parrot Bebop Drone.

Installing the hull

Clip the hull to the Parrot Bebop Drone to protect it in case of collision with another object.

Unclip the hull to reduce wind factor.

Flying

Refer to the video available on our website www.parrot.com to learn how to fly the Parrot Bebop Drone.

Accessories and spare parts

Accessories and spare parts are available from your Parrot Dealer or from our website www.parrot.com.

Safety precautions and maintenance

The Parrot Bebop Drone is not suitable for use by children under 14 years of age.

Parrot Drone. Cette connexion est généralement représentée par le logotype Wi-Fi en l'écran du smartphone.

- Lancez l'application Freeflight 3, puis appuyez sur le bouton piloter le Parrot Bebop Drone.

Installer la carène

Clipsz la carène sur le Parrot Bebop Drone afin de le protéger en cas de collision avec un objet.

Retirez la carène pour réduire la prise au vent de l'appareil.

Pilotage

Consultez les vidéos disponibles sur notre site web www.parrot.com pour apprendre à piloter le Parrot Bebop Drone.

Accessoires et pièces de rechange

Les accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

Precauciones y piezas de repuesto

Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauzioni e pezzi di ricambio

Gli accessori e le ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito www.parrot.com.

GENERAL INFORMATION

The Parrot Bebop Drone is a model aircraft designed only for entertainment, and competitions between model aircraft ("O". The pilot must, therefore, observe higher Parrot Bebop Drone in higher line-of-sight at all times in order to avoid any obstacles, and must take care not to use it in suitable locations where it could cause injury to people, animals and property remain safe at all times.

Before flying your Parrot Bebop Drone, check your local civil aviation regulation and read the guidelines on [www.par](http://www.parrot.com)