ADATA V1.0

R050 Magnetic Power Bank

EN

Rechargeable Li-Polymer Magnetic Power Bank

A. Power On/Off key
B. USB-C: In/Output
C. LED Indicator
D. Wireless charging indicator light
E. Wireless charging area
F. Stand



Product Features

- Battery Capacity: 3.85V / 19.25Wh
- Rate Capacity: 5V / 3000mAh, 9V / 1600mAh
- Input: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Output: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A 20W Max
  Wireless Charge: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max Output: USB-C+Wireless Output: 15W
- Charging time: 3 hours (when using a compatible DC 5V 2.0A adapter)
- Dimensions: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Weight: 148g / 5.2oz
- Temperature: Operating Temp: 1°C to 45°C
  Storage Temp: -10°C to 45°C
  Storage Humidity: 40% to 70% RH
  Max. Ambient temperature: 25°C

Power Display

Press the Power On/Off to display the power status.

Indicator	Battery Status	Wireless Charging Status
Light on	Power On Indicator ○ Charge Level ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Wireless charging activated
Flashing	1. Power bank is charging 2. Low battery warning ●○○○	If a foreign object is detected between power bank and device, the indicator will flash and wireless charging will not start.
Dim light	If the LED indicator lights are dim after pressing the power key, please charge the Power Bank immediately. ○○○○	Wireless charging off

Operation

Charge Your Mobile Device
(This product does not support pass-through charging)
Use USB output ports to charge your device



Plug the USB cable into the Power Bank and then plug the other end into your device. The two devices can be charged simultaneously either with cables or wirelessly.

Charge the Power Bank
Use the USB-C port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.

The LED Indicator blinks while the Power Bank charges.

Cautions ⚠

1. Use the USB-C cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.
3. Do not expose this product to high temperatures or humid environments.
4. Do not insert metal or foreign objects into the product, so as to avoid short-circuits and damage.
5. Do not disassemble, damage, jolt, or burn the product. Do not subject it to heavy weight.
6. If the product emits odor, heat, deformation or discoloration, please stop using it right away.
7. If not used long term, charge the device once every three months in order to maintain the battery lifespan.
8. If the Power Bank is out of power (after pressing the power key and the LED indicator remains dim),to avoid of battery damage, immediately charge the Power Bank.
9. Output current will vary depending on the input charge.
10. Stop using the power bank if it has reached the end of its lifespan or exhibits swelling.
11. ⚠ Only use ADATA approved charging cables. Use of non-approved cables and charging stations is recommended to ensure charging safety.
12. Do not overcharge this product.
13. Do not attempt to repair this product or allow water into its internal workings to prevent the risk of short circuits.

♻ Recycle old batteries properly

Warranty

ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agents.
ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.
Please note that ADATA is not responsible for providing repair or replacement if damage is caused by the following:
(1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
(2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized technicians.
(3) The warranty label is altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not confirm to our original system or the label has been damaged.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or any cost incurred from recovering the source of system problems, removing, servicing or installing ADATA products.
For more information, visit the ADATA website http://www.adata.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

R050 Magnetische Powerbank

DE

Aufladbare Li-Polymer Magnetic Power Bank

A. Ein/Aus-Taste
B. USB-C: Eingang/Ausgang
C. LED Anzeige
D. Anzeigeleuchte für kabelloses Laden
E. Bereich für kabelloses Laden
F. Ständer

Spezifikationen

- Akkukapazität: 3.85V / 19.25Wh
- Nennkapazität: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Eingang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Ausgang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Kabelloses Aufladen: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max. Leistung: USB-C+Drahtloser Ausgang: 15W
- Ladezeit: 3 Stunden (bei Nutzung eines kompatiblen DC 5V 2.0A Netzteils)
- Abmessungen: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Gewicht: 148g / 5.2oz
- Temperatur: Betriebstemperatur: 1°C bis 45°C
  Lagertemperatur: -10°C bis 45°C
  Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40% bis 70% RH Unterstützte Betriebssysteme
  Max. Umgebungstemperatur: 25°C

Stromanzeige

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.

Anzeige	Batteriestatus	Status des kabellosen Ladens
Leuchtet	Einschaltanzeige - Ladestand ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Kabelloses Laden aktiviert
Blinkt	1. Die Powerbank wird geladen 2. Warnung für niedrigen Batteriestand ●○○○	Wenn ein Fremdobjekt zwischen der Powerbank und dem Gerät erkannt wird, blinkt die Anzeige und das kabellose Laden wird nicht gestartet.
Abgedunkeltes Licht	Wenn die LED-Anzeige nach dem Drücken der Ein/Aus-Taste gedimmt ist,laden Sie die Powerbank bitte sofort auf. ○○○○	Kabelloses Laden deaktiviert

Bedienung

Ihr Mobilgerät aufladen
(Dieses Produkt unterstützt kein Durchgangsladen)
Verwenden Sie die USB-Ausgangsanschlüsse, um Ihr Gerät aufzuladen

Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihr Gerät mit dem anderen Ende des Kabels aufzuladen. Beide Geräte können gleichzeitig entweder mit Kabeln oder kabellos aufgeladen werden.

Aufladen der Power-Bank
Verwenden Sie den USB-C Port, um die Power Bank über einen Computer oder einem kompatiblen Ladegerät aufzuladen.

Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Power Bank aufgeladen wird.

Vorsichtsmaßnahmen ⚠

1. Verwenden Sie das USB-C Kabel, um die Power Bank aufzuladen. Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen. Die Power Bank kann durch extreme Hitze und Sonnenlicht beschädigt werden.
3. Das Produkt darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
4. Führen Sie keine Metall- oder Fremdkörper in das Produkt ein, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
5. Das Produkt darf nicht auseinandergebaut, beschädigt, geschüttelt oder verbrannt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
6. Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie alle Akkus entsprechend den nationalen Gesetzen.
7. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es alle drei Monate auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
8. Wenn die Akku der Power Bank leer ist (wenn die LED nach dem Ein/Aus-Taste nicht leuchtet), laden Sie die Power Bank umgehend auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
9. Der Ausgangsstrom variiert je nach den Eigenschaften des Eingangsstroms des Geräts, das aufgeladen wird.
10. Verwenden Sie die Powerbank nicht weiter, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder aufgebläht aussieht.
11. Um die Sicherheit des Ladevorgangs zu gewährleisten, wird die Verwendung von ADATA-genehmigten Ladekabeln/Ladegeräteboxen und Ladestationen oder ähnlicher Marke ADATA empfohlen.
12. Überladen Sie dieses Produkt nicht.
13. Versuchen Sie dieses Produkt nicht unter und lassen Sie kein Wasser in das Innere eindringen, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.

♻ Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß

Garantie

Die ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartner erworben haben.
Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantiedauer als defekt erweist, wird da Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht.
Bitte beachten Sie, dass ADATA keine Haftung für Reparaturen oder Ersatz übernimmt, wenn folgende Schäden am Produkt verursacht wurden:
(1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
(2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder auseinander genommen.
(3) Die Garantieetikett wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
(4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem ein oder wurde beschädigt.
(5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler gekauft. Diese beschränkte Garantie deckt nur Reparaturen und Ersatzgeräte für ADATA-Produkte ab. ADATA ist nicht haftbar für Datenverluste oder Kosten, die durch die Wiederherstellung der Quelle von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten entstehen.
Weitere Informationen finden Sie auf der ADATA-Website http://www.adata.com

FCC-Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Energie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
– Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
– Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
– Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
– Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Batterie externe magnétique R050

FR

Batterie Externe Magnétique Rechargeable en Li-Polymère

A. Touche Allumer/Eteindre
B. USB-C: Entrée/Sortie
C. Voyant LED
D. Témoin de charge sans fil
E. Zone de charge sans fil
F. Pied



Spécifications

- Capacité de la batterie: 3.85V / 19.25Wh
- Capacité nominale : 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrée: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Sortie: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Charge sans fil : 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Sortie max. : USB-C+Sortie Sans Fil: 15W
- Temps de charge: 3 heures (en utilisant un adaptateur CC 5V 2.0A compatible)
- Dimensions: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Poids:148g / 5.2oz
- Température: Température de fonctionnement: 1°C à 45°C
  Température de stockage: -10°C à 45°C
  Humidité d' emmagasinage: 40% à 70% d' humiditérelative
  Max. Temperature ambiante: 25°C

Affichage d'alimentation

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.

Indicator	Etat de la batterie	Etat de la charge sans fil
Voyant allumé	Indicateur de mise sous tension - Niveau de charge ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Charge sans fil activée
Clignotant	1. La batterie externe est en charge 2. Avertissement de batterie faible ●○○○	Si un corps étranger est détecté entre la batterie externe et l' appareil, la témoin clignote et la charge sans fil ne démarre pas.
Faible luminosité	Si les lampes des témoins à LED sont faibles après avoir appuyé sur la touche de mise en marche,chargez la batterie externe immédiatement. ○○○○	Chargement sans fil éteint

Fonctionnement

Chargez votre appareil mobile
(Ce produit ne prend pas en charge la charge « pass-through »)
Utilisez les ports de sortie USB pour charger votre appareil

Branchez le câble USB dans la batterie externe et appuyez sur le bouton de mise en marche pour charger votre appareil. Deux appareils peuvent être chargés simultanément avec des câbles ou sans fil.

Chargement de la banque d'alimentation



Utilisez le port USB-C pour charger la Banque d'alimentation à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif de charge compatible.

Le voyant LED clignote pendant le chargement de la Banque d'alimentation.

Précautions ⚠

1. Utilisez le câble USB-C pour charger la Banque d'alimentation. Le câble sert uniquement à charger, pas au transfert des données.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil risquent d'endommager la Banque d'alimentation.
3. N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des environnements humides.
4. N'insérez pas d'objets métalliques ou des corps étrangers dans le produit, de manière à éviter les courts-circuits et de l'endommager.
5. Ne démontez, endommagez, secouez ou brûlez le produit. Ne pas le soumettre à un poids lourd.
6. Ne vous débarrassez arbitrairement de ce produit; recycler les piles usagées conformément aux lois locales.
7. S'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez l'appareil une fois tous les trois mois pour préserver la durée de vie de la batterie.
8. Si la Banque d'alimentation est déchargée (après avoir appuyé sur la touche d'alimentation et le voyant LED reste éteint), afin d'éviter d'endommager la batterie, chargez immédiatement la Banque d'alimentation.
9. Le courant de sortie varie en fonction des propriétés de charge d'entrée de l' appareil en cours de charge.
10. Arrêtez d'utiliser la batterie externe si elle a atteint la fin de son cycle de vie ou présente un gonflement.
11. Il est recommandé d' utiliser des câbles de la marque ADATA ou de transfert de données et des stations de chargement certifiés en matière de sécurité pour garantir la sécurité du chargement.
12. Ne surchargez pas ce produit.
13. N' tentezpas de réparer ce produit ou de laisser pas d' eau pénétrer dans ses composants internes pour empêcher tout risque de court-circuit.

♻ Recyclez correctement les batteries usagées

Garantie

La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.
ADATA offre des services de remplacement ou de réparation des produits défectueux pendant la période de garantie applicable.
Notez qu'ADATA n'est pas tenu de réparer ou de remplacer l'appareil si le dommage est dû aux raisons suivantes:
(1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
(2) Le produit a été réparé ou démonté par des techniciens non agréés.
(3) L'étiquette de garantie est modifiée, altérée, ou manquante.
(4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système d'origine ou l'étiquette a été endommagée.
(5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés. La garantie limitée ne couvre que les réparations et le remplacement des produits ADATA. ADATA n'est pas responsable des pertes de données et des coûts causés par l'identification de la source des problèmes du système, la suppression, la réparation ou l'installation des produits ADATA.
Pour plus d'informations, veuillez visiter ce site Web d'ADATA http://www.adata.com

Déclaration FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et émet des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
– Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
– Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
– Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Banco de Energía Magnético R050

ES

Bateria externa de polimero de litio recargable magnéticamente

A. Botón de encendido/apagado
B. USB-C: Entrada/Salida
C. Indicador LED
D. Luz indicadora de carga inalámbrica
E. Zona de carga inalámbrica
F. Soporte

Spécifications

- Capacidad de la bateria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacidad nominal: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Salida: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Carga Inalámbrica: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potencia máxima: USB-C+Salida Inalámbrica: 15W
- Tiempo de carga: 3 horas (cuando se utiliza un adaptador DC 5V/2.0A compatible)
- Dimensiones: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Peso: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura de operación: 1°C a 45°C
  Temperatura de almacenamiento: -10°C a 45°C
  Humedad de almacenamiento: 40% a 70% HR
  Temperatura ambiente: 25°C

Visualización de la energía

Presione el botón On/Off para mostrar el estado de energía.

Indicator	Estado de la bateria	Estado de la carga inalámbrica
Luz encendida	Indicador de encendido - Nivel de carga ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Carga inalámbrica activada
Parpadeando	1. Power bank (Banco de Energía) se está cargando 2. Advertencia de batería baja ●○○○	Si se detecta un objeto extraño entre el banco de energía y el dispositivo, el indicador parpadeará y la carga inalámbrica no se iniciará.
Luz tenue	Si las luces del indicador LED se oscurecen después de pulsar la tecla de encendido,cargue el Power Bank (Banco de Energía) inmediatamente. ○○○○	Carga inalámbrica desactivada

Operación

Cargar el dispositivo móvil
(Este producto no admite la carga passthrough)
Utilice los puertos USB de salida para cargar su dispositivo

Conecte el cable USB al Power Bank (Banco de Energía) y pulse el botón de encendido para cargar su dispositivo. Se pueden cargar dos dispositivos simultáneamente con cables o de forma inalámbrica.

Cargar el banco de alimentación
Utilice el puerto USB-C para cargar el banco de alimentación desde un ordenador o un dispositivo de carga compatible.

El Indicador LED parpadeará mientras el banco de alimentación se está cargando.

Precauciones ⚠

1. Utilice el cable USB-C para cargar el banco de alimentación. El cable es sólo para cargar, no para la transferencia de datos.
2. No deje este producto en un vehículo cerrado. El calor extremo y la luz solar pueden dañar el banco de alimentación.
3. No exponga el producto a altas temperaturas o ambientes húmedos.
4. No deje que entren objetos metálicos extraños en el interior del producto, para evitar cortocircuitos y daños.
5. No desmonte, dañe, sacuda o queme el producto. No someta el producto a grandes presi.
6. No tire este producto con la basura normal; reciclar las baterías usadas según las leyes locales.
7. Si no lo va a usar durante mucho tiempo, cargue el dispositivo una vez cada tres meses para mantener la duración de la batería.
8. Si la batería del banco de alimentación se agota (tras presionar el botón de alimentación el indicador LED permanece atenuado), para evitar daños en la batería, cargue el banco de alimentación inmediatamente.
9. La corriente de salida variará dependiendo de las propiedades de entrada de carga del dispositivo que se está cargando.
10. Deje de usar la batería externa si ha llegado al final de su vida útil o si está hinchada.
11. Se recomienda utilizar cables de transferencia de datos y estaciones de carga de la marca ADATA o con certificación de seguridad para una recarga segura.
12. No sobrecargue este producto.
13. No intente reparar este producto ni permita que entre agua en sus mecanismos internos para evitar el riesgo de cortocircuitos.

♻ Recycle old batteries properly

Garantía

La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.
ADATA ofrece la sustitución o servicio de reparación para productos defectuosos dentro del periodo de garantía aplicable.
Tenga en cuenta que ADATA no se hace responsable de ofrecer reparaciones gratuitas si el defecto del producto ha sido causado por lo siguiente:
(1) Daños causados por desastres naturales o un uso inapropiado.
(2) El producto ha sido reparado o abierto por técnicos no autorizados.
(3) La etiqueta de la garantía ha sido alterada, dañada o no está presente
(4) El número de serie no coincide con nuestro sistema original o la etiqueta está dañada.
(5) Los productos se compraron a agentes no autorizados. La garantía limitada cubre solo reparaciones o sustituciones de productos ADATA. ADATA no se hace responsable por la pérdida de datos o cualquier gasto debido a problemas del sistema, eliminación, reparación o instalación de productos ADATA.
Para obtener más información, accese a sitio de ADATA http://www.adata.com

Declaración de FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
– Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.
Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado

Power bank magnetico R050

IT

Caricatore portatile magnetica ricaricabile ai polimeri di litio.

A. Pulsante On/Off
B. USB-C: Ingresso/Uscita
C. Indicatore LED
D. Spia di carica wireless
E. Area di carica wireless
F. Supporto



Specifiche

- Capacità batteria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacità nominale: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Ingresso: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Uscita: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Carica wireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potenza max: USB-C+Uscita Senza Fili: 15W
- Tempo di ricarica: 3 ore (quando si usa un alimentatore compatibile CC 5V 2.0A)
- Dimensioni: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Peso: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura di esercizio: 1°C to 45°C
  Temperatura di stoccaggio: -10°C to 45°C
  Umidità: 40% to 70% RH
  Max. Temperatura ambiente: 25°C

Visualizzazione carica

Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.

Indicatore	Stato batteria	Stato di carica wireless
Luce accesa	Indicatore di accensione - Livello di carica ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Carica wireless attivata
Lampeggiante	1. Power bank in carica 2. Avvertenza batteria scarica ●○○○	Se viene rilevato un oggetto estraneo tra il power bank e il dispositivo, l'indicatore lampeggia e la carica wireless non viene avviata.
Luce fioca	Se i LED si attenuano dopo aver premuto il tasto di accensione, caricare immediatamente il Power Bank. ○○○○	Carica wireless disattivata

Funzionamento

Caricare il dispositivo mobile
(Questo prodotto non supporta la carica pass-through)
Utilizzare le porte di uscita USB per caricare il dispositivo

Collega il cavo USB al power bank e premere il tasto di alimentazione per caricare il dispositivo. Due dispositivi possono essere caricati contemporaneamente tramite cavo o in modalità wireless.

Carica del Power Bank
Usare la porta USB-C per ricaricare il banco batteria da un computer o dispositivo di ricarica simile.

L'indicatore LED lampeggia durante la ricarica del pacco batteria.

Avvertenze ⚠

1. Usa il cavo USB-C per ricaricare il power bank. Il cavetto serve solo per la ricarica e non per il trasferimento dei dati.
2. Non lasciare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare può danneggiare il power bank.
3. Non esporre il prodotto ad alte temperature o ad ambienti umidi.
4. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e danni.
5. Non smontare, manomettere, scuotere o bruciare il prodotto. Non sottoporlo a pesi eccessivi.
6. Non smaltire questo prodotto in modo arbitrario; riciclare le batterie usate in conformità con le leggi locali.
7. Se non usato per lungo tempo, caricare il dispositivo una volta ogni tre mesi per mantenere la durata di esercizio della batteria.
8. Se il power bank è scarico (dopo la carica (alla pressione del tasto di accensione la luce dell'indicatore LED rimane tenue)
9. La corrente di uscita varierà in funzione delle proprietà della carica di ingresso del dispositivo in fase di ricarica.
10. Cessare di usare il power bank se ha raggiunto la fine della sua vita o presenta gonfiore.
11. Si consiglia di utilizzare cavi di trasferimento dati e stazioni di ricarica di marca ADATA o con certificazione di sicurezza per garantire la sicurezza della carica.
12. Non sovraccaricare questo prodotto.
13. Non tentare di riparare questo prodotto o consentire la penetrazione di acqua nei suoi meccanismi interni per prevenire il rischio di cortocircuito.

♻ Riciclare correttamente le batterie vecchie

Garanzia

La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.
ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi.
Si prega di prendere nota del fatto che ADATA non è responsabile per fornire interventi di riparazione o sostituzione se i danni sono provocati da questo segue:
(1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
(2) Prodotti riparati o smontati da tecnici non autorizzati.
(3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
(4) Il numero di serie del prodotto non è conforme al sistema originale o l'etichetta è stata danneggiata.
(5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati. La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni e le sostituzioni di prodotti ADATA. ADATA non è responsabile per eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo derivante dal recupero della causa dei malfunzionamento dei sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ADATA http://www.adata.com

Dichiarazione FCC

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia in radiofrequenza, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze particolari alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle e due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Carregador Portátil Magnético R050

PT

Banco de Energia Magnético Recarregável de Polímero de Lítio

A. Tecla ligar/desligar
B. USB-C: Entrada/Saída
C. Indicador de LED
D. Luz indicadora de carregamento sem fio
E. Área de carregamento sem fio
F. Suporte

Especificações

- Capacidade da bateria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacidade nominal: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Saída: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Carga sem fio: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Saída máxima: USB-C+Saída Sem Fio: 15W
- Tempo de carregamento: 3 horas (quando usando um adaptador CC 5V 2.0A compatível)
- Dimensões: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Peso: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura operacional: 1°C a 45°C
  Temperatura de armazenamento: -10°C a 45°C
  Umidade de armazenagem: 40% a 70% RH
  Temperatura ambiente máxima: 25°C

Exibição de alimentação

Pressione Ligar/Desligar para exibir o status de alimentação

Indicador	Estado da bateria	Estado do carregamento sem fio
Luz acesa	Indicador de energia - Nível de carga ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Carregamento sem fio ativado
Intermitente	1. O Power Bank está carregando 2. Aviso de bateria fraca ●○○○	Se um objeto estranho for detectado entre o power bank e o dispositivo, o indicador piscará e o carregamento sem fio não será iniciado.
Luz baixa	Se as luzes indicadoras LED ficarem fracas após pressionar o botão de energia,carregue o Power Bank imediatamente. ○○○○	Carregamento sem fio desativado

Operação

Carregue Seu Dispositivo Móvel
(Este produto não suporta carregamento de passagem)
Use portas de saída USB para carregar seu dispositivo

Conecte o cabo USB ao Power Bank e pressione o botão de energia para carregar o dispositivo. Dois dispositivos podem ser carregados simultaneamente com cabos ou sem fio.

Carregando a reserva de alimentação
Use a porta USB-C para carregar o banco de alimentação de um computador ou dispositivo de carregamento compatível.

Внешний аккумулятор на магните R050

RU

Перезаряжаемый литий-полимерный магнитный аккумулятор

Особенности изделия

- Ёмкость батареи: 3.85V / 19.25Wh
- Номинальная емкость: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Вход: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Выход: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Беспроводная зарядка 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Макс. мощность: USB-C+Беспроводной Выход: 15W
- Время зарядки: 3 часов (от соответствующего адаптера питания 5В 2.0А)
  Температура хранения: -10°C до 45°C
  Допустимая влажность при хранении: от 40% до 70% относительной влажности
  Максимальная рабочая температура: 25°C

Показ режима питания

Чтобы узнать индикацию режима питания, нажмите кнопку вкл./выкл. питания.

Индикатор	Состояние батареи	Состояние беспроводной зарядки
Горит	Индикатор вкл. питания - уровень заряда ■□□□□ 1%–25% ■■□□□ 25%–50% ■■■□□ 50%–75% ■■■■■ 75%–100%	Беспроводная зарядка активирована
Мигает	1. Внешний аккумулятор заряжается 2. Предупреждение о низком заряде батареи ■□□□□	В случае обнаружения посторонних предметов между внешним аккумулятором и устройством индикатор мигает, а беспроводная зарядка не начинается.
Тусклый свет	Если индикаторы не загораются после нажатия кнопки питания, немедленно зарядите внешний аккумулятор. □□□□□	Беспроводная зарядка выключена

Применение

Зарядка мобильного устройства
(Данное устройство не поддерживает сквозную зарядку)
Для зарядки устройства используется выходной порт USB

Подключите кабель USB к внешнему аккумулятору и нажмите кнопку питания, чтобы зарядить устройство. Внешний аккумулятор начнет заряжать устройство с приоритетом его беспроводной зарядки.

Зарядка аккумулятора
Зарядка от компьютера или устройства, поддерживающее питание по USB-C



Во время зарядки аккумулятора LED-индикатор мигает.

Внимание! ⚠

1. Для зарядки внешнего аккумулятора используйте кабель USB-C. Кабель предназначен только для зарядки, а не для передачи данных.
2. Не оставляйте устройство в салоне с закрытой автомобиля. Под воздействием высокой температуры и солнечных лучей возможно повреждение внешнего аккумулятора.
3. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры и влажности.
4. Не оставляйте в устройстве металлических и другие посторонние предметы во избежание короткого замыкания и повреждения.
5. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте, чтобы они сначала устройство. Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
6. Запрещается самостоятельно утилизировать устройство; утилизация батареек должна производиться в соответствии с местными законами и правилами.
7. Если устройство не использовалось в течение длительного времени, зарядите его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы батареи.
8. Если внешний аккумулятор разрежен после нажатия кнопки питания светодиодный индикатор не горит, сразу зарядите его, иначе батарея может выйти из строя.
9. Не используйте устройство во время грозы.
10. Продолжение использования внешнего аккумулятора, если есть сбои его эксплуатации, или имеются признаки его деформации.
11. Используйте только кабель USB, который рекомендуется использовать вместе данным нашей системы, или повреждения зарядки.
12. Не зарядите устройство сверх меры.
13. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания жидкости внутрь устройства и не погружайте его в воду.

⊠ Утилизируйте старые батареи надлежащим образом.

Гарантия

Гарантийное обязательство компании ADATA применимо из-за моих клиентов, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.

Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

Учтите, что компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта или замены, если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:
[1] Повреждение, вызванное стихийным бедствием или иной неправильным использованием.
[2] Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
[3] Гарантийный талон изменен, поврежден или утерян.
[4] Серийный номер устройства не соответствует исходным данным нашей системы, или повреждён кривым.
[5] Устройство приобретено не у авторизованных дилеров. Дилерам ограниченная гарантия распространяется только на ремонт или замену продукции компании ADATA. Компания ADATA не отвечает за потерю данных и расходы, связанные с отправкой устройства на проверку, сервисное обслуживание или компенсацию ущерба.
Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA: http://www.adata.com

Заявление FCC (Федеральная комиссия по связи)

Изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной, могут аннулировать право пользователя на использование оборудования.
Это оборудование было протестировано и соответствует установленным ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи). Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредного излучения в жилом условиях. Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно не установлено и используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредное воздействие на радиосвязь. Однако нет гарантии, что помех не возникнет в конкретном случае установки. Если это оборудование вызывает помехи в приеме радио или телевидения, что можно определить, включив и выключив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке на другой электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному радио/телевизионному технику.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи). Работа устройства подчиняется следующим двум условиям: (1) устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) устройство должно принимать любые полученные помехи, включая те, которые могут вызвать неожиданную работу.

R050 بنك طاقة مغناطيسي

AR

بنك طاقة مغناطيسي ليثيوم بوليمر قابل لإعادة الشحن

المواصفات

- سعة البطارية: 3.85V / 19.25Wh
  55V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- الدخل: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- الخرج: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  الشحن اللاسلكي: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- الحد الأقصى: USB-C + شحن لاسلكي: 15W
- وقت الشحن: 3 ساعات (عند استخدام مهايئ طاقة قياسي 5 فولت، 2.0 أمبير)
  درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية
  الرطوبة المسموح بها: من 40% إلى 70% رطوبة نسبية
  الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل: 25 درجة مئوية

أضواء مؤشر الحالة

مؤشر	حالة البطارية	حالة الشحن اللاسلكي
تشغيل الإضاءة	مؤشر تشغيل الطاقة - مستوى الشحن ■□□□□ 1%-25% ■■□□□ 25%-50% ■■■□□ 50%-75% ■■■■■ 75%-100%	الشحن اللاسلكي متاحة
وميض	1. يتم تشغيل شحن البطارية الخارجية 2. انخفاض الجهد المنخفض ■□□□□	لا يتم اكتشاف جسم غريب بين بنك الطاقة والجهاز المتوافق 2. لم يتم بدء الشحن اللاسلكي.
ضوء معتم	لا يتم اكتشاف مؤشر LED معتمة بعد الضغط على زر الطاقة لفترة طويلة.	لا يتم شحن بنك الطاقة في الوقت الحالي، الرجاء إعادة المحاولة

التشغيل

شحن الطاقة
استخدم مأخذ USB-C للشحن بطارية الطاقة من الكمبيوتر أو من الشحن السريع.

الشحن بجهاز المحمول (هذا المنتج لا يدعم الشحن السريع)
استخدم مأخذ USB-C للشحن جهازك

وصل بطارية الطاقة بمنفذ USB-C لشحن جهازك بشكل سريع.

تنبيهات ⚠

1. استخدم كبل USB-C لشحن بطارية الطاقة الخارجية بسهولة. الكبل مخصص للشحن فقط وليس لنقل البيانات.
2. لا تترك هذا المنتج في مركبة مغلقة. الحرارة الزائدة وأشعة الشمس قد تتلف صندوق الطاقة الخارجي.
3. لا تعرض المنتج لبيئات ذات رطوبة أو درجات حرارة عالية.
4. لا تضع أي معادن أو أشياء غريبة في المنتج لتجنب حدوث دائرة قصر وتلف.
5. لا تفك المنتج أو تقم أو تعدله أو تحاول إصلاحه بنفسك. يجب التخلص من البطاريات وفقًا للقوانين المحلية.
6. لا تتخلص من هذا المنتج بشكل عشوائي أو تدير البطريات المحلية وفقًا للقوانين المحلية.
7. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فيجب شحنه كل ثلاثة أشهر للحفاظ على عمر البطارية.
8. إذا فشلت عملية الشحن بعد الضغط على مفتاح التشغيل، فقم بشحن بطارية الطاقة الخارجية على الفور، وإلا فقد تتلف البطارية.
9. تجنب استخدام الجهاز أثناء العواصف الرعدية.
10. توقف عن استخدام جهاز الطاقة الخارجي إذا كان هناك خلل في البطارية أو انتفاخ.
11. يوصى باستخدام الكابل المرفق مع البطارية الخارجية ADATA أو كابل USB عالي الجودة لتجنب تلف البطارية أو الشحن البطيء.
12. لا تقم بشحن الجهاز لفترة طويلة.
13. لا تعرض الجهاز للماء أو أي سوائل أخرى لتجنب حدوث دائرة قصر.

⊠ تخلص من البطارية بشكل صحيح

شكل القيمة البطاريات: دورة/عدة صحيح

عرض ملاحظة إدارة ADATA هو مسؤولة من توفير المعلومات بطريقة سهلة لكل قارئ لفهم المنتج على أي من الوجوه التالية:
(1) ما يجب كتابة طبيعة أو أي معلومات غير مألوفة.
(2) استخدام المنتج أو طريقة وضعه لتقييم غير صحيح.
(3) تحليل مضمون المنتج أو تقديم أو إفادته.
(4) أي استخدام المنتج أو يؤدي من خلال الشخص أو طرف ثالث.
(5) أي استخدام المنتجات من خلال أو من خلال أي طرف ثالث لاستخدام ADATA المنتج.
مسؤولة فقط الجهات أو أي أطراف ثالثة عن تحديد مصدر مشكل المنتج أو تركه أو مسؤلة أو ثقة. ADATA

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب ADATA على العنوان http://www.adata.com

R050 마그네틱 파워 뱅크

KR

충전식 리튬 폴리머 마그네틱 파워 뱅크



사양

- 배터리 전압: 3.85V / 19.25Wh
- 충전전압/전류: CI: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- 충전 전압: 입력: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- 출력: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  무선 충전: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 최대 출력: USB-C+무선 충전: 15W
- 충전 시간: 3 시간(표준 가능한 DC 5V 2.0A 어댑터 사진 시)
- 크기: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- 무게: 148g / 5.2oz
- 온도: 작동 온도: 1°C ~ 45°C
  보관 온도: -10°C ~ 45°C
  스트리지 습도: 40% ~ 70% RH
  최대 한경온도 : 25°C

전원 표시

전원 On/Off를 누르면 전원 상태가 표시됩니다.

표시등	배터리 전원 상태	무선 충전기 상태
점등	전원 켜짐 표시등 – 충전 레벨 ■□□□□ 1%–25% ■■□□□ 25%–50% ■■■□□ 50%–75% ■■■■■ 75%–100%	무선 충전이 활성화됨
점멸	1. 파워 뱅크가 충전 중입니다.에서 무선 경고 ■□□□□	파워 뱅크와 장치 사이에서 이물질이 감지되면 표시등이 깜박이면서 무선 충전이 시작되지 않습니다.
소등	전원 키를 눌렀는데 LED 표시등이 아무것도 파워 뱅크를 즉시 충전하십시오. □□□□□	무선 충전이 꺼짐

작동

모바일 장치 충전하기
(이 제품은 배스너스 충전을 지원하지 않습니다.)
USB 충전 포트를 사용하여 장치를 충전합니다.



USB 케이블을 파워 뱅크에 꽂고
전원 버튼을 눌러 장치를 충전합니다. 케이블을 사용하지 않으면 2초에 장치를 충전 중지해 주세요.

파워 뱅크 충전
USB-C 포트를 사용하여 컴퓨터 또는 호환되는 전원 장치에서 파워 뱅크를 충전하십시오.

파워 뱅크가 충전되는 동안에는 LED 표시등이 점멸합니다.

주의 ⚠

1. 이 제품은 배터리를 사용하는 파워 뱅크를 충전하십시오.
2. 이 제품은 충전장치에 대해서 전송하지 마십시오.
3. 이 제품을 열람을 하면 무리 하지 마십시오. 제조한 설계 엔지니 파워 뱅크를 손상시킬 수 있습니다.
4. 이 제품을 고온 또는 습한 환경에 노출시키지 마십시오.
5. 금속 물질이 가까 이물질을 제품 안에 삽입하지 마십시오. 단락 및 손상을 초래할 수 있습니다.
6. 이 제품을 분해하거나, 손상시키거나, 측격을 가하거나, 해주지 마십시오. 무거운 것을 올려놓지 마십시오.
7. 이 제품을 장치대로 폐기하지 마십시오. 본지법에 따라 폐배터리를 분리 수거하십시오.
8. 장기간 사용하지 않을 때는 배터리 수명을 유지하기 위해 3개월마다 충전하십시오.
9. 충전 중 이상한 냄새가 스친과 고장인한 경우 즉시도 LED 표시등이 어두운 상태를 유지하면 고장이 의심되므로 즉시 제품을 충전하십시오.
10. 충전 전원은 충전 중이 정지의 장치 손상 속성에 따라 고장합니다.
11. 보호 보호이 수명이 다했을 때 보호하는 모든 것이 사용을 중지하세요.
12. 충전 중 장치를 보호하기 위해 ADATA 브랜드(주)는 다음 상황을 방지 대비해 전송 해주세요.
13. 충전 중 장치를 장치하기 위해 이 제품을 올려 덮고가니 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하십시오.

⊠ 폐배터리는 분리 수거하십시오

보증

ADATA 보증 정책은 귀사 대리점을 통해 ADATA 제품을 구매한 모든 고객에게 적용합니다. ADATA 는 제품 가능한 보증 기간 이에 결함 제품에 대하여 교환 또는 수리 서비스를 제공합니다.

ADATA는 다음으로 인해 발생한 손상에 대해서 수리 또는 교체를 제공할 책임이 없습니다.
(1) 자연재해 또는 부적합한 사용으로 인한 손상.
(2) 공인되지 않은 기술자가 제품을 수리하거나 분해한 경우.
(3) 보증서류의 손상이나 분실 리퓨 리펠로 교체한 경우.
(4) 제품 일련 번호 스티커에 식별을 할 수 없는 경우.
(5) ADATA는 시스템 문제로 인한 에러, 사용, 탈락, 수리, 설치시 발생할 수 있는 데이터 분실에 시 한해 대해 책임이 없습니다.
자세한 내용은 ADATA 웹사이트 http://www.adata.com 을 참조하십시오.

⊠ 폐배터리는 분리 수거하십시오

FCC 설명

경향 준수 확정자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자가 장비를 조작할 권한을 상실하게 할 수 있습니다.
이 장비는 테스트되었으며 FCC 규정 제15부에 따르면 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이 제한은 주거 시설에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치장에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 무선 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하였을 경우에 장비의 전원을 끄고 켜는 방법으로 확인할 수 있는 경우, 사용자는 다음 조치 중 하나 이상으로 간섭을 바로잡도록 권장합니다.
— 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치합니다.
— 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
— 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
— 대리점에 문의하거나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.
본 장비는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음의 두 가지 조건에 따라야 합니다. (1) 본 장비는 유해한 간섭을 유발하지 않으며, (2) 본 장비는 비정상적인 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함한 모든 수신된 간섭을 수용해야 합니다.

R050 マグネット式パワーバンク

JP

充電可能なリチューム ポリマー マグネチック モバイル バッテリー



仕様

- バッテリー容量: 3.85V / 19.25Wh
- レート容量: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- 入力: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- 出力: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  ワイヤレス充電: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大出力: USB-C+ワイヤレス出力: 15W
- 充電時間: 3 時間 (正確 DC 5V　2.0A アダプタ使用時)
- 寸法: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- 重量: 148g / 5.2oz
- 温度: 動作温度: 1°C ~ 45°C
  保管温度: -10°C ~ 45°C
  保管湿度: 40% ~ 70% RH
  最高環境温度: 25°C

電源表示

電源 On/Off を押すと、電源ステータスが表示されます。

インジケーター	バッテリー状態	ワイヤレス充電ステータス
点灯	電源オンインジケーター – 充電レベル ■□□□□ 1%-25% ■■□□□ 25%-50% ■■■□□ 50%-75% ■■■■■ 75%–100%	ワイヤレス充電中
点滅	1. パワーバンクを充電中 2. バッテリー残量低下アラート ■□□□□	モバイルバッテリーとデバイスの間に異物が検出されると、インジケーターが点滅し、ワイヤレス充電は開始されません。
消灯	電源キーを押したあとも、LED インジケーターの 0.1 分が連続い場合は、単独にパワーバンクを充電してください。□□□□□	ワイヤレス充電オフ

操作

モバイルデバイスを充電します
(本製品はパススルー充電には対応していません)
USB出力ポートを使用してデバイスを充電します。

USBケーブルをパワーバンクに差し込み、
電源ボタンを押してください。充電が開始されます。ケーブルまたはワイヤレス充電として2台のデバイスを同時に充電できます。

モバイルバッテリを充電する
USB-C ポートを使用して、コンセントまたは充電用のあるお電源でデバイスをモバイルバッテリを充電します。

パワーバンクの充電中、LED インジケーターが点滅します。

警告 ⚠

1. USB-C ケーブルを使用してパワーバンクを充電します。ケーブルは充電専用です。データ転送用ではありません。
2. 本製品を車内に放置しないでください。極度の高温および日光はパワーバンクにダメージを与えることがあります。
3. 高温または湿度環境に製品を置いたままにしないでください。
4. ショートや損傷することがないよう製品に金属または異物を挿入しないでください。
5. 製品を分解、破壊、激しい上下動、あるいは荷重を与えないでください。
6. 製品を高温に置いたりその環境ではいてください。
7. 本製品は子供に直接しないでください。保護の法律に従って、使用済みの電池は再生利用してください。
8. 長期間使用しない場合、寿命を維持するためデバイスは 3 カ月に 1 回充電してください。
9. パワーバンクのバッテリー残量が低くなったら電池(電源キーを押した後、LED インジケーターが赤の状態)、パワーバンクの破損を防ぐため、すぐにパワーバンクを充電してください。
10. 充電するデバイスの入力時刻により出力電流が異なります。
11. モバイルバッテリの寿命が終わっている場合、または、届れている場合は、モバイルバッテリの使用をやめてください。
12. 充電中に異常を感知するため、ADATAブランドまたは安全認証を取得しているデータ転送ケーブルと充電ケーブルのみを使用します。
13. 本製品を水気で濡らしてください。
14. ショートするため液体を避けるため、本製品を水の中に浸したり、水を内部に入れたりしないでください。

⊠ 使用済み電池の正しい再生利用

保証

破損次のご起因する場合、ADATA は修理または交換の責任を負いません。
(1) 天災、不適切なご使用による故障。
(2) 承認下の技術によって修理または分解されたお製品。
(3) 保証ラベルなど変更、破損、紛失がある場合。
(4) 製品のシリアルナンバーが弊社本来のシステムと異なる場合、または、ラベルが破損している場合。
(5) ADATA は、ADATA 製品の取り扱い、各種保存設定は ADATA 製品の修理または交換のみが行います。ADATA は、ADATA 製品の取り扱い、修理、インストール、または、システムのトラブルによるデータの損失やコストについて、一切の責任を負いかねます。
詳細については、以下の **ADATA ウェブサイト http://www.adata.com** をご覧ください

R050 磁吸式移动电源

SC

可充电锂聚合物磁性移动电源



规格

- 电池容量: 3.85V / 19.25Wh
- 额定容量: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- 额定容量: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- 输入: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- 输出: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  无线充电: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大输出: USB-C+无线充电输出: 15W
- 充电时间: 3小时 (在使用以设备线之DC 5V 2.0A充电器的情况下)
- 尺寸: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- 重量: 148g / 5.2oz
- 温度操作: 工作温度: 1°C - 45°C
  储存温度: -10°C - 45°C
  储存湿度: 40% - 70% RH
  最高环境温度: 25°C
- 转换效率: 80%
- 额定电压: 5V/1A 9V/1.67A 未冲电让未进入其内部，以免造成故障。

⊠ 废电池请回收

电量显示

按下电源键即可显示电量

指示灯	电池状态	无线充电状态
长亮	开机指示灯 - 电量水平 ■□□□□ 1%-25% ■■□□□ 25%-50% ■■■□□ 50%-75% ■■■■■ 75%-100%	无线充电开启
闪烁	1.移动电源正在充电 2.电池电量不足警告 ■□□□□	如果检测到移动电源和设备之间有异物，指示灯将闪烁，无线充电将不会启动。
不亮	若按下电源键后LED指示灯不亮，请立即为移动电源充电 □□□□□	无线充电未开启

注意事项 ⚠

1. 请让本产品内附的USB-C传输线接本产品充电，此传输线仅作为充电用，不可用于数据传输。
2. 请勿将本品留于封闭车辆内，能确高温和阳光直射可能会损坏移动电源。
3. 请勿将本品暴露于高温或潮湿的环境中。
4. 请勿将金属或异物插入本品，以免造成短路或损坏。
5. 请勿自行拆卸，修理，改装，修理，或尝试本品。
6. 请勿将重物放置在本品，或堆叠其他物品。
7. 为避免电池过使用寿命受损，然而每个使用，请每三个月为行电量充电一次，
8. 若行电量充电器已长时间不充电，移动电源将会，4秒LED指示灯，请确保充电，以避免电池因损而造成故障。
9. 将移电源插出接口电池大小，重而不同手拇指将移电源。
10. 当连接电池使用寿命时，自生可能将能量损失，请立即停止使用。
11. 请确保所有电子设备的额定输出功率低于移动电源的最大输出功率。
12. 本产品请勿置于高温环境中，以免电池损坏。
13. 本产品请勿置于潮湿环境中，否则有电短路之危险。

⊠ 废电池请回收

保固聲明

感謝科技保固聲明條款，感謝您在通過合法購買通過購買本公司產品的前提下，感謝科技保障所有產品在保固期間內，若出現材料或功能上的缺陷問題，感謝科技將以維修或更換保固產品的方式來服務消費者。

本保固條款之適用範圍，不包括產品因不當的或情況在因素所造成的損壞，且感謝就該條件產品內的資料損不
負責，若為下列狀況發生，則產品除了適用於感謝產品保固條款。
(1) 因天災、人為不當操作等不產品本身之原因故障時。
(2) 產品經過非本公司授權之技術人員維修或拆解時。
(3) 保固標籤受到損壞或遺失，或模糊難辨時。
(4) 產品序號模糊無法辨識或與感謝公司資料不符時。
(5) 因超過保固期間之故障問題或不屬保固之產品。
若您除了 感謝 **感謝**的服務，**感謝**感謝服務 **http://www.adata.com**

R050 磁吸式行動電源

TC

可充電鋰聚合物磁性移動電源



規格

- 產品名稱: 可充式鋰聚合物磁吸式行動電源
- 產品型號: ROSO Magnetic
- 電池容量: 3.85V / 19.25Wh
- 額定容量: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- 額定輸入: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- 額定輸出: USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  無線充電: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大輸出: USB-C+無線充電輸出: 15W
- 充電時間: 3小時 (在使用認證合格之DC 5V 2.0A充電器的情況下)
- 尺寸: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- 重量: 148g / 5.2oz
- 產品保修: 工作溫度: 1°C - 45°C
  儲存溫度: -10°C - 45°C
  最高環境溫度: 25°C
- 儲存濕度: 40% ~ 70% RH

電量顯示

按下電源鍵即可顯示電量

指示燈亮	電池狀態	無線充電狀態
燈亮	電量顯示 ■□□□□ 1%-25% ■■□□□ 25%-50% ■■■□□ 50%-75% ■■■■■ 75%–100%	無線充電開啟
閃爍	1. 行動電源充電中 2. 低電量警告 ■□□□□	行動電源與感充電裝置之間偵測到異物，感號閃爍無法感動
燈暗	若按下電源鍵開啟後，4顆LED燈皆不亮，表示電量耗盡，請盡速充電	無線充電關閉

注意事項 ⚠

1. 請以本產品內附的USB-C傳輸線連接本產品充電，此傳輸線僅作為充電用，不可用於檔案傳輸。
2. 請勿將本產品暴露於汽車中，應光照對的高溫會導致本產品損壞。
3. 請勿將本產品暴露於高溫或潮濕的環境中。
4. 請勿將金屬或異物插入本產品，以免造成短路或損壞。
5. 請勿自行拆卸，修理，改裝，修理，或嘗試本產品。
6. 請勿將重物放置在本產品，或堆疊其他物品。
7. 為避免電池過使用壽命受損，然而每個使用，請每三個月為行動電源充電一次，
8. 若行動電源電量已長時間不充電，移動電源將會，4顆LED燈4秒，請確保充電，以避免電池過損而造成故障。
9. 移動電源插出接口電池大小，重而不同手拇指將移動電源。
10. 當連接電池使用壽命時，自生可能將能量損失，請立即停止使用。
11. 請確保所有電子設備的額定輸出功率低於移動電源的最大輸出功率。
12. 本產品請勿置於高溫環境中，以免電池損壞。
13. 本產品請勿置於潮濕環境中，否則有短路之危險。

⊠ 廢電池請回收

保固聲明

感謝科技保固聲明條款，感謝您在通過合法購買通過購買本公司產品的前提下，感謝科技保障所有產品在保固期間內，若出現材料或功能上的缺陷問題，感謝科技將以維修或更換保固產品的方式來服務消費者。

本保固條款之適用範圍，不包括產品因不當的或情況在因素所造成的損壞，且感謝就該條件產品內的資料損不
負責，若為下列狀況發生，則產品除了適用於感謝產品保固條款。
(1) 因天災、人為不當操作等不產品本身之原因故障時。
(2) 產品經過非本公司授權之技術人員維修或拆解時。
(3) 保固標籤受到損壞或遺失，或模糊難辨時。
(4) 產品序號模糊無法辨識或與感謝公司資料不符時。
(5) 因超過保固期間之故障問題或不屬保固之產品。
若您除了 感謝 **感謝**的服務，**感謝**感謝服務 **http://www.adata.com**

R050 Manyetik Güç Bankası

TR

Şarj Edilebilir Li-Polimer Manyetik Güç Kaynağı

Teknik Özellikler

- Akkukapazität: 3.85V / 19.25Wh
- Hız Kapasitesi: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Eingangs:
  USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A 18W Max
- Ausgangs:
  USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
  Kablosuz şarj: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Maks Çıkış: USB-C+Kablosuz Çıkış: 15W
- Ladezeit: 3 Stunden (bei Nutzung eines kompatiblen DC 5V 2.0A Netzteils)
- Abmessungen: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Gewicht: 148g / 5.2oz
- Temperatur: Betriebstemperatur: 1°C bis 45°C
  Lagertemperatur: -10°C bis 45°C
  Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40% bis 70% RH Untersitzütze Betriebsysteme
  Maks. Ortam sıcaklığı: 25 °C

Güç Göstermi

Güç durumunu görüntülemek için Açma/Kapatma tuşuna basın.

Göstergeler	Pil Durumu	Kablosuz Şarj Durumu
Işık yanıyor	Güç Açık Göstergesi - Şarj Seviyesi ■□□□□ 1%–25% ■■□□□ 25%–50% ■■■□□ 50%–75% ■■■■■ 75%–100%	Kablosuz şarj etkinleştirildi
Yanıp sönüyor	1. Güç bankası şarj oluyor 2. Düşük pil uyarısı ■□□□□	Güç bankası ile cihaz arasında yabancı bir nesne tespit edilirse göstergeler yanıp sönecek ve kablosuz şarj başlamayacaktır.
Loş ışık	Güç tuşuna basılırken sonra LED göstergeler ışıkları sönülkse,lütfen Güç Bankasını hemen şarj edin. □□□□□	Kablosuz şarj kapalı

Çalıştırma

Mobil Cihazınızı Şarj Edin
(Bu ürün doğrudan şarj desteklemez)
Cihazınızı şarj etmek için USB çıkış bağlantı noktalarını kullanın

USB kablosunu Güç Bankasına takın ve Cihazınızı şarj etmek için güç düğmesine basın. Bir cihaz aynı anda kablolu veya kablosuz olarak şarj edilebilir.

Taşınabilir Güç Kaynağını Şarj Edin
Taşınabilir güç kaynağını bir bilgisayar veya uyumlu bir şarj cihazı aracılığıyla şarj etmek için USB-C bağlantı noktasını kullanın.



Taşınabilir güç kaynağını şarj olurken LED göstergeler yanıp söner.

Uyarılar ⚠

1. Taşınabilir güç kaynağını yanlış etmek için USB-C kablosunu kullanın. Kablo yalnızca şarj etme işlemi içindir, veri aktarımı için kullanılmaz.
2. Bu ürünü, kapalı bir araç içinde bırakmayın.Ayrı ve ve güneş ışığı taşınabilir güç kaynağına hasar verebilir.
3. Ürünü çülkesek sıcaklıklara veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
4. Kısa devreleri ve hasarı önlemek için, ürüne metal veya yabancı nesneler sokmayın.
5. Ürünü parçalarına ayırmayın, ürüne hasar vermeyin, darbe uygulamayın veya ürünü yakmayın. Yüksek ağırlığa maruz bırakmayın.
6. Bu ürünü geliştirici biçimde elden çıkarmayın; bilen pilleri yerel yasalara uygun olarak geri dönüştürme verin.
7. Uzun süre kullanılmazsa, pil ömrünü sürdürmek için aygıtı her üç ayda bir şarj edin.
8. Taşınabilir güç kaynağının gücü bitmeye güç kuyruk basılıkları sonra LED göstergeler boş biçimde kalırsa,pil hasarını önlemek için taşınabilir güç kaynağını hemen şarj edin.
9. Çıkış akımı güç şarj gücüne bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
10. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmışsa veya yürmeni durumunda güç bankasını kullanmayı bırakın.
11. Güç bankasını yalnızca ADATA veya ADATA'nın önerilen yerel gövdelik sertifikalı veri aktarım kablolları ve şarj istasyonları kullanılması tavsiye edilir.
12. Bu ürünü aşırı şarj etmeyin.
13. Kısa devre riskini önlemek için bu