R100_70x120mm-0403.pdf 2 2024/4/3 16:21

ADATA

Внешний аккумулятор R100 на магнитах Руководство по эксплуатации RU

Технические характеристики

- Емкость батареи: 3.85 В / 38.5 Вт·ч
- Номинальная мощность: 5 В / 6500 мА·ч, 9 В/ 3300 мА·ч, 12 В / 2500 мА·ч
- Вход: USB-C: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А постоянного тока
- Выход: USB-C: 5 В / 3 А, 9 В / 2,22 А, 12 В / 1.67 А, макс. 20 Вт постоянного тока
  USB-A: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1.5 А, макс. 18 Вт постоянного тока
  Беспроводная зарядка: 5 Вт / 7.5 Вт / 10 Вт / 15 Вт
- Макс. выходная мощность: USB-C + USB-A + Беспроводная связь: 5 В / 3 А, 15 Вт постоянного тока
- Время зарядки: 5 часа (при использовании совместимого адаптера 5 В, 3.0 А постоянного тока)
- Размер: 105 x 67.5 x 22.8 мм (4.0 x 2.6 x 0.9 дюйма)
- Масса: 240 г / 8.5 унции
- Температура: Рабочая температура: 0 - 40°C
  Температура хранения: -5 - 45°C
  Влажность при хранении: 40 - 70 % отн. влажности

Информация о мощности

Нажмите на кнопку включения / выключения питания, чтобы просмотреть сведения о мощности.

Индикатор	Состояние батареи	Состояние беспроводной зарядки
Горит	Индикатор вкл. питания + уровень заряда ●○○○ 5%–25% ■●○○ 25%–50% ■■●○ 50%–75% ■■■■ 75%–100%	Беспроводная зарядка активирована
Мигает	1. Внешний аккумулятор заряжается 2. Предупреждение о низком заряде батареи ■○○○ 1%–5%	В случае обнаружения постороннего предмета между внешним аккумулятором и устройством индикатор мигает, а беспроводная зарядка не начинается.
Тусклый свет	Если индикаторы не загораются после нажатия кнопки питания, немедленно зарядите внешний аккумулятор. ○○○○	Беспроводная зарядка выключена

Эксплуатация

Зарядка мобильного устройства

(Данное устройство поддерживает сквозную зарядку) Для зарядки устройства используются выходные порты USB

Подключите кабель USB к внешнему аккумулятору и нажмите кнопку питания, чтобы зарядить устройство. Возможно одновременная зарядка трех устройств в проводном или беспроводном режиме.

Зарядка внешнего аккумулятора

Порт USB-C используется для зарядки внешнего аккумулятора от компьютера или совместимого зарядного устройства.

В процессе зарядки внешнего аккумулятора светодиодный индикатор мигает.

Осторожно ⚠

1. Для зарядки внешнего аккумулятора используйте кабель USB-C. Кабель предназначен только для зарядки, а не для передачи данных.
2. Не оставляйте данное устройство в закрытом автомобиле. Под воздействием высокой температуры и солнечных лучей возможно повреждение внешнего аккумулятора.
3. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры и влажности.
4. Не вставляйте в устройство металлические и другие посторонние предметы во избежание короткого замыкания и повреждения.
5. Запрещается разбирать, нарушать целостность, трясти или сжигать устройство. Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
6. Запрещается самовольно утилизировать устройство, отправляйте батарею должны производители в соответствии с местным законодательством.
7. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы батареи.
8. Если внешний аккумулятор разряжен (после нажатия кнопки питания светодиодный индикатор не горит), сразу зарядите его, иначе батарея может выйти из строя.
9. Все на выходе зависит от заряда на входе.
10. Прежде чем использовать внешний аккумулятор, если есть сомнения в его эксплуатации, или возникли проблемы, его следует немедленно прекратить использовать.
11. Для выполнения безопасной зарядки рекомендуется использовать кабели передачи данных и зарядные станции марки ADATA либо кабели, прошедшие сертификацию по безопасности.
12. Не нарежайте устройство самим мечом.
13. Во избежание коротких замыканий не допускайте попадания жидкости внутрь устройства и не погружайте его в воду.

☒ Утилизируйте старые батареи надлежащим образом.

Гарантия

Гарантийное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.
Компания ADATA предоставляет услугу по замене или ремонту дефектной продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

Учтите, что компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта или замены, если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:
(1) Повреждение, вызванное стихийными бедствиями или непреодолимыми условиями.
(2) Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
(3) Ограничения хотя изменен, повреждён или утерян.
(4) Серийный номер устройства не соответствует исходным данным нашей системы, или поврежден ярлык.
(5) Устройство приобретено не у авторизованных дилеров. Данная ограниченная гарантия распространяется только на ремонт или замену продукции компании ADATA. Компания ADATA не отвечает за потерю данных и расходы, связанные с определением источника проблемы в системе, удалением, обслуживанием или монтажом изделий ADATA.
Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA: https://www.adata.com

R100 دليل مستخدم بنك الطاقة المغناطيسي AR



المواصفات

- سعة البطارية: 3.85 فولت / 38.5 وات في الساعة
- سعة الجهد: 5 فولت / 6500 ملي أمبير في الساعة، 9 فولت / 3300 ملي أمبير في الساعة، 12 فولت / 2500 ملي أمبير في الساعة
- الدخل: USB-C: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 9 فولت / 2 أمبير
- الخرج: USB-C: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 9 فولت / 2.22 أمبير، 12 فولت / 1.67 أمبير، 20 وات كحد أقصى
  USB-A: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 9 فولت / 2 أمبير، 12 فولت / 1.5 أمبير، 18 وات كحد أقصى
  الشحن اللاسلكي: 5 وات / 7.5 وات / 10 وات / 15 وات
- الخرج الأقصى: USB-C + USB-A + الشحن اللاسلكي: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 15 وات
- وقت الشحن: 5 ساعات (عند استخدام محول طاقة تيار مباشر 5 فولت / 3.0 أمبير)
- الأبعاد: 105 م × 67.5 م × 22.8 م (4.0 بوصة × 2.6 × 0.9 بوصة)
- الوزن: 240 جرام / 8.5 أوقية
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية حتى 40 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -5 درجة مئوية حتى 45 درجة مئوية
- رطوبة المناسبة للتخزين: 40% حتى 70 % RH

عرض الطاقة

اضغط على زر تشغيل/وقف التشغيل الطاقة لعرض حالة الطاقة.

المؤشر	حالة الشحن اللاسلكي	حالة البطارية
تشغيل الإضاءة	الشحن اللاسلكي نشط	مؤشر تشغيل الطاقة + مستوى الشحن ●○○○ 5%–25% ■●○○ 25%–50% ■■●○ 50%–75% ■■■■ 75%–100%
وميض	إذا تم اكتشاف جسم غريب بين بنك الطاقة و الجهاز سوف يومض. مؤشر وش بينا الشحن اللاسلكي.	1. تم شحن بنك الطاقة و 2. تعذر الجهاز بالكهرباء. ■○○○ 1%–5%
متوقف	الشحن اللاسلكي متوقف عن التشغيل.	إذا كانت إضاءة مؤشر LED معلقة به فإن شحن بنك الطاقة على الفور. الطاقة، حافظ وإذا فشلت ذ ○○○○

تنبيهات ⚠

1. استخدم كابل USB-C لشحن بنك الطاقة، الكابل مخصص للشحن فقط وليس لنقل البيانات.
2. لا تترك هذا الجهاز في سيارة مغلقة، فقد تتأثر البطارية الخارجية بدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس.
3. لا تعرض المنتج لبيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية.
4. لا تدخل أجسامًا معدنية أو غريبة داخل المنتج لتفادي قصر الدائرة الكهربية والتلف.
5. لا تقك المنتج أو تثقبه أو ترجه أو تحرقه. لا تعرضه لأي تلف.
6. لا تتخلص من هذا المنتج بشكل عشوائي واعد تدوير البطاريات المستعملة بما يتوافق مع القوانين المحلية.
7. في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فاشحن الجهاز مرة كل ثلاثة شهور لكي تحافظ على العمر الافتراضي للبطارية.
8. في حالة نفاذ الطاقة من بنك الطاقة، يجب الشحن على الفور.
9. يختلف تيار الخرج حسب شحن الدخل.
10. توقف عن استخدام بنك الطاقة في حالة رصيدته لهيئة تعبره الإفراضي أو بدا عليه التضخم.
11. يوصى باستخدام العلامة التجارية ADATA أو كابلات نقل البيانات ومحطات الشحن المصنعة على وجه التحديد للحصول على أفضل أداء للشحن.
12. لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو لتلف المنتج.
13. تجنب هذا المنتج أو تسمح للماء بالدخول إلى الأجزاء الداخلية لتجنب خطر حدوث قصر في الدارة الكهربية.

☒ يشكل القديمة البطاريات تكنوا إعادة صحيح

يرجى ملاحظة أن ADATA غير مسؤولة عن توفير استعادة مجانية إذا كان تلف المنتج ناتج عن أي من العوامل التالية:
(1) تلف بسبب كارثة طبيعية أو أي استخدام غير مناسب.
(2) إن إصلاح المنتج أو تفكيكه بواسطة فنيين غير موهلين.
(3) تم تعديل بتفصيل المنتج أو تلفه أو تغييره.
(4) أي تسلسل للمنتج لا يتوافق مع بياناتنا الأصلية أو تلف للملصق.
(5) تم شراء المنتج من خلال غير مرخصين، للحصول المعلومات يفضل فقط بخدمات الإصلاح أو استبدال منتجات ADATA. تشمل ADATA لا تتحمل مسؤولية فقدان البيانات أو أي تكلفة ناتجة عن تحديد مصدر مشكلة النظام أو إزالته أو صيانته أو تثبيت منتجات ADATA

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب ADATA على العنوان https://www.adata.com

R100 마그네틱 파워 뱅크 사용 설명서 KR

사양

- 배터리 용량: 3.85V / 38.5Wh
- 정격 용량: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- 입력: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- 출력: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 최대 20W
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 최대 18W
  무선 충전: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 최대 출력: USB-C + USB-A + 무선 DC 5V / 3A, 15W
- 충전 시간: 5시간(전원되는 DC 5V 3.0A 어댑터 사용 시)
- 사이즈: 105 x 67.5 x 22.8mm / 4.0 x 2.6 x 0.9인치
- 무게: 240g / 8.5oz
- 온도: 작동 시간: 0°C ~ 40°C
  보관 시간: -5°C ~ 45°C
  저장 습도: 40% ~ 70% RH

전원 디스플레이

전원 켜기/끄기를 눌러 전원 상태를 표시할 수 있습니다.

표시등	배터리 상태	무선 충전 상태
점등	전원 켜짐 표시등 – 충전 레벨 ●○○○ 5%–25% ■●○○ 25%–50% ■■●○ 50%–75% ■■■■ 75%–100%	무선 충전이 활성화됨
점멸	1.파워 뱅크가 충전 중임 2.배터리 부족 경고 ●○○○ 1%–5%	파워 뱅크와 장치 사이에서 이물질이 감지되면 표시등이 깜박이면서 무선 충전이 시작되지 않습니다.
점멸	전원 키를 눌렀는데 LED 표시등이 아두우면 파워 뱅크를 즉시 충전하십시오.	무선 충전이 꺼짐
소등	○○○○	

작동

모바일 장치 충전하기

(이 제품은 패스스루 충전을 지원합니다.)
USB 출력 포트를 사용하여 장치를 충전합니다.

USB 케이블을 파워 뱅크에 꽂고 전원 버튼을 눌러 장치를 충전합니다. 케이블을 사용하거나 무선으로 3대의 장치를 동시에 충전할 수 있습니다.

보조 배터리 충전

USB-C 포트를 사용하여 컴퓨터 또는 호환되는 충전기에서 보조 배터리를 충전합니다.



보조 배터리가 충전하는 동안 LED 표시등이 깜박입니다.

주의 ⚠

1. USB-C 포트를 사용하여 보조 배터리를 충전하십시오. 케이블은 충전 전용으로서 데이터 전송에 사용할 수 없습니다.
2. 본 제품을 밀폐된 차량에 보자하지 마십시오. 극심한 열과 직사광선에 노출되면 보조 배터리가 손상될 수 있습니다.
3. 제품을 고온이나 습한 환경에 노출시키지 마십시오.
4. 단락과 손상을 방지하기 위해 제품에 금속이나 이물질을 삽입하지 마십시오.
5. 제품을 분해, 해손, 충격 또는 소각하지 마십시오. 제품에 무거운 물체를 올리지 마십시오.
6. 본 제품을 임의로 폐기하지 마십시오. 사용한 배터리는 현지 법률에 따라 재활용하십시오.
7. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리 수명을 유지하기 위해 3개월에 한 번씩 장치를 충전하십시오.
8. 보조 배터리에 전원이 소진된 경우(인디케이터 등은 켜지 않음) 즉시 보조 배터리를 충전하여 배터리 손상을 방지하십시오.
9. 출력 전력은 입력 전력에 따라 달라집니다.
10. 보조 배터리 수명이 다했거나 부품이 오는 경우 사용을 중지하십시오.
11. 충전 중 안전을 보장하기 위해 ADATA 브랜드이거나 안전 인증을 받은 데이터 전송 케이블 및 충전 스테이션 사용을 권장합니다.
12. 이 제품을 과충전하지 마십시오.
13. 합선 위험을 방지하기 위해 이 제품을 물에 담그거나 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하십시오.

☒ 폐배터리는 분리 수거하십시오.

보증

ADATA 보증 정책은 공식 대리점을 통해 ADATA 제품을 구매한 모든 고객에게 적용됩니다.
ADATA 는 적용 가능한 보증 기간 안에 결함 제품에 대하여 교환 또는 수리 서비스를 제공합니다.
ADATA는 다음으로 인해 발생한 손상에 대해서는 수리 또는 교체를 제공할 책임이 없습니다.
(1) 자연재해 또는 무적절한 사용으로 인한 손상
(2) 공인되지 않은 기술자가 제품을 수리하거나 분해한 경우.
(3) 보증라벨이 손상되나 분실, 다른 라벨로 교체한 경우.
(4) 제품 일련 번호가 시스템과 일치하지 않는 경우.
(5) ADATA는 시스템 문제로 인한 에러, 사용, 탈락, 수리, 설치시 발생할 수 있는 데이터 분실이나 비용에 대해 책임지지 않습니다.
자세한 내용은 ADATA 웹사이트 https://www.adata.com 을 참조하십시오.

R100 磁吸式移动电源使用手册 SC

规格

- 产品名称: 可充式镁聚合物磁吸式移动电源
- 产品型号: R100 Magnetic
- 电池容量: 3.85V / 38.5Wh
- 额定容量: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- 输入: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- 输出: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
  无线充电: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大输出: USB-C + USB-A + 无线充电: DC 5V / 3A, 15W
- 充电时间: 5小时 (使用认证合格2.0C 5V 3.0A充电器的情况下)
- 尺寸: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 inch
- 重量: 240g / 8.5oz
- 温度条件: 工作温度: 0°C ~ 40°C
  储存温度: -5°C ~ 45°C
  储存湿度: 40% ~ 70% RH

电量显示

按下电源键即可显示电量

指示灯	电池状态	无线充电状态
长亮	开机指示灯 - 电量水平 ●○○○ 5%–25% ■●○○ 25%–50% ■■●○ 50%–75% ■■■■ 75%–100%	无线充电开启
闪烁	1.移动电源正在充电 2.电池电量不足警告 ●○○○ 1%–5%	如果检测到移动电源和设备之间有异物, 指示灯将闪烁, 无线充电将不会启动。
不亮	若按下电源键后LED指示灯不亮, 请立即为移动电源充电 ○○○○	无线充电关闭

操作说明

为移动设备充电

(本产品支持同时充放电功能)
使用USB输出端口为设备充电

为移动电源充电

可通过电脑或其他USB供电设备充电
USB-C接口，为移动电源进行充电。

将USB线插入移动电源，然后按下电源按钮为设备充电，可以通过线缆或无线方式为三个设备同时充电。

充电时LED显示灯将呈现闪烁。

注意事项 ⚠

1. 请让本产品远离机USB-C传输线替本产品充电，此传输线仅作为充电用，不可用于幅案传输。
2. 请勿将本品留于封闭车辆内，极端高温和阳光直射可能会损坏移动电源。
3. 请勿将本品暴露在高温或潮湿环境中。
4. 请勿将金属异物插入本品，以免造成短路或损坏。
5. 请勿拆解、揭开、猛敲或挤压本品，请勿在其上放置重物。
6. 请勿随意丢弃本品，请根据当地法规回收或处理本品。
7. 若长期不用，请每三个月为本设备充电一次，以延长电池使用寿命。
8. 若行动电源电量已耗尽(不提供警报)，请立即为其充电，以避免电池过放而造成故障。
9. 移动电源输出端之电流大小，会因不同手机而略有差异。
10. 如需电池使用寿命终止，发生可能危险案现象，请立即停止使用。
11. 建议使用ADATA品牌或经安全认证的数据传输线或配件电池，以确保充电安全。
12. 请勿过度充电。
13. 请勿将产品浸入水中或让水进入其内部，以免造成短路。

☒ 废电池回收箱

保固声明

感谢您使用宜鼎国际于从提供忙理商品而得感到产品的所有客户。
感到将为保修期内出现故障的产品提供更换或维修服务。

本保固条款之适用范围，不包括产品因非合理或外在因素所造成的损坏：
品或因对储存性产品内的数据形不负责，如有下列状况发生，则恕不适用于威刚产品保固条款：
(1) 自然灾害或使用不当造成的损坏。
(2) 经过未经授权的技术人员维修或拆卸的产品。
(3) 保修标签遗失、已损坏或缺失。
(4) 产品序列号与登打的原始系统不符，或标签已损坏。
(5) 从经授权的代理商处购买的产品。本有限保修只适用于威刚产品，威刚不对任何数据丢失负责，也不承担因维修系统问题数据以及拆卸，维修或安装威刚产品而产生的任何费用。

欲了解更多信息，请访问威刚网站 https://www.adata.com

产品保护产品有限保固								
国外产品	年	年	年	个月保固	多面保固	含换二手货	终身免费技术支持	
塑料壳	○	○	○	○	○	○	○	含技术支持但不含软件安装及软件问题
五金件	○	○	○	○	○	○	○	
PCB板	○	○	○	○	○	○	○	含技术支持但不含软件安装及软件问题
电池	○	○	○	○	○	○	○	
保固期								

R100 磁吸式行動電源使用手冊 TC

規格

- 產品名稱: 可充式鎂聚合物磁吸式行動電源
- 產品型號: R100 Magnetic
- 電池容量: 3.85V / 38.5Wh
- 額定容量: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- 額定輸入: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- 額定輸出: USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
  無線充電: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大輸出: USB-C + USB-A + 無線充電: DC 5V / 3A, 15W
- 充電時間: 5小時 (在採用認證合格2.0C 5V 3.0A充電器的情況下)
- 尺寸: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 inch
- 重量: 240g / 8.5oz
- 溫度條件: 工作溫度: 0°C ~ 40°C
  儲存溫度: -5°C ~ 45°C
  儲存濕度: 40% ~ 70% RH

電量顯示

按下電源鍵即可顯示電量

燈號指示	電池狀態	無線充電狀態
燈亮	電量顯示 ●○○○ 5%–25% ■●○○ 25%–50% ■■●○ 50%–75% ■■■■ 75%–100%	無線充電啓動
閃爍	1. 行動電源充電中 2. 低電量警告 ●○○○ 1%–5%	行動電源與欲充電裝置之間偵測到異物，啓動閃爍無法啟動
燈滅	若按下電源鍵開啓後,4顆LED燈皆不亮, 表示電量耗盡,請盡速充電 ○○○○	無線充電關閉

操作說明

為行動裝置充電

(本產品具備同時充放電功能)
使用USB輸出端替裝置充電

為行動電源充電

可藉由電腦或其他USB供電設備之USB-C埠，替行動電源進行充電。

連接好USB傳輸線並按下電源鍵，即自動開始為裝置充電，即可同時為三個裝置各別進行無線與有線充電。

充電時LED顯示燈將呈現閃爍。

注意事項 ⚠

1. 請以本產品附贈USB-C傳輸線替本產品充電，此傳輸線僅作為充電用，不可用於檔案傳輸。
2. 請勿將本產品置於汽車中，嚴光照射的高溫會導致產品損壞。
3. 請勿將本產品暴露於高溫或接觸其他潮濕。
4. 請勿將金屬或異物插入產品，以免造成短路或損壞。
5. 請勿任意拆卸，敲擊，撞擊，燒燒，重壓本產品。
6. 請勿任意丟棄本產品，根據當地規定。
7. 為避免電池功能用會降低，若長期不使用，請每三個月為行動電源充電一次。
8. 若行動電源電量已耗盡(但不顯示)，請盡速充電，以避免電池過放而造成故障。
9. 移動電源輸出端之電流大小，會因不同手機而略有差異。
10. 如需電池使用壽命終止，發生可能危險案現象，請立即停止使用。
11. 建議使用經認證的原廠或認可模組連接行動裝置以確保充電安全。
12. 本產品請勿過度充電，以免造成損壞。
13. 本產品請勿浸入水或放水，否則會有短路之危險。

☒ 廢電池請回收

保固聲明

感謝利欣保固服務感謝，僅適用於透過合法銷售通路購得本公司產品的消費者。
感謝利欣保固所有產品在保固期間內，若因材料或功能上的瑕疵與故障，感謝科技將以維修或更換為原廠產品。
本保固條款不適用於：
(1) 因天災、人為不當操作等非產品本身之因素而故障時。
(2) 產品經過非本公司授權之技術人員維修或拆裝時。
(3) 保固標籤如原標撕毀或更改，或遺失或不明。
(4) 產品序號不符或序號錯誤，不適用時。
(5) 透過非感謝指權之經銷商處所購買之產品。
若您想了解更多詳細的資訊，請至感謝官網 https://www.adata.com

R100 Manyetik Power Bank Kullanım Kılavuzu TR

Teknik Özellikler

- Pil Kapasitesi: 3.85V / 38.5Wh
- Hız Kapasitesi: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Giriş: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- Çıkış: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1.67A, 20W Maks
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Maks
  Kablosuz Şarj: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Maks Çıkış: USB-C + USB-A + Kablosuz: DC 5V / 3A, 15W
- Şarj süresi: 5 saat (uyumlu bir DC 5V 3.0A adaptör kullanıldığında)
- Boyutlar: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 inç
- Ağırlık: 240g / 8.5oz
- Temperatur: Çalıştırma Sıcaklı. : 0°C - 40°C
  Saklama Sıcaklı. : -5°C - 45°C
  Saklama Nemi: %40 - %70 RH

Güç Ekranı

Güç durumunu görüntülemek için Güç Açma / Kapama düğmesine basın.

Gösterge	Pil Durumu	Kablosuz Şarj Durumu
Işık yanıyor	Güç Açık Göstergesi – Şarj Seviyesi ●○○○ 5%–25% ■●○○ 25%–50% ■■●○ 50%–75% ■■■■ 75%–100%	Kablosuz şarj etkinleştirildi
Yanıp sönüyor	1. Güç bankası şarj oluyor 2. Düşük pil uyarısı ●○○○ 1%–5%	Güç bankası ile cihaz arasında yabancı bir nesne tespit edilirse göstergeler yanıp sönecek ve kablosuz şarj başlamayacaktır.
Loş ışık	Güç tuşuna basıldıktan sonra LED göstergesi ışıkları sönükse,lütfen Güç Bankasını hemen şarj edin. ○○○○	Kablosuz şarj kapalı

Çalıştırma

Mobil Cihazınızı Şarj Edin

(Bu ürün dışarıdan şarj destekler)
Cihazınızı şarj etmek için USB çıkış bağlantı noktalarını kullanın

USB kablosunu Güç Bankasına takın ve Cihazınızı şarj etmek için güç düğmesine basın. Üç cihaz aynı anda kablolu veya kablosuz olarak şarj edilebilir.

Güç Bankasını Şarj Edin

Güç Bankasının bir bilgisayardan veya uyumlu bir şarj cihazından şarj etmek için USB-C bağlantı noktasını kullanın.



Güç Bankası şarj olurken LED göstergesi yanıp sönür.

Dikkat ⚠

1. Güç Bankasını şarj etmek için USB-C kablosunu kullanın. Kablo yalnızca şarj etmek içindir, veri aktarımı için değildir.
2. Bu ürünü kapalı bir araçta bırakmayın. Aşırı ısı ve güneş ışığı güç bankasına zarar verebilir.
3. Ürünü yüksek sıcaklıklara veya nemli ortamlarına maruz bırakmayın.
4. Kısa devre ve hasarları önlemek için ürüne metal veya yabancı cisimler sokmayın.
5. Ürünü sökmeyin, hasar vermeyin, sarsmayın veya yakmayın. Ağır yüklere maruz bırakmayın.
6. Bu ürünü kişisel olarak atmayın: Kullanılmış pilleri yerel kanunlara uygun olarak geri dönüştürün.
7. Uzun süre kullanılmayacaksa pil ömrünü korumak için cihazı üç ayda bir şarj edin.
8. Güç Bankasının gücü tükenirse ışığı tuşuna basılıkan sonra LED göstergesi sönük kalırsa, pilin zarar görmesini önlemek için Güç Bankasını hemen şarj edin.
9. Çıkış akımı giriş şarjına bağlı olarak değişecektir.
10. Kullanım dımınını sonuna ulaşmaya veya zymesi durumunda güç bankasını kullanmayı bırakın.
11. şarj güvenliğini sağlamak için ADATA marka veya güvenlik sertifikalı veri aktarım kabloları ve şarj istasyonları kullanılması tavsiye edilir.
12. Bu ürünü ayırı şarj etmeyin.
13. Kısa devre riskini önlemek için bu ürünü suya batırmayın veya ıç çıkşamsa su girmesine izin vermeyin.

☒ Eski pilleri uygun biçimde geri dönüşüme verin

Garanti

ADATA garanti ilkesi, yetkili satıcılar aracılığıyla ADATA ürünleri satın alan tüm müşteriler için geçerlidir.
ADATA, geçerli garanti süresi içinde kusurlu ürünlere yönelik değiştirme veya onarım hizmetleri sağlar.

Aşağıdaki durumlarda ADATA'nın onarım veya değiştirme hizmeti sağlama sorumluluğu olmadığına lütfen dikkat edin:
(1) Doğal felaketin veya uygun olmayan kullanımın neden olduğu hasar.
(2) Ürünün yetkisiz tamirşyenlar tarafından onarılmış veya parçalarına ayrılmış olması.
(3) Garanti etiketinin değiştirilmesi, hasar görmesi veya bulunmaması.
(4) Ürün seri numarasının orijinal sistemimizle uymaması veya etiketin hasar görmüş olması.
(5) Ürünlerin yetkisiz satıcılardan satın alınmış olması. Bu sınırlı garanti yalnızca ADATA ürünlerinin onarımlarını veya değiştirilmesini kapsar. ADATA, sistem sorunlarının kaynağının belirlenmesinden,
ADATA ürünlerinin kaldırılmasından, servis işlemlerden veya kurulmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybı ya da maliyet konusunda sorumlu değildir.
Daha fazla bilgi için http://www.adata.com adresindeki ADATA web sitesini ziyaret edin

Instruction

a) The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.

b) Keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.

c) Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the power bank.

d) Do not subject the power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy object on the power bank.

e) Do not short-circuit the power bank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.

f) Do not operate the power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent against electric shock, explosion and/or injury. Contact the dealer or authorized agent.

g) Power bank usage by children should be supervised.

h) Please read the operating instructions (including charging instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures), supplied with this power bank.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NCC低功率射頻器材警語公告

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。