

**WALK • WALK
WALK • WALK**

Press button once to walk through one cycle.
Press button repeatedly for continuous walking. Press button while walking to stop.

Press button once to walk through one cycle. Press button repeatedly for continuous walking. Press button while walking to stop.

Press button once to walk through one cycle. Press button repeatedly for continuous walking. Press button while walking to stop.

Press button once to walk through one cycle. Press button repeatedly for continuous walking. Press button while walking to stop.

Head moves back and forth automatically.
Head moves back and forth automatically.
Head moves back and forth automatically.
Head moves back and forth automatically.

**LIGHTS • LIGHTS
LIGHTS • LIGHTS**

Press button for lights and sounds.
Press button for lights and sounds.
Press button for lights and sounds.
Press button for lights and sounds.

**ROTATE HEAD • ROTATE HEAD
ROTATE HEAD • ROTATE HEAD**

Press to rotate head. Hold button for continuous cycling.
Press to rotate head. Hold button for continuous cycling.
Press to rotate head. Hold button for continuous cycling.
Press to rotate head. Hold button for continuous cycling.

NOTE: Head does not rotate while walking.
NOTE: Head does not rotate while walking.
NOTE: Head does not rotate while walking.
NOTE: Head does not rotate while walking.

**FIRE DARTS • FIRE DARTS
FIRE DARTS • FIRE DARTS**

1 Jam clearing door
2 Jam clearing door
3 Jam clearing door
4 Jam clearing door

Close door.
Close door.
Close door.
Close door.

Recommended for indoor use only. Use on flat surfaces. Keep away from dirt and water.
Recommended for indoor use only. Use on flat surfaces. Keep away from dirt and water.
Recommended for indoor use only. Use on flat surfaces. Keep away from dirt and water.
Recommended for indoor use only. Use on flat surfaces. Keep away from dirt and water.

Download the free Hasbro Star Wars StudioFX™ app for remote control battling!
Download the free Hasbro Star Wars StudioFX™ app for remote control battling!
Download the free Hasbro Star Wars StudioFX™ app for remote control battling!
Download the free Hasbro Star Wars StudioFX™ app for remote control battling!

1. DOWNLOAD APP.
2. CONNECT TO BLUETOOTH.
3. REMOTELY CONTROL THE AT-ACT!

1. DOWNLOAD APP.
2. CONNECT TO BLUETOOTH.
3. REMOTELY CONTROL THE AT-ACT!

App available through June 30, 2018. Download required for app play.
Hasbro Star Wars StudioFX™ app works with select iPhone®, iPad®, and select Android devices. Updates may affect compatibility. Check starwarsstudiofx.com for compatibility, availability, and instructions. Ask a parent before going online. Not available in all languages.

App available through June 30, 2018. Download required for app play.
Hasbro Star Wars StudioFX™ app works with select iPhone®, iPad®, and select Android devices. Updates may affect compatibility. Check starwarsstudiofx.com for compatibility, availability, and instructions. Ask a parent before going online. Not available in all languages.

App, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

**STORAGE
STORAGE
STORAGE
STORAGE**

1
2
3

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur if a particular installation is made. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CUSTOMER: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (519MIB-38)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device must not cause interference and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION DES COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; (2) cet équipement doit accepter toute interférence nuisible à laquelle il est exposé.

NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages résidentiels dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible aux communications radio ou à la télévision. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas si une installation particulière est faite. Si l'équipement cause un brouillage préjudiciable aux transmissions radioélectriques ou à la télévision, ce qui peut se décider à la fois en marche et à l'arrêt du poste, l'utilisateur devrait essayer de corriger le brouillage en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- consulter l'aide d'un technicien ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération non approuvée par le fabricant peut compromettre la conformité, peut nuire à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

WARNING:
Hair entanglement may result if child's hair comes in contact with moving parts of toy. Adult supervision is required.

MISE EN GARDE:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT—Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION:
Les cheveux de l'enfant peuvent s'emmêler dans les pièces mobiles du jouet. La surveillance d'un adulte est requise.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA—Piezas pequeñas.
No es para niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN:
El cabello del niño puede enredarse al estar en contacto con las piezas móviles del juguete. Requiere la supervisión de un adulto.

ATENÇÃO:
Não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

CUIDADO:
Os cabelos das crianças podem se emroscar nas peças em movimento do brinquedo. Necessária a supervisão de um adulto.

AGE • EDAD • IDADE 4+


**STAR WARS
ROGUE ONE™**

RAPID FIRE™ IMPERIAL AT-ACT™ CARGO WALKER
RAPID FIRE™ IMPERIAL AT-ACT™ CARGO WALKER
RAPID FIRE™ IMPERIAL AT-ACT™ CARGO WALKER
RAPID FIRE™ IMPERIAL AT-ACT™ CARGO WALKER

STARWARS.COM • STARWARSJABRO.COM

Whistles not available in all languages. • Sirens Web not disponibles dans toutes les langues.
Sirens web not disponibles en toutes les langues. • Whistles not disponibles en toutes les langues.

61705 PRO0033862



IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. **TO AVOID BATTERY LEAKAGE**

a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.

b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.

c. Remove exhausted or dead batteries from the product.

d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.

e. Do not short-circuit the supply terminals.

f. **RECHARGEABLE BATTERIES:** Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. **DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.**

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. **POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES**

a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le produit.

b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc.

c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.

d. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.

e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

f. **PILES RECHARGEABLES:** Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. **NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.**

2. Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. **PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN**

a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el juguete.

b. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).

c. Retire las baterías débiles o gastadas del juguete.

d. Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo periodo.

e. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las baterías.

f. **BATERÍAS RECARGABLES:** No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. **NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.**

2. Si el juguete provoca interferencia o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

⚠ ATENÇÃO:

1. Siga corretamente as instruções contidas no Manual de Instruções do Brinquedo. Insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -. As pilhas e baterias utilizadas nesse produto devem ser manidas fora do alcance das crianças. Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente.

2. Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas.

3. Não recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.

4. Só devem ser utilizadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.

5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.


6. Atente-se para não causar curto-circuito nos terminais.

7. No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as pilhas e baterias.





8. No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recarregue as pilhas e baterias.

9. **PILHAS E BATERIAS RECARGÁVEIS:** Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las (se puderem ser retiradas). O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.



**ASSEMBLY
ASSEMBLY
ASSEMBLY
ASSEMBLY**




**LABELS • LABELS
LABELS • LABELS**




**CARGO PLAY • CARGO PLAY
CARGO PLAY • CARGO PLAY**



PROJECTILE LAUNCHER • PROJECTILE LAUNCHER • PROJECTILE LAUNCHER • PROJECTILE LAUNCHER



ZIPLINE • ZIPLINE • ZIPLINE • ZIPLINE



STAR WARS™



Download the free **Hasbro *Star Wars* StudioFX™** app to make videos with your toys!
Télécharge l'appli gratuite ***Star Wars* StudioFX** de **Hasbro** pour créer des vidéos avec tes jouets!
¡Descarga la app gratis ***Star Wars* StudioFX** de **Hasbro** para crear videos con tus juguetes!
Baixar grátis o app **Hasbro *Star Wars* StudioFX** para fazer vídeos com seus brinquedos!

*App not compatible with all Star Wars™ toys. • *Appli non compatible avec tous les jouets Star Wars™.
*La app no es compatible con todos los juguetes Star Wars™. • *App não compatível com todos os brinquedos Star Wars™.




1 DOWNLOAD
TÉLÉCHARGE
DESCARGA
BAIXAR

Hasbro *Star Wars* StudioFX™
app • appli



2 SCAN
SCANNE
ESCANEA
ESCANEAR

Follow the on-screen instructions.
Suis les instructions affichées à l'écran.
Sigue las instrucciones en la pantalla.
Siga as instruções na tela.



3 RECORD TOYS
FILME TES JOUETS
FILMA TUS JUGUETES
FILMAR OS BRINQUEDOS



4 ADD EFFECTS
AJOUTE DES EFFETS
AÑADE EFECTOS
ADICIONAR EFEITOS

Hasbro *STAR WARS* StudioFX™ APP APPLI

App available through June 2018. Download required for app play.

Hasbro *Star Wars* StudioFX™ app works with select iPhone®, iPad®, iPod touch®, and select Android devices. Updates may affect compatibility. Check starwars.hasbro.com for compatibility, availability, and instructions. Ask a parent before going online. Not available in all languages or markets.

Appli disponible jusqu'en juin 2018. Téléchargement requis pour jouer avec l'appli.

Appli Hasbro *Star Wars* StudioFX™ compatible avec certains appareils iPhone, iPad, iPod touch et Android. Les mises à jour peuvent changer la compatibilité. Voir starwars.hasbro.com pour les instructions et de l'info sur la disponibilité et la compatibilité. Demander à un parent avant d'aller sur Internet. Non disponible dans toutes les langues ou dans tous les marchés.



Télécharger dans l'App Store
Descárgalo en el App Store
Baixar na App Store

App disponible hasta junio 2018. Requiere descarga para jugar en la app.

La app Hasbro *Star Wars* StudioFX™ es compatible con iPhone, iPad, iPod touch y aparatos Android selectos. Las actualizaciones pueden afectar la compatibilidad. Para instrucciones, disponibilidad e información sobre compatibilidad visita starwars.hasbro.com. Pide permiso a tus padres antes de ir en línea. No disponibles en todos los idiomas o mercados.



APPLI ANDROID SUR Google play
ANDROID APP EN Google play
APLICATIVO ANDROID NO Google play

App disponível até junho de 2018. Para brincar com o app é necessário baixá-lo.

O app Hasbro *Star Wars* StudioFX™ é compatível com alguns modelos de iPhone, iPad e iPod touch e alguns dispositivos Android. Atualizações podem afetar a compatibilidade. Consulte starwars.hasbro.com para instruções e informações sobre disponibilidade e compatibilidade. Peça permissão aos seus pais antes de acessar a internet. Não disponível em todas as línguas ou mercados.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and Android are trademarks of Google Inc.



B7076 PN 7604050000

© & ™ Lucasfilm Ltd. ®* and/or TM* & © 2016 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. © 2016 Hasbro. ®* et/ou TM* & © 2016 Hasbro. Tous droits réservés.

HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.

®* y/o TM* & © 2016 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com ®* e/ou TM* & © 2016 Hasbro. Todos os direitos reservados. Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com