РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed
  - A. Увеличение DPI
  - B. Уменьшение DPI
  - C. Левая кнопка мыши
  - D. Правая кнопка мыши
  - E. Колесо прокрутки
  - F. Индикатор состояния
  - G. Кнопка мышки 5
  - H. Кнопка мышки 4
  - I. Беспроводной донгл Razer™ HyperSpeed 2,4 ГГц
  - J. Сверхгладкие ножки мыши
  - K. Переключатель
    - Режим Bluetooth
    - Режим выключения питания
    - Режим Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц)
  - L. Передовой оптический сенсор Razer™ 5G с разрешением 14K DPI
- 1 беспроводная пара AA
- Важная информация о продукте
- *Значения оптических разрешений (DPI): 400, 800, 1600 (по умолчанию), 3200 и 6400. Настройка значений DPI может осуществляться с помощью Razer Synapse.*

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕОБРЕСТИ ПРОДУКТА

- Подключение через порт USB-A или через Bluetooth 5.1
- 1 батарейка типа AA 1,5 В*

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

**Также необходимость в батарейке типа AAA (не входит в комплект).*

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В вашем устройстве находятся компоненты устройства, дополнение оригинальной гарантией на 2 года. Чтобы максимально расширить функциональность своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу razer.com/account. Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу razer.com/support.

НАЧАЛО РАБОТЫ

ВСТАВКА БАТАРЕЙКИ

1. Снимите крышку мыши и извлеките батарейку типа AA в батарейный отсек, как показано на рисунке.

При желании вы также можете использовать кабель (1) Battery/Play micro AAA (не входит в комплект).

Внимание! Входящая в комплект батарейка типа AA не является перезаряжаемой. В батарейный отсек можно помещать только одну (1) батарейку. Не вставляйте с силой сразу две (2) батарейки. Устанавливайте батарейки в соответствии с местным законодательством в области сбора, переработки и утилизации. Для безопасности используйте только литиевые или щелочные батарейки.

2. Установите верхнюю крышку на мышь и убедитесь, что она встала правильно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЫШИ

A. В РЕЖИМЕ RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 ГГц)

1. Снимите верхнюю крышку мыши и извлеките беспроводной донгл A.
2. Закройте верхнюю крышку и вставьте беспроводной донгл в USB-порт компьютера.
3. Установите переключатель в положение режима Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц). После подключения индикатор состояния будет некоторое время светиться зеленым.

Теперь мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed готова к работе в беспроводном режиме.

B. В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

1. Установите переключатель в положение режима Bluetooth (B).
2. Нажмите и удерживайте одновременно две боковые кнопки, а также кнопку увеличения DPI и кнопку уменьшения DPI в течение трех секунд для включения режима сопряжения. Индикатор начнет мигать разными цветами, указывая на то, что устройство находится в режиме сопряжения.
3. Включите Bluetooth на устройстве, выполните поиск новых устройств Bluetooth и выберите «DA V2 X» в списке найденных устройств.

Дождитесь сопряжения мыши с устройством. После сопряжения индикатор состояния будет некоторое время светиться синим.

После сопряжения мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed будет автоматически подключаться к устройству при каждом включении питания, при условии, что устройство будет находиться в зоне ее действия. Для оптимальной работоспособности и во избежание потенциального зависания мыши Razer Synapse.

Поздравляем! Мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed готова к работе в режиме Bluetooth.

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА

Многократно повторяющееся двойное мигание индикатора состояния красным светом указывает на то, что уровень заряда установленной батарейки менее 5%. Для поддержания оптимальной производительности рекомендуется заменить батарейку.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МЫШИ

Кнопки увеличения и уменьшения DPI можно использовать для изменения чувствительности (DPI) мыши в соответствии со своим стилем игры. Кроме того, с помощью мыши привязать и назначить клавишам с помощью приложения Razer Synapse. Индикатор состояния загорается на короткое время для отображения активного в данный момент уровня DPI.

Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу по адресу razer.com/synapse.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендованных действий, отключите устройство и позвоните в горячую линию службы поддержки на веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартных условиях работы. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, чрезмерно или влагой. Пользуйтесь устройством только в рекомендованных диапазонах температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, чтобы оно остыло, и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исследования показывают, что длительное повторяющееся монотонное движение, неудобное размещение периферийных устройств, неудобная поза могут представлять потенциальную опасность. Чтобы избежать травм и обеспечить максимальный комфорт на то, что устройство находится в режиме сопряжения.

Включите Bluetooth на устройстве, выполните поиск новых устройств Bluetooth и выберите «DA V2 X» в списке найденных устройств.

Дождитесь сопряжения мыши с устройством. После сопряжения индикатор состояния будет некоторое время светиться синим.

После сопряжения мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed будет автоматически подключаться к устройству при каждом включении питания, при условии, что устройство будет находиться в зоне ее действия. Для оптимальной работоспособности и во избежание потенциального зависания мыши Razer Synapse.

Поздравляем! Мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed готова к работе в режиме Bluetooth.

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА

Многократно повторяющееся двойное мигание индикатора состояния красным светом указывает на то, что уровень заряда установленной батарейки менее 5%. Для поддержания оптимальной производительности рекомендуется заменить батарейку.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МЫШИ

Кнопки увеличения и уменьшения DPI можно использовать для изменения чувствительности (DPI) мыши в соответствии со своим стилем игры. Кроме того, с помощью мыши привязать и назначить клавишам с помощью приложения Razer Synapse. Индикатор состояния загорается на короткое время для отображения активного в данный момент уровня DPI.

Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу по адресу razer.com/synapse.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендованных действий, отключите устройство и позвоните на

Unleash your true potential.

We were the first to create a mouse dedicated to gaming. Today, we continue to be industry leaders, utilizing the latest technology to deliver gaming mice equipped with the best optical sensors, backed by the fastest and most stable wired and wireless connections. Left or right-handed, MMO or FPS, you'll find just what you need to bring your A-game every time.

Déchainez votre véritable potentiel.

Nous avons été les premiers à créer une souris dédiée au jeu. Aujourd'hui, nous sommes toujours au sommet de l'industrie, et nous utilisons les dernières technologies pour vous proposer des souris de jeu munies des meilleurs capteurs optiques, ainsi que des connexions filaires et sans fil les plus rapides, et les plus stables. Que vous soyez gaucher ou droitier, que vous jouiez aux MMORPG ou aux FPS, vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur de vos performances à chaque partie.

Min-Liang Tan
Co-Founder, CEO and Creative Director
Co-Fondateur, PDG et Directeur Créatif

As a Razer faithful, you can get rewarded just by writing a product review. Find out how, and discover other goodies at **razer.com/getstarted**

Si vous êtes fidèle à Razer, vous pouvez obtenir une récompense simplement en écrivant une critique du produit. Découvrez la marche à suivre ainsi que d'autres cadeaux sur **razer.com/getstarted**

MAXIMIZE YOUR DEVICE WITH RAZER SYNAPSE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.

razer.com/synapse

GET HELP WITH RAZER SUPPORT

We're here to assist you with your Razer device. Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

support.razer.com

Internet connection required for software updates and modules. Registering for a Razer ID account is recommended to access full features, but not required.

RAZER CARE

PROTECT YOUR RAZER GEAR TODAY

Get peace of mind with our RazerCare Protection Plans
Enjoy greater coverage and even be protected against drops, spills, and more.

Need to replace lost or damaged parts?
Purchase authentic original replacements at the RazerCare Store.

support.razer.com/razercare

WHAT'S INSIDE

- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed



A. DPI stage up
B. DPI stage down
C. Left mouse button
D. Right mouse button
E. Scroll wheel
F. Status indicator
G. Mouse button 5
H. Mouse button 4
I. Razer™ HyperSpeed 2.4GHz wireless dongle
J. Ultraslick mouse feet
K. Slider switch
- Bluetooth mode
- Power off mode
- Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) mode

L. Razer™ 5G Advanced 14K DPI Optical Sensor
M. Type-C cable

- 1 x AA battery
- Important Product Information Guide

The DPI stages are as follows: 400, 800, 1600 (default), 3200 and 6400. The DPI stages can be customized using Razer Synapse.

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS

- USB-A port or Bluetooth 5.1 connectivity
- 1 x 1.5V AA battery*

RAZER SYNAPSE REQUIREMENTS

- Windows® 10 64-bit (or higher)
- Internet connection for software installation

**Also compatible with 2 x AAA battery (not included).*

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands, complete with a 2-year limited warranty coverage. Now maximize its potential and score exclusive Razer benefits by registering at **razerid.razer.com**

Your product's serial number can be found here.

Got a question? Ask the Razer Support Team at **support.razer.com**

GETTING STARTED

INSERTING THE BATTERY

1. Remove the top cover of the mouse and insert the AA battery as indicated in the battery compartment.

Caution: The included AA battery is non-rechargeable. Only one (1) battery will fit in the battery compartment. Do not forcefully insert two (2) batteries at the same time. Dispose batteries in accordance with your local environmental laws. For your safety, use only lithium or alkaline batteries.

Your Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed is now ready for use in wireless mode.

2. Reattach the top cover onto the mouse and make sure that it is tightly secured.

CONNECTING YOUR MOUSE

A. VIA RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2.4 GHZ) MODE

1. Remove the top cover of the mouse and take out the wireless USB dongle.

2. Close the top cover and insert the wireless dongle into any of the USB ports on your PC.

3. Push the slider switch to Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) mode. When connected, the status indicator will briefly turn static green.

B. VIA BLUETOOTH MODE

1. Push the slider switch to Bluetooth mode ( ).

2. Press and hold the two side buttons, the DPI stage up, and the DPI stage down buttons simultaneously for three seconds to activate pairing mode. The status indicator will blink twice in repeated intervals to show that the device is in pairing mode.

3. Activate Bluetooth on your device, search for new Bluetooth devices, and select **"DA V2 X"** from the list of devices available.

4. Wait until the mouse pairs with your device. When paired, the status indicator will briefly turn static blue.



Once paired, your Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed will automatically reconnect to your device via Bluetooth mode and within range. Keep the pairing devices within close proximity of each other for faster and more stable connection.

Congratulations, your Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed is now ready to use in Bluetooth mode.

LOW POWER INDICATOR

The status indicator will blink red twice in repeated intervals to indicate that the battery level of the inserted battery is less than 5%. This lighting sequence will continue until the battery is fully drained. Once you receive this notification, it's time to replace the battery.

PERSONALIZING YOUR MOUSE WITH RAZER SYNAPSE

Change your mouse's DPI to match your playstyle with a press of the DPI stage up or DPI stage down buttons or re-configure them to your favorite key binds using the Razer Synapse app. The status indicator will briefly change its color to show which DPI stage is currently active.

DPI	Designated color
400	Red
800	Green
1600	Blue
3200	Cyan
6400	Yellow

Install Razer Synapse when prompted or download the installer from **razer.com/synapse**.

FRANÇAIS

CE QUI VOUS ATTEND

- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed
- A. Niveau de sensibilité +
- B. Niveau de sensibilité -
- C. Bouton gauche de la souris
- D. Bouton droit de la souris
- E. Molette de la souris
- F. Indicateur d'état
- G. Bouton 5 de la souris
- H. Bouton 4 de la souris
- I. Dongle sans fil Razer™ HyperSpeed 2,4 GHz
- J. Pieds de souris ultra glissants
- K. Interrupteur à glissière
  - Mode Bluetooth
  - Mode Arrêt
  - Mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- L. Capteur optique avancé 5G 14 K DPI Razer™
- 1 pile AA
- Informations importantes sur le produit

Les niveaux de sensibilité sont les suivants : 400, 800, 1600 (par défaut), 3200 et 6400. Les niveaux de sensibilité peuvent être personnalisés grâce à Razer Synapse.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Connexion via port USB-A ou Bluetooth 5.1
- 1 pile AA de 1,5 V*

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

**Compatible aussi avec les piles AAA (non fournies).*

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 ans. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur **razerid.razer.com**

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur **support.razer.com**

POUR COMMENCER

INSERTION DES PILES

1. Retirez le couvercle du haut de la souris et insérez la pile AA dans le compartiment à piles comme indiqué.

Ne pas pouvoir également utiliser une (1) pile AAA de manière à pouvoir la insérer à préférez.

Attention : Les piles AA fournies ne sont pas rechargeables. Une (1) seule pile rentre dans le compartiment à piles à la fois. Ne forcez pas pour insérer deux (2) piles en même temps. Mettez les piles au rebut conformément aux lois et directives locales sur l'environnement. Pour votre sécurité, utilisez uniquement des piles alcalines ou au lithium.

2. Repose le couvercle sur votre souris et vérifiez qu'il est fermé correctement.

CONNEXION DE VOTRE SOURIS

A. VIA MODE RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHZ)

1. Retirez le couvercle supérieur de la souris et le dongle sans fil.
2. Fermez le couvercle supérieur et insérez le dongle sans fil dans n'importe quel port USB de votre PC.
3. Positionnez l'interrupteur à glissière sur le mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Une fois la souris connectée, l'indicateur de statut passera brièvement au vert fixe.

Votre Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed est maintenant prête à l'emploi en mode sans fil.

B. VIA MODE BLUETOOTH

1. Positionnez l'interrupteur à glissière sur le mode Bluetooth( ).
2. Maintenez simultanément les deux boutons latéraux et les boutons d'augmentation et de diminution des niveaux de sensibilité pendant trois secondes pour activer le mode appairage. L'indicateur d'état clignotera deux fois à intervalles réguliers pour signaler que l'appareil est en cours de synchronisation.
3. Activez le Bluetooth sur votre appareil, cherchez les nouveaux appareils Bluetooth et sélectionnez « DA V2 X » dans la liste des périphériques détectés.
4. Attendez jusqu'à ce que la souris se synchronise avec l'appareil. Une fois synchronisé, l'indicateur de statut passera brièvement au bleu fixe.

Une fois synchronisée, votre Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed se reconnectera automatiquement à votre appareil dès que le mode Bluetooth sera activé et à portée. Maintenez les appareils en cours de synchronisation proches l'un de l'autre pour obtenir une connexion plus rapide et plus stable.

Félicitations ! Votre Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed est maintenant prête à être utilisée en mode Bluetooth.

INDICATEUR DE CHARGE BASSE

L'indicateur de statut clignotera deux fois en rouge à intervalle régulier pour indiquer que le niveau de batterie de la pile insérée est inférieur à 5 %. Cette séquence lumineuse se répétera jusqu'à ce que les piles soient complètement épuisées. Lorsque vous recevez cette notification, cela signifie qu'il est temps de remplacer les piles.

PERSONNALISER VOTRE SOURIS

Changez le niveau de sensibilité de votre souris pour qu'il corresponde à votre style de jeu d'une simple pression sur les boutons d'augmentation et de diminution du niveau de sensibilité, ou reconfigurez-les grâce à l'application Razer Synapse. L'indicateur d'état changera brièvement de couleur pour indiquer que le mode DPI est activé.

Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur **razer.com/synapse**.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Votre dispositif Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur **support.razer.com**.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à la plage de température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez-le ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed.

- Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes sur vos côtés, pas trop loin, et votre clavier à portée. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table, afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au même niveau, ou en dessous, des coudes.
- Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
- Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou tordre vos mains pendant de longues périodes.
- Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, épaules, cou et jambes.

Si vous sentez une gêne ou pouvez durant l'utilisation de votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, poignets, les coudes ou les épaules, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed nécessite un minimum d'entretien pour le maintenir dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. Veillez à ne pas savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour optimiser votre expérience de mouvement et du contrôle, nous vous recommandons fortement un tapis de souris conçu par Razer. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant ou même un remplacement.

Veuillez noter que la Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed est optimisée pour fonctionner sur tapis de souris Razer. Le capteur a été testé de façon intensive pour confirmer que la Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed lise et suive mieux sur les tapis de souris Razer.

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed
  - A. Aumentar nivel de PPP
  - B. Reducir nivel de PPP
  - C. Botón izquierdo del ratón
  - D. Botón derecho del ratón
  - E. Rueda de desplazamiento
  - F. Indicador de estado
  - G. Botón 5 del ratón
  - H. Botón 4 del ratón
  - I. Dongle inalámbrico de 2,4 GHz Razer™ HyperSpeed
  - J. Base del ratón ultradeslizante
  - K. Conmutador deslizante
    - Modo Bluetooth
    - Modo Apagado
    - Modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
  - L. Sensor óptico avanzado Razer™ 5G de 14 000 PPP
- 1 pila de tipo AA
- Guía de información importante del producto

Las fases de PPP son las siguientes: 400, 800, 1600 (predeterminado), 3200 y 6400. Las fases de PPP se pueden personalizar con Razer Synapse.

REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Conexión por puerto USB-A o Bluetooth 5.1
- 1 pila de tipo AA de 1,5 V*

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

**También compatible con una pila de tipo AAA (no incluida).*

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo excelente entre manos con garantía de 2 años incluida. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarte en **razerid.razer.com**

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en **support.razer.com**

PRIMEROS PASOS

CÓMO COLOCAR LA PILA

1. Retira la tapa superior del ratón e introduce la pila AA en el compartimento correspondiente, tal y como se indica.

Si lo prefieres, también puedes usar una (1) pila AAA (no incluida).

Precauciones: La pila AA incluida no es recargable. Solo cabe una (1) pila en el compartimento para pilas. No intentes meter dos (2) pilas a la vez usando la fuerza. Desecha las pilas de conformidad con las leyes y pautas medioambientales locales. Para tu seguridad, utiliza únicamente pilas alcalinas o de litio.

2. Vuelve a colocar la tapa superior en el ratón y asegúrate de que está correctamente cerrada.

CONEXIÓN DEL RATÓN

A. MEDIANTE EL MODO RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHZ)

1. Retira la tapa superior del ratón y saca el dongle inalámbrico.
2. Coloca la tapa superior e inserta el dongle inalámbrico en cualquier puerto USB de tu ordenador.
3. Presiona el interruptor deslizante hacia la posición del modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Una vez conectado, el indicador de estado cambiará brevemente a verde fijo.

El Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed está listo para usarse en modo inalámbrico.

CONEXIÓN A TRAVÉS DEL MODO BLUETOOTH

1. Presiona el interruptor deslizante hasta el modo Bluetooth ( ).
2. Mantén pulsados los dos botones laterales y los botones de aumento y reducción de PPP simultáneamente durante tres segundos para activar el modo de sincronización. El indicador de estado parpadeará dos veces rápidamente para mostrar que el dispositivo está en el modo de sincronización. Activa el Bluetooth en tu dispositivo, busca nuevos dispositivos Bluetooth y elige "DA V2 X" en la lista de dispositivos encontrados.
4. Espera hasta que el ratón se sincronice con tu dispositivo. Una vez sincronizado, el indicador de estado cambiará brevemente a azul fijo.

Una vez sincronizado, Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed se reconectará automáticamente a su dispositivo cada vez que se encuentre en modo Bluetooth y dentro de su alcance. Mantén los dispositivos que se están sincronizando cerca el uno del otro para lograr una conexión más rápida y más estable.

¡Enhorabuena! El Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed está listo para usarse en modo Bluetooth.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El indicador de estado emitirá dos destellos de color rojo repetidamente para indicar que la carga de la pila insertada es inferior al 5 %. Esta secuencia luminosa se repetirá hasta que la pila se haya agotado completamente. Cuando recibas esta notificación, es momento de sustituir la pila.

PERSONALIZACIÓN DEL RATÓN

Cambia los PPP del ratón con facilidad con solo pulsar los botones de aumento o reducción de PPP, o reconfigúralo en la aplicación Razer Synapse con preferidas con la aplicación Razer Synapse. El indicador de estado cambiará brevemente de color para indicar qué nivel de PPP está activado en un momento dado.

Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde **razer.com/synapse**.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar tu Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed, te sugerimos las siguientes medidas:

Si experimentas algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no deran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a **support.razer.com** para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante largos periodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al usar tu Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed.

- Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti y el ratón junto a este último. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia cercana, fácil de alcanzar.
- Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
- Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
- Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante periodos prolongados.
- No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante periodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
- No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sientes algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia en movimiento y control del ratón, se recomienda encarecidamente utilizar una alfombrilla de ratón de primera calidad de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior sustitución.

Ten en cuenta que el sensor del Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed está "adaptado" o optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado a conciencia para confirmar que el Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed lee y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed
  - A. DPI-Stufe +
  - B. DPI-Stufe -
  - C. Linke Maustaste
  - D. Rechte Maustaste
  - E. Mausrad
  - F. Status-Anzeige
  - G. Maustaste 5
  - H. Maustaste 4
  - I. Kabelloser Razer™ HyperSpeed-Adapter (2,4 GHz)
  - J. Ultraslick-Gleitfüße
  - K. Umschalter
    - Bluetooth
    - Ausschalten
    - Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
  - L. Optischer Razer 5G Sensor mit 14K DPI
- 1 AA-Batterie
- Wichtige Produktinformationen

Die DPI-Stufen sind wie folgt: 400, 800, 1600 (Standard), 3200 und 6400. Die DPI-Stufen kannst du mithilfe von Razer Synapse anpassen.

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-A-Anschluss oder Bluetooth 5.1-Konnektivität
- 1 x AA-Batterie (1,5 V)*

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64 bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

**Auch kompatibel zu AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).*

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Hochste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und die exklusiven Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: **razerid.razer.com**

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter **support.razer.com**

ERSTE SCHRITTE

ERSTEINE EINLEGEN

1. Entferne die obere Abdeckung der Maus und lege die AA-Batterie wie dargestellt in das Batteriefach.

Du kannst wahlweise auch eine (1) AAA-Batterie verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Vorsicht: Die mitgelieferte AA-Batterie ist nicht wiederaufladbar. Nur eine (1) Batterie passt in das Batteriefach. Bitte niemals mit Gewalt zwei (2) Batterien gleichzeitig in das Batteriefach drücken. Bitte entsorge Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien. Verwende zu deiner eigenen Sicherheit nur Lithium- oder Alkaline-Batterien.

2. Setze die Abdeckung wieder oben auf die Maus und achte darauf, dass sie richtig eingerastet ist.

SO VERBINDEST DU DEINE MAUS

A. PER RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHZ)

1. Entferne die obere Abdeckung deiner Maus und nimm den kabellosen Adapter heraus.
2. Schließe die obere Abdeckung und verbinde den kabellosen Adapter mit einem USB-Anschluss deines Computers.
3. Schiebe den Umschalter auf Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Die Status-Anzeige wird durchgehend grün leuchten, sobald die Maus verbunden ist.

Deine Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed ist nun bereit für den Einsatz im kabellosen Modus.

B. IM BLUETOOTH

1. Schiebe den Umschalter auf Bluetooth ( ).
2. Drücke und halte drei Sekunden lang die beiden Seitentasten sowie die DPI-Tasten gleichzeitig um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die Status-Anzeige blinkt dann zweimal blinken, um dir anzuzeigen, dass dein Gerät nun im Verbindungsmodus ist.
3. Aktiviere Bluetooth bei deinem Gerät, suche nach neuen Bluetooth-Geräten und wähle "Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed" aus der Liste gefundener Geräte.
4. Warte, bis der Maus-Sensor gekoppelt wird. Die Status-Anzeige wird kurz blau leuchten, sobald die Maus gekoppelt ist.

Sobald deine Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed gekoppelt ist, wird sie automatisch erneut verbindung mit deinem Gerät her, wenn sie sich im Bluetooth-Modus und ich Reichweite befindet.Achte darauf, dass die zu koppelnden Geräte nicht zu weit voneinander entfernt sind, damit die Verbindung möglichst schnell und stabil bleibt.

Herzlichen Glückwunsch, du kannst nun deine Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed im Bluetooth-Modus einsetzen.

ANZEIGE BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND

Die Status-Anzeige leuchtet in regelmäßigen Intervallen zweimal rot auf, um anzuzeigen, dass der Batteriestand der eingelegten Batterie auf unter 5% gesunken ist. Dieses Beleuchtungssequenz wird so lange wiederholt, bis die Batterie vollständig erschöpft ist. Sobald diese Benachrichtigung angezeigt wird, ist es an der Zeit, die Batterie zu ersetzen.

SO MACHST DU DEINE MAUS ZU DEINEM DING

Du kannst die DPI deiner Maus an deinen Spielstil anpassen, indem du einfach die DPI-Tasten drückst oder sie per Razer Synapse an deine Tastenzuweisungen anpassen. Die Status-Anzeige ändert kurz ihre Farbe, um dir anzuzeigen, welche DPI-Stufe gerade aktiv ist.

Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von **razer.com/synapse** *herunter.*

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed zu gewährleisten, empfehlen wir folgende Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter **support.razer.com**

Nimm das Gerät nicht auseinander und benutze es nicht bei abnormender Stromversorgung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingependelt hat.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung deiner Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

- Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, und die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Ellenbogen neben deinem Körper und nicht zu weit entfernt sind, und dass du alles bequem erreichen kannst. Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
- Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.
- Entspanne beim Gaming dein Handgelenk und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen längeren Zeitraum zu beugen, zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit deinen Händen ausführst.
- Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen ab. Verwende eine Handballenauflage, um deine Handgelenke beim Spielen zu stützen.
- Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Wenn bei dir Beschwerden wie Muskelschmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, sollte du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Deine Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed benötigt nur ein geringes Aumaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle genießen zu können, sollteu du auf ein Premium-Mauspad von Razer setzen. Manche Oberflächen sorgen an den Mausfüßen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig kontrolliert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed extra für Razer Mauspads optimiert und abgestimmt wurde. Das heißt, dass der Sensor ausgiebig getestet wurde um zu bestätigen, dass die Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed am besten auf Razer Mauspads funktioniert.

PORTUGUÊS (BR)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed
  - A. Aumentar estágio de DPI
  - B. Diminuir estágio de DPI
  - C. Botão esquerdo do mouse
  - D. Botão direito do mouse
  - E. Scroll
  - F. Indicador de status
  - G. Botão do mouse 5
  - H. Botão do mouse 4
  - I. Dongle sem fio Razer™ HyperSpeed de 2,4 GHz
  - J. Pés para mouse extremamente lisos
  - K. Chave de seleção
    - Modo Bluetooth
    - Modo de desligamento
    - Modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
  - L. Sensor óptico avançado 5G Razer™ 14K DPI
- 1 pilha AA
- Guia de informações importantes sobre o produto

Os estágios de DPI são: 400, 800, 1.600 (padrão), 3.200 e 6.400. Os estágios de DPI podem ser personalizados usando o Razer Synapse.

O QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

**Compatível também com uma pilha AAA (não fornecida).*

NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, o mesmo incluí garantia limitada com cobertura de 2 anos. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em **razerid.razer.com**

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em **support.razer.com**

PRIMEIROS PASSOS

INSERINDO A PILHA

1. Remova a tampa superior do mouse e insira a pilha AA conforme indicado no compartimento da pilha.

Se preferir, você também pode utilizar uma (1) pilha AAA (não fornecida).

Cuidado: a pilha AA fornecida não é recarregável. Só poderá ser inserida uma (1) única pilha no compartimento da pilha. Não force a entrada de duas (2) pilhas ao mesmo tempo. Descarte as pilhas em conformidade com as leis ambientais locais. Para sua segurança, utilize apenas pilhas alcalinas ou de lítio.

2. Reinstale a tampa superior no mouse e verifique se ela está presa com firmeza.

CONECTANDO O MOUSE

A. COM O MODO RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS

1. Remova a tampa superior do mouse e retire o dongle sem fio.
2. Feche a tampa superior e insira o dongle sem fio em uma das portas USB do computador.
3. Ponha a chave de seleção no modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Quando o mouse for conectado, o indicador de status se acenderá brevemente em verde fixo.

Seu Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed já está pronto para ser usado no modo sem fio.

B. COM O MODO BLUETOOTH

1. Coloque a chave de seleção no modo Bluetooth ( ).
2. Pressione e segure simultaneamente os dois botões laterais e os botões de aumento e de diminuição de estágio de DPI por três segundos para ativar o modo de emparelhamento. O indicador de status piscará duas vezes em intervalos repetidos, mostrando que o dispositivo está no modo de emparelhamento.
3. Ative o Bluetooth do seu dispositivo, procure novos dispositivos Bluetooth e selecione "DA V2 X" na lista de dispositivos encontrados.
4. Espere que o mouse emparelhe com o dispositivo. Quando o mouse for emparelhado, o indicador de status se acenderá brevemente em azul fixo.

Uma vez emparelhado, o Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed se reconectará automaticamente com seu dispositivo sempre que estiver no modo Bluetooth e se encontrar dentro do alcance. Mantenha os dispositivos em emparelhamento próximos um do outro para uma conexão mais rápida e estável.

Parabéns, seu Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed já está pronto para ser usado no modo Bluetooth.

INDICADOR DE PILHA COM POUCA CARGA

O indicador de status pisc