





NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-PASS



NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS

NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-PASS


NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-PASS



NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-PASS

NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS


NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+M-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-PASS



NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS

NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-PASS


NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+90-M+H-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-PASS



NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-PASS




NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS	NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS



NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS

NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-PASS



NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-PASS

NTNV-DC_41A_n77A-3700-3980-PC2-30-5+100-M+L-N/A-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-PASS