






| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-1 RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-75 RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-75RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-75 RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS





| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-75RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18803-18974-75RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS





| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-75RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-75RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-75RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS





| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-75RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18803-18974-75RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS





| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-1 RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-75 RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-75RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-75 RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS





| 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-75RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18929-19100-75RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS





| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-75RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-75RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS






2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-75RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS








| 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-75RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-15MHz-20MHz-16QAM-16QAM-18929-19100-75RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |









| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-1RB#24-0.009~0.15MHz-PASS |
|---|---|












| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-1RB#24-0.15~30MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-1RB#24-30~1000MHz-PASS |
|---|---|





| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-1RB#24-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#0-1RB#24-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-100RB#0-25RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-100RB#0-25RB#0-0.15~30MHz-PASS






2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-100RB#0-25RB#0-30~1000MHz-PASS








| 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-100RB#0-25RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-18700-18817-100RB#0-25RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |









| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-1RB#24-0.009~0.15MHz-PASS |
|---|---|













| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-1RB#24-0.15~30MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-1RB#24-30~1000MHz-PASS |
|---|---|








| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-1RB#24-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#0-1RB#24-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |




| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-100RB#0-25RB#0-0.009~0.15MHz-PASS |
|---|---|




| 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-100RB#0-25RB#0-0.15~30MHz-PASS | 2-2-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-18700-18817-100RB#0-25RB#0-30~1000MHz-PASS |
|---|---|

