






| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18700-18871-100RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18700-18871-100RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-100RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-100RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-100RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-100RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18700-18871-100RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1 RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-10 0RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-1 00RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-10 0RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-100RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18826-18997-100RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-100RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-100RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS






2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-100RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS








| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-100RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18826-18997-100RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |









| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS |
|---|---|













| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS |
|---|---|








| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |









| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1 RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-10 0RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS |
|---|---|












| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-1 00RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-10 0RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS |
|---|---|





| 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-100RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-QPSK-QPSK-18951-19122-100RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-100RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS









2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-100RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS





2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-100RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS





| 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-100RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS | 2-2-20MHz-15MHz-16QAM-16QAM-18951-19122-100RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS |
|---|---|
|  |  |
| 2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS | 2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS |
|  |  |
| 2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS | 2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS |





2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS




2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS




2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS




2-2-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-18700-18898-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS

