




| | |
|---|---|
| NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS | NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS |





| | |
|---|---|
| NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS |





NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-Ant1-PASS


NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-26500-Ant1-PASS




| | |
|---|---|
| NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS |





| | |
|---|---|
| NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-Ant1-PASS |





NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-26500-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS


NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-18000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-Ant1-PASS


NTNV-N41-PC2-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-26500-Ant1-PASS




| NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS |
|---|---|





| NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS |
|---|---|





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-1000-3000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-3000-18000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-18000-26500-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Right-0.009-0.15-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Right-0.15-30-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Right-30-1000-Ant1-PASS


NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB _Right-1000-3000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-26500-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS





NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N41-PC2-30-100-M-DFT-QPSK-Edge_1RB _Left-1000-3000-Ant1-PASS