


正面



### CONTENTS

|            |    |
|------------|----|
| English    | 1  |
| Español    | 7  |
| Français   | 12 |
| Русский    | 17 |
| українська | 22 |





### 1.Package Contents

Netis Wireless Dual Band Router Quick Installation Guide


1. This QIG is for netis 11AX Dual Band router.  
2. The product model shown in this QIG is NX30, as an example.

### 2.LED Explanation

| Name     | Status   | Indication                             |
|----------|----------|----------------------------------------|
| Power    | Solid on | Power on                               |
| Internet | Off      | Power off                              |
| Internet | Solid on | Internet is available                  |
| Internet | Off      | Internet isn't available               |
| MESH     | Blinking | MESH is connecting                     |
| MESH     | Solid on | MESH connection succeeded              |
| MESH     | Off      | MESH isn't connected                   |
| WiFi     | Solid on | WiFi is available                      |
| WiFi     | Off      | WiFi isn't available                   |
| LAN3     | Solid on | LAN3 port is connected                 |
| LAN3     | Off      | LAN3 port isn't connected or Undefined |
| LAN2     | Solid on | LAN2 port is connected                 |
| LAN2     | Off      | LAN2 port isn't connected or Undefined |
| LAN1     | Solid on | LAN1 port is connected                 |
| LAN1     | Off      | LAN1 port isn't connected or Undefined |
| WAN      | Solid on | WAN port is connected                  |
| WAN      | Off      | WAN port isn't connected or Undefined  |



正面







### 1.Contenido del Empaque

Router inalámbrico de Banda Doble Banda  
Adaptador de alimentación  
Cable Ethernet (Opcional)  
Guía de Instalación Rápida

### 2.Explicación del LED

| Nombre       | Estado                   | Indicación                                          |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alimentación | Luz encendida permanente | Router encendido                                    |
| Internet     | Luz apagada              | Router apagado                                      |
| Internet     | Luz encendida permanente | Internet está disponible                            |
| Internet     | Luz apagada              | Internet no está disponible                         |
| MESH         | Parpadeando              | MESH se está conectando                             |
| MESH         | Luz encendida permanente | Conexión MESH exitosa                               |
| MESH         | Luz apagada              | MESH no está conectado                              |
| WiFi         | Luz encendida permanente | WiFi está disponible                                |
| WiFi         | Luz apagada              | WiFi no está disponible                             |
| LAN3         | Luz encendida permanente | El Puerto de LAN3 está conectado                    |
| LAN3         | Luz apagada              | El Puerto de LAN3 no está conectado ni identificado |
| LAN2         | Luz encendida permanente | El Puerto de LAN2 está conectado                    |
| LAN2         | Luz apagada              | El Puerto de LAN2 no está conectado ni identificado |
| LAN1         | Luz encendida permanente | El Puerto de LAN1 está conectado                    |
| LAN1         | Luz apagada              | El Puerto de LAN1 no está conectado ni identificado |
| WAN          | Luz encendida permanente | El Puerto de WAN está conectado                     |
| WAN          | Luz apagada              | El Puerto de WAN no está conectado ni identificado  |







### 1.Contenu de la boîte

Router Double Bande  
Adaptateur secteur  
Cable Ethernet (Optionnel)  
Guide d'installation rapide

### 2.Explication de la LED

| Nom          | Statut             | Indication                                             |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Alimentation | Allumé normalement | Mise sous tension                                      |
| Alimentation | Éteint             | Mise hors tension                                      |
| Internet     | Allumé normalement | Internet est disponible                                |
| Internet     | Éteint             | Internet n'est pas disponible                          |
| MESH         | Clignotant         | MESH se connecte                                       |
| MESH         | Allumé normalement | Connexion MESH réussie                                 |
| MESH         | Éteint             | MESH non connecté                                      |
| WiFi         | Allumé normalement | Le WiFi est disponible                                 |
| WiFi         | Éteint             | Le WiFi n'est pas disponible                           |
| LAN3         | Allumé normalement | Le port LAN3 est connecté                              |
| LAN3         | Éteint             | Le port LAN3 n'est pas connecté ou n'est pas identifié |
| LAN2         | Allumé normalement | Le port LAN2 est connecté                              |
| LAN2         | Éteint             | Le port LAN2 n'est pas connecté ou n'est pas identifié |
| LAN1         | Allumé normalement | Le port LAN1 est connecté                              |
| LAN1         | Éteint             | Le port LAN1 n'est pas connecté ou n'est pas identifié |
| WAN          | Allumé normalement | Le port WAN est connecté                               |
| WAN          | Éteint             | Le port WAN n'est pas connecté ou n'est pas identifié  |

反面






### 1.Содержимое упаковки

Беспроводной маршрутизатор двойной полосы  
Адаптер питания  
Кабель Ethernet (опционально)  
Руководство по быстрой установке

### 2.Светодиод Пояснение

| Название | Статус          | Указание                             |
|----------|-----------------|--------------------------------------|
| Мощность | Горит постоянно | Включено                             |
| Мощность | Выключено       | Выключено                            |
| Internet | Горит постоянно | Интернет доступен                    |
| Internet | Не горит        | Интернет недоступен                  |
| MESH     | Мигает          | MESH подключается                    |
| MESH     | Горит постоянно | Соединение MESH успешно              |
| MESH     | Выключено       | Не подключено MESH                   |
| WiFi     | Горит постоянно | Wi-Fi доступен                       |
| WiFi     | Выключено       | Wi-Fi недоступен                     |
| LAN3     | Горит постоянно | Порт LAN3 подключен                  |
| LAN3     | Off             | Порт LAN3 не подключен или неопознан |
| LAN2     | Горит постоянно | Порт LAN2 подключен                  |
| LAN2     | Выключено       | Порт LAN2 не подключен или неопознан |
| LAN1     | Горит постоянно | Порт LAN1 подключен                  |
| LAN1     | Выключено       | Порт LAN1 не подключен или неопознан |
| WAN      | Горит постоянно | Порт WAN подключен                   |
| WAN      | Выключено       | Порт WAN не подключен или неопознан  |






### 1. Вийсті упаковки

Беспроводной маршрутизатор двойной полосы  
Адаптер питания  
Кабель Ethernet (опционально)  
QIG

### 2. Опис світлодіодів

| Назва      | Статус          | Індикація                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Потужність | Горить постійно | Увімкнено                                     |
| Потужність | Не горить       | Вимкнено                                      |
| Internet   | Горить постійно | Internet є                                    |
| Internet   | Не горить       | Internet не доступний                         |
| MESH       | Блимає          | MESH підключається                            |
| MESH       | Горить постійно | MESH успішно підключено                       |
| MESH       | Не горить       | MESH не підключено                            |
| WiFi       | Горить постійно | Wi-Fi доступний                               |
| WiFi       | Не горить       | Wi-Fi недоступний                             |
| LAN3       | Горить постійно | Порт LAN3 підключено                          |
| LAN3       | Не горить       | Порт LAN3 не підключено або не ідентифіковано |
| LAN2       | Горить постійно | Порт LAN2 підключено                          |
| LAN2       | Не горить       | Порт LAN2 не підключено або не ідентифіковано |
| LAN1       | Горить постійно | Порт LAN1 підключено                          |
| LAN1       | Не горить       | Порт LAN1 не підключено або не ідентифіковано |
| WAN        | Горить постійно | Порт WAN підключено                           |
| WAN        | Не горить       | Порт WAN не підключено або не ідентифіковано  |



料号: PKUM07100

品名: 安装指南 netis NX30 英西法俄乌 5国语言 V.1 100\*70mm 80g书纸 单黑印刷 28页折页

net-core 磊科

深圳市网是科技有限公司

平面设计图框

图框 比例 1:1 单位:mm

|       |           |
|-------|-----------|
| 物料名称: | 说明书       |
| 物料编码: | PKUM07100 |
| 适用机型: |           |
| 尺寸:   | 100*70mm  |
| 材质:   | 80g双胶纸    |
| 颜色:   | 黑白印刷      |
| 公差:   | ± 1mm     |
| 工艺:   |           |
| 其它:   |           |

打样版本号: V1

打样数量:

首次发稿: ☒ 稿件更改: ☐

安排打样: ☐ 随货送样: ☐

备注:

设计:

批准:

日期: 2022-12-16

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.