















TRUE WIRELESS ATHLETE

HX-EP525
Quickstart Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Schnellstartanleitung
Guida rapida



QS-HXEP525 © 2020 JAM. All Rights Reserved. JAM is trademark of HMDX.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by HMDX is under license. / Tous droits réservés /
Todos derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati







EN

LEGAL INFORMATION - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

FCC Warning: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Caution: This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standards. (1) This device must not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RF Exposure Statement: The device is in compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

1-YEAR LIMITED WARRANTY – US & CANADA

WARRANTY – US & CANADA
JAM warrants this product free from defect in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessories; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM.
For detailed Warranty instructions and information, visit: <http://www.jamradio.com/customer-support/warranty-1yr>. To obtain warranty service on your JAM product, contact a Consumer Relations representative by the telephone number or email address for your country of residence. Please make sure to have the model number of the product available.

For service in the USA
Email in: cservice@jamradio.com
Tel: 1-888-802-0040
8:30am – 7:00pm EST M-F

For service in Canada
Email in: cservice@homediscgroup.ca
Tel: 1-888-225-7378
8:30am – 5:00pm EST M-F

WARRANTY – UK & EUROPE
JAM warrants this product free from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessories; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM. Distributed in the EU by FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Tel: 020 3538 0768. Email: uksupport@jamradio.com.

WARRANTY – AUSTRALIA
1-YEAR LIMITED WARRANTY
We at Meant's Homedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 and our contact details are set out at the end of this warranty. You mean the purchaser or the original end-user of the Goods. You may be a domestic user or a professional user. Supplier means the authorized distributor or retailer of the Goods in the State or Territory of the Australian New Zealand; and Goods means the product or equipment which was accompanied by this warranty and purchased in Australia and New Zealand.
For Australia:
Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to have the Goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This is not a complete statement of your legal rights as a consumer.
For New Zealand:
Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. This guarantee applies in addition to the warranties and guarantees implied by that legislation.

INFORMATIONS LÉGALES - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
Avertissement de la FCC:
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière, et il n'est pas garanti que l'utilisateur ne causera de dommages radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou relocaliser l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'exportation de l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux RF :
L'exposition est conforme aux normes de l'Agence canadienne des radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Mise en garde d'ISDEC :
Cet appareil est conforme aux normes d'Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) pour les appareils radio exempts de licence. La fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de l'ISED relative à l'exposition aux RF :
L'appareil est conforme aux directives d'exposition RF. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'information canadienne sur l'exposition aux RF et la conformité.

no liability for any accidental, consequential, or special damages.
9. This warranty is only valid and enforceable in Australia and New Zealand. Making a Claim:
In order to claim under this Warranty, you must return the Goods to the Supplier (the place of purchase) for replacement. If this is not possible, please contact our Consumer Relations department by email (cservice@homedics.com.au) or at the address below.
All returned Goods must be accompanied by satisfactory proof of purchase that clearly indicates the name and address of the Supplier, the date and place of purchase, and identifies the product. It is best to provide an original, legible, and unmodified receipt or sales invoice.
You must bear any expense for return of the Goods or otherwise associated with making your claim to the Supplier (the place of purchase).
Distributed in Australia by HOMEDICS AUSTRALIA PTY LTD, 14 Kingsley Close, Rowville, Victoria 3178. Distributed in New Zealand by Phoenix Distribution NZ Ltd, 4 Level Court, Albany, North Shore 0632, Auckland, NZ.

For service in Australia
Email in: cservice@homedics.com.au
Tel: 03 87 566500
8:30am – 5:00pm AEST M-F
www.jam-audio.com.au

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
WARNINGS: Listen responsibly. To avoid hearing damage, make sure you use your device in a safe manner. Do not wear earbuds for extended periods. After placing headphones on your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening volume.
- Use this product only for its intended purpose as described in this manual.
- Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- JAM is not liable for any damage caused to smartphones, iPod/MP3 players, or any other devices.
- Do not place or store this product where it can fall or be dropped into a tub or sink.
- Do not place or drop this product into any other liquid.
- Not for use by children. THIS IS NOT A TOY.
- Never operate this product if it has a damaged cord, plug, cable, or housing.
- Keep away from heated surfaces. Do not use this product near a fire.
- Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning solutions.

WARNING: This product has an internal, non-replaceable lithium battery. Please dispose in accordance with your local, state, province, and country guidelines. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

BATTERY REPLACEMENT
Your headphones includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact your Retailer, which will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service. This product contains small parts that may present a choking hazard for young children.

CAUTION: All servicing of this product must be performed by authorized JAM Audio service personnel only. For complete user guide and to register your product, visit www.jamradio.com (USA), or canada.jamradio.com (Canada), or uk.jamradio.com (instructionbooks) (UK).

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods.

WEEE EXPLANATION
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

BATTERY DIRECTIVE
This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Hereby, FKA Brands Ltd, declares that this radio device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from uk.jamradio.com/DoC.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

FR

INFORMATIONS LÉGALES - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Avertissement de la FCC:
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière, et il n'est pas garanti que l'utilisateur ne causera de dommages radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou relocaliser l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'exportation de l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux RF :
L'exposition est conforme aux normes de l'Agence canadienne des radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Mise en garde d'ISDEC :
Cet appareil est conforme aux normes d'Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) pour les appareils radio exempts de licence. La fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de l'ISED relative à l'exposition aux RF :
L'appareil est conforme aux directives d'exposition RF. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'information canadienne sur l'exposition aux RF et la conformité.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ÉTATS-UNIS ET CANADA
GARANTEE – ÉTATS-UNIS ET CANADA
JAM garantit que ce produit est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, la fixation de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre condition de quelque nature que ce soit hors du contrôle de JAM.
Pour obtenir des informations et des instructions détaillées sur la garantie, veuillez visiter : <http://www.jamradio.com/customer-support/warranty-1yr>. Pour obtenir le service de garantie sur votre produit JAM, priez de contacter un représentant du Service à la clientèle en utilisant le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel indiqués pour votre pays de résidence. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO – EULA Y CANADA
GARANÍA – EULA Y CANADA
JAM garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso, accidentes, el uso de cualquier otro accesorio no autorizado, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de JAM.
Para conocer las instrucciones e información detallada sobre la garantía, visite: <http://www.jamradio.com/customer-support/warranty-1yr>. Para obtener el servicio de garantía en su producto JAM, comuníquese con un Representante del Servicio al Cliente al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

Para servicio en EUA :
Correo electrónico: cservice@jamradio.com
Tel: 1-888-802-0040
8:30 am - 7:00 pm, hora del Este, de lunes a viernes
GARANÍA PARA REINO UNIDO Y EUROPA
JAM garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y

Coordonnées du service après-vente aux États Unis :
Courriel : cservice@jamradio.com
Téléphone : 1-888-802-0040
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 19 h (heure normale de l'Est)

GARANTIE – ROYAUME-UNI ET EUROPE
JAM garantit que ce produit est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, la fixation de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre condition de quelque nature que ce soit hors du contrôle de JAM.
Pour obtenir des informations et des instructions détaillées sur la garantie, visitez : <http://www.jamradio.com/customer-support/warranty-1yr>. Pour obtenir le service de garantie en votre produit JAM, priez de contacter un Représentant du Service à la Clientèle au numéro de téléphone ou à la direction de courrier électronique de votre pays de résidence. Assurez-vous de tenir à la main le numéro de modèle du produit.

INSTRUCTIONS DE SECURITE-IMPORTANTES
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
AVERTISSEMENT: Écoutez de manière responsable. Pour éviter les dommages auditifs, assurez-vous que le volume sur vos oreilles ait baissé avant de connecter le casque. Une fois le casque sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau confortable.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce manuel. Utilisez pas d'accessoires non recommandés par JAM.
- JAM n'est pas responsable des dommages causés aux téléphones intelligents, iPod/MP3 et tout autre appareil.

- Ne placez pas ni ne rangez l'appareil à un endroit où il pourrait chuter ou tomber dans un évier ou une baignoire.
- Ne placez pas l'appareil ni ne l'immerger dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à la pluie ou à l'eau.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon, la fiche, le câble ou le boîtier sont endommagés.
- Éloignez l'appareil des surfaces chaudes.
- Ne posez l'appareil que sur des surfaces sèches. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces mouillées d'eau ou de solvants de nettoyage.

AVERTISSEMENT: Ce produit est muni d'une batterie au lithium intégrée qui ne peut pas être remplacée. Prière d'éviter les incendies. Les batteries (pacquet de batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, des flammes ou d'autres sources de chaleur similaires.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Sus aparatos incluyen una batería recargable diseñada para durar toda la vida útil del producto. En el caso poco probable de que necesite una batería de reemplazo, contacte a Servicios para el Consumidor, donde le darán los detalles del servicio de reemplazo de la batería dentro de la garantía y fuera de ella. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro ahogamiento para los niños pequeños.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

MISE EN GARDE : Toute réparation de ce produit doit être réalisée exclusivement par le personnel du Service Client JAM Audio. Pour le guide de l'utilisateur, tout complet et enregistrer le produit, prière de visiter www.jamradio.com (États-Unis) ou canada.jamradio.com (Canada) ou uk.jamradio.com (instructionbooks) (Royaume-Uni).

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

Mano de obra por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso, accidentes, el utilizarlo con cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de JAM. Distribuido en la Unión Europea por FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Email: support@roffrbrands.com.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
ADVERTENCIA: Escuche responsablemente. Para evitar daños auditivos, asegúrese de que el volumen del dispositivo esté en el nivel más bajo antes de conectar los auriculares. Una vez que los auriculares estén puestos, aumente gradualmente el volumen hasta que alcance un volumen de audición confortable.

- Utilice este producto solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice adicionales no recomendados por JAM.
- JAM no es responsable de ningún daño causado a teléfonos inteligentes, reproductores iPod/MP3, ni a ningún otro dispositivo.
- No ponga ni deje este producto donde puedan caerse o ser empujado a un lugar donde pueda caer o ser empujado.
- No lo ponga ni lo guarde cerca en agua o en otros líquidos.
- No debe ser utilizado por niños. ESTE NO ES UN JUGUETE.
- Nunca opere este producto si el cable, el enchufe, o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo sólo sobre superficies secas. No lo coloque en una superficie mojada con agua o solvantes de limpieza.

ADVERTENCIA: Este producto tiene una batería interna de litio no reemplazable. Por favor deséchela de acuerdo con las pautas locales, estatales, provinciales y nacionales. Las baterías (paquete de batería o baterías instaladas) no deberán exponerse al calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Sus aparatos incluyen una batería recargable diseñada para durar toda la vida útil del producto. En el caso poco probable de que necesite una batería de reemplazo, contacte a Servicios para el Consumidor, donde le darán los detalles del servicio de reemplazo de la batería dentro de la garantía y fuera de ella. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro ahogamiento para los niños pequeños.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

REPLACEMENT OF THE BATTERY
The product is muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable de que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie

•Использовать изделие только по прямому назначению согласно приведенному в настоящем руководстве описанию. Не использовать изделие устройства, которые не рекомендованы компанией JAM. •Компания JAM не несет ответственности за повреждения смартфонов, плееров JAM, iPod/MP3-плееров или любых других устройств. •Не кладите и не храните изделие в местах, откуда его можно сорвать или уронить в ванну или раковину. •Не кладите и не роняйте изделие в воду или любую другую жидкость. •Не давать детям 12 ИТО ИГРУШКА. •Не использовать данное изделие, если у него поврежден шнур, вилка, кабель или корпус. •Не прикасаться к изделию вблизи нагретых поверхностей. •Использовать только кость только на сухую поверхность. Не помещайте изделие на мокрое от воды или моющего раствора поверхности.

РЕПУБЛИКЕ ДАНИЕ. В данном издании используется встроеная литиевая батарей, не подлежащая замене. Утилизировать ее в соответствии с указаниями местных органов вашего региона и страны(батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться чрезмерному напруги, например в результате воздействия солнечного света, огня и т.п.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В состав научных копий входит перезаряжаемый аккумулятор, рассчитанный на весь срок службы изделия. В малейшем случае, если вам потребуется замена батареи, обратитесь в службу по работе с клиентами, где вам предоставят подробную информацию о гарантиим и негарантиим обслуживании по замене батареи. Данное изделие содержит мелкие детали, которыми маленькие дети могут поглотить.

ВНИМАНИЕ! Ремонт данного изделия производит только уполномоченным ремонтно-обслуживающим персоналом компании JAM Audio.Получите дополнительную информацию по регистрации изделия см. на сайте www.jamaudio.com (CUIA), canada.jamaudio.com (Canada) или <http://uk.jamaudio.com/instructionbooks> (Великобритания).

⚠ Чтобы избежать возможного повреждения слуха не слушайте устройство на большой громкости в течение длительного времени.

ПОЯСНЕНИЕ WEEE Эта маркировка означает, что на всей территории ЕС изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения окружающей среды и здоровья человека от неконтролируемой утилизации отходов сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

ДИРЕКТИВА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПИТАНИЯ Этот символ означает, что аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовые отходы, поскольку они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью. Утилизировать их в специальных пунктах сбора.

Настоящим компания FKA Brands Ltd заявляет, что данное радиослушательное соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/EU. С копией декларации о соответствии можно ознакомиться по ссылке uk.jamaudio.com/DoC.

NO

JURIDISK INFORMASJON - LES GJENNOM ALLE ANSVISNINGER FØR BRUK OG LAGRE DISSE ANSVISNINGENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

GARANTI – STORBRITANNIA OG EUROPA JAM garanterer at dette produktet er uten mangler i materialer eller utførelse i en periode på år fra fr.kjøpsdatoen. Denne garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av feilbruk eller misbruk, ulykke, tilkobling av uautorisert tilleggsutrustning, ending av produktet, eller andre forhold som JAM ikke har kontroll over. Distributør i EU av FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-post: support.row@fkabrands.com.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

LES ALLE ANSVISNINGENE FØR BRUK JAM anbefaler at du leser alle anvisningene før du bruker produktet. Reduser ulykkesrisiko ved å lese alle anvisningene før du bruker produktet. Etter at du har satt produktet på en enhet fra din kabler i tilleggs til dette produktet, kan du et her behagelig lyttevolum.

• Bruk bare dette produktet slik det er tiltrent, som beskrevet i denne bruk-sansvisning. Produktet ikke tilleggsutrustning som ikke er anbefalt av JAM. •JAM er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå på smarttelefoner, iPod/MP3-spillere eller noen andre enheter. Dette produktet skal ikke legges eller oppbevares slik at det kan falle ned, eller mistes ned i, et badkar eller en vann. •Produktet skal ikke legges eller slipes ned i vann eller annen væske. Skal ikke brukes av barn. DETTE ER IKKE ET LEKELEK. •Skal ikke bruke dette produktet hvis ledning, støv, kabel eller deksel er skadet. •Holdes på god stand fra varme flater. •Skall bare legges på tørt flette. Legg ikke produktet på en flate som er våt av vann eller rengjøringsmiddel.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et internt litiumbatteri som ikke kan skiftes ut. Kast produktet i samsvar med lokale, regionale og nasjonale retningslinjer. Batterier (batteripakke eller batterier montert) skal ikke utsettes for overdreven varme som solskin, ild eller tilsvarende.

UTSKIFTING AV BATTERIET Reparerende/hodetelefoner inkluderer et opplydabt batteri designet for å være levetiden til produktet. Hvis det usannsynlig skulle inntraffe at du trenger et utskiftingsbatteri, kontakter du forbrukerservice som gir opplysninger om utskifting av batteriet under og utenfor garantien. Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre kveldningsfare for små barn.

FORSIKTIG! All service/reparasjon av dette produktet skal kun utføres av servicepersonell som er autorisert av JAM Audio. Hvis du vil ha fullstendig brukervelledning og vil registrere produktet, gå til www.jamaudio.com (USA), canada.jamaudio.com (Canada) eller <http://uk.jamaudio.com/instructionbooks> (UK).

⚠ Pass på at du ikke ytter ved høyt volum i lengre tid for å unngå faren for hørselsskade.

FORKLÆRNING AV VEEE Denne merking angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Gjennvin produktet ansvarlig for å fremme bærekraftig genbruk av materialressurser for å forhindre mulig skade på miljøet og menneskelig helse fra ukontrollert kasting av avfall.

BATTERIDIREKTIVET Dette produktet inneholder et batterier ikke skal kastes i husholdningsavfall siden det inneholder stoffer som kan være skadelig for miljøet og helsen. Kast batterier på angitte innsamlingspunkter.

FKA Brands Ltd erklærer herved at denne radioenheten er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Et eksemplar av samsvarserklæringen kan hentes fra uk.jamaudio.com/DoC.

EL

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η JAM εγγυάται ότι για μια περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ότι αυτό το προϊόν δεν θα υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε ζημία να την κατασκευάσει. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακοποίηση του προϊόντος, σπillage, παραμόρφηση οποιοδήποτε ή εξουσιοδοτημένου παρασκευαστή, από οτιδήποτε του προϊόντος ή από οτιδήποτε άλλως όπου μια δεν επιμύληται στον έλεγχο της JAM. Διανομή στην ΕΕ από την FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP (Ηνωμένο Βασιλείο). Email: support.row@fkabrands.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΡΕΙΑΣ.

ΕΓΓΥΗΤΗ - ΗΜΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΥΟ & ΕΥΡΩΠΗ Η JAM εγγυάται ότι για μια περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ότι αυτό το προϊόν δεν θα υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε ζημία να την κατασκευάσει. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακοποίηση του προϊόντος, σπillage, παραμόρφηση οποιοδήποτε ή εξουσιοδοτημένου παρασκευαστή, από οτιδήποτε του προϊόντος ή από οτιδήποτε άλλως όπου μια δεν επιμύληται στον έλεγχο της JAM. Διανομή στην ΕΕ από την FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP (Ηνωμένο Βασιλείο). Email: support.row@fkabrands.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΡΕΙΑΣ.

GARANČIA – UK ÉS EUROPA A JAM a vásárlástól számított 2 évre szavatolja, hogy a termék mentes anyagi és gyártási hibáktól. Ez a garancia nem terjed ki azokra a károakra,

amelyek oka helytelen használat vagy visszaélés; baleset; engedély nélküli tartozék felszerelés; a termék átalakítása; vagy bármely olyan körülmény, amely FKA Brands Ltd. és EU-ban forgalmazza az FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail support: row@fkabrands.com.

FONTS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLIVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST FIGYELMEZTÉS: Felelősséget hialgasson. A halláskárosodás megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy a készüléket lehalaktól, mielőtt a fehallgatást csatlakoztatja. Rendelt a fehallgatást a fülsíre helyezte, fokozatosan nagy hangerejűre állította, majd a készüléket a fülsíre hangerejét a nem éri. A termék kizárólag a rendeltetés céljára használja, a jelen kézikönyvben leírtak szerint. Ne használja a JAM által nem jaszovolt tartozékokat. A JAM nem felel okfelelőtlenség, iPod/MP3 lejátszó, vagy bármely más kiegészítő károsításáért. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő. •Felfüggesztés felületét társa távol. •Kizárólag száraz felületreket tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől vedes felületre. •Ne helyezze tárgy talpra a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fordítva, vagy másodba eshet. •Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba. •Ne tegye a terméket a vízbe, például a vízbe a vízbe. •Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő.