REDRAGON

BM-4162

2.4G/BT WIRELESS MOUSE

Please scan here to download operating instructions

ANATEL 02980-24-16556

2. 4G/BT Wireless Mouse Operating Instructions

US UK


Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

Button Instructions

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel(Click as middle button)
4. Side button, defaulted forward
5. Side button, defaulted backward
6. DPI button
7. Connection mode switch (2.4G wireless/ BT1/BT2)
8. Power switch: ON/OFF



2.4G Wireless Connection

[ON/OFF] on "ON", press ⑦ button. When the 2.4G indicator is green light flashes. Plug USB receiver into computer USB port, click any button, the computer will recognize and configure the mouse automatically.
Tip: If auto-connect is unsuccessfully, or you want to connect mouse to new device, plug out USB receiver, press&hold ⑦ button for 3s, 2.4G indicator is green light quickly flashes, plug USB receiver into computer USB port, click any button, the mouse is re-connected.

BT Connection

1. [ON/OFF] on "ON", press ⑦ button to select BT1/BT2, indicators are red(BT1)/blue(BT2) quickly flashes. Turn on the computer BT and search for available device, and select device name " BT1 Mouse/BT2 Mouse", the computer will recognize and configure the mouse automatically.

DPI adjustment

Press DPI button to cyclic adjust DPI in 800 DPI/1200 DPI/ 1600 DPI /2400 DPI/4000 DPI, when adjusting DPI, the DPI indicator is red light flashes as below:
800 DPI ---- 1 time
1200 DPI--- 2 times
1600 DPI--- 3 times
2400 DPI--- 4 times
4000 DPI--- 5 times

Auto sleep and power save function

The mouse will enter sleep mode when it is out of operation in 10 seconds, move or click any button to wake it up, when the mouse is out of operation in 10 minutes, the mouse will enter power save mode, click ① / ② / ③ buttons to wake it up.

How to recharge the battery

1. Low battery warning---the DPI indicator will red light flashes when the battery is low.
2. Use the USB Type-C cable to connect to PC USB port to charge the battery, the DPI indicator will red light steadily on, after battery fully charged the indicator turns to green color.

For more adjustable function, please download & install mouse software to enable more possibility.

⚠ Warning:Charging current: 5V ⎓ 2A max.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user isencouraged to try to correct the interference by or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and contains licence-exempt ence that may cause undesired operation

transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interfer

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.

DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.

DO NOT touch the battery fi material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.

DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.

DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.

DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and

Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


PT

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Botão da roda (clicado como botão do meio)
4. Botão lateral, avança por padrão.
5. Botão lateral, volta por padrão.
6. Botão DPI -
7. Chave do modo de conexão (2.4G sem fio/ BT1/BT2)
8. Botão de energia:LIGA/DESLIGA



Conexão sem fio 2.4 G

Com a chave [ON/OFF] em "ON", pressione o botão ⑦. Quando o indicador 2.4G piscar em verde.Conecte o receptor USB à porta USB do computador e clique em qualquer botão; o computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente.
Dica:Se a conexão automática não for bem-sucedida ou se você quiser conectar o mouse a um novo dispositivo, remova o receptor USB, pressione e segure o botão ⑦ por 3 segundos; o indicador 2.4G piscará rapidamente em verde. Conecte o receptor USB à porta USB do computador e clique em qualquer botão; o mouse será reconectado.

Conexão com BT

1. Com a chave \[ON/OFF] em "ON", pressione o botão ⑦ para selecionar BT1/BT2; os indicadores piscarão rapidamente em vermelho (BT1) ou azul (BT2).Ative o BT do computador e pesquise os dispositivos disponíveis. Selecione o dispositivo "BT1 Mouse/BT2 Mouse"; o computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente.

Ajuste de DPI

Pressione o botão de DPI para alternar entre 800 DPI/ 1200 DPI/1600 DPI/2400 DPI/4000 DPI; ao ajustar o DPI, o indicador de DPI piscará em vermelho conforme abaixo:
800 DPI --- 1 vez
1200 DPI --- 2 vezes
1600 DPI --- 3 vezes

2400 DPI --- 4 vezes
4000 DPI --- 5 vezes

Função de desativação automática para economia de energia

O mouse entrará em modo de suspensão após 10 segundos sem operação; mova-o ou clique em qualquer botão para reativá-lo. Após 10 minutos sem operação, o mouse entrará em modo de economia de energia; clique nos botões ①/②/③ para reativá-lo.

Como recarregar a bateria

1. Aviso de bateria fraca — o indicador de DPI piscará em vermelho quando a bateria estiver baixa.
2. Use o cabo USB Tipo-C para conectar à porta USB do PC e carregar a bateria. O indicador de DPI ficará aceso em vermelho; quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador voltará à cor verde.

Para mais funções ajustáveis, baixe e instale o software do mouse para ativar mais possibilidades.

⚠ Aviso:Corrente de carregamento:5V ⎓ 2A máx


ES

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las re glas de la garantía.

1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Instrucciones delos botones

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Botón de desplazamiento (se puede usar como botón central)
4. Botón lateral, predeterminado como avance
5. Botón lateral, predeterminado como retroceso
6. Botón PPP
7. Interruptor de modo de conexión (inalámbrica 2,4G/BT1/BT2)
8. Interruptor de encendido: Encendido (ON)/ Apagado (OFF)



Conexión inalámbrica de 2,4G

Mueva el interruptor de [Encendido/Apagado] a "Encendido (ON)", presione el botón ⑦. El indicador de 2,4G destellará con una luz verde. Conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora y presione cualquier botón. La computadora reconocerá y configurará el ratón automáticamente.
Sugerencia: si no se logró la conexión automática o si desea conectar el ratón a un dispositivo nuevo, desconecte el receptor USB, presione el botón ⑦ durante 3 segundos y el indicador de 2,4G destellará rápidamente con una luz verde, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, presione cualquier botón yel ratónse volverá a conectar.

Conexión por BT

1. Mueva el interruptor de [Encendido/Apagado] a "Encendido (OFF)", presione el botón ⑦ para seleccionar BT1/BT2. Los indicadores destellarán rápidamente con una luz roja (BT1) y una luz azul (BT2). Active el BT de la computadora, busque el dispositivo disponible y elija"BT1 Mouse /BT2 Mouse". La computadora lo reconocerá y configurará automáticamente.

Ajuste de PPP

Presione el botón PPP para ajustar por ciclos los PPP a 800 PPP / 1200 PPP / 1600 PPP / 2400 PPP / 4000 PPP, al ajustar los PPP, el indicador de PPP destellará con una luz roja como se muestra a continuación:
800 PPP ----- 1 vez
1200 PPP --- 2 veces

1600 PPP --- 3 veces
2400 PPP --- 4 veces
4000 PPP --- 5 veces

Función de suspensión automática y ahorro de energía

El ratón entrará en modo de suspensión si no se utiliza antes de 10 segundos, mueva o presione cualquier botón para activarlo, si el ratón no se utiliza antes de 10 minutos, el mismo ingresará al modo de ahorro de energía, presione los botones ① / ② / ③ para activarlo.

Cómo recargar la batería

1. Advertencia de batería con poca carga: el indicador de PPPdestellará con luz rojasi la batería tiene poca carga.
2. Utilice el cable USB tipo C para conectarlo al puerto USB de la PC para cargar la batería, el indicador de PPP se encenderá con una luz roja constante.Luego de que la batería se haya cargado completamente, el indicador cambiará a una luz verde.

⚠ Advertencia: corriente de carga: 5 V ⎓ 2 A como máximo

Para obtener más funciones ajustables, descargue e instale el software del ratón para habilitar más posibilidades.

型号	红龙BM-4162 4162		备注：尺寸：L60*W80mm 材质：80g书写纸，风琴折页，正反印 印刷：单色				
名称	说明书(英+巴西+西班牙)						
日期	2025-10-7						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	吴九香	审核	香敏琪	核准		版本	A.0

Easterntimes Tech