REDRAGON
CATNONN
DUAL-MODE CONNECTION RGB SOUNDBARS

Dual-mode Connection RGB Soundbars Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (e.g. feet pad, sticker, etc) and spare parts replacement are not included in our warranty policy.

Button Instructions:



1. Volume/Power knob
2. Backlight adjustment
3. Connection mode

Operating Instructions:

Connection: GS516 supports USB wired connection and BT connection dual modes.
Wired connection: use USB cable to connect speaker to PC, press "M" button, when heard notification"PC mode", the speaker is on wired connection mode,the PC will recognize and configure the speaker automatically.

BT connection: use USB cable to connect to PC or AC power adapter (Max: 5V-1A), press "M" button, when heard notification "BT mode", the speaker is on BT connection mode, use your device searching for "GS516"Bluetooth device name, then connect with it.

How to play:

Volume adjustments: Turn the knob to turn ON/OFF the speaker&adjust volume.
Backlight adjustments: Press knob button 1 time to change backlight mode, total 6 modes.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Instruções dos botões:



1. Botão de Volume/energia
2. Ajuste da retroiluminação
3. Modo de conexão

Instruções de operação:

Conexão: O GS516 é compatível com conexão dual mode com fio via USB e conexão BT.
Conexão com fio: use o cabo USB para conectar a caixa de som ao PC, pressione o botão "M" e, ao ouvir a notificação "PC Mode", o equipamento estará no modo de conexão com fio. O PC vai reconhecer e configurar o equipamento automaticamente.

Conexão BT: use o cabo USB para conectar ao PC ou ao adaptador de energia CA (Máx: 5V-1A), pressione o botão "M" e, ao ouvir a notificação "BlueToothMode", o equipamento estará no modo de conexão BlueTooth. Use seu dispositivo para procurar o nome do dispositivo Bluetooth "GS516" e, em seguida, conecte.

Como tocar:

Ajuste de volume: Gire o botão para ligar/desligar o alto-falante e ajustar o volume.
Ajustes da retroiluminação: Pressione o botão uma vez para alterar o modo de retroiluminação, com total de seis modos.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

ボタンの操作方法：



1. 音量/電源ノブ
2. バックライト調整
3. 接続モード

操作方法：

接続：GS516はUSB有線接続とBT接続のデュアルモードをサポートします。
有線接続：USBケーブルでPCへ接続し、「M」ボタンを押します。「PC mode」（PCモード）の通知が聞こえれば、スピーカーは有線接続モードです。PCは

自動的にスピーカーを認識して設定します。
BT接続：USBケーブルでPCまたはAC電源アダプター（最大5V-1A）へ接続し、「M」ボタンを押します。「BT mode」（BTモード）の通知が聞こえれば、お手持ちのデバイスでBTデバイス名「GS516」を検索し、接続してください。

再生方法：

音量調整：ノブを回してスピーカーをオン/オフし、音量を調整します。
バックライト調整：ノブのボタンを1回押すたびにバックライトモードが切り替わります。合計6モードを利用できます。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Описание кнопок:



1.Кнопка управления Громкость/Питание
2.Настройка подсветки
3.Режим подключения

Инструкции по управлению:

Подключение: Устройство GS516 поддерживает два режима подключения – проводное через порт USB и беспроводное через BT.
Проводное подключение: Подключите колонку к ПК с помощью USB-кабеля и нажмите кнопку "M". Вы услышите уведомление "PC mode", что означает проводное

подключение саундбара; компьютер выполнит распознавание и настройкуустройства автоматически.
Подключение по BT: с помощью USB-кабеля подключите саудбар к ПК или адаптеру питания переменного тока (макс. 5B-1A), и нажмите кнопку "M". Вы услышите уведомление "BT mode", что означает подключение саундбара поBT. Выполните поиск BT устройства "GS516" и подключите его.

Воспроизведение:

Настройка громкости: Поверните кнопку управления, чтобы включить/выключить колонку и настроить громкость.
Настройка подсветки: Нажмите кнопку управления 1 раз, чтобы изменить режим подсветки, всего 6 режимов.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

Instructions sur les boutons:



1.Bouton rotatif du volume et de marche/arrêt
2.Réglage du rétroéclairage
3.Mode de connexion

Mode d'emploi:

Connexion : Le GS516 prend en charge les deux modes de connexion, filaire sur USB et BT.
Connexion filaire : branchez la barre de son à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis appuyez sur le bouton « M ». Lorsque vous entendez la notification « Mode PC », la barre se trouve en mode de connexion filaire et l'ordinateur la reconnaîtra et la

configurera automatiquement.
Connexion BT : à l'aide d'un câble USB, connectez l'appareil à l'ordinateur ou à un adaptateur secteur (max. : 5 V - 1 A), puis appuyez sur le bouton « M ». Lorsque vous entendez la notification « Mode Bluetooth », la barre se trouve en mode de connexion BT. Depuis votre appareil, recherchez le nom d'appareil BT « GS516 » et connectez-vous-y.

Pour écouter:

Réglage du volume: Tournez le bouton moleté pour allumer ou éteindre la barre et pour régler le volume.
Réglages du rétroéclairage: appuyez une fois sur le bouton rotatif pour changer de mode de rétroéclairage (6 modes au total).

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Instrucciones delos botones:



1. Perilla de volumen/encendido
2. Ajuste de la retroiluminación
3. Modo de conexión

Instrucciones operativas:

Conexión:el GS516 admite la conexión por cable USB y modos duales de conexión por BT.
Conexión por cable: utilice el cable USB para conectar el altavoz a la PC, presione el botón "M" y cuando escuche la notificación "PC Mode", el altavoz estará en modo de conexión por cable, la PC reconocerá y configurará el altavoz automáticamente.

Conexión por BT: utilice un cable USB para conectarlo a una PC o un adaptador de corriente CA (máx.: 5 V-1 A) y presione el botón "M", cuando escuche la notificación "BT Mode", el altavoz estará en modo de conexión por BT, utilice su dispositivo para buscar el nombre del dispositivo Bluetooth "GS516", luego conéctese a él.

Cómo reproducir:

Ajustes del volumen: gire la perilla para encender o apagar el altavoz y ajustar el volumen.
Ajustes de la retroiluminación: presione el botón de la perilla 1 vez para cambiar el modo de retroiluminación, hay 6 modos en total.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Tastenanleitung:



1. Knopf Lautstärke/Leistung
2. Anpassung Hintergrundbeleuchtung
3. Verbindungsmodus

Bedienungsanleitung:

Verbindung:GS516 unterstützt zwei Verbindungsarten: verkabelt über USB oder kabellos über BT.
Verkabelte Verbindung:Den Lautsprecher über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden Die Taste „M" drücken. Die Nachricht „PC Mode" bedeutet, dass der Lautsprecher im

verkabelten Modus arbeitet. Der PC erkennt und konfiguriert den Lautsprecher automatisch.
BT-Verbindung: Die PC-Verbindung wird mit einem USB-Kabel oder einem Wechselstromadapter hergestellt (Max.:5V-1A). Die Taste „M" drücken. Die Nachricht „BT Mode" bedeutet, dass der Lautsprecher im Bluetooth-Modus arbeitet. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Gerätename „GS516" und stellen Sie die Verbindung her.

Wiedergabe:

Lautstärkeanpassungen:Drehen Sie den Knopf, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten und die Lautstärke einzustellen.
Anpassung Hintergrundbeleuchtung:Die Knopftaste 1 Mal drücken, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu ändern (insgesamt 6 Modi).

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Instrukcje dotyczące przycisków:



1. Pokrętło regulacji głośności/zasilania
2. Regulacja podświetlenia
3. Tryb połączenia

Instrukcje obsługi:

Połączenie: GS516 obsługuje dwa tryby połączenia - przewodowe USB oraz BT.
Połączenie przewodowe: podłącz głośnik do komputera za pomocą kabla USB, naciśnij przycisk „M", gdy usłyszysz powiadomienie „tryb PC", głośnik przełączy się w tryb połączenia przewodowego, komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje głośnik.

Połączenie BT: użyj kabla USB do podłączenia do komputera lub zasilacza sieciowego (Max: 5V-1A), naciśnij przycisk "M", gdy usłyszysz komunikat "Tryb BT", głośnik jest w trybie połączenia BT, użyj swojego urządzenia do wyszukania nazwy urządzenia BT "GS516", a następnie połącz się z nim.

Jak odtwarzać:

Regulacja głośności: Przekręć pokrętło, aby włączyć/wyłączyć głośnik i dostosować głośność.
Regulacja podświetlenia: naciśnij przycisk pokrętła 1 raz, aby zmienić tryb podświetlenia, łącznie 6 trybów.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Instrucțiuni Butoane:



1. Buton de volum/pornire
2. Reglarea luminii de fundal
3. Mod de conectare

Instrucțiuni de operare:

Conexiune:GS516 acceptă conexiuni prin cablu USB și conexiuni BT moduri duale.
Conexiune prin cablu:utilizați cablul USB pentru a conecta boxa la computer, apăsați butonul „M", când auziți notificarea „mod PC", difuzorul este în modul de conectare prin cablu, computerul va recunoaște și configura automat difuzorul.

Conexiune BT: utilizați cablul USB pentru a vă conecta la PC sau adaptor de curent alternativ (Max:5V-1A), apăsați butonul „M", când auziți notificarea „Modul BT", difuzorul este în modul de conectare BT, utilizați dispozitivul căutând numele dispozitivului BT „GS516", apoi conectați-vă cu acesta.

Cum se joacă:

Reglaje de volum:Rotiți butonul pentru a porni/opri difuzorul și reglați volumul.
Ajustări lumină de fundal:Apăsați butonul rotativ o dată pentru a schimba modul de iluminare de fundal, în total 6 moduri.

TH

เรียน ท่านผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ REDRAGON ของเรา
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของท่านและเพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
เราขอให้ท่านได้ทราบกฎระเบียบของการรับประกันของเราดังนี้

1. ภายในระยะเวลารับประกัน
การซ่อมแซมจะรับประกันในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากปัญหาวงจรไฟฟ้า
สำหรับความเสียอื่นๆ เช่น การถอดชิ้นส่วน การกระแทกอย่างรุนแรง การแช่ในน้ำ
การเสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม
และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว
จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
2. วัสดุสิ้นเปลือง (เช่น แผ่นรอง) และอะไหล่ชิ้นส่วนทดแทน
จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของเรา

คำแนะนำปุ่มต่างๆ



1. ปุ่มหมุนปรับระดับเสียง/เปิดปิด
2. การปรับไฟแบล็คไลท์
3. โหมดการเชื่อมต่อ

คำแนะนำการใช้งาน

การเชื่อมต่อ: GS516 รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB และโหมดการเชื่อมต่อ BT แบบสองโหมด
การเชื่อมต่อแบบใช้สาย: ใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับเครื่อง PC ให้กดปุ่ม "M" เมื่อได้ยินการแจ้งเตือน "โหมด PC" ลำโพงจะอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อแบบใช้สาย เครื่อง PC จะจดจำและกำหนดค่าลำโพงโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ BT: ใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับเครื่อง PC หรืออะแดปเตอร์ไฟ AC(สูงสุด: 5V-1A) ให้กดปุ่ม "M" เมื่อได้ยินการแจ้งเตือน "โหมด BT" แสดงว่าลำโพงอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ BT ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณค้นหาชื่ออุปกรณ์บลูทูธ "GS516" จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้น

วิธีเล่น:
การปรับระดับเสียง: หมุนปุ่มเพื่อ เปิด/ปิด ลำโพงและปรับระดับเสียง
การปรับไฟแบล็คไลท์: ให้กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟแบล็คไลท์รวมทั้งหมด 6 โหมด

AR

عزيزي المستخدم

شكرًا لك على اختيار منتج REDRAGON. نطلب منك

الانتباه لقواعد الضمان من أجل حماية حقوقك ومن أجل
تقديم خدمة عملاء أفضل.

1. يشمل الضمان إصلاح الأعطال الناجمة حدوث عن
مشكلات في الدوائر الكهربائية خلال فترة الضمان. ولا
يشمل الضمان الأضرار الأخرى مثل، التفكيك أو
الاصطدام بأجزاء صلبة أو الغمر في الماء أو التوصيل
بمصادر تيار أو فولطية غير مناسبة أو التلف الناجم عن
الكوارث الطبيعية، مثل الحرائق أو الفيضانات أو
الزلازل.

2. لا يشمل الضمان الأجزاء القابلة للاستهلاك (مثل
وسادات القدم) وبدائل
قطع الغيار.

تعليمات بشأن استخدام الأزرار:



تعليمات الأزرار:
1. مقبض الصوت الطاقة
2. تعديل الإضاءة الخلفية
3. وضع الاتصال

تعليمات التشغيل:
اتصال: يدعم 516GSاتصال USB السلكيوأوضاع اتصال BT المزدوجة.
اتصال سلكي: استخدم كابل USB لتوصيل مكبر الصوت بالكمبيوتر، اضغط على الزر "M"، عند سماع إشعار " PC

mode"، يكون مكبر الصوتفي وضع الاتصال السلكي، وسيتعرف الكمبيوتر على مكبر الصوت ويقوم بتهيئته تلقائيًا.
اتصال BT (البلوتوث): استخدم كابل USB للاتصال بجهاز الكمبيوتر أو محول طاقة التيار المتردد (الحد الأقصى: 5 فولت - 1 أمبير)، اضغط على زر "M"، عند سماع إشعار "Bluetooth mode"، يكون مكبر الصوت في وضع اتصال BT (البلوتوث)، استخدم جهازك للبحث عن اسم جهاز بلوتوث "516GS"، ثم اتصل به.

كيفية التشغيل:
تعديلات مستوى الصوت: أدر المقبض لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت وضبط مستوى الصوت.
تعديلات الإضاءة الخلفية: اضغط على زر المقبض مرة واحدة لتغيير وضع الإضاءة الخلفية، بإجمالي 6 أوضاع.

型号	GS516 3903		备注：尺寸：100x100mm 材质：80g书写纸				Easterntimes Tech
名称	说明书						
日期	2025-3-25						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	吴九香	审核	香敏琪	核准		版本	A.0