

bionik®



POWER STAND PRO FOR PS5

User guide
Manuel d'utilisation
Guía del usuario
Manuale dell'Utente
Guia do usuário
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
ユーザー ガイド
دليل المستخدم

www.bionikgaming.com

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5






FIG. 6



Thank you for purchasing this bionik® gaming product. Our goal is to deliver high-quality, innovative accessories that amplify your gaming experience. Please review this guide and store it for future reference. Otherwise, please recycle. User guides can also be downloaded from our website at www.bionikgaming.com

PACKAGE CONTENTS

Power Stand Pro, AC adapter, Quickshot Pro trigger caps (4), installation tool, Quickshot Pro storage case, and user guide.

USING POWER STAND PRO

1. Plug the included power adapter into a wall outlet and attach the other end of the cable into the power port on the bottom of the dock (FIG. 1).

CHARGING A SMARTPHONE

The Power Stand Pro is designed to allow for one smartphone to charge wirelessly.

1. Align the back of your phone to the top of the base where the lightning logo is centered (FIG. 2).
2. An orange arrow LED charge indicator on the front of the dock will appear while the phone is charging. A white arrow LED charge indicator will appear when it is fully charged.

CHARGING DUALSENSE® OR DUALSENSE EDGE® CONTROLLERS

The Power Stand Pro is designed to allow for up to two DUALSENSE® or DUALSENSE EDGE® controllers to charge simultaneously.

1. Align the bottom charge port of your controller to either of the two charging docks on the Power Stand Pro and gently press down until

engaged and properly seated into the dock (FIG. 3).

2. No force is required, and the controller should engage with the dock with minimal effort.
3. An orange arrow LED charge indicator on the front of the dock will appear while the controller is charging. A white arrow LED charge indicator will appear when it is fully charged.

USING QUICKSHOT PRO

Please note that two sets of trigger caps are included with this item. One set, with markings on the side, features the trigger lock feature to reduce trigger travel for quicker response, while the other set does not (FIG. 4). This allows for customized installation, where one or both sides are without the trigger lock feature, but still feature the extended trigger surface (FIG. 5).

1. Make sure that the Quickshot Pro screws are slightly loosened using the installation tool before placing it over the triggers.
2. Make sure to review the markings on the trigger cap to ensure it is marked for the trigger you wish to install it on (L2 or R2) (FIG. 5).
3. Once the Quickshot Pro is placed on the trigger, use the installation tool to tighten down (FIG. 6).
4. To remove the Quickshot Pro, simply use the installation tool to slightly loosen the screw before removing.

NOTES:

- Do not overtighten the screw as you may damage and strip the screw.
- Store your extra Quickshot Pro trigger caps and installation tool in the included storage case for future use.
- Compatible devices, charging results and speeds may vary. Factors such as the power source, phone case, temperature and phone placement can affect the charging. Please check your phone's user guide for information on wireless charging.

CARE AND MAINTENANCE

- This product is only intended for indoor use.
- Keep away from fire and high temperatures. Never dispose of in fire. Always recycle all electronics.
- Clean with a dry cloth.
- Do not clean the product with corrosive cleaners.
- Take care of the cable by avoiding tangles and knots. Avoid sharp surfaces that can damage or fray the cable. If cable shows signs of damage, discontinue use.
- Discontinue use if the product is damaged or you suspect there is a malfunction. Please contact customer support for help or additional information.
- Do not attempt to disassemble the product.
- Tampering with the product can result in damage to your product, void the warranty, and could cause injuries.
- Plug the wall adapter into a powered outlet which has a voltage range of 100 ~ 240 V.

FCC INFORMATION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: TW8-BNK-9125

WARRANTY

All products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability. If you run into any issues, visit [**www.bionikgaming.com/pages/support**](http://www.bionikgaming.com/pages/support) for more information.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the radio equipment type BNK-9125 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [**www.bionikgaming.com/doc**](http://www.bionikgaming.com/doc)

Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the radio equipment type BNK-9125 is in compliance with Regulations S.I. 2017:1206. The full text of

the UK declaration of conformity is available at the following internet address: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

AUSTRALIA WARRANTY TERMS: Does not apply to product purchased in other regions. All warranty claims for products purchased outside of the U.S. must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policies and procedures. Any cost incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase is the full responsibility of the consumer.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. **AUSTRALIA WARRANTY TERMS: DOES NOT APPLY TO PRODUCT PURCHASED IN OTHER REGIONS.**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de jeu bionik®. Notre objectif est de livrer des accessoires novateurs de haute qualité qui intensifient votre expérience de jeu. Veuillez examiner le présent guide et conservez-le à titre d'information. Autrement, veuillez le recycler. Vous pouvez également télécharger les guides d'utilisation sur notre site Web www.bionikgaming.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Power Stand Pro, adaptateur secteur, déclencheurs Quickshot Pro (4), outil d'installation, étui de rangement Quickshot Pro et manuel d'utilisation.

UTILISATION DU POWER STAND PRO

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni sur une prise murale et raccordez l'autre extrémité du câble au port d'alimentation situé au bas de la station d'accueil (FIG. 1).

RECHARGER UN SMARTPHONE

Le Power Stand Pro est conçu pour permettre la recharge sans fil d'un smartphone.

1. Alignez l'arrière de votre téléphone sur le haut de la base avec le symbole d'éclair au centre (FIG. 2).
2. Un indicateur de charge à LED en forme de flèche verte apparaît à l'avant de la station d'accueil lorsque le téléphone est en charge. Un indicateur de charge à LED en forme de flèche blanche apparaît lorsqu'il est complètement chargé.

CHARGEMENT DES MANETTES DUALSENSE® OU DUALSENSE EDGE®

Le Power Stand Pro est conçu pour permettre la recharge simultanée de deux manettes DUALSENSE® ou DUALSENSE EDGE®.

1. Alignez le port de charge inférieur de votre manette sur l'une des deux stations de charge du Power Stand Pro et appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit correctement positionnée dans la station (FIG. 3).
2. Inutile de forcer, la manette doit s'engager dans la station en appliquant un effort minime.
3. Un indicateur de charge à LED en forme de flèche orange apparaît à l'avant de la station d'accueil lorsque la manette est en charge. Un indicateur de charge à LED en forme de flèche blanche apparaît lorsqu'il est complètement chargé.

UTILISATION DE QUICKSHOT PRO

Notez que deux jeux de capuchons de gâchette sont fournis avec cet article. Un jeu, avec des marques sur le côté, est doté de la fonction de verrouillage de la gâchette afin de réduire la course de cette dernière pour une réponse plus rapide, tandis que l'autre jeu n'en est pas doté (FIG. 4). Cela permet une installation personnalisée, avec un ou deux côtés dépourvus de la fonction de verrouillage de la gâchette, mais toujours avec la surface de gâchette étendue (FIG. 5).

1. Assurez-vous que les vis du Quickshot Pro sont légèrement desserrées à l'aide de l'outil d'installation avant de le positionner sur les gâchettes.
2. Vérifiez le marquage sur le capuchon de la gâchette pour vous assurer de son adéquation à la gâchette sur laquelle vous souhaitez l'installer (L2 ou R2) (FIG. 5).
3. Une fois que le Quickshot Pro est positionné sur la gâchette, utilisez l'outil d'installation pour serrer (FIG. 6).
4. Pour retirer le Quickshot Pro, il suffit de desserrer tout d'abord légèrement la vis à l'aide de l'outil d'installation.

REMARQUE :

- Ne serrez pas trop la vis car vous risquez de l'endommager et de la dénuder.
- Conservez vos capuchons de détente Quickshot Pro supplémentaires et votre outil d'installation dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

- Les appareils compatibles, les résultats de charge et les vitesses de charge peuvent varier. Des facteurs tels que la source d'alimentation, la coque du téléphone, la température et le positionnement du téléphone peuvent affecter la charge. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil pour obtenir des informations sur la recharge sans fil.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ce produit est uniquement destiné à un usage en intérieur.
- Gardez le produit loin du feu, des liquides et des températures élevées, et recyclez toujours les appareils électroniques.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne nettoyez pas le produit avec des nettoyants corrosifs.
- Prenez soin du câble en évitant les noeuds et les enchevêtrements. Évitez les surfaces tranchantes qui pourraient endommager ou effiloche le câble. Cessez d'utiliser le câble s'il est endommagé.
- Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé ou si vous soupçonnez une défaillance. Veuillez contacter le service client afin d'obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires.
- Ne tentez pas de démonter le produit.
- Le fait de modifier l'appareil peut endommager votre produit, annuler la garantie et causer des blessures.
- Branchez l'adaptateur mural sur une prise de courant dont la tension est comprise entre 100 et 240 V.

INFORMATIONS DE LA FCC

REMARQUE : l'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférence dans une

installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, lesquelles peuvent être déterminées en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Demander l'aide du vendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1.** Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- 2.** Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne seraient pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent faire perdre à l'utilisateur son droit à l'utiliser.

FCC ID: TW8-BNK-9125

GARANTIE

Tous les produits sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests approfondis en vue de garantir le niveau de fiabilité le plus élevé. Si vous rencontrez des problèmes, consultez le site Web **www.bionikgaming.com/pages/support** pour de plus amples renseignements.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, dreamGEAR®, LLC déclare que l'équipement radio de type BNK-9125 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant : **www.bionikgaming.com/pages/doc**

Par la présente, dreamGEAR®, LLC déclare que le type d'équipement radio BNK-9125 est conforme à la réglementation S.I. 2017:1206. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : **www.bionikgaming.com/pages/doc**

MODALITÉS DE GARANTIE POUR L'AUSTRALIE : ne s'appliquent pas aux produits achetés dans d'autres régions. Toute réclamation au titre de la garantie pour des produits achetés en dehors des États-Unis doit être soumise par l'intermédiaire du détaillant auprès duquel l'achat a été effectué, conformément aux politiques et procédures de retour du détaillant. Tout frais occasionné par le retour du produit au détaillant est à la charge du consommateur.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ainsi qu'à une compensation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous pouvez aussi faire réparer ou remplacer les marchandises si leur qualité n'est pas acceptable et que la défaillance n'est pas majeure. **MODALITÉS DE GARANTIE POUR L'AUSTRALIE : NE S'APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS ACHETÉS DANS D'AUTRES RÉGIONS.**

Gracias por comprar este producto para juegos bionik®. Nuestro objetivo es entregar accesorios innovadores y de alta calidad que aumenten la experiencia de juego. Consulte esta guía y consérvela para consultarla en el futuro; de lo contrario, recíclela. Las guías del usuario también se pueden descargar desde nuestro sitio web en www.bionikgaming.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

Power Stand Pro, adaptador de CA, tapas para gatillos Quickshot Pro (4), herramienta de instalación, estuche de almacenamiento Quickshot Pro y guía del usuario.

USO DEL POWER STAND PRO

1. Enchufe el adaptador de corriente incluido en una toma de corriente de pared y conecte el otro extremo del cable en el puerto de alimentación en la parte inferior de la base (FIG. 1).

CARGA DE UN TELÉFONO INTELIGENTE

El Power Stand Pro está diseñado para permitir la carga inalámbrica de un teléfono inteligente.

1. Alinee la parte trasera de su teléfono con la parte superior de la base donde está centrado el logotipo de rayo (FIG. 2).
2. Aparecerá un indicador de carga LED de flecha naranja en la parte delantera de la base mientras el teléfono se está cargando. Aparecerá un indicador de carga LED de flecha blanca cuando esté completamente cargado.

CARGA DE MANDOS DUALSENSE® O DUALSENSE EDGE®

El Power Stand Pro está diseñado para cargar simultáneamente hasta dos mandos DUALSENSE® o DUALSENSE EDGE®.

1. Alinee el puerto de carga inferior de su mando con cualquiera de los dos soportes de carga en el Power Stand Pro y empújelo con cuidado hasta que encaje y esté correctamente instalado en la base (FIG. 3).
2. No se debe aplicar fuerza, ya que el mando debería encajar en la base con un mínimo de esfuerzo.
3. Aparecerá un indicador de carga LED de flecha naranja en la parte delantera de la base mientras el mando se está cargando. Aparecerá un indicador de carga LED de flecha blanca cuando esté completamente cargado.

USO DE QUICKSHOT PRO

Tenga en cuenta que se incluyen dos juegos de tapas para gatillos con este artículo. Un juego, con las marcas en el costado, cuenta con la característica de bloqueo de gatillo para reducir el desplazamiento del gatillo para una respuesta más rápida, mientras que el otro juego no la incluye (FIG. 4). Esto permite la instalación personalizada, donde uno o ambos lados no tienen la función de bloqueo de gatillo, pero aún cuentan con la superficie de gatillo extendido (FIG. 5).

1. Asegúrese de haber soltado levemente los tornillos de las Quickshot Pro con la herramienta de instalación antes de colocarlas sobre los gatillos.
2. Asegúrese de revisar las marcas en la tapa del gatillo para confirmar que esté marcada para el gatillo en el que desea instalarla (L2 o R2) (FIG. 5).
3. Una vez colocada la Quickshot Pro en el gatillo, use la herramienta de instalación para apretarla (FIG. 6).
4. Para sacar la Quickshot Pro, simplemente use la herramienta de instalación para soltar levemente el tornillo antes de retirarla.

NOTA:

- No apriete en exceso el tornillo ya que se puede dañar y pasar de rosca.
- Guarde las tapas para gatillos Quickshot Pro adicionales y la herramienta de instalación en un lugar seguro para usarlas en el futuro.

- Los dispositivos compatibles y los resultados y las velocidades de carga pueden variar. Factores, como la fuente de alimentación, la carcasa del teléfono, la temperatura y la ubicación del teléfono pueden afectar la carga. Revise la Guía del usuario de su dispositivo para obtener información sobre la carga inalámbrica.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este producto solo está destinado a uso en interiores.
- Mantenga alejado del fuego, líquidos y altas temperaturas. Siempre recicle los aparatos electrónicos.
- Limpie con un paño seco.
- No limpie el producto con limpiadores corrosivos.
- Cuide el cable de manera de evitar que se enrede o anude. Evite superficies afiladas que puedan dañar o desgastar el cable. Si el cable muestra señales de daño, suspenda su uso.
- Suspenda su uso si el producto está dañado o sospecha que hay un mal funcionamiento. Contacte con nuestra Asistencia al Cliente para obtener ayuda o información adicional.
- No intente desarmar el producto.
- Alterar el producto puede provocar daños en el producto, anular la garantía y podría provocar lesiones.
- Conecte el adaptador de pared en un tomacorriente con alimentación con un rango de voltaje de 100 ~ 240 V.

INFORMACIÓN DE FCC

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1.** Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
- 2.** Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

FCC ID: TW8-BNK-9125

GARANTÍA

Todos los productos vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad. Si tiene cualquier problema, visite

www.bionikgaming.com/pages/support para obtener más información.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por el presente, dreamGEAR®, LLC declara que el tipo de equipo de radio BNK-9125 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la

declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

Por este medio, dreamGEAR®, LLC declara que el equipo electrónico tipo BNK-9125 cumple con los reglamentos de S.I. 2017:1206. El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

TÉRMINOS DE GARANTÍA DE AUSTRALIA: No se aplica a productos comprados en otras regiones. Todas las reclamaciones de garantía para productos comprados fuera de los EE. UU. se deben presentar a través del vendedor minorista donde se compró de acuerdo con las políticas y procedimientos de devoluciones del vendedor minorista. Cualquier costo en el que se incurra como resultado de la devolución del producto al vendedor minorista donde se compró es completa responsabilidad del cliente.

Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir conforme a la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a recibir un reemplazo o un reembolso por una falla importante y a recibir una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que los productos se reparen o reemplacen si no tienen una calidad aceptable y la falla no se considera una falla importante.

TÉRMINOS DE GARANTÍA DE AUSTRALIA: NO SE APLICA A PRODUCTOS COMPRADOS EN OTRAS REGIONES.

Grazie per aver acquistato questo prodotto bionik® per il gaming. Il nostro obiettivo è garantire accessori innovativi di alta qualità, in grado di amplificare l'esperienza di gioco. La invitiamo a leggere questo manuale e a conservarlo per future consultazioni. In alternativa, può riciclarlo. I nostri manuali dell'Utente possono essere scaricati anche dal sito Web www.bionikgaming.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Power Stand Pro, adattatore CA, cappucci per grilletti Quickshot Pro (4), strumento di installazione, custodia e guida per l'utente Quickshot Pro.

ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DI POWER STAND PRO

1. Inserire la spina dell'alimentatore (incluso nella confezione) in una presa di corrente, inserire l'altra estremità del cavo nella porta di alimentazione situata nella parte inferiore della stazione di ricarica (FIG. 1).

RICARICA SMARTPHONE

La stazione di ricarica Power Stand Pro consente la ricarica wireless di un singolo smartphone.

1. Appoggiare la parte posteriore del telefono a quella superiore della base di ricarica con il simbolo di un fulmine al centro (FIG. 2).
2. Un indicatore di ricarica a LED a forma di freccia arancione situato nella parte anteriore della stazione si accenderà durante la ricarica. A ricarica completata apparirà un indicatore a forma di freccia bianca.

RICARICA CONTROLLER DUALSENSE® O DUALSENSE EDGE®

La stazione di ricarica Power Stand Pro consente di ricaricare simultaneamente fino a due controller DUALSENSE® o DUALSENSE EDGE®.

1. Allineare la presa di ricarica nella parte inferiore del controller a una delle due basi di ricarica della Power Stand Pro e spingere delicatamente verso il basso assicurandosi che si agganci correttamente al connettore della base (FIG. 3).
2. Si raccomanda di non forzare, il controller deve agganciarsi alla base con facilità.
3. Un indicatore di ricarica a LED a forma di freccia arancione situato nella parte anteriore della stazione si accenderà durante la ricarica. A ricarica completata apparirà un indicatore a forma di freccia bianca.

UTILIZZO DI QUICKSHOT PRO

La confezione include due set di impugnature. Il primo, con marcature ai lati, è dotato di trigger stop per accorciare la corsa dello scatto aumentando la reattività, mentre il secondo ne è sprovvisto (FIG. 4). Questo permette di personalizzare il controller, di modo che se uno o entrambi i lati sono sprovvisti di trigger stop, la superficie dell'impugnatura risulti comunque maggiore (FIG. 5).

1. Prima di posizionare le impugnature Quickshot Pro, assicurarsi che le viti delle stesse siano allentate, utilizzando lo strumento in dotazione.
2. Verificare attraverso le marcature che le impugnature siano posizionate sul lato corretto (L2 o R2) (FIG. 5).
3. Una volta posizionate le impugnature Quickshot Pro, chiudere le viti utilizzando lo strumento in dotazione (FIG. 6).
4. Per rimuovere le impugnature Quickshot Pro, allentare le viti utilizzando lo strumento in dotazione.

NOTA:

- Non serrare eccessivamente la vite per evitare di danneggiarla e spanarla.
- Conservare i tappi per grilletti aggiuntivi e l'utensile di installazione di Quickshot Pro in un luogo sicuro per avvalersene anche in futuro.
- La compatibilità dei dispositivi può variare, così come i risultati e la velocità di ricarica. Fattori quali la fonte di alimentazione, custodie per telefono,

temperatura e il posizionamento del telefono stesso possono influire sulla ricarica. Vi invitiamo a consultare il manuale del vostro dispositivo per informazioni sulla ricarica wireless.

CURA E MANUTENZIONE

- Questo prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni.
- Tenere lontano da fiamme e liquidi; evitare le alte temperature. I dispositivi elettronici devono essere sempre riciclati.
- Pulire con un panno asciutto.
- Non utilizzare sostanze detergenti corrosive per pulire il prodotto.
- Verificare che il cavo non si pieghi e non si annodi. Evitare di adagiare il cavo su superfici taglienti che potrebbero danneggiarlo o sfilacciarlo. Se il cavo mostra segni di deterioramento, smettere di usarlo.
- Se il dispositivo è danneggiato o si sospetta un suo malfunzionamento, dismetterne l'uso. Contattare l'Assistenza clienti per ricevere supporto o ulteriori informazioni.
- Non tentare di smontare il prodotto.
- La manomissione del prodotto può causare il danneggiamento del prodotto stesso, determinare l'annullamento della garanzia e provocare incidenti.
- Inserire l'adattatore a muro in una presa alimentata con intervallo di tensione pari a 100 ~ 240 V.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA FCC

NOTA: Questo apparecchio è stato sottoposto a test che ne hanno dimostrato la conformità rispetto ai limiti definiti per un dispositivo digitale di classe B, coerentemente con la parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono stati predisposti per fornire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose in un'installazione di tipo domestico. Il presente apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, qualora la relativa installazione non sia stata eseguita nel rispetto delle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni.

Ciò stante, non si dà garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in

una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze compromettenti la ricezione radio o televisiva – evento che è possibile appurare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – l'Utente può tentare di ovviare al problema eseguendo una o più delle seguenti operazioni:

- Ri-orientare o ri-collocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio alla presa di un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

Il presente dispositivo è conforme alle direttive contenute nella parte 15 della normativa emanata dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC). L'operatività dell'apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni:

1. Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che possono causarne una modalità di funzionamento indesiderata.

AVVERTENZA: Modifiche o alterazioni apportate all'unità senza l'approvazione esplicita della Parte responsabile dell'aderenza ai principi di funzionamento potrebbero compromettere il diritto di utilizzo dell'attrezzatura da parte dell'Utente.

FCC ID: TW8-BNK-9125

GARANZIA

Tutti i prodotti sono associati a una garanzia limitata e sono stati sottoposti a una serie intensiva di test che ne ha assicurato il più alto livello di affidabilità e compatibilità. In caso di problemi, è possibile ottenere ulteriori informazioni accedendo alla pagina Web **www.bionikgaming.com/pages/support**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, dreamGEAR®, LLC dichiara che l'apparecchiatura radio tipo BNK-9125 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

www.bionikgaming.com/pages/doc

Con la presente, dreamGEAR®, LLC dichiara che le parti radio del prodotto BNK-9125 soddisfano i requisiti richiesti per la dichiarazione di conformità UK S.I. 2017:1206. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

I TERMINI DI GARANZIA VALIDI PER L'AUSTRALIA: non sono applicabili per prodotti acquistati in altre regioni. Tutte le richieste di applicazione della garanzia per prodotti acquistati al di fuori degli USA vanno inoltrate al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto, in osservanza delle politiche e procedure di reso del rivenditore stesso. Tutti gli eventuali costi sostenuti per la restituzione del prodotto al rivenditore sono interamente a carico del cliente.

Ai sensi delle leggi australiane in materia di tutela dei consumatori, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere negate. Il cliente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasti gravi, e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibili. Il cliente ha anche il diritto di farsi riparare o sostituire il prodotto se non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce danno grave. **I TERMINI DI GARANZIA VALIDI PER L'AUSTRALIA NON SONO APPLICABILI PER PRODOTTI ACQUISTATI IN ALTRE REGIONI.**

Obrigado por adquirir este produto da bionik® para jogos. Nossa meta é fornecer acessórios inovadores de alta qualidade que ampliem sua experiência com jogos. Revise este guia e armazene-o para consultar no futuro. Caso contrário, recicle. Os guias de usuário também podem ser baixados em nosso site: www.bionikgaming.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Power Stand Pro, adaptador CA, tampas de gatilho Quickshot Pro (4), ferramenta de instalação, estojo de armazenamento e guia do usuário do Quickshot Pro.

COMO USAR O POWER STAND PRO

1. Conecte o adaptador de energia incluído a uma tomada de parede e conecte a outra extremidade do cabo à porta de energia na parte inferior do dock (FIG. 1).

COMO CARREGAR UM SMARTPHONE

O Power Stand Pro foi criado para permitir que um smartphone seja carregado sem fio.

1. Alinhe a parte de trás do seu telefone com a parte superior da base em que o logotipo de relâmpago está centralizado (FIG. 2).
2. Um indicador de carga LED de seta laranja na parte frontal do dock aparecerá enquanto o telefone estiver carregando. Um indicador de carga LED de seta branca aparecerá quando ele estiver totalmente carregado.

COMO CARREGAR OS CONTROLADORES DUALSENSE® OU DUALSENSE EDGE®

O Power Stand Pro foi criado para permitir que até dois controladores DUALSENSE® ou DUALSENSE EDGE® sejam carregados simultaneamente.

1. Alinhe a porta de carregamento inferior do controlador com qualquer um dos dois docks de carregamento no Power Stand Pro e pressione para baixo com cuidado até encaixar corretamente no dock (FIG. 3).
2. Nenhuma força é necessária e o controlador deve engatar na plataforma com o mínimo de esforço.
3. Um indicador de carga LED de seta laranja na parte frontal do dock aparecerá enquanto o controlador estiver carregando. Um indicador de carga LED de seta branca aparecerá quando ele estiver totalmente carregado.

COMO USAR O QUICKSHOT PRO

Este item inclui dois conjuntos de tampas de gatilho. Um conjunto, com marcações na lateral, possui o recurso de trava para reduzir o deslocamento do gatilho e acelerar a resposta, enquanto o outro conjunto não possui esse recurso (FIG. 4). Dessa forma, é possível ter uma instalação personalizada em que um ou ambos os lados não têm o recurso de trava do gatilho, mas ainda possuem a superfície estendida do gatilho (FIG. 5).

1. Antes de instalar os gatilhos, afrouxe levemente os parafusos do Quickshot Pro usando a ferramenta de instalação.
2. Verifique se as marcações na tampa de gatilho correspondem ao gatilho em que você quer instalar (L2 ou R2) (FIG. 5).
3. Depois de colocar o Quickshot Pro no gatilho, use a ferramenta de instalação para fixá-lo (FIG. 6).
4. Para remover o Quickshot Pro, basta usar a ferramenta de instalação para afrouxar levemente o parafuso antes da remoção.

NOTA:

- Não aperte demais o parafuso, pois isso pode danificar e removê-lo.
- Guarde as tampas de gatilho Quickshot Pro extras e a ferramenta de instalação em local seguro para uso futuro.
- Os dispositivos compatíveis, bem como as velocidades e os resultados de carregamento, podem variar. Fatores como fonte de energia, capa

do telefone, temperatura e posicionamento do telefone podem afetar o carregamento. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo para obter informações sobre carregamento sem fio.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Este produto é destinado apenas para uso em ambientes fechados.
- Mantenha longe do fogo, de líquidos e de altas temperaturas. Sempre recicle equipamentos eletrônicos.
- Limpe com um pano seco.
- Não use limpadores corrosivos no produto.
- Tome cuidado com o cabo, evite emaranhados e nós. Evite superfícies afiadas que podem danificar ou desgastar o cabo. Se o cabo apresentar sinais de danos, descontinue o uso.
- Descontinue o uso caso o produto esteja danificado ou haja suspeita de avarias. Contate nosso suporte ao cliente para obter ajuda ou informações adicionais.
- Não tente desmontar o produto.
- Adulterar o produto pode danificá-lo, anular a garantia e causar ferimentos.
- Conecte o adaptador de parede a uma tomada energizada com tensão de 100 a 240 V.

INFORMAÇÕES FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e

desligando o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência de uma ou mais das seguintes maneiras:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1.** Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
- 2.** Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Aviso: Alterações ou modificações nesta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário na operação do equipamento.

FCC ID: TW8-BNK-9125

GARANTIA

Todos os produtos têm garantia limitada e passaram por uma série rigorosa de testes para garantir o mais alto nível de confiabilidade. Caso você tenha algum problema, visite **www.bionikgaming.com/pages/support** para mais informações.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente, dreamGEAR®, LLC declara que o tipo de equipamento de rádio BNK-9125 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

Por meio deste documento, a dreamGEAR®, LLC declara que o tipo de equipamento de rádio BNK-9125 está em conformidade com as Regulamentações S.I. 2017:1206. O texto completo da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

TERMOS DE GARANTIA DA AUSTRÁLIA: Não se aplicam a produtos comprados em outras regiões. Todas as reivindicações de garantia de produtos comprados fora dos Estados Unidos devem ser facilitadas por meio do varejista que fez a venda e devem estar em conformidade com as políticas e procedimentos de devolução do varejista. Qualquer custo referente à devolução do produto para o varejista que fez a venda é de total responsabilidade do cliente.

Nossas mercadorias possuem garantias que não podem ser excluídas de acordo com a lei australiana de proteção ao consumidor. Você tem direito à substituição ou ao reembolso em caso de falha grave e à compensação em caso de quaisquer outros danos ou perdas previsíveis razoáveis. Você também tem o direito a ter as mercadorias reparadas ou substituídas se elas não possuírem a qualidade aceitável e essa falha não puder ser considerada uma falha grave. **TERMOS DE GARANTIA DA AUSTRÁLIA: NÃO SE APLICAM A PRODUTOS COMPRADOS EM OUTRAS REGIÕES.**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses bionik®-Gaming-Produkt entschieden haben. Unser Ziel ist es, hochwertiges, innovatives Zubehör anzubieten, das Ihr Gaming-Erlebnis bereichert. Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Führen Sie sie andernfalls bitte der Wiederverwertung zu. Bedienungsanleitungen können auch von unserer Website www.bionikgaming.com heruntergeladen werden.

PACKUNGSGEHALT

Power Stand Pro, Netzadapter, Quickshot Pro Trigger-Kappen (4), Installationswerkzeug, Quickshot Pro Aufbewahrungstasche und Benutzerhandbuch.

VERWENDUNG DES POWER STAND PRO

1. Stecken Sie den mitgelieferten Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Stromanschluss an der Unterseite der Dockingstation (FIG. 1).

AUFLADEN EINES SMARTPHONES

Der Power Stand Pro ist dafür ausgelegt, dass ein Smartphone kabellos aufgeladen werden kann.

1. Richten Sie die Rückseite Ihres Telefons an der Oberseite der Basis aus, wo das Blitz-Logo zentriert ist (FIG. 2).
2. Eine LED-Ladeanzeige in Form eines orangefarbenen Pfeils erscheint auf der Vorderseite der Dockingstation, während das Telefon geladen wird. Eine LED-Ladeanzeige in Form eines weißen Pfeils erscheint als Bestätigung, dass das Gerät vollständig geladen ist.

AUFLADEN VON DUALSENSE®- ODER DUALSENSE EDGE®-CONTROLLERN

Der Power Stand Pro ist so konzipiert, dass bis zu zwei DUALSENSE®- oder DUALSENSE EDGE®-Controller gleichzeitig aufgeladen werden können.

- 1.** Richten Sie den unteren Ladeanschluss Ihres Controllers an einer der beiden Ladestationen des Power Stand Pro aus und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis er einrastet und richtig in der Station sitzt (FIG. 3).
- 2.** Dazu muss keine Kraft ausgeübt werden. Der Controller sollte sich mühelos mit dem Dock verbinden.
- 3.** Eine LED-Ladeanzeige in Form eines orangefarbenen Pfeils erscheint auf der Vorderseite der Dockingstation, während der Controller geladen wird. Eine LED-Ladeanzeige in Form eines weißen Pfeils erscheint als Bestätigung, dass das Gerät vollständig geladen ist.

VERWENDUNG DES QUICKSHOT PRO

Bitte beachten Sie, dass diesem Artikel zwei Sätze Triggerkappen beiliegen. Ein Satz, mit seitlichen Markierungen, verfügt über die Triggerstoppfunktion, die den Abzugsweg und damit die Reaktionszeit verkürzt, während der andere Satz dies nicht tut (FIG. 4). Dies ermöglicht eine kundenspezifische Installation, bei der eine oder beide Seiten keine Triggerstoppfunktion haben, aber dennoch über die erweiterte Triggerfläche verfügen (FIG. 5).

- 1.** Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben des Quickshot Pro mithilfe des Installationswerkzeugs leicht gelockert wurden, bevor Sie es über die Trigger legen.
- 2.** Überprüfen Sie die Markierungen auf der Triggerkappe. Sie muss für den Trigger markiert sein, auf dem Sie sie installieren möchten (L2 oder R2) (FIG. 5).
- 3.** Sobald das Quickshot Pro am Trigger angebracht ist, verwenden Sie das Installationswerkzeug, um es festzuziehen (FIG. 6).
- 4.** Um den Quickshot Pro zu entfernen, lockern Sie einfach die Schraube vor dem Entfernen mit dem Installationswerkzeug.

HINWEIS:

- Ziehe die Schraube nicht zu fest an, da ansonsten die Schraube beschädigt werden kann oder ausreißt.
- Bewahre die zusätzlichen Quickshot Pro Trigger-Kappen und das Installationswerkzeug an einem sicheren Ort für den späteren Gebrauch auf.
- Kompatible Geräte, Ladeergebnisse und -geschwindigkeiten können variieren. Faktoren wie die Stromquelle, das Handygehäuse, die Temperatur und die Platzierung des Handys können den Ladevorgang beeinflussen. Informationen zum kabellosen Laden finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

PFLEGE UND WARTUNG

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Von Feuer, Flüssigkeiten und hohen Temperaturen fernhalten und elektronische Teile stets einer Wiederverwertung zuführen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
- Das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln reinigen.
- Vermeiden, dass sich das Kabel verheddert oder verknotet. Das Kabel von scharfen Kanten fernhalten, die es beschädigen oder ausfransen könnten. Das Kabel nicht verwenden, wenn es erkennbare Beschädigungen aufweist.
- Die Nutzung des Produkts bei Beschädigung oder Verdacht auf eine Störung unterbrechen. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.
- Manipulationen des Produkts können zu Schäden am Produkt, zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs und zu Verletzungen führen.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden.
- Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose mit einem Spannungsbereich von 100 ~ 240 V.

FCC-HINWEISE

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen

in Wohngebäuden zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend den Anweisungen eingesetzt und verwendet, kann dies zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.

Es besteht allerdings keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt. Verursacht dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Ausrichtung und Lage der Empfangsantenne verändern.
- Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise anschließen.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker kontaktieren.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1.** Dieses Gerät verursacht keine gesundheitsgefährdende Strahlung.
- 2.** Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die den Betrieb beeinträchtigen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Nutzungsrechte durch den Anwender ungültig machen.

FCC ID: TW8-BNK-9125

GARANTIE

Alle Produkte verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sollten Probleme auftreten, besuchen Sie uns auf **www.bionikgaming.com/pages/support** um weitere Informationen zu erhalten.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt dreamGEAR®, LLC, dass das Funkgerät des Typs BNK-9125 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse einzusehen:
www.bionikgaming.com/pages/doc

Hiermit erklärt dreamGEAR®, LLC, dass das Funkgerät Typ BNK-9125 den Vorschriften S.I. 2017:1206 entspricht. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
www.bionikgaming.com/pages/doc

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR AUSTRALIEN: Gilt nicht für Produkte, die in anderen Regionen gekauft wurden. Alle Garantieansprüche für Produkte, die außerhalb der USA gekauft wurden, müssen über den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde, in Übereinstimmung mit den Rückgabegerichtlinien und -verfahren des Einzelhändlers abgewickelt werden. Alle Kosten, die durch die Rückgabe des Produkts an den Einzelhändler entstehen, gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Unsere Waren sind mit Garantien versehen, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von annehmbarer Qualität sind und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR AUSTRALIEN: GILT NICHT FÜR PRODUKTE, DIE IN ANDEREN REGIONEN GEKAUFT WURDEN.

Bedankt voor de aanschaf van dit bionik® - gamingproduct. Ons streven is om innovatieve accessoires van hoge kwaliteit te leveren die zorgen voor een superieure speelervaring. Lees deze gids door en bewaar hem voor toekomstig gebruik. U kunt deze gids ook recyclen. U kunt de gebruikershandleidingen downloaden van onze website: www.bionikgaming.com

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Power Stand Pro, AC-adapter, Quickshot Pro-triggerdoppen (4), installatietool, Quickshot Pro-opbergdoos en gebruikershandleiding.

POWER STAND PRO GEBRUIKEN

1. Sluit de meegeleverde adapter aan op een stopcontact en steek het andere uiteinde van de kabel in de voedingspoort aan de onderkant van het dock (FIG. 1).

EEN SMARTPHONE OPLADEN

De Power Stand Pro is ontworpen om één smartphone draadloos op te laden.

1. Lijn de achterkant van uw telefoon uit met de bovenkant van de basis, waar het bliksemlogo zich in het midden bevindt (FIG. 2).
2. Er verschijnt een oplaadindicator in de vorm van een oranje pijl op de voorkant van het dock wanneer de telefoon wordt opgeladen. Wanneer de indicator verandert in een witte pijl, is de telefoon volledig opgeladen.

DUALSENSE®- OF DUALSENSE EDGE®-CONTROLLERS OPLADEN

De Power Stand Pro is ontworpen om tot twee DualSense®- of DualSense Edge®-controllers tegelijkertijd op te laden.

1. Lijn de onderste oplaadpoort van je controller uit op een van de twee oplaaddocks op de Power Stand Pro en duw voorzichtig naar beneden

tot deze goed in het dock zit (FIG. 3).

2. Oefen geen kracht uit – de controller moet met minimale inspanning met het dock in contact komen.
3. Er verschijnt een oplaadindicator in de vorm van een oranje pijl op de voorkant van het dock wanneer de controller wordt opgeladen. Wanneer de indicator verandert in een witte pijl, is de controller volledig opgeladen.

QUICKSHOT PRO GEBRUIKEN

Let op: bij dit artikel worden twee sets trigger caps meegeleverd. De ene set, met markeringen aan de zijkant, is voorzien van een triggervergrendeling voor snellere reactie van de trigger. De andere set heeft deze functie niet (FIG. 4). Dit maakt aangepaste installatie mogelijk, waarbij één of beide zijden geen triggervergrendeling maar wel het verlengde triggeroppervlak hebben (FIG. 5).

1. Gebruik een installatietool om de Quickshot Pro-schroeven enigszins los te maken voordat je het over de triggers plaatst.
2. Houd de markeringen op de triggerdop in de gaten om te zorgen dat deze overeenkomen met de trigger die je wilt installeren (L2 of R2) (FIG. 5).
3. Zodra de Quickshot Pro op de trigger is geplaatst, gebruik je het installatietool om deze vast te zetten (FIG. 6).
4. Gebruik het installatietool om de schroef enigszins los te maken en de Quickshot Pro te verwijderen.

LET OP:

- Draai de schroef niet te strak aan, omdat dit kan leiden tot een beschadigde en dolgedraaide schroef.
- Bewaar je extra Quickshot Pro trigger caps en installatietool op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
- Compatibele apparaten, oplaadresultaten en snelheden kunnen variëren. Factoren zoals de voedingsbron, de telefoonhoes, de temperatuur en de plaatsing van de telefoon kunnen het opladen beïnvloeden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je apparaat voor informatie over draadloos opladen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Houd uit de buurt van vuur, vloeistoffen en hoge temperaturen en recycle elektronica altijd indien mogelijk.
- Maak schoon met een droge doek.
- Reinig het product niet met bijtende reinigingsmiddelen.
- Vermijd verwikkeling van en knopen in de kabel. Vermijd scherpe oppervlakken die de kabel kunnen beschadigen of aantasten. Niet gebruiken als de kabel tekenen van schade vertoont.
- Stop het gebruik als het product is beschadigd of als u vermoedt dat er een storing is. Neem voor hulp of aanvullende informatie contact op met de klantenservice.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Rommelen met het product kan leiden tot beschadiging ervan, de garantie doen vervallen en letsel veroorzaken.
- Steek de adapter in een stopcontact met een spanningsbereik van 100 ~ 240 V.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal toestel van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
- Sluit het toestel aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1.** Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken;
- 2.** Dit apparaat zal alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, ongedig maken.

FCC ID: TW8-BNK-9125

GARANTIE

Alle producten worden geleverd met een beperkte garantie en zijn onderworpen aan een aantal strenge tests om het hoogste betrouwbaarheid te garanderen. Ga naar **www.bionikgaming.com/pages/support** voor meer informatie in geval u op problemen stuit.

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hierbij verklaart dreamGEAR®, LLC dat het type radioapparatuur BNK-9125 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres: **www.bionikgaming.com/pages/doc**

dreamGEAR®, LLC verklaart hierbij dat het type radioapparatuur BNK-9125 voldoet aan de voorschriften S.I. 2017:1206. De volledige tekst van de

UK-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:
www.bionikgaming.com/pages/doc

GARANTIEVOORWAARDEN AUSTRALIË: Niet van toepassing op producten aangeschaft in andere regio's. Alle garantieclaims voor producten die buiten de VS zijn gekocht, moeten worden afgehandeld via de verkoper, in overeenstemming met het retourbeleid en de procedures van de verkoper. Eventuele kosten die voortvloeien uit het retourneren van het product naar de verkoper zijn de volledige verantwoordelijkheid van de consument.

Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U heeft recht op vervanging of terugbetaling bij een ernstig defect en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als deze niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect geen ernstige storing oplevert. **GARANTIEVOORWAARDEN AUSTRALIË: NIET VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN AANGESCHAFT IN ANDERE REGIO'S.**

このたびは、bionik® ゲームをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社では、お客様のゲーム体験の向上を目指し、高品質で革新的なアクセサリの開発に努めています。まず最初に本書をお読みにになり、後で参照するために保管いただくか、リサイクルに出してください。なお、ユーザーガイドはウェブサイト (www.bionikgaming.com) からダウンロードいただけます。

内容物

Power Stand Pro、ACアダプター、Quickshot Pro トリガーキャップ (4個)、インストールツール、Quickshot Pro 収納ケース、ユーザーガイド。

POWER STAND PROの使用

1. 付属の電源アダプターを壁のコンセントに差し込み、ケーブルのもう片方をドック底面の電源ポートに差し込みます (FIG. 1)。

スマートフォンの充電

Power Stand Pro は、1台のスマートフォンをワイヤレスで充電できます。

1. スマートフォンの背面を、中央に稲妻のロゴがあるベースの上部に合わせます (FIG. 2)。
2. スマートフォンの充電中は、ドックの前面にオレンジ色の矢印の LED 充電インジケーターが表示されます。充電が完了すると、白い矢印の LED 充電インジケーターが表示されます。

DUALSENSE®コントローラーまたはDUALSENSE EDGE®コントローラー充電

Power Stand Pro は、DUALSENSE® コントローラーまたは DUALSENSE EDGE® コントローラーを2台まで同時に充電できます。

1. コントローラーの底部にある充電ポートを Power Stand Pro の2つの充電ドックに合わせ、ドックの溝にきちんとはまるまでゆっくり押し込みます (FIG. 3)。

2. コントローラーはドックに簡単にはまるので、無理に押し込む必要はありません。
3. コントローラーの充電中は、ドックの前面にオレンジ色の矢印 LED 充電インジケータが表示されます。充電が完了すると、白い矢印の LED 充電インジケータが表示されます。

QUICKSHOT PROの使用

本製品には、トリガーキャップが2セット含まれています。1つのセットには側面にマークが付いており、迅速なレスポンスの際にトリガー移動幅を短くするトリガーロック機能がありますが、もう1つのセットには付いていません (FIG. 4)。これにより、片側または両側にトリガーロック機能がなくても、トリガーエクステンダーとして機能するためインストールをカスタマイズできます (FIG. 5)。

1. トリガー上に取り付ける前に Quickshot Pro のネジを、同梱のインストールツールを使って少し緩めます。
2. トリガーキャップ上のマークと取り付けるトリガーのマーク (L2 または R2) が一致していることを確認します (FIG. 5)。
3. Quickshot Pro をトリガー上に配置したら、インストールツールを使って締め付けます (FIG. 6)。
4. Quickshot Pro を取り外す場合は、まずインストールツールを使ってネジを緩めます。

注意:

- ネジを締めすぎないでください。ネジが破損したり潰れるおそれがあります。
- 予備の Quickshot Pro トリガーキャップとインストールツールは後で使用できるよう保管してください。
- 対応機器、充電結果、充電速度は異なる場合があります。電源、スマートフォンケース、温度、スマートフォンの置き場所などの要因が、充電に影響することがあります。ワイヤレス充電に関する情報は、お使いのデバイスのユーザーガイドをご確認ください。

取り扱いとお手入れについて

- 本製品は屋内使用専用です。
- 火気液体高温の場所に近づけないでください。また、電子機器は必ずリサイクルしてください。
- 乾いた布できれいに拭いてください。
- 腐食性のある洗浄剤で洗浄しないでください。
- ケーブルがもつれたり、絡まったりしないように気をつけてください。ケーブルが損傷したり、擦り切れたりしないよう、尖ったものに触れないようにしてください。ケーブルが損傷している場合は、使用を中止してください。
- 製品が損傷している場合や異常に気が付いた場合は、使用を中止してください。ご質問がある場合や詳細については、カスタマーサポートにお問い合わせください。
- 製品を分解しないでください。
- 本製品を改造すると、損傷し、保証が無効になります。また、負傷の原因にもなります。
- 壁用アダプターを100~240Vの電圧範囲の電源コンセントに差し込みます。

FCC情報

注:この装置はテストの結果、FCC 規制パート15によるクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用、放出する可能性があります。このため、説明書に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は(装置をオフ/オンにして判断できます)、次のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます:

- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。

- ・受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。
- ・ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本デバイスは FCC 規定パート15に準拠しています。次の2つの条件に従って使用してください:

1. 本デバイスが有害な干渉を引き起こさないこと
2. 本デバイスが、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を受容できること。

注意: 準拠に関する責任当事者の明示的な承認なしに本品に変更や修正を行うと、ユーザーは装置を操作する権利を喪失することがあります。

FCC ID: TW8-BNK-9125

保証

すべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性が確認されています。問題が発生した場合は、www.bionikgaming.com/pages/support で詳細を確認してください。

適合宣

ここに、dreamGEAR®, LLC は、無線機器のタイプである BNK-9125 が指令 2014/53/EU に適合していることを宣言します。EU適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手できます:

www.bionikgaming.com/pages/doc

ここに、dreamGEAR®, LLC は、無線機器の型式 BNK-9125 が無線機器規則 S.I. 2017:1206 に適合していることを宣言します。UK適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手できます:

www.bionikgaming.com/pages/doc

オーストラリアの保証条件: 他の地域で購入された製品には適用されません。米国外で購入された製品に関するすべての保証請求は、購入先である小

売店を通じて、当該小売店の返品規定と手順に従って行う必要があります。製品購入先の小売店への返品に伴い発生するすべての費用は、消費者が負担する責任を負います。

当社の製品には、オーストラリア消費者法に基づき除外できない保証が付いています。お客様には、製品の重大な故障に対する交換または返金、およびその他の合理的に予見可能な損失または損害に対する補償を受ける権利があります。また、製品の品質が許容範囲内でなく、その故障が重大な故障に相当しない場合、お客様には製品の修理または交換を受ける権利があります。オーストラリアの保証条件：他の地域で購入された製品には適用されません。

شكرًا لشرائك هذا المنتج من ألعاب **bionik®**. يتمثل هدفنا في تقديم ملحقات عالية الجودة ومبتكرة والتي تقوم بتوسيع تجربة الألعاب الخاصة بك. يُرجى مراجعة هذا الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. وإلا يُرجى إعادة تدويره. يمكنك تحميل دلائل المستخدم من الموقع الإلكتروني **www.bionikgaming.com**

محتويات العبوة

Power Stand Pro، ومحول التيار المتردد، وأغطية مشغلات Quickshot Pro (4)، أداة التثبيت، حقيبة تخزين Quickshot Pro ودليل المستخدم.

POWER STAND PRO استخدام

1. وصل محول الطاقة المرفق بمقبس الحائط، ثم وصل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ الطاقة الموجود أسفل القاعدة (FIG. 1).

شحن الهاتف الذكي

صُمم Power Stand Pro لشحن هاتف ذكي واحد لاسلكيًا.

1. قم بمحاذاة الجزء الخلفي من هاتفك مع الجزء العلوي من القاعدة، حيث يقع شعار البرق في المنتصف (FIG.2).
2. سيظهر مؤشر شحن LED على شكل سهم يرتقالي في الجزء الأمامي من القاعدة أثناء شحن الهاتف. سيظهر مؤشر شحن LED على شكل سهم أبيض عندما يتم الشحن بالكامل.

DUALSENSE® أو DUALSENSE EDGE® شحن وحدات التحكم

صُمم Power Stand Pro لشحن ما يصل إلى وحدتي تحكم DUALSENSE® أو DUALSENSE EDGE® في وقت واحد.

1. قم بمحاذاة منفذ الشحن السفلي لوحدة التحكم الخاصة بك مع أي من قاعدتي الشحن الموجودتين على Power Stand Pro، واضغط برفق لأسفل حتى يتم تثبيتها بشكل صحيح في القاعدة (FIG. 3).
2. لا يلزم استخدام القوة، ويجب أن تتصل وحدة التحكم بالقاعدة بأقل جهد.
3. سيظهر مؤشر شحن LED على شكل سهم برتقالي في الجزء الأمامي من القاعدة أثناء شحن وحدة التحكم. سيظهر مؤشر شحن LED على شكل سهم أبيض عندما يتم الشحن بالكامل.

استخدام QUICKSHOT PRO

يُرجى ملاحظة أنه يتم تضمين مجموعتين من أغطية المشغلات مع هذا المنتج. تتميز إحدى المجموعات، التي تحمل علامات على الجانب، بخاصية قفل المشغلات لتقليل مسافة حركة المشغل للحصول على استجابة أسرع، بينما لا تحتوي المجموعة الأخرى على هذه الخاصية (FIG. 4). يسمح ذلك بإمكانية التركيب المخصص، حيث يمكن أن يكون أحد الجانبين أو كلاهما بدون خاصية قفل المشغلات، مع الاحتفاظ بسطح المشغل الممتد (FIG. 5).

1. تأكد من فك براغي Quickshot Pro قليلاً باستخدام أداة التركيب قبل وضعه فوق المشغلات.
2. احرص على مراجعة العلامات الموجودة على غطاء المشغل للتأكد من أنه مُحدد للمشغل الذي ترغب في تركيبه عليه (L2 أو R2) (FIG. 5).
3. بمجرد وضع Quickshot Pro على المشغل، استخدم أداة التركيب لإحكام ربطه (FIG. 6).
4. لإزالة Quickshot Pro، ما عليك سوى استخدام أداة التركيب لفك البرغي قليلاً قبل إزالته.

ملاحظة:

- لا تُفَرِّط في إحكام ربط البرغي؛ لأنك قد تُتلف المسمار وتُتلف أسنانه.
- قم بتخزين أغطية المشغل Quickshot Pro الإضافية وأداة التثبيت في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل.

- قد تختلف الأجهزة المتوافقة ونتائج وسرعات الشحن. قد تؤثر عوامل مثل مصدر الطاقة، وغطاء الهاتف، ودرجة الحرارة، وموضع الهاتف على عملية الشحن. يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على معلومات حول الشحن اللاسلكي.

العناية والصيانة

- هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
- احفظ الوحدة بعيداً عن النار ودرجات الحرارة العالية. لا تتخلص منها بوضعها في النار. قم دائماً بإعادة تدوير الإلكترونيات والبطاريات.
- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة.
- لا تنظف المنتج بمنظفات مسببة للتآكل.
- اعتنِ بالكابل من خلال تفادي تشابكه وتعقيده. ابتعد عن الأسطح الحادة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الكابل أو اهتائه. إذا ظهرت علامات تبين تلف الكابل، فتوقّف عن استخدامه.
- توقف عن الاستخدام في حالة تلف المنتج أو إذا اشتبهت في وجود عطل. يُرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء للحصول على المساعدة أو المعلومات الإضافية.
- لا تقم برمي المنتج أو رجه.
- قد يؤدي التلاعب بالمنتج إلى تضرره وإبطال الضمان، كما قد يتسبب في حدوث إصابات.
- قم بتوصيل محول الجدار في منفذ طاقة نطاق جهده من 100 إلى 240 فولت.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يلتزم بالحدود المرسومة لجهاز رقمي من الفئة ب، بموجب القسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب المنزلي. فهذا الجهاز يولّد طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها وقد يقوم بنشرها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه بما يتفق مع التعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث أي تداخل في تركيب بعينه. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن التأكد منه بإيقاف الجهاز وتشغيله، فنشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس على دائرة كهربائية غير التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو تقني خبير في الراديو/التلفاز لطلب المساعدة.

هذا الجهاز يلتزم بالقسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

1. لا يُسمح لهذا الجهاز بالتسبب في أي تدخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتلقاه، بما في ذلك التدخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

تعلن

تحذير: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات في هذه الوحدة غير الموافق عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

FCC ID: TW8-BNK-9125

ضمان

تأتي جميع المنتجات بضمان محدود وتخضع لسلسلة شاملة من الاختبارات لضمان أعلى مستوى من الموثوقية. وإذا واجهت أي مشاكل، فقم بزيارة www.bionikgaming.com/pages/support للحصول على المزيد من المعلومات.

علان المطابقة

بموجب هذا، تُعلن dreamGEAR®, LLC أن نوع المعدات اللاسلكية BNK-9125 متوافق

مع توجيهات 2014/53/EU. يتوفّر النص الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي حول التوافق على الموقع الإلكتروني التالي: www.bionikgaming.com/pages/doc

تعلن dreamGEAR®, LLC بموجب هذا الإشعار أن نوع الجهاز اللاسلكي BNK-9125 متوافق مع اللوائح S.I. 2017:1206. يتوفّر النص الكامل لإعلان المطابقة في المملكة المتحدة على الموقع الإلكتروني التالي: www.bionikgaming.com/pages/doc

مدة الضمان في أستراليا: لا تنطبق على المنتج المُشترى من مناطق أخرى. جميع مطالبات الضمان الخاصة بالمنتجات المشتراة خارج الولايات المتحدة يجب أن تُراجع من خلال تاجر التجزئة الذي نفذ عملية الشراء بما يتوافق مع سياسات وإجراءات الاسترداد الخاصة بتاجر التجزئة. أي تكلفة تُدفع نتيجة لإعادة المنتج لتاجر التجزئة هي مسؤولية كاملة على المستهلك.

منتجاتنا مزودة بضمانات غير قابلة للاستثناء بموجب قانون المستهلك الأسترالي. يحق لك الحصول على سلعة بديلة أو استرداد الأموال في حالة الأعطال الجسيمة والحصول على تعويض بسبب أي تلف أو ضرر متوقع. كما يحق لك أيضاً إصلاح المنتجات أو استبدالها إذا لم تفي بمعايير الجودة ولم ترتقي لمرحلة العطل الجسيم. مدة الضمان في أستراليا: لا تنطبق على المنتج المُشترى من مناطق أخرى



WEEE

For customers in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available, the symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements.

Pour les clients de l'UE, du Royaume-Uni, de la Turquie ou d'autres pays disposant de systèmes de collecte sélective des déchets, le symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets non triés, mais confié à un site de collecte sélective pour récupération et recyclage. Pour garantir un traitement correct des déchets, veuillez les éliminer par l'intermédiaire d'un site de collecte autorisé, conformément aux lois et exigences en vigueur.

Para clientes en la Unión Europea, Reino Unido, Turquía u otros países con sistemas de recolección de desechos independientes disponibles, el símbolo indica que el producto no se debe desechar como desecho no clasificado, sino que se debe enviar a centros de recolección independientes para su recuperación y reciclaje. Para asegurarse del tratamiento correcto de los desechos, deséchelos mediante un centro de recolección autorizado, de acuerdo con todas las leyes o requisitos correspondientes.

Per clienti residenti in UE, UK, Turchia o altri paesi con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, il simbolo sta a indicare che il prodotto non va conferito tra i rifiuti indifferenziati, ma va inviato a un centro di raccolta dedicato per il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per assicurare il corretto trattamento dei rifiuti il cliente è invitato a conferire i

prodotti giunti al termine della loro vita utile in centri di raccolta autorizzati, in conformità con le leggi o normative vigenti.

Para clientes da União Europeia, do Reino Unido, da Turquia ou de outros países com sistemas de coleta seletiva disponíveis, o símbolo indica que o produto não pode ser descartado como resíduo não triado, mas deve ser enviado para locais de coleta seletiva para recuperação e reciclagem. Para garantir o tratamento correto do resíduo, descarte-o em uma instalação de coleta autorizada de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis.

Kunden in der EU, im Vereinigten Königreich, in der Türkei oder in anderen Ländern, in denen es getrennte Abfallsammelsysteme gibt, weist das Symbol darauf hin, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen geschickt werden muss. Um eine ordnungsgemäße Abfallaufbereitung zu gewährleisten, entsorgen Sie das Produkt bitte über eine zugelassene Sammelstelle in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

In de EU, het Verenigd Koninkrijk, Turkije of andere landen waar afzonderlijke afvalinzamelingssystemen beschikbaar zijn, geeft het symbool aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar naar inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor recycling. Om ervoor te zorgen dat het product correct wordt verwerkt, dient u het af te voeren naar een erkend inzamelpunt, in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.

このマークは、EU、英国、トルコまたは廃棄物分別収集システムがあるその他の国のお客様は、製品を未分別の廃棄物として廃棄してはならず、回収とリサイクルのために分別回収施設に送る必要があることを示しています。廃棄物は、適用される法律または要件に従って、認可された回収施設を通じて適切に廃棄してください。

مخلفات المعدات الإلكترونية والكهربائية (WEEE)

بالنسبة للعملاء في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وتركيا، وغيرها من البلاد ذات أنظمة جمع المخلفات المختلفة المتاحة، يشير الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من المنتج بصفته مخلفات غير مصنفة ولكن يجب إرسالها إلى منشآت تجميع منفصلة لاستعادتها وإعادة تدويرها. لضمان المعالجة السليمة للمخلفات، يُرجى التخلص منها عن طريق منشأة تجميع معتمدة بما يتوافق مع أي قوانين أو متطلبات معمول بها.



CE Mark

Indicates a product has been assessed by the manufacturer and meets EU safety, health, and environmental protection requirements.

MARQUE CE

Indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et qu'il satisfait aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

MARCA CE

Indica que el fabricante evaluó el producto y cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección ambiental de la Unión Europea.

MARCHIO CE

Indica che un prodotto è stato valutato dal fabbricante e soddisfa i requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale dell'UE.

MARCAÇÃO CE

Indica que um produto foi avaliado pelo fabricante e está de acordo com os requisitos de proteção ambiental, saúde e segurança da União Europeia.

CE-KENNZEICHNUNG

Zeigt an, dass ein Produkt vom Hersteller bewertet wurde und die EU-Anforderungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.

CE-MARKERING

Geeft aan dat een product door de fabrikant is beoordeeld en voldoet aan de EU-vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

CEマーク

これは、製品がメーカーの評価を受け、EUの安全衛生および環境保護の要件を満たしていることを示すマークです。

علامة الجودة (CE) للاتحاد الأوروبي

تشير إلى أن المنتج خضع للتقييم من خلال الشركة المصنعة ويتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للصحة، والسلامة، ومتطلبات حماية البيئة.



UKCA Mark

The UK Conformity Assessed mark is a mandatory mark on a product to indicate that it conforms to GB legislation.

MARQUE UKCA

La marque UK Conformity Assessed est une marque obligatoire apposée sur un produit pour indiquer qu'il est conforme à la législation britannique.

MARCA UKCA

La marca de Conformidad Evaluada en el Reino Unido (UK Conformity Assessed) es una marca obligatoria en un producto para indicar que cumple con la legislación de Gran Bretaña.

MARCHIO UKCA

Il marchio UK di valutazione di conformità è obbligatorio per certificare che un prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito.

MARCAÇÃO UKCA

A marcação UK Conformity Assessed é obrigatória em produtos para indicar que eles estão de acordo com a legislação da Grã-Bretanha.

UKCA-KENNZEICHNUNG

Die „UK Conformity Assessed“-Kennzeichnung ist eine obligatorische Kennzeichnung auf einem Produkt, um anzuzeigen, dass dieses mit den britischen Rechtsvorschriften konform ist.

UKCA-MARKERING

De UK Conformity Assessed-markering is een verplichte markering op een product om aan te geven dat het voldoet aan de Britse wetgeving.

UKCAマーク

UKCA (英国適合性評価) マークは、英国 (イングランド、ウェールズ、スコットランドを指す) の法規制に準拠していることを示すために使用しなければならないマークです。

علامة الجودة (UKCA) للمملكة المتحدة

علامة التوافق مع تقييم المملكة المتحدة هي علامة إلزامية على المنتج تشير إلى التوافق مع التشريعات في منطقة بريطانيا العظمى.



bionik®

**REGISTER | ENREGISTRER | REGISTRO | REGISTRAZIONE | CADASTRE-SE |
REGISTRIEREN | GEREGISTREERD | 登録 | تسجيل**
www.bionikgaming.com/product-registration

**SUPPORT | SOUTIEN | SOPORTE | SUPPORTO | SUPORTE | UNTERSTÜTZEN |
ONDERSTEUNING | サポート | الدعم**
support@bionikgaming.com
(877) 999-3732