

FCC / IC

En

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Fr

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisuels.

Remarque importante : Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Es

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

FCC — UZZZW6306 | IC: 6924A-ZW6306
Jasco Products Company | Model: ZW6306
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

17
All brand names shown are trademarks of their respective owners.
Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Todos los marcas que aparecen aquí son marcas registradas de sus respectivos dueños.

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA
GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY AND IS UNDER LICENSE BY JASCO PRODUCTS COMPANY LLC, 10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114.
©JASCO 2018 | ZW6306 | rev. 06/06/18 PM v1

260
MANUAL • MANUEL • MANUAL

261
STOP

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

51
WARNING

52
ADVERTENCIA

53
AVERTISSEMENT

54
NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT

55
NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE

56
SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES

57
This Device supports Lifeline and notification (association group 1) supporting 5 nodes. Group 1 must be assigned the Node ID of the primary controller where unsolicited notifications will be sent. The Z-Wave controller should set this association automatically after inclusion. Lifeline association only supports the "Device Reset Locally" function. Refer to the instructions of your controller for any available details on how this can be set.

58
Cet appareil prend en charge la ligne de sécurité et la notification (groupe d'association 1) pour 5 nœuds. Au groupe 1 doit être attribué l'ID de nœud du contrôleur principal auquel seront envoyées des notifications non sollicitées. Le contrôleur Z-Wave doit régler automatiquement cette association après l'inclusion. L'association de ligne de sécurité prend seulement en charge la fonction «Device Reset Locally» (appareil réinitialisé localement). Reportez-vous aux instructions de votre contrôleur pour obtenir tous les détails disponibles sur la façon de le régler.

59
Este dispositivo es compatible con el grupo de asociación 1 de la red vital (Lifeline) y notificación, compatible con 5 nodos. Es compatible con 1 nodo para comunicación de la red vital. Al grupo 1 se debe asignar la Id. de nodo del controlador principal a donde se enviarán las notificaciones no solicitadas. El controlador Z-Wave debe configurar esta asociación automáticamente después de la inclusión. La asociación de red vital solo es compatible con la función "dispositivo se reinicia a nivel local". Consulte las instrucciones de su controlador para obtener detalles sobre cómo realizar la configuración.

60
Portable Smart Flood/Freeze Sensor

61
Détecteur de mouvement intelligent

62
Sensor de movimiento inteligente portátil

63
READ IT OR WATCH IT

64
Z-Wave® Certified Wireless Lighting Control

65
Certifié Z-Wave® Commande d'éclairage sans fil

66
Control inalámbrico para iluminación certificado por Z-Wave®

67
ZW6306

68
WARRANTY

69
JASCO Products warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of consequential or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact Customer Service at 800-654-8483 (option 1) between 7AM – 8PM CST or via our website www.bjjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

70
GARANTIE

71
JASCO Products garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou à permettre l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h et 20 h heure normale du Centre ou par l'intermédiaire de notre site web www.bjjasco.com si l'appareil s'avère défectueux au cours de la période de garantie.

72
GARANTÍA

73
JASCO Products garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen con esta unidad. Esa garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no autorizan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no apliquen en su caso. Esta garantía le da o usted derechos específicos, y otros que usted puede tener y que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad resultare defectuosa dentro del periodo de garantía, comuníquese por favor con Atención al Cliente en el 800-654-8483 (opción 1) entre 7 y 20 h. Hora del Centro, o a través de nuestro sitio de internet (www.bjjasco.com).

74
JASCO Products Company LLC, Building B
10 E. Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73114.

75
SPECIFICATIONS

76
Power: (1) CR123A Batteries (included); USB power option 5V/500mA (not included)
Signal (Frequency) 908.4 / 916 MHz
PIR Range: up to 180°
PIR Distance: up to 45 feet
Z-Wave Range: Up to 150 feet line of sight between the Wireless Controller and the closest Z-Wave receiver module.
Operating Temperature Range: 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only.
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement.

77
SPECIFICATIONS

78
Alimentación: (1) pila CR123A (incluida); opción d'alimentación por conexión USB 5 V/500 mA (no incluida)
Señal (frecuencia) 908.4 / 916 MHz
Portée PIR : Jusqu'à 180 °
Distance PIR : Jusqu'à 45 pi
Portée Z-Wave : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104 °F (de 0 à 40 °C)
Utilisation intérieure uniquement.
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis.

79
ESPECIFICACIONES:

80
Alimentación: una (1) pila CR123A (incluida); alimentación por USB 5v/500mA (no incluida)
Señal (frecuencia) 908.4/916 MHz
Alcance del sensor infrarrojo pasivo: hasta 180°
Distancia del sensor infrarrojo pasivo: hasta 45 pies (13,7 m)
Alcance de Z-Wave: Hasta 150 pies (45,7 m) en línea recta entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104 °F (0-40 °C)
Para uso en interiores exclusivamente.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por las constantes mejoras a las que se someten los productos.

81
Accessories • Accessoires • Accesorios

82
13473
USB Power Adapter

83
37028
9ft. Micro USB Cable

84
To purchase compatible accessories, visit www.bjjasco.com/USB
Pour acheter des accessoires compatibles, visitez www.bjjasco.com/USB
Para comprar accesorios compatibles, visite www.bjjasco.com/USB

85
Getting to know your new Z-Wave device

86
• Z-Wave certified for simple pairing and integrated home automation •
Transmits notifications to connected controller when leaks or changes in area temperature are detected
• Dual detection options — contacts on the sensor base or separate plug-in detection probe for hard to reach locations
• Red LED indicates programming changes and status
• Alarm for separate audible notification of leaks
• Supports association with up to five devices
• Easy auto pairing and button-press settings
• Automatic tamper switch with alarm
• Regular battery level reports

87
LED – blue, red and purple behind cover
Programming button
Probe port
Micro USB cable port
Battery and battery tab
Top cover locking tab
Alarm siren
Top cover
Detachable probe

88
Installation

89
The Smart Flood/Freeze sensor is designed for indoor use only. Place the sensor typically in battery power model near the area of potential leaks or water source – under sinks, behind commodes, dishwashers, washing machines, hot water tanks, etc. the sensor can be placed on the floor, cabinet base, etc. so the three pins on the bottom can come in contact with the water leak. The contact pins are slightly reduced so that they do not come in contact with the surface (see Figure 1). The sensor can be safely place onto a metal surface without activating the sensor. Mounting tape (included) can be applied to the bottom of the sensor to secure it to the floor or cabinet base to prevent it from being accidentally moved (see Figure 2).

90
For hard to reach locations (i.e. not enough room for the sensor to be placed on the floor or surface), use the mounting tape to attach the sensor to the wall. Open the port to insert the detachable probe (see Figure 3). Secure into position with the pins pointed down using smaller mounting tape (included) (see Figure 4). The contact pins are slightly reduced so that they do not come in contact with the surface (see Figure 5).

91
For continuous power connect an optional micro USB cable to the power port and plug into any USB 5v power supply (see Figure 6). Optional USB cable and USB power supply available at ezzwave.com

92
Adding your sensor in a Z-Wave network

93
The Flood/Freeze sensor can be added to the Z-Wave network automatically or manually, from battery power or USB power. For best results, add the sensor to the network near the intended location (same room or area) to ensure best communication routes are established.

94
Automatic Mode Battery power

95
1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add the sensor in the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to add your sensor, press one the side buttons, then, press in the opposite side button. Remove the top (see Figure 7).
3. Remove the plastic battery tab (see Figure 8). This activates the sensor and starts the auto add process.
4. The red LED will begin to flash quickly as it searches for a network. The sensor will attempt to search for a network for two minutes, after which it will time out.
5. The red LED will continue to flash quickly when it locates a network – the controller's app will indicate if it has discovered the sensor. If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the back of the box, or the QR code label on the product (see below). Enter the 5-digit code.

96
to confirm the sensor has been added in the network. Secure the top cover into place. **USB power**

97
1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add the sensor in the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to add your sensor, open the USB port rubber gasket and insert the micro USB plug into the USB port (see Figure 9).
3. The red LED will begin to flash quickly as it searches for a network. The sensor will attempt to search for a network for two minutes, after which it will time out.
4. The red LED will continue to flash quickly when it locates a network – the controller's app will indicate if it has discovered the sensor. If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/S2 security number on the back of the box, or the QR code label on the product (see below). Enter the 5-digit code.

98
to confirm the sensor has been added in the network. Secure the top cover into place.

99
Manual Mode Z-Wave network

100
1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove the sensor from the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to remove your sensor, press and release the programming button on the sensor (see Figure 10) to remove it from the network.
3. The red LED will blink 5 times to indicate it has been removed. Secure the top cover into place.

101
To return the sensor to factory defaults (will also remove sensor from Z-Wave network)

102
1. Press the programming button 10 times within 6 seconds (interval between presses of the button cannot be longer than 1 second).
2. The red LED will activate for 2 seconds, followed by 3 quick flashes. This confirms the sensor has been reset. Secure the top cover into place.

103
To replace battery

104
1. Remove the top cover (see Figure 7).
2. Remove old battery and replace with new battery. When installing new battery, ensure proper polarity.
3. Secure top cover.

105
Z-WAVE INTEROPERABILITY

106
This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.