

银底黑字
205x120mm

警告语加粗部分的字体高度不能低于2.4mm

生产日期改动见措施单

Kenmore®

Model/Modèle: KMCMW22S1SB10
Microwave Oven (Not for commercial use)
Not for built-in installation
Input 120 V, 60 Hz, Single Phase 1500 W
Output 1100 W, 2450 MHz Made in China
CAN ICES (B)/NMB (B)
Manufacture Date/Date de fabrication: June, 2026/Juin, 2026
FOR REPAIR SERVICE CALL / Service de réparation téléphone 1-855-854-2470



FCC ID: UHW1106001

MICRO-ONDES

(Non destiné à l'usage commercial)

Non recommandé pour l'installation encastrée

Alimentation 120 V 60 Hz monophasé 1 500 W

Puissance de sortie 1 100 W 2 450 MHz Fabriqué en Chine



Energy Verified
Rendement
énergétique vérifié



Serial No/N° de série:



WARNING: TO PROVIDE CONTINUED PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY.

WARNING: THIS UNIT MAY BE EQUIPPED WITH AN INTENTIONALLY UNGROUNDED CONTROL TRANSFORMER. SERVICE PERSONNEL — TO AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT CONTACT CONTROL TRANSFORMER WHILE UNIT IS ENERGIZED. DISCONNECT ELECTRIC POWER BEFORE SERVICING.

A) SHORT POWER-SUPPLY CORD IS PROVIDED TO REDUCE THE RISKS RESULTING FROM BECOMING ENTANGLED IN OR TRIPPING OVER A LONGER CORD. B) LONGER CORD SETS OR EXTENSION CORDS ARE AVAILABLE AND MAY BE USED IF CARE IS EXERCISED IN THEIR USE. C) IF A LONG CORD OR EXTENSION CORD IS USED: 1) THE MARKED ELECTRICAL RATING OF THE CORD SET OR EXTENSION CORD SHOULD BE AT LEAST AS GREAT AS THE ELECTRICAL RATING OF THE APPLIANCE; 2) THE EXTENSION CORD MUST BE A GROUNDING-TYPE 3-WIRE CORD; AND 3) THE LONGER CORD SHOULD BE ARRANGED SO THAT IT WILL NOT DRAPE OVER THE COUNTER TOP OR TABLETOP WHERE IT CAN BE PULLED ON BY CHILDREN OR TRIPPED OVER UNINTENTIONALLY.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. NON-REMOVABLE FASTENERS ARE PROVIDED BECAUSE OF INTERNAL HIGH VOLTAGES. DO NOT REMOVE FASTENERS.

CAUTION: THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. CONSULT THE SERVICE MANUAL FOR PROPER SERVICE PROCEDURES TO ENSURE CONTINUED COMPLIANCE WITH THE FEDERAL PERFORMANCE STANDARD FOR MICROWAVE OVENS AND FOR PRECAUTIONS TO BE TAKEN TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY. PLUG INTO A SEPARATE 15 A 120 V AC OUTLET ONLY.

PRECAUTIONS FOR SAFE USE TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY. DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE OVEN WITH:

- OBJECT CAUGHT IN DOOR.
- DOOR THAT DOES NOT CLOSE PROPERLY.
- DAMAGED DOOR, HINGE, LATCH, OR SEALING SURFACE.

THIS OVEN COMPLIES WITH DHHS RADIATION PERFORMANCE STANDARDS, 21 CFR SUBCHAPTER J. MICROWAVE FREQUENCY: 2450 MHz

AVERTISSEMENT : POUR ASSURER UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, BRANCHEZ L'APPAREIL SEULEMENT À DES PRISES DE COURANT RELIÉES À LA TERRE.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN TRANSFORMATEUR DE COMMANDE INTENTIONNELLEMENT NON MIS À LA TERRE. PERSONNEL D'ENTRETIEN - POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE TOUCHEZ PAS AU TRANSFORMATEUR DE COMMANDE LORSQUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT TOUT ENTRETIEN.

A) UN CORDON D'ALIMENTATION COURT EST FOURNI AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'EMMÊLEMENT OU DE TRÉBUCHEMENT. B) LE CAS ÉCHÉANT, UTILISEZ UN CORDON PLUS LONG OU UNE RALLONGE AVEC PRUDENCE. C) SI VOUS CHOISISSEZ D'UTILISER UN CORDON PLUS LONG OU UNE RALLONGE : 1) LE ORDON OU LA RALLONGE DOIT ÊTRE D'UN CALIBRE ÉLECTRIQUE AU MOINS ÉGAL À CELUI DE L'APPAREIL LUI-MÊME, 2) LA RALLONGE DOIT ÊTRE UN CORDON TRIFILAIRE DE MISE À LA TERRE, ET 3) LE CORDON PLUS LONG DOIT ÊTRE DISPOSÉ DE MANIÈRE QU'IL NE PENDE PAS DU COMPTOIR OU DE LA TABLE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE TRÉBUCHEMENT OU D'ÊTRE TIRÉ PAR UN ENFANT.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LES FIXATIONS NON AMOVIBLES SONT FOURNIES EN RAISON DES POINTS DE HAUTE TENSION À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER. NE RETIREZ PAS LES FIXATIONS!

ATTENTION : L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QUE PAR DU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR VÉRIFIER LES PROCÉDURES DE SERVICE APPROPRIÉES AFIN DE VOUS ASSURER D'UNE CONFORMITÉ CONTINUE AVEC PRÉCAUTIONS REQUISES POUR ÉVITER TOUTE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE DE MICRO-ONDES EXCESSIVE. BRANCHEZ L'APPAREIL UNIQUEMENT DANS UNE PRISE C.A. DE 15 A 120 V SUR UN CIRCUIT SÉPARÉ.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES. N'UTILISEZ PAS CE FOUR SI :

- UN OBJET BLOQUE L'OUVERTURE DE LA PORTE.
- LA PORTE NE FERME PAS BIEN.
- LA PORTE, LES CHARNIÈRES, LES CROCHETS DE FERMETURE OU LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SONT ENDOMMAGÉS.

CE FOUR RÉPOND AUX NORMES DE RADIOPROTECTION DHHS 21CFR SOUS-CHAPITRE J. FRÉQUENCE DU FOUR À MICRO-ONDES : 2 450 MHz

