

封面

包裝內容

- 鍵盤 x1
- 無線接收器 x1
- USB-C 連接線 x1
- 多功能拔鍵拔鍵器 x1
- 備用替接開關 x4
- 快速安裝手冊 x1

系統需求

- 微軟的視窗系統Windows® 10/Windows® 11
- Mac OS 以及以上系統
- USB傳輸埠

產品特色

- 多聲導自覺，有效降低疲勞回饋，提供絕佳的打字體驗
- 全區採用Rack自負荷觸控接觸體，可捕捉及自行回饋接觸體
- 靜音輕敲、按鍵反應速度爽快、畢竟外接導應性佳
- 多功能可切換按鈕，於Windows®及Mac OS下可自訂快捷功能為置層、滾動、缩放等功能
- 支援Windows®及macOS作業系統
- 提供720°有線USB-C三介面選擇
- 多方向滑塊滑動、支援動態無特效功能

鍵盤規格

- 產品名稱：無線機械鍵盤
- 產品型號：HK007R
- 介面：有線(USB) & 無線(2.4GHz & 藍牙)
- 按鍵數：96鍵
- 開關類型：可換拔按行機械開關
- 全區防鬼鍵設計 (N-Key)
- 多媒體鍵：12鍵
- 電池：DC 5V

封面裏

有線鍵盤安裝說明

1. 將鍵盤開關撥到有鎖 (OFF) 位置。
2. 斷開電腦電源。
3. 將所有 USB 傳輸線 (USB Type-A 接於電腦端，USB Type-C 接於鍵盤端) 兩端分別插入到對應連接埠。
4. 安裝完成。
5. 切接鍵盤的作業系統開關到所需要的作業系統 (Windows 或 macOS)。

2.4 無線鍵盤安裝及說明

出廠前已完成配對，使用者不需進行配對，連接方式如下：

1. 斷開電腦電源，將無線接收器 (USB 接收器) 插入電腦的 USB 連接埠。
2. 將接收器插入到 2.4GHz 無線介面。
3. 將鍵盤自動切換到無線接收器 USB 連接埠進行連接。
4. 安裝完成。
5. 切接鍵盤的作業系統開關到所需要的作業系統 (Windows 或 macOS)。

註：RF24 需要重新對準連接，步驟如下：

1. 在 2.4GHz 的接收模式下
2. 按鍵盤功能鍵 FN + 燈號 (LED) 功能鍵，對準指示燈快速閃爍。
3. 將接收器插入電腦的 USB 連接埠。
4. 按鍵盤功能鍵 FN + 燈號 (LED) 功能鍵，接收器與接收器會自動配對。
5. 對準指示燈停止閃爍，配對完成。

3. 藍牙無線鍵盤安裝說明 (可連接 3 台裝置)

電腦首次使用一次啟用鍵盤進行藍牙連接時，要進行藍牙配對程序，透過 Bluetooth (BT) 模式 分別可連接 3 個藍牙電腦裝置。

1. 重新安裝電池。
2. 同時長按鍵盤的 FN+Ctrl 功能鍵 (Fn) 3 秒，進入對準模式，LED 燈與背光會亮起並持續閃爍，表示已進入對準模式。
3. 將接收器插入，進入藍牙模式，進行藍牙裝置搜索，於藍牙裝置中尋找以 "Xfinity Keyboard" 為名稱的裝置。
4. 確認成功後使用即可連接。

切接鍵盤的作業系統開關到所需要的作業系統 (Windows 或 macOS)

4. 鍵盤使用設定

在無線藍牙或 2.4GHz 連接模式下，一段時間沒使用鍵盤，為求省電，鍵盤

進入省電模式（無操作時進入低耗電模式狀況及關閉螢幕背光），
鍵亮程，使用者可自行設定進入省電模式的時間如下：

- L0：不啟動省電模式（指示燈閃3次）
- L1：約1分鐘無動作時，啟動省電模式（內定值，指示燈閃3次）
- L2：約2分鐘無動作時，啟動省電模式（指示燈閃4次）
- L3：約3分鐘無動作時，啟動省電模式（指示燈閃5次）
- L4：約4分鐘無動作時，啟動省電模式（指示燈閃5次）

螢幕與電腦未連接時，將一內定強勁5分鐘進入省電模式。

模式下 POWER 可切換省光省電模式

鍵盤背光休眠模式（預設 5 分鐘閃爍 2 次）：背光熄灭

螢幕背光休眠模式（5 分鐘無動作）：背光自動關閉以
省電，按下螢幕鍵

更換



Step 01

用所附贈的拔除拔鍵器的拔鍵鑰，先將
更換舊鍵的鍵帽拆除



Step 02

再用另一拔鍵器將軸體拔出
拔出時拉力要均衡向上

Step 03

插入預裝好的輪體，輪體的腳位跟原裝卡士軸孔座的位置和方向要確認好，裝卡入時，卡軸時要正置不能以傾壓，避免輪體端子插歪斜彎曲

Step 04

將鐵帽裝上，完成更換

仍然還是不會操作？

可以參考iRocks官方網站的教學影片

產品資訊

LED 指示燈

1: 數字鍵切換指示燈 **A**: 大小寫切換指示燈 **↓**: 滾動鎖指示燈

W: 視窗鎖定 (藍燈) / 低電壓及充電指示燈 (紅燈)

※單ESC鍵光鍵亮時，表示全部按鍵在鎖鍵狀態 (Fn+ESC)

快速鍵功能
同時按壓FN鍵跟下列按鍵產生對應的快速鍵功能

1.設定鍵

- Fn+CTRL+N: N-Key Rollover 全區防衝卡功能 (鍵盤內定值)
- Fn+CTRL+I: i-Key Rollover USB搜尋我電腦輸出功能
- Fn+CTRL+P: 按長約 3 秒，將鍵盤所有功能鍵回復出廠設定

2.多媒體及功能快捷鍵

- Fn+ESC: 開啟/關閉全部鍵盤鎖功能 (所有背光功能熄滅，單單ESC鍵背光亮起)

Windows®

按鍵	按鍵功能	搭配FN鍵功能
F1	F1	顯示資訊
F2	F2	鎖定電腦
F3	F3	搜尋檔案或資料夾
F4	F4	計算機
F5	F5	我的電腦
F6	F6	開啟 E-Mail 軟體
F7	F7	開啟網路瀏覽器
F8	F8	多媒體呼叫
F9	F9	播放/暫停
F10	F10	回上一首
F11	F11	停止
F12	F12	回下一首
Win	開啟選單	開啟/關閉閉Windows/Application鍵

mac OS

按鍵	按鍵功能	搭配FN鍵功能
F1	螢幕亮度+	F1
F2	螢幕亮度+	F2
F3	Mission Control	F3
F4	Spotlight搜尋	F4
F5	Search	F5
F6	無功能	F6
F7	上一首	F7
F8	播放/暫停	F8
F9	下一首	F9
F10	靜音/取消靜音	F10
F11	降低音量	F11
F12	增加音量	F12

3. 背光功能快捷鍵

- Fn +  調整按鍵背光亮度(四階)
- Fn +  調整按鍵背光亮度 (依背光特效而定)
- Fn +  調整按鍵背光特效變化速度 (依背光特效而定)

快速開啟/關閉背光 切換背光特效 呼叫軟體中設定的自定義背光

4. 智慧按鍵功能

智慧按鍵模式相容於Windows®期間內建設定，只要您的電腦使用Windows®期間更新版本，皆可支援，無須任何額外驅動程式。從最簡單到最複雜的設定，專業軟體功能皆可運用。

智慧轉檔可自動辨識影片功能，並能根據軟體自動切換至對應的設定。隨心所欲，動態瀏覽、縮放或旋轉、調整畫格、影片剪輯及多媒體播放等功能。

透過滾輪與滾輪旁的組合鍵可切換選擇三種滾輪功能，介紹如下：

● 滾輪音響調整模式：
滾輪順時針：調整音量+大
滾輪逆時針：調整音量-小
按壓滾輪：音量靜音

● 滾輪工作頁面選項模式：
滾輪順時針：向右移動工作頁面選項
滾輪逆時針：向左移動工作頁面選項
按壓滾輪：切換頁面

● 智慧滾輪功能 (如圖 1)：
此模式須在 Windows® 10 系統才有此功能。
請至 Windows® 裝置，滾輪 選項進行相關滾輪功能設定。
請至 Windows® 裝置，滾輪 選項進行相關滾輪功能設定。

圖 1 智慧滾輪功能

[illegible]

錯誤排解及注意事項

造成無電模式或無法正常動作，或有任何疑問，請嘗試下面步驟說明：
請嘗試使用快充充電器為電池充電，請參考產品標識
將電池裝入機內時請檢查有無造成短路之金屬物
重新接插接線或進行對錯。
調整溫度感應器位置。
檢查產品溫度：若內機溫度會上升時，請將影像感應接收線拔除。
調整接收線及/或接收器位置：將有線連接的裝置如SD卡或USB的卡之導線與另一字號取出時，此時將接收器插進SD連接埠或USB連接埠。
重新充電：線路問題可能導致無電模式發生，請更換電池。
線路檢查：若設備內不使用，為了省電將接收器插入休眠，按任意鍵即可醒。
長時間不使用設備，請將接收線，並將設備插進充電孔，勿讓電池處於過度過熱，以保護電池之正常使用及防止使用壽命。
避免將接收器與電池一起使用於低溫或極低溫度環境。
避免將接收器暴露於過熱或過低的溫度，並勿驚慌失措。

安全規範

1. 請將以下URL與說明書用特寫字體剪下：
[http://www-rocks.com.tw/uploads/soft/ROCK07R_PG](http://www.rocks.com.tw/uploads/soft/ROCK07R_PG)

CC認證

傳動線路及電子系統射頻標準，非經核准，公司、商號或使用者均不得任意修改、加大功率或更改設計之電路，否則雷射頻器與本不得影響到安全及干擾他設備，經發現有干擾後果時，應立即停止，並改至無干擾設備後方得繼續使用。另請合法通信，指在電機設備及工業之電磁兼容性，電磁干擾與電磁免疫符合法規或安全標準。 請參考以下有關電磁兼容性設備之干擾之保護。 。

電池警告

如果更換不正確之電池型號或有爆炸的風險，請依照製造商說明書使用正確之電池。

艾芮克股份有限公司
i-Rocks Technology Co., Ltd.
Headquarter Office
2358&新北市中和區中正路786號7樓
7F., No. 786, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23586, Taiwan
Tel : +886-2-2225-5080
Fax : +886-2-2228-1712
www.i-rocks.com
i-Rocks Korea
www.i-rocks.co.kr
i-Rocks Malaysia
57-A, Jalan SS21/1A, Damansara Utama, 47400,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel : +603-77339233
www.i-rocks.com

線上產品註冊登入

- 1.至會員專區
- 2.加入或登入會員
- 3.完成產品註冊

www.i-rocks.com.tw

鍵盤型號/名稱: IRK107R無線機械鍵盤
接收器型號/名稱: DG103R 2.4GHz接收器