LOREM IPSUM

OUTSIDE

DE

Informationen zur Sicherheit und Konformität

Verhalten Sie sich verantwortungsbewusst. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zunächst die komplette Anleitung und die zugehörigen Sicherheits-informationen.

EINE NICHTEINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, EINEM STROMSCHLAG ODER ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

BATTERIESICHERHEIT

Batterien: Dieses Produkt enthält Alkalibatterien. Echo Wall Clock funktioniert ohne Batterien nicht. Verwenden Sie ausschließlich 1,5-V-Alkalibatterien oder wiederaufladbare 1,2-V-NiMH-Akkus der Größe AA. Verwenden Sie alte und neue Batterien, unterschiedliche Arten von Batterien oder Batterien unterschiedlicher Hersteller niemals gemeinsam. Dadurch können Batterien auslaufen oder aufreißen, was zu Verletzungen und Sachschäden führen kann. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Durchbohren oder erhitzen Sie die Batterien nicht und führen Sie keine metallischen Gegenstände an die Batteriepole von Echo Wall Clock heran. Diese können sich dadurch erhitzen und Verbrennungen hervorrufen. Entfernen Sie die Batterien, wenn diese abgenutzt erscheinen oder bevor Sie Echo Wall Clock für längere Zeit nicht verwenden. Entsorgen Sie alle Batterien gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Falls eine Batterie auszulaufen beginnt, ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, da die Flüssigkeit ätzend oder giftig sein könnte. Entfernen Sie die Batterien und reinigen Sie das Batteriefach entsprechend den Empfehlungen des Batterieherstellers.

Zusätzliche Hinweise zur Sicherheit: Kleine Teile in Ihrem Gerät und am Zubehör können eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Recycling: In manchen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgen oder recyceln. Weitere Informationen zum Recyceln Ihres Geräts erhalten Sie unter www.amazon.com/devicesupport.

EU-Konformität: Hiermit erklärt Amazon.com Services, Inc., dass der Funkanlagentyp CBG55Z der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Compliance bezüglich der Belastung durch Hochfrequenzenergie: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes entspricht das Gerät den für die allgemeine Bevölkerung geltenden Grenzwerten für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern gemäß den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 1999/519/EG.

Belastung durch Hochfrequenzenergie: Die ausgestrahlte Frequenz der Funktechnik in Echo Wall Clock liegt unter den von der Federal Communications Commission (FCC) der USA festgelegten Grenzwerten für die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie. Sie sollten das Gerät so verwenden, dass es im Normalbetrieb nicht mit Menschen in Kontakt kommt. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist. Informationen zu Ihrem Gerät sind bei der FCC hinterlegt. Um sie abzurufen, geben Sie die FCC-ID des Geräts in das Suchformular für FCC IDs unter www.fcc.gov/oet/ea/fccid ein. Die FCC-ID befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

Informationen zur Hochfrequenz: Dieses Gerät ist konform mit Teil 15 der FCC-Richtlinien. Für den Betrieb gelten zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenz verursachen und (2) dieses Gerät muss alle eingehenden Interferenzen annehmen, darunter auch solche, die zu einer unerwünschten Betriebsweise führen können. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie bei der Installation in Wohngebäuden einen angemessenen Schutz bieten. Das Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie, verwendet sie und kann sie abstrahlen. Wenn es nicht korrekt installiert und entsprechend den Anweisungen verwendet wird, kann es außerdem störend auf Funkverbindungen einwirken. Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einzelnen Installationen nicht doch eine Störung auftritt.

Wenn dieses Gerät störend auf den Radio- oder Fernsehempfang einwirkt (dies testen Sie, indem Sie es aus- und wieder einschalten), wählen Sie eine der folgenden Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken:

(i) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder hinsehen Sie sie an einem anderen Ort an.
(ii) Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
(iii) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Schaltkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
(iv) Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Änderungen oder Modifikationen des Produkts durch den Benutzer, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass das Produkt nicht länger den FCC-Bestimmungen entspricht.

Wartung des Geräts: Falls Ihr Gerät gewartet werden muss, wenden Sie sich an den Amazon-Kundenservice unter www.amazon.com/devicesupport.

Produktdaten:

Modellnummer: CBG55Z
Elektrische Leistung: 1,5 V ⎓
Strom: 4 x 1,5-V-Batterien (AA)
Drahtlosverbindungen: BT BR, BLE 4.2
Betriebstemperatur: 0 bis 35 °C
Lagertemperatur: 10 bis 45 °C

Maximale Sendeleistung:
BT BR (2402–2480 MHz: 12 dBm max.)
BLE 4.2 (2402–2480 MHz: 10 dBm max.)

Amazon-Bedingungen und Richtlinien

Echo Wall Clock ist ein Alexa-fähiges Zubehör. Durch die Nutzung dieses Geräts erklären Sie sich mit dem Amazon-Datenschutzhinweis, den Amazon-Nutzungsbedingungen für Geräte, den Amazon-Nutzungsbedingungen und anderen geltenden Bedingungen und Richtlinien unter www.amazon.com/devicesupport einverstanden. Für Echo Wall Clock gilt eine beschränkte Herstellergarantie. Die Einzelheiten sind unter www.amazon.com/devicesupport aufgeführt.

echo wall clock

KURZANLEITUNG

amazon

DE

US/UK/AU/IN

Safety and Compliance Information

Use Responsibly. Read all instructions and safety information before use.

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE.

BATTERY SAFETY

Batteries: This product contains alkaline batteries. Your Echo Wall Clock requires batteries for use. Only use 1.5V alkaline or 1.2V NiMH rechargeable AA-size batteries. Do not mix old and new batteries, different battery types or makes of batteries. This can cause leakage or rupture, resulting in personal injury or property damage. Keep all of the batteries out of the reach of children. Do not puncture or heat the batteries and do not allow metal objects to touch the battery terminals on your Echo Wall Clock as they can become hot and cause burns. Remove all batteries if they are worn out or before storing your Echo Wall Clock for an extended period of time. Dispose of all batteries in accordance with applicable laws and regulations and do not dispose of batteries by throwing them into a fire. If any batteries begin to leak, take steps to prevent the fluid from coming into direct contact with skin oclothes as the fluid could be corrosive and may be toxic. Remove the batteries and clean the battery compartment in accordance with the battery manufacturer's recommendations.

Other Safety Considerations: Small parts contained in your device and its accessories may present a choking hazard to small children. Keep out of reach of children.

Recycling Echo Wall Clock: In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of or recycle the Products in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling, go to www.amazon.com/devicesupport.

EU Conformity: Hereby, Amazon.com Services, Inc. declares that the radio equipment type CBG55Z is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.amazon.com/device_eu_compliance.

SAR Compliance: In order to protect human health, this device meets the thresholds for exposure of the general public to electromagnetic fields according to Council Recommendation 1999/519/EC.

Radio Frequency Exposure: The output of the radio technology used in the Echo Wall Clock is below the radio frequency exposure limits set by the Federal Communications Commission of the United States (FCC). Nevertheless, it is advised to use the device in such a manner that minimizes the potential for human contact during normal operation. This device should be installed and operated with at least 20 cm between the radiator and your body. Information on your device is on file with the FCC and can be found by inputting your device's FCC ID, which can be found on the base of the device, into the FCC ID Search form available at www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Radio Frequency Information: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including any interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(i) Re-orient or relocate the receiving antenna.
(ii) Increase the separation between the equipment and receiver.
(iii) Connect the equipment into an electrical outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(iv) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications to a product by the user that are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

FOR AUSTRALIAN CONSUMERS
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Subject to any rights that you may have under the Australian Consumer Law, you may be required to bear the expense of claiming under this limited warranty, including the cost of returning the Device.
To obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service by calling 1800 064 122 or clicking "Contact Us" via www.amazon.com/devicesupport.

Servicing Your Device: If your device needs service, please contact Amazon Customer Service at www.amazon.com/devicesupport.

Product Specifications

Model Number: CBG55Z
Electrical Rating: 1.5V ⎓
Power: 4x 1.5V AA batteries
Connectivity: BT BR, BLE 4.2
Operating temperature: 0°C to 35°C
Storage temperature: 10°C to 45°C

Maximum Radio Frequency Power:
BT BR (2402–2480 MHz: 12dBm Max)
BLE 4.2 (2402–2480 MHz: 10dBm Max)

Amazon Terms & Policies

Echo Wall Clock is an Alexa-compatible accessory. By using this device, you agree to be bound by the Amazon Privacy Notice, the Amazon Device Terms of Use, the Amazon Conditions of Use, and other terms and policies available at www.amazon.com/devicesupport. Echo Wall Clock is covered by a 90-day Limited Warranty, detailed at www.amazon.com/devicesupport.
The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

©2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Echo, Alexa, and all related logos and motion marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Amazon.com Services, Inc., Seattle, WA 98109 USA.
Amazon EU Sà avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

echo wall clock

QUICK START GUIDE

amazon

US/UK/AU/IN

FR/CA

Informations sur la sécurité et la conformité

Utilisez ce produit de manière responsable. Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.

LE MANQUEMENT À CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE, D'UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

Piles: Ce produit contient des piles alcalines. Echo Wall Clock fonctionne avec des piles. Utiliser uniquement des piles alcalines 1,5 V ou des piles NiMH rechargeables 1,2 V de type (AA). Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni les types et marques de piles. Cela pourrait causer des fuites ou des bris pouvant entraîner des blessures ou des dégâts matériels. Conserver toutes les piles hors de la portée des nourrissons et des jeunes enfants. Ne pas percer ou chauffer les piles et ne pas mettre des objets en métal en contact avec les bornes des piles sur votre Echo Wall Clock car ils peuvent chauffer et causer des brûlures. Retirer toutes les piles si elles sont usées ou avant de ranger votre appareil pour un long moment. Éliminer les piles conformément aux lois et réglementations en vigueur et ne jamais jeter les piles au feu. Si une ou plusieurs piles fuient, prendre les précautions nécessaires pour éviter que des liquides ou d'autres matériaux des piles n'entrent en contact direct avec la peau ou des vêtements car ils peuvent être corrosifs et toxiques. Retirer les piles et nettoyer le compartiment à piles selon les conseils du fabricant des piles.

Autres précautions de sécurité: Les petites pièces contenues dans votre appareil et ses accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement chez les enfants en bas âge. Tenir hors de portée des enfants.

Recyclage de votre Echo Wall Clock: Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veillez à éliminer ou recycler cet appareil conformément aux lois et réglementations locales. Pour en savoir plus sur le recyclage de l'appareil, consultez www.amazon.com/devicesupport.

Conformité européenne: Le soussigné, Amazon.com Services, Inc., déclare que l'équipement radioélectrique du type CBG55Z est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.amazon.com/device_eu_compliance.

Conformité DAS: Afin de protéger la santé humaine, cet appareil respecte les seuils d'exposition du public aux champs électromagnétiques conformément à la Recommandation du Conseil 1999/519/CE.

Expositions aux radiofréquences : Les émissions radio émises par Echo Wall Clock sont inférieures aux limites d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC (« Federal Communications Commission », commission fédérales des communications des Etats-Unis. Toutefois, il est conseillé d'utiliser l'appareil de manière à limiter au maximum la possibilité de contact humain dans le cadre du fonctionnement normal. Cet appareil ne doit pas être placé ni utilisé de sorte que l'émetteur se trouve dans un rayon inférieur à 20 cm entre celui-ci et votre corps.Les renseignements concernant votre Appareil sont archivés auprès de la FCC et peuvent être consultés en recherchant l'identifiant FCC de votre appareil (que vous trouverez au dos de l'appareil) dans le formulaire de recherche d'identifiant FCC disponible à l'adresse www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Informations relatives aux radiofréquences: Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de chaque Produit est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : Les produits été testés et trouvés conformes aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B ou une alimentation externe à découpage, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Les produits génèrent, utilisent et peuvent émettre de l'énergie aux fréquences radio et, s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si un appareil provoque des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en désactivant et en allumant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaie de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
(i) En réorientant ou en déplaçant l'antenne réceptrice.
(ii) En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
(iii) En connectant l'appareil et le récepteur à des prises différentes.
(iv) En consultant le fabricant, ou un technicien radio/TV expérimenté. Tout changement ou toute modification d'un Produit par l'utilisateur qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable de la conformité pourraient altérer la conformité du Produit aux réglements de la FCC.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Entretien de votre appareil: Si votre appareil doit être réparé, veuillez contacter le service client Amazon à l'adresse www.amazon.com/devicesupport.

Spécifications du produit:

Numéro de modèle: CBG55Z
Caractéristiques électriques nominales: 1,5 V ⎓
Alimentation: 4 piles AA 1,5 V
Connectivité: BT BR, BLE 4.2
Température de fonctionnement : 0-35 °C
Température de stockage : 10-45 °C

Puissance maximale des radiofréquences:
BT BR (2402–2480 MHz : 12 dBm max.)
BLE 4.2 (2402–480 MHz :10 dBm max.)

Conditions générales et politiques Amazon

Echo Wall Clock est un accessoire compatible avec Alexa. En utilisant ce produit, vous acceptez d'être lié(e) par la notice Protection de vos informations personnelles d'Amazon, les Conditions d'utilisation des appareils Amazon, les conditions d'utilisation d'Amazon et toute autre condition ou toutes autres conditions ou politiques disponibles à l'adresse suivante : www.amazon.com/devicesupport. L'appareil Echo Wall Clock est couvert par une garantie limitée de 90 jours. Pour plus de détails, rendez-vous à l'adresse www.amazon.com/devicesupport.
This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

echo wall clock

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

amazon

FR/CA

IT

Informazioni su sicurezza e conformità

Usa responsabilmente. Leggi tutte le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Batterie: Questo prodotto contiene pile alcaline. Echo Wall Clock funziona a batteria. Utilizza solo batterie alcaline da 1,5 V o batterie ricaricabili AA NiMH da 1,2 V. Non mescolare batterie nuove e usate o tipi diversi di batterie in quanto ciò potrebbe causare perdite o rotture, con il conseguente rischio di danni fisici a persone e cose. Tieni le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non forare o scaldare le batterie e non lasciare che oggetti metallici entrino in contatto con i terminali delle batterie su Echo Wall Clock, in quanto potrebbero surriscaldarsi e causare ustioni. Rimuovi le batterie quando sono esaurite o prima di riporre Echo Wall Clock per lunghi periodi di tempo. Smaltisci le batterie esaurite in conformità con le normative locali e non gettarle nel fuoco. Se le batterie cominciassero a perdere, prendi le misure necessarie a evitare il diretto contatto dei fluidi contenuti nella batteria con pelle o vestiti in quanto corrosivi e potenzialmente tossici. Rimuovi le batterie e pulisci lo scomparto che le contiene in base alle istruzioni del produttore della batteria.

Altre considerazioni relative alla sicurezza: Le piccole parti presenti nel dispositivo e nei suoi accessori possono costituire un pericolo di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Riciclaggio: In alcune zone, lo smaltimento di certi dispositivi elettronici è regolamentato. Assicurati di smaltire o di riciclare il prodotto in conformità alle leggi e alle normative locali. Per le informazioni sul riciclaggio, consulta il sito www.amazon.com/devicesupport.

Conformità UE: Con la presente, Amazon.com Services, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CBG55Z è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Conformità SAR: Con lo scopo di proteggere la salute umana, il dispositivo è conforme ai limiti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.

Esposizione alle radiofrequenze: l'emissione della tecnologia radio utilizzata per Echo Wall Clock è inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalla FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti d'America. Si consiglia tuttavia di usare il dispositivo in modo da ridurre le possibilità di contatto con le persone nel corso del normale utilizzo. Il dispositivo dovrebbe essere installato e operare a una distanza di almeno 20 cm tra la fonte delle radiazioni e il tuo corpo. Le informazioni riguardanti il dispositivo sono disponibili presso la FCC e sono reperibili inserendo l'ID FCC del dispositivo, riportato sulla base del dispositivo stesso, nel modulo di ricerca ID FCC disponibile all'indirizzo www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Informazioni sulla radiofrequenza: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a queste due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; (2) il dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che possano provocare un funzionamento indesiderato. Attenzione: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti in modo da fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in zone residenziali. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza e, qualora non installato e usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non ci garanzia che l'interferenza non si manifesti in una particolare installazione.

Se il dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione di radio o televisioni, il che può essere stabilito spegnendo e riaccendendo il dispositivo stesso, l'utente è invitato ad eliminare l'interferenza adottando uno o più dei seguenti accorgimenti:
(i) Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
(ii) Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
(iii) Collegare il dispositivo a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
(iv) Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. I cambiamenti o le modifiche a un Prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero inficiare la conformità del Prodotto stesso con le norme FCC.

Assistenza il dispositivo: se il dispositivo richiede assistenza, contatta il Servizio Clienti Amazon all'indirizzo www.amazon.com/devicesupport.

Specifiche del prodotto:

Numero modello: CBG55Z
Capacità elettrica: 1,5 V CC
Alimentazione: 4 batterie AA da 1,5 V
Funzionalità wireless: BT BR, BLE 4.2
Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 35 °C
Temperatura di conservazione: da 10 °C a 45 °C

Potenza massima frequenza radio:
BT BR (2402–2480 MHz: 12 dBm max)
BLE 4.2 (2402–2480 MHz:10 dBm max)

Termini di utilizzo Amazon

Echo Wall Clock è un accessorio compatibile con Alexa. Utilizzando questo dispositivo, accetti di essere vincolato dall'Informativa sulla privacy di Amazon, dalle Condizioni d'uso dei dispositivi Amazon, dalle Condizioni d'uso di Amazon e da altri termini e politiche disponibili all'indirizzo www.amazon.com/devicesupport. Echo Wall Clock è coperto da una garanzia limitata di 90 giorni, i cui dettagli sono disponibili all'indirizzo www.amazon.com/devicesupport.

echo wall clock

GUIDA RAPIDA

amazon

IT

ES/MX

Información de seguridad y conformidad

Realice un uso responsable del producto. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de utilizarlo.

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Pilas: Este producto contiene pilas alcalinas. El reloj de pared Echo funciona con pilas. Utilice únicamente pilas alcalinas de 1,5 V o pilas recargables NiMH de 1,2 V de tipo AA. No utilice al mismo tiempo pilas nuevas y viejas, ni mezcle diferentes tipos de pilas. Esto podría generar fugas o roturas, que a su vez podrían provocar lesiones personales o daños a la propiedad. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No perfore ni caliente las pilas, ni permita que ningún objeto metálico entre en contacto con los terminales de las pilas del reloj de pared Echo; esto podría provocar que los terminales se calienten y causen quemaduras. Retire las pilas si están agotadas o antes de guardar el reloj de pared Echo durante un periodo de tiempo prolongado. Elimine las pilas siguiendo las leyes y regulaciones pertinentes y nunca se deshaga de ellas arrojándolas al fuego. Si alguna pila sufre una fuga del líquido, tome las medidas necesarias para evitar que el fluido entre en contacto directo con la piel o la ropa, ya que podría ser corrosivo y tóxico. Extraiga las pilas y limpie el compartimento de las mismas siguiendo las recomendaciones del fabricante de las pilas.

Otras consideraciones de seguridad: Las piezas pequeñas que contiene el dispositivo y sus accesorios pueden representar un riesgo de asfixia para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.

Reciclaje del reloj de pared Echo: En ciertas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de eliminar o reciclar el dispositivo de conformidad con la legislación y las disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

Conformidad UE: Por la presente, Amazon.com Services, Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico CBG55Z es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Conformidad SAR: Como medida de protección de la salud, este dispositivo cumple con los límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos de acuerdo con la Recomendación 1999/519/CE del Consejo.

Exposición a radiofrecuencia: Las emisiones de la tecnología de radio utilizada en el reloj de pared Echo se encuentran por debajo de los límites de exposición de radiofrecuencia establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). Se recomienda usar el dispositivo minimizando el contacto humano durante su funcionamiento habitual. Como medida de protección de la salud, este dispositivo cumple con los límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos de acuerdo con la Recomendación 1999/519/CE del Consejo. La información sobre el dispositivo está archivada en la FCC y se puede encontrar introduciendo la identificación de la FCC del dispositivo, que puede encontrar en la base del mismo, en el formulario de búsqueda de identificación de la FCC disponible en www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Información sobre radiofrecuencia: Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El uso del dispositivo está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento indeseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, en virtud del apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, le recomendamos que intente corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:
(i) cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora;
(ii) aumente la separación entre el equipo y el receptor;
(iii) conecte el equipo en una toma eléctrica de un circuito diferente del que está conectado el receptor;
(iv) pida ayuda a un vendedor o a un técnico especializado en radio o televisión. Los cambios o modificaciones que el usuario realice al dispositivo sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podrían provocar el dispositivo deje de cumplir las normas de la FCC.

Reparación del dispositivo: Si el dispositivo necesita reparación, póngase en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon a través de www.amazon.com/devicesupport.

Especificaciones del producto:

Número de modelo: CBG55Z
Clasificación eléctrica: 1,5 V CC
Energía: 4 pilas AA de 1,5 V
Características inalámbricas: BT BR, BLE 4.2
Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 35 °C
Temperatura de almacenamiento: De 10 °C a 45 °C

Potencia de radiofrecuencia máxima:
BT BR (2402–2480 MHz: 12 dBm máx.)
BLE 4.2 (2402–2480 MHz: 10 dBm máx.)

Condiciones y políticas de Amazon

El Echo Wall Clock es un accesorio compatible con Alexa. Al usar este dispositivo, acepta estar sujeto al aviso de privacidad de Amazon, a los términos de uso de dispositivos Amazon, a las condiciones de uso de Amazon y a otros términos y políticas disponibles en www.amazon.com/devicesupport. El Echo Wall Clock está cubierto por una garantía limitada de 90 días. Puede encontrar información sobre la garantía limitada en www.amazon.com/devicesupport.
"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

echo wall clock

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

amazon

ES/MX