



1. Safety and General Issues

- Do not plug into cords or touch power plugs with wet hands.
 - Do not use the device near microwave ovens or wireless LAN adapters.
 - When the product is not being used, set the device power switch to "OFF" and the AC power switch to "OFF".
 - When cleaning the device, use a clean dry cloth to wipe the device down. (Do not use solvents.)
 - To clean ear tips, remove them from the earphones, and wash them with warm water, dry completely before use and for safety before reattaching.
 - Replacement ear tips can be purchased from Proton Customer Service, support@proton.com.
 - Using wireless devices or other equipment that emit radio signals such as radios, alarms and other outdoor sounds, that can interfere with the operation of this device. Please use caution in these environments.
 - The radio waves of these devices may affect electronic medical devices. (If you use any electronic medical device, consult your doctor or the medical device company before you use it.)
- Use the BT 120 NC only for its intended purposes.
- This device cannot be used for purposes related to human safety as it may cause audio interference during operation.

Diagram illustrating the components of the Bluetooth headset:

- Ear Wing
- Ear Tip
- Bluetooth ON/OFF, Play/Pause & Call Button
- Vol + / M
- Vol - / M
- LED Indicator
- USB Cover
- Noise Cancelling Status LED
- Noise Cancelling ON/OFF Button
- Call Microphone

LED Indicator

USB Charging Cable

LED Indicator

Charging: Red Light

Charging Complete: Blue Light

Bluetooth Power ON/OFF Button

Call Caution

Accepting a Call / Ending a Call: Press once

Bluetooth ON/OFF, Play/Pause & Call Button

Diagram of the JBL Control 100 remote control. Callouts point to the following buttons:

- Press
- 15 Sec: (Brief Hold) (Long Sound)
- Voice Command

With Bluetooth power on, press the Noise Cancelling ON/OFF button for about 0.5 second to start noise cancelling function, and press again for about 0.5 second to stop noise cancelling function. When the Bluetooth power is turned off, the noise cancelling function is automatically stopped.

- Active Noise Cancelling (ANC) is more than 50% (and 95% under 1 kHz) by up to 95%.
- Active noise cancellation feature cancels low frequency noise (under 1 kHz) by up to 95%.
- This technology helps to eliminate ambient background noise from airplane engines, subway, trains, etc.
- There is a constant drop in Bluetooth connection?
- Ensure there is no interference by moving to a clearer signal path.
- Un-pair and re-pair your BT120 NC to your device.
- Power ON & OFF your device that is connected to the Phiaton product.
- There is a sudden drop in Noise Cancelling ANC?
- Ensure the battery is fully charged.
- Ensure the BT120 NC is connected to the Bluetooth device.

*For more information, please refer to 'Owner's Guide' on phiaton.com. <http://www.phiaton.com>

This device complies with part 68 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Interference has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the following corrective measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: TO USER: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

1. 사용 시 주의 사항

오른 사진 동안 시그마는 용액 동시 시 청색 재료를 수 있도록 주석하십시오.

고온에 두십시오과 가열하십시오하십시오.

본 기기는 PVA 용액으로, 물(Waterproof)가 아닌 내수(Water-Resistant) 성능을 갖도록 설계/제작 되었습니다. 염, 분말 및 액체 오염물질은 높은 내수 특성을 손상시킬 수 있습니다. 염 및 액체 경화, 관련 처리 기술 고도 개선 등으로 인해 발생할 경우 보증 기간 상한에는 포함되지 않습니다. (소문자 c로 된 설명 내용은 www.photonic-color.com/SUPPORT page를 참조하십시오.)

c 사용 및 망의 제품을 본래, 제조 및 수리하십시오.

f 제품에 손상을 주지하십시오.

이러면이런 다른 제품이 만들 수 있는 것을 제품들 주십시오.

※ 본 기기를 원래 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 않습니다.
해당 무선 설비는 문장 중 전파 환경에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 안전 운전과 관련된 용도로는 사용할 수 없습니다.

Figure 1 consists of two diagrams. The left diagram, labeled 'LED light source', shows a cross-section of a light source with an LED chip mounted on a carrier. Labels include 'LED chip', 'LED chip carrier', 'LED chip carrier', and 'LED chip carrier'. The right diagram, labeled 'LED light fixture', shows a cross-section of a light fixture with an LED chip mounted on a carrier. Labels include 'LED chip', 'LED chip carrier', 'LED chip carrier', and 'LED chip carrier'.

Figure 1 consists of two parts. The left part is a close-up photograph of the USB-C port of a device. A red arrow points to the 'PAIRING' label on the port. The right part is a photograph of the device's screen. The screen displays 'USB-C' and 'PAIRING' status, along with the text 'CUBE ET 120HC' and 'See [CUBE ET 120HC](#) at [cubetech.com](#)'.

[illegible]

본 기기의 블루투스 전환을 전 후, 노이즈 감소의 효과를 약 0.5초 동안 노이즈 감소의 효과가 지속되며, 다시 약 0.5초 동안 노이즈 감소의 효과가 지속됩니다.

전원 OFF 시, 노이즈 감소 기능은 자동 중지됩니다.

[illegible]

1. SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie ein USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten), mit oder ohne Ladadapter (5 V, über 500 mA)
- Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- Ziehen Sie die Lautstärke, bevor Sie Musik hören, um potenzielle Schäden des Innomobiles durch plötzliche laute Klänge zu vermeiden
- Das Hören Lauter Musik über längere Zeiträume kann zu Gehörschäden führen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit Temperaturen über 131 °F / 45 °C.
- Das Gerät ist gemäß FMG gegen Spritzwasser geschützt (Schweiß und Wasser). Bitte beachten Sie, dass es nicht wasserdicht ist.
- Achten Sie bitte darauf, das Gerät nicht zu lange (übermäßige Feuchtigkeit) ausgesetzt, da sonst interne Komponenten beschädigt werden könnten. (Bitte vermeiden Sie das Einstecken feuchter Gegenstände in das Innomobile "Gehäuse".) (siehe "phat.com")
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen, zu modifizieren oder zu reparieren.
- 7 Tagen Sie dem Gerät seine Größe zu.
- (b) Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

NI Funktion auf AUS.

12. Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch, um das Gerät sauber zu wischen. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel)

13. Entfernen Sie die Kapsel aus den Ohrhörern, waschen Sie sie mit warmem Wasser, trocknen Sie sie vollständig und überprüfen Sie, ob sie ganz sauber sind, bevor Sie sie wieder einsetzen.

14. Ersetz Ohrhörer, wenn diese Schäden aufweisen könnten bemerkt werden.

15. Verwenden Sie sie, während Sie fahren oder gehen, kann es sein, dass Sie Aufmerksamkeits- wie Signale oder Alarm – nicht hören. Das kann für Sie und andere gefährlich sein, Vorsicht bei der Benutzung.

16. Die Funktionen des Geräts können elektronische medizinische Geräte beeinflussen. Wenn Sie ein elektronisches medizinisches Gerät verwenden, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder das Unternehmen, welches das medizinische Gerät bereitstellt, bevor Sie die Ohrhörer verwenden.

- ⚠ Dieses Gerät kann nicht für Zwecke verwendet werden, die mit menschlicher Sicherheit zu tun haben, da es während des Betriebs Funkstörungen verursachen kann.

Das Diagramm zeigt ein USB-Mikrofonmodul mit folgenden Beschriftungen:

- Mikrofon Anschluss
- USB-Abdeckung
- Geräuschunterdrückung
- Status-LED
- Wasserpinne / Valve + Airflow
- Vol + / Mute
- Vol - / Mix
- LED-Anzeige
- Geräuschunterdrückung
- EMI-/RUS Taste

The diagram illustrates the components of the LED lighting system. On the left, a close-up of the LED-Auslage (LED display) is shown, which includes a USB-Ladekabel (USB charging cable) and a USB-Ladeanschluss (USB charging port). The LED-Modul (LED module) is shown on the right, featuring a USB-Ladekabel and a USB-Ladeanschluss. The LED-Modul is connected to the LED-Auslage via a USB cable. The LED-Auslage is labeled with 'LED-Auslage' and 'LED-Modul'. The LED-Modul is labeled with 'LED-Modul' and 'LED-Auslage'.

LED-Auslage
Laden: Rotes Licht
Vollständig aufgeladen:
Blaues Licht

LED-Modul
Bluetooth Power Easy Ein/Ausschalten
Ein: Drücken und halten Sie für ca. 2 Sekunden.
Aus: Drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden.
Ein/Aus flickern
Ein/Aus an/aus
Ein/Aus blinken
Drücken Sie einmal

Bluetooth ON / AUS, Wiedergabe / Pause & Next/Last

„Bluetooth EIN / AUS, Wedergeräusch / Pause und Anruf“ etwa 6 Sekunden lang gedrückt. (Lassen Sie die Taste nicht los, wenn Sie „power on“ hören, halten Sie diese Taste gedrückt, bis „pairing mode activated“ zu hören ist.)

Halten Sie die Taste „Bluetooth EIN / AUS, Wedergeräusch / Pause und Anruf“ etwa 6 Sekunden lang gedrückt.

Die LED leuchtet blau.

• Drücken
 • (1 Sek.) Drücken und halten Kurz-/Regelzeit
 • Sprachbefehl

Bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion drücken Sie die Geräuschunterdrückung EIN- und AUS-Taste für etwa 0,5 Sekunden, um die Geräuschunterdrückungsfunktion zu starten, und drücken Sie erneut für etwa 0,5 Sekunden, um die Geräuschunterdrückungsfunktion zu beenden. Wenn die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet ist, wird die Geräuschunterdrückungsfunktion automatisch gestoppt.

<http://www.phiaton.com/tz-120-nc>

1. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ ET GÉNÉRALE

- [illegible]

Diagram of the headset with labels in French:

- Alie d'oreille
- Pointe d'oreille
- Bouton de silencieux ON / OFF
- Lecture / Pause et Appel
- Vol. / M
- Indicateur LED
- Bouton ON / OFF de réduction du bruit
- LED d'état de réduction du bruit
- Couverture USB
- Microphone pour Appel

Indicateur LED
Chargement: Lumière Rouge
Chargement terminé: Lumière Bleue

(Ne relâchez pas le bouton lorsque vous entendez «power on», continuez jusqu'à ce que vous entendiez «spalling mode activated».)

Appuyez et maintenez le bouton «ON» (allumé) jusqu'à entendre «power on».
L'indicateur LED signale que le bouton est en marche.

CURVE BT 120 NC

