













| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132322-6RB#0-1000~3000-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132322-6RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#0-30~1000-PASS | Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#0-1000~3000-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#0-3000~20000-PASS | Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#5-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#5-0.15~30-PASS | Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#5-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#5-1000~3000-PASS | Band66-1.4MHz-QPSK-132665-1RB#5-3000~20000-PASS |





Band66-1.4MHz-QPSK-132665-6RB#0-0.009~0.15-PASS





Band66-1.4MHz-QPSK-132665-6RB#0-0.15~30-PASS





Band66-1.4MHz-QPSK-132665-6RB#0-30~1000-PASS










Band66-1.4MHz-QPSK-132665-6RB#0-1000~3000-PASS
















Band66-1.4MHz-QPSK-132665-6RB#0-3000~20000-PASS
















Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#0-0.009~0.15-PASS







| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#0-0.15~30-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#0-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#0-1000~3000-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#5-0.009~0.15-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#5-0.15~30-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#5-30~1000-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#5-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-1RB#5-3000~20000-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-6RB#0-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-6RB#0-0.15~30-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-6RB#0-30~1000-PASS |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-64QAM-132665-6RB#0-1000~3000-PASS | Band66-1.4MHz-64QAM-132665-6RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#0-30~1000-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#0-1000~3000-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#0-3000~20000-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#5-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#5-0.15~30-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#5-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#5-1000~3000-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-1RB#5-3000~20000-PASS |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-6RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-6RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-6RB#0-30~1000-PASS | Band66-1.4MHz-16QAM-132665-6RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band66-1.4MHz-16QAM-132665-6RB#0-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#0-0.009~0.15-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#0-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#0-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#0-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#14-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#14-0.15~30-PASS |





Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#14-30~1000-PASS





Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#14-1000~3000-PASS





Band66-3MHz-QPSK-131987-1RB#14-3000~20000-PASS










Band66-3MHz-QPSK-131987-15RB#0-0.009~0.15-PASS











Band66-3MHz-QPSK-131987-15RB#0-0.15~30-PASS





Band66-3MHz-QPSK-131987-15RB#0-30~1000-PASS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-131987-15RB#0-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-131987-15RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#0-30~1000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#0-1000~3000-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#0-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#14-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#14-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#14-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#14-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-131987-1RB#14-3000~20000-PASS |





Band66-3MHz-64QAM-131987-15RB#0-0.009~0.15-PASS





Band66-3MHz-64QAM-131987-15RB#0-0.15~30-PASS





Band66-3MHz-64QAM-131987-15RB#0-30~1000-PASS










Band66-3MHz-64QAM-131987-15RB#0-1000~3000-PASS





Band66-3MHz-64QAM-131987-15RB#0-3000~20000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#0-0.009~0.15-PASS


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#0-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#0-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#0-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#14-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#14-0.15~30-PASS |





Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#14-30~1000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#14-1000~3000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-1RB#14-3000~20000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-15RB#0-0.009~0.15-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-15RB#0-0.15~30-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-15RB#0-30~1000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-15RB#0-1000~3000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-131987-15RB#0-3000~20000-PASS





Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#0-0.009~0.15-PASS










Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#0-0.15~30-PASS











Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#0-30~1000-PASS





Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#0-1000~3000-PASS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#0-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#14-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#14-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#14-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#14-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132322-1RB#14-3000~20000-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132322-15RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132322-15RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132322-15RB#0-30~1000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132322-15RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132322-15RB#0-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#0-0.009~0.15-PASS |





Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#0-0.15~30-PASS





Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#0-30~1000-PASS





Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#0-1000~3000-PASS










Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#0-3000~20000-PASS











Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#14-0.009~0.15-PASS





Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#14-0.15~30-PASS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#14-30~1000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#14-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132322-1RB#14-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132322-15RB#0-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132322-15RB#0-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132322-15RB#0-30~1000-PASS |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132322-15RB#0-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132322-15RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#0-30~1000-PASS | Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#0-1000~3000-PASS |





Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#0-3000~20000-PASS





Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#14-0.009~0.15-PASS





Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#14-0.15~30-PASS










Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#14-30~1000-PASS
















Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#14-1000~3000-PASS
















Band66-3MHz-16QAM-132322-1RB#14-3000~20000-PASS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-132322-15RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-16QAM-132322-15RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-132322-15RB#0-30~1000-PASS | Band66-3MHz-16QAM-132322-15RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-16QAM-132322-15RB#0-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#0-0.009~0.15-PASS |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#0-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#0-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#0-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#14-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#14-0.15~30-PASS |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#14-30~1000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#14-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-1RB#14-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-15RB#0-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-15RB#0-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-15RB#0-30~1000-PASS |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-QPSK-132657-15RB#0-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-QPSK-132657-15RB#0-3000~20000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#0-30~1000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#0-1000~3000-PASS |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#0-3000~20000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#14-0.009~0.15-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#14-0.15~30-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#14-30~1000-PASS |
|  |  |
| Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#14-1000~3000-PASS | Band66-3MHz-64QAM-132657-1RB#14-3000~20000-PASS |