





Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#74-0.009~0.15-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#74-0.15~30-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#74-30~1000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#74-1000~3000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#74-3000~18000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-1RB#74-18000~27000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-0.15~30-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-30~1000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-1000~3000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-3000~18000-PASS




Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99-30~1000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99-30~1000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99-30~1000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#99-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#99-30~1000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#99-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#99-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-1RB#99-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#99-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#99-30~1000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#99-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#99-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-1RB#99-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#99-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#99-30~1000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#99-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#99-3000~18000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-1RB#99-18000~27000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-0.15~30-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-30~1000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-1000~3000-PASS




Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-3000~18000-PASS



Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-18000~27000-PASS



Band41-20MHz-QPSK-41490-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-20MHz-QPSK-41490-1RB#0-0.15~30-PASS