


English

1 Connecting your router

- 1 Connect the included power adapter to the **Power** jack of the router to power it on.
- 2 Use an Ethernet cable to connect an Ethernet jack or a LAN port of your Modem to the WAN port of the router.
- 3 Connect your computer to a LAN port of the router, or connect your Wi-Fi-enabled device, such as a smart phone, to the wireless network of the router.

*The default SSID is labeled on the bottom of the router. By default, it has no WiFi password.



Deutsch

1 Den Router verbinden

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den **Stromanschluss** des Routers an, um ihn einzuschalten.
- 2 Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um einen Ethernet- oder LAN-Anschluss Ihres Modems mit dem WAN-Anschluss des Routers zu verbinden.
- 3 Schließen Sie Ihren Computer entweder an einen LAN-Anschluss des Routers an oder verbinden Sie ein WLAN-fähiges Gerät, wie beispielsweise ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers.

*The Standard-SSID wird für die Internetseite des Routers angegeben.

Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort festgelegt.

Lieferumfang

- 1 x AC1200 Hotspot Router
- 1 x Netzteil
- 1 x Schnellinstallanleitung

Español

1 Conexión del router

- 1 Conecte el adaptador de corriente suministrado al conector de **alimentación** (Power) del router para encenderlo.
- 2 Utilice un cable Ethernet para conectar un conector Ethernet o un puerto LAN de su módem al puerto WAN del router.
- 3 Conecte al ordenador o un puerto LAN del router o bien conecte un dispositivo habilitado para WiFi, como un teléfono inteligente, a la red inalámbrica del router.

*El SSID predeterminado se indica en la etiqueta situada en la parte inferior del router.

Por defecto, no tiene contraseña de WiFi.

Contenido del paquete

- 1 Router inalámbrico x1
- 1 Adaptador de corriente x1
- 1 Guía de instalación rápida x1

čeština

1 Připojení routeru

- 1 Připojte příslušný napájecí adaptér ke konektoru **napájení** (Power) routeru.
- 2 Použijte ethernetový kabel k propojení konektoru síť Ethernet nebo portu LAN svého modemu s portem WAN routeru.
- 3 Buď připojte počítač k portu LAN routeru, nebo připojte web zařízení s přístupem k síťi WiFi, například telefon, k bezdrátové síti.

*Výchozí SSID uveďeme na spodní straně routeru.

Výchozí heslo není sifí WiFi zabezpečení nastaven.

Obsah balení

- 1 Bezdrátový hotspot router x1
- 1 Napájecí adaptér x1
- 1 Návod k použití x1

Français

1 Connexion de votre routeur

- 1 Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'**alimentation** du routeur pour le mettre sous tension.
- 2 Utilisez un câble Ethernet pour raccorder l'un des ports Ethernet ou LAN de votre modem au port WAN de votre routeur.
- 3 Connectez votre ordinateur à un port LAN du routeur ou connectez votre appareil compatible Wi-Fi, par exemple un smartphone, au réseau sans fil du routeur.

*Le SSID défaut est indiqué sur l'étiquette située au bas du routeur.

Par défaut, il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi.

Contenu de l'emballage

- 1 Routeur avec point d'accès sans fil x1
- 1 Adaptateur d'alimentation x1
- 1 Guide d'installation rapide x1

Italiano

1 Connessione del router

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di **Alimentazione** (Power) del router.
- 2 Utilizzare un cavo Ethernet per collegare una porta LAN di una porta Ethernet del modem alla porta WAN del router.
- 3 Collegare il computer a una porta LAN del router o collegare il dispositivo compatibile Wi-Fi, ad esempio un smartphone, alla rete wireless del router.

*Il SSID predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router.

Per impostazione predefinita, non è prevista alcuna password.

Contenuto della confezione

- 1 Router wireless AC1200
- 1 Adattatore di alimentazione x1
- 1 Guida rapida all'installazione x1

Magyar

1 A router csatlakoztatása

- 1 A router bekapcsolásához csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a router **tápellátásához**.
- 2 Egy Ethernet kábellel csatlakoztassa egy Ethernet csatlakozást egy a modem egy LAN portjához a router WAN portjához.
- 3 Csatlakoztassa a számítógépet a router egy LAN portjához, vagy csatlakoztassa WiFi-kompatibilis eszközöket (pl. okostelefon) a router vezeték nélküli hálózathoz.

*Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve.

Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval.

Csomag tartalma


- 1 db vezeték nélküli router hozzáférési pont
- 1 db hálózati adapter
- 1 db gyors telepítési útmutató

11 Configuring your router

Type:
- You can perform quick setup either using a tethered computer or a smart phone.
- Use an Ethernet cable to connect an Ethernet jack or a LAN port of your Modem to the WAN port of the router.
- If a smart phone is used, please use **Mobile Data** function.

Step 1: Start a web browser either on the computer tethered to the router, or on the smart phone connected to the wireless network of the router, and access **tendawifi.com**.

Step 2: Click **Start**, the system automatically detects your internet connection type.



Click Start to configure the internet access type and login info.

Connect wireless clients

Ethernet cable

Connect wired clients

Ethernet jack

Power

Reset button

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port

WiFi LED indicator


WAN port

LAN port

WiFi LED indicator

WAN port

LAN port



Detection completed. The recommended connection type is PPPoE.

PPPoE Username

PPPoE Password

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start


Back

Next

Start

Back

Next



Set your SSID (WiFi name) and WiFi password

SSID: Tenda_XXXXX

WiFi Password

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next

Start

Back

Next