


RACING DRONE MINI FPV RACER

WHAT'S INCLUDED • CONTENU DE L'EMBALLAGE • LIEFERUMFANG • INCLUIDO EN LA CAJA • COS'E' INCLUSO • O QUE ESTÁ INCLuíDO • INHOUD VAN DE VERPAKKING • ZAWARTOŚĆ



EN A. Drone B. Controller C. FPV Goggles D. Replaceable propellers x4 E. Joystick F. USB charging cable G. Charging Bay H. 3.7V Li-Po Battery x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Battery x8	FR A. Drone B. Radiocommande C. Lunettes FPV D. Hélices remplaçables x4 E. Joystick F. Câble de charge USB G. Station de recharge H. 3.7V Li-Po Batterie x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Batterie x8	DE A. Drohne B. Controller C. FPV-Brille D. Austauschbare Propeller x4 E. Joystick F. USB-Ladekabel G. Ladestation H. 3.7V Li-Po Batterie x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Batterie x8	ES A. Dron B. Control C. Gafas FPV D. Hélices reemplazables x4 E. Mando F. Cable de carga USB G. Estación de carga H. 3.7V Li-Po Batería x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Batería x8
IT A. Drone B. Controller C. FPV Visore D. Eliche sostituibili x4 E. Joystick F. Cavo di carica USB G. Stazione di ricarica H. 3.7V Li-Po Batteria x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Batteria x8	PT A. Drone B. Controlador C. Óculos FPV D. Hélices substituíveis x4 E. Joystick F. Cabo USB de carregamento G. Estação de carregamento H. 3.7V Li-Po Bateria x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Bateria x8	NL A. Drone B. Controller C. FPV-Bril D. Vervangbare propellers x4 E. Joystick F. USB-laadkabel G. Laadstation H. 3.7V Li-Po Accu x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Accu x8	PL A. Dron B. Sterownik C. FPV Gogle D. Wymienne śmigło x4 E. Dżojstyk F. Kabel ładowania USB G. Ładowarka H. 3.7V Li-Po Akumulator x2 I. DRL Sim Dongle J. 1.5V AA Akumulator x8

TOY STATE INTERNATIONAL LIMITED
66 MODY ROAD, KOWLOON, HONG KONG
www.toystate.com
www.NikkoAir.com
consumerservice@toystate.com
#22615 (781) 349-1000 ext.310

**DO NOT RETURN TO THE STORE! • NE PAS RETOURNER AU MAGASIN!
BITTE NICHT ZUM EINZELHÄNDLER ZURÜCK BRINGEN!
¡NO DEVOLVER A LA TIENDA! • NON RESTITUIRE AL NEGOZIO!
NÃO RETORNE À LOJA! • NIET TERUGBRENGEN NAAR DE WINKEL!
NIE ZWRACAJ W SKLEPIE!**

For support: Pour assistance: Para apoio: Per assistenza:
Erläuterungen: Erklärungen: Voor hulp: Pomoc techniczna:
www.nikkoair.com

QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE • KURZANLEITUNG •
GUÍA DE INICIO RÁPIDO • GUIDA RAPIDA • GUIA DE INÍCIO RÁPIDO • SNELLE START GIDS
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CHARGING DRONE BATTERY • CARGAR EL DRONE PILAS • CARICARE IL DRONE BATTERIE • CARRREGAR O DRONE BATERIA •
DE DRONE BATTERIJEN OPLADEN • ŁADOWANIE AKUMULATORA**

EN 1. Plug the USB cord into computer or USB power bank (5V min 2.4A).
2. Red light = charging.
3. After charging battery pack will feel warm, this is normal.

FR 1. Branche le cordon USB à l'ordinateur ou au bloc d'alimentation USB (5V min 2.4A).
2. La lumière rouge s'allume = charge en cours.
3. Après la charge la batterie elle est tiède au toucher ; il s'agit d'un phénomène normal.

DE 1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen Computer oder eine USB-Powerbank (5V min 2.4A) an.
2. Rotes Anzeige-Licht = geladen.
3. Nach dem Aufladen fühlt sich der Akku warm an; das ist normal.

ES 1. Conecte el cable USB a un ordenador o cargador externo USB (5V min 2.4A).
2. Luz roja = cargando.
3. Tras cargar la batería, ésta se sentirá caliente (lo cual es totalmente normal).

IT 1. Collegare il cavo USB al computer o ad una presa USB (5V min 2.4A).
2. Lucce rossa = in carica.
3. Dopo la carica il pacco batterie si scalderà, ciò è del tutto normale.

PT 1. Ligue o cabo USB a um computador ou a um bloco de alimentação USB (5V min 2.4A).
2. Luz vermelha = a carregar.
3. Depois de carregar o pack da bateria vai aquecer, o que é normal.

NL 1. Sluit de USB-kabel aan op een computer of een USB-voedingsblok (5V min 2.4A).
2. Rood licht = bezig met opladen.
3. De accu voelt na het opladen warm aan, dit is normaal.

PL 1. Podłącz kabel USB do komputera lub ładowarki USB (5V min 2.4 A).
2. Świecące czerwone = ładowanie.
3. Po naładowaniu, pakiet akumulatora będzie ciepły - to normalne.

The toy is only to be connected to Class II equipment.
Ce jouet ne doit être raccorde qu'à un appareil de classe II.
Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossen werden.
El juguete sólo debe ser conectado al equipo de Clase II.

Il giocattolo deve essere collegato solo ad un impianto di Classe II.
O brinquedo só deve ser ligado a equipamento de Classe II.
Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op klasse II apparatuur.
Zabawkę należy podłączyć wyłącznie do urządzeń klasy II.

**BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES • BATTERIE INSTALLIEREN •
INSTALACIÓN DE LAS PILAS • INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE •
INSTALAÇÃO DA BATERIA • DE BATTERIJEN INSTALLEREN • WKŁADANIE BATERII**

**FLIGHT CONTROLS • COMMANDES DE VOL • FLUGSTEUERUNGEN •
CONTROLES DE VUELO • CONTROLLI DI VOLO • CONTROLOS DE VOO •
VLIEGBESTURING • ELEMENTY STEROWANIA LOTEM**

Adjust the flight controls to match your skill level.
Ajuste les commandes de vol en fonction de son niveau de compétence.
Stellen Sie die Flugsteuerungen gemäß ihrer Flugfähigkeiten ein.
Ajuste los controles de vuelo para que calcen con su nivel de habilidad.
Regolare i controlli di volo per adattarli al proprio livello di abilità.
Ajuste os controles de voo para corresponder ao seu nível de habilidade.
Pas de vliegbesturing aan naargelang je vaardigheidsniveau.
Wyregulować elementy sterowania lotem, aby dopasować do poziomu swojej umiejętności.

**STUNT REMOTE CONTROL • TELECOMMANDE POUR LES CASCADES • STUNT-FERNBEDIENUNG • ACROBACIAS CONTROL REMOTO • TELECOMANDO DI PRODEZZE •
ACROBACIAS COM CONTROL REMOTO • STUNT AFSTANDSBEDIENING • WYCZYNOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA**

