IT

CARICARE IL MODULO POWERUP FPV

1. Inserire la batteria nel compartimento appropriato (fig 1).
2. Inserire la micro-USB nella presa situata sil retro del modulo (fig 2).
3. Inserisci l'altra estremità in un qualsiasi alimentatore USB.
4. La spia luminosa nella parte posteriore del tuo modulo diventerà rossa.
5. Una carica completa richiede circa 120 minuti. Il modulo sarà completamente carico una volta che la spia luminosa sarà diventata verde.

CONNETTERE IL MODULO POWERUP FPV ALLA APP

1. Scarica l'app PowerUp FPV sul tuo dispositivo mobile dall'App Store o da Google Play (fig 3).
2. Attiva il WiFi sul tuo dispositivo mobile E scegli la rete PowerUp_123456 (I numeri potrebbero essere differenti). Aspetta fino a che La connessione sarà stabilita.
3. Lancia l'app PowerUp FPV.
4. Effettua la registrazione e segui le istruzioni a schermo.
5. Effettua il login per connettere il tuo aereo.

CREARE IL TUO AEROPLANO DI CARTA

1. Seleziona il progetto del modello Invader (incluso).
2. Segui i video "Come piegare" sul nostro sito. Per ulteriori modelli di aerei di carta, controlla la sezione "Modelli" per vedere modelli stampabili, con linee di piegatura (fig 4).

SUGGERIMENTO: assicurati di tagliare le superfici di controllo (elevatori posteriori) seguendo i diagrammi e i tutorial video. Faranno una grande differenza in volo!

DA AEREO DI CARTA A DRONE DI CARTA

1. Inserisci la parte anteriore della chiglia (il muso dell'aereo) nelle clip Del modulo PowerUp FPV, assicurandoti che la chiglia entri completamente nelle clip. Le clip dovrebbero essere nella parte sottostante all'aereo, e le barre in fibra di carbonio dovrebbero posarsi sopra alle ali (fig 5).
2. Fai scorrere la clip posteriore per fissare il retro dell'aeroplano (fig 6).

TORRE DI CONTROLLO AI PILOTI POWERUP

Per le procedure di volo - quali decollo, atterraggio, e risoluzione dei problemi – fai riferimento alla guida completa o ai video tutorial sul nostro sito.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Età di utilizzo: non adatto ai bambini di età inferiore ai 14 anni. Non è un giocattolo. Conservare queste istruzioni per future consultazioni, non buttare. Assicurarsi di prendere le seguenti precauzioni:

- Gli individui con i capelli lunghi dovrebbero tirarli indietro e legarli con una fascia elastica. Se i capelli si incastrano nell'elica, staccare l'elica dal motore per liberare i capelli.
- Non avvicinare mai l'elica agli occhi di nessuno.
- Prima di tenere l'aereo in mano o effettuare qualsiasi modifica, assicurarsi che la velocità dei giri sia il più bassa possibile e che il pulsante di avvio sia in posizione "Lancia".
- Non trattenere l'elica mentre è ad alti giri. Se l'elica risulta incastrata, ridurre immediatamente i giri. Risolvere il problema prima di rialzare il numero dei giri.
- Per evitare danni al modulo smart PowerUp, collegarlo sempre ad un aeroplano di carta prima di attivare l'elica.
- L'utilizzo del modulo PowerUp FPV in un ambiente con scariche elettrostatiche potrebbe causare il malfunzionamento della registrazione video. In questo caso all'utente viene chiesto di resettare la registrazione facendo ripartire la registrazione video.

AVVERTENZE SULLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Le foto e i video di una persona sono proprietà di quella persona. Chiedere sempre il permesso prima di registrare e distribuire queste immagini tramite internet o qualsiasi altro mezzo. Usare qualsiasi registrazione di una persona, senza il suo consenso, è una violazione della legge sulla privacy. Controlla le leggi locali sulla protezione della privacy prima di usare la fotocamera Power Up FPV.

AVVERTENZE SU BATTERIA E CARICA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni ed avvertenze prima di maneggiare, caricare o usare la batteria LiPo.

ATTENZIONE: tutte le istruzioni e le avvertenze devono essere seguite attentamente. L'uso improprio di batterie LiPo potrebbe causare incendi, ferite e/o danni alla proprietà.

- Maneggiando, caricando o utilizzando la batteria LiPo inclusa, ci si assume tutti i rischi associati alle batterie al litio.
- Se in qualsiasi momento la batteria inizia a gonfiarsi, interrompere immediatamente l'uso e scollegarla. Continuare ad usare, caricare o scaricare una batteria che risulti gonfia, potrebbe causare incendi.
- Conservare sempre la batteria a temperatura ambiente, in una zona asciutta, per risultati ottimali.
- Trasportare o conservare la batteria ad una Temperatura compresa tra i -20 C e i 35 C. Non lasciare la batteria o l'aereo in auto o esposti alla luce diretta del sole. Se riposta in un'auto calda, la batteria potrebbe rompersi o incendiarsi.
- Caricare la batteria lontano da sostanze infiammabili.
- Controllare sempre la batteria prima di caricarla e non caricare mai batterie danneggiate.
- Disconnettere sempre la batteria dopo la carica, e lasciare raffreddare il caricatore tra una carica e l'altra.
- Controllare costantemente la temperatura del vano batterie durante il caricamento.
- Usare esclusivamente caricatori progettati specificamente per caricare batterie LiPo.

Caricare la batteria con un caricatore non compatibile potrebbe causare incendi che potrebbero comportare ferite e/o danni alla proprietà.

- Non coprire le etichette di avvertenza con strisce di fissaggio.
- Non lasciare le batterie in carica senza sorveglianza.
- Mai caricare le batterie oltre il livello consigliato.
- Non provare a smontare, modificare, bucare o cortocircuitare la batteria o il caricatore.
- Non permettere a minori di caricare il vano batterie.
- Non caricare le batterie in luoghi molto caldi o freddi (temperatura raccomandata tra 0° C e 45° C) e non posizionare sotto la luce diret

Il dispositivo si attiene alla sezione 15 delle regole FCC. L'utilizzo È soggetto alle seguenti regole: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni non desiderate.

AVVERTENZA: modifiche o alterazioni a questa unità, non approvate espressamente dalle parti responsabili alla conformità, potrebbero privare l'utente dell'autorizzazione dell'utilizzo del dispositivo.

NOTA: questo dispositivo è stato testato ed è conforme

ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, e rispetta la sezione 15 delle regole FCC. Queste limitazioni sono state studiate per fornire adeguata protezione contro interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare frequenze energetiche radio e se non installato ed utilizzato come indicato nelle istruzioni, potrebbe creare interferenze dannose nelle radio comunicazioni. In ogni caso, non è garantito che non ci siano interferenze in una installazione particolare. In caso questo dispositivocausi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che potrebbero essere determinate sia dall'accensione che dallo spegnimento del dispositivo, l'utente è incoraggiato a provare a correggere le interferenze usando uno o più dei seguenti metodi:

- Orientare o posizionare diversamente l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa facente parte di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere assistenza al venditore o ad un tecnico radio-televisivo esperto."

La dichiarazione di conformità e ulteriori informazioni possono essere consultate su www.poweruptoys.com

Il simbolo del cestino a ruote indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti casalinghi, perché potrebbero contenere elementi dannosi per l'ambiente e per l'uomo.

Si prega, pertanto, di utilizzare i punti di raccolta degli simpianti di riciclaggio per smaltire il dispositivo

o le batterie. Per informazioni sull'impianto di riciclaggio più vicino, consultare la pagina: www.recyclenow.com

---

JP

POWERUP FPV モジュールの充電

1. 適切なコンパートメントにバッテリを挿入します（図1）。
2. モジュールの背面にあるソケットにマイクロUSBプラグを挿入します（図2）。
3. USB 電源にもう一方の端を差し込みます。
4. モジュールの背面のインジケータランプが赤に変わります。
5. 完全な充電には約120分かかります。 モジュールが完全に充電されると充電インジケータライトが緑に変わります。

POWERUP FPV モジュールの接続 アプリへの接続

1. PowerUp FPV アプリを App Store もしくは GOOGLE PLAYからモバイルデバイスにダウンロードします（図3）。
2. WiFi を モバイルデバイスで "オン" にして PowerUp_123456ネットワークを選択します（数字は異なる場合があります）。接続が確立されるまでお待ちください。
3. PowerUp FPV アプリを起動します。
4. サインインして画面上の説明に従います。
5. ログインして飛行機に接続します。

紙飛行機の制作

1. インベーダーのテンプレートデザインを選択します（付属）。
2. 当社ウェブサイトの" 折り方" 動画に従います。その他の紙飛行機のデザインについては" テンプレート" セクションをご確認ください。折り目付きの印刷可能なテンプレートがご利用いただけます（図4）。

上級者ヒント: 図や動画チュートリアルに従って制御面（背面エレベーター）を切断するようにしてください.飛び方が大幅に変わります！

紙飛行機から紙ドローンへ

1. PowerUp FPV モジュールのクリップに飛行機のキール（機首）の前面を挿入します、キールがクリップに深く差し込まれていることを確認します。クリップは飛行機の下側に、カーボンファイバーのロッドは 翼の上にくるようにしてください（図5）。
2. 飛行機の背面側を固定する後部クリップをスライドさせます（図6）。

地上管制塔からPOWERUPパイロットへ

テイクオフや着地、問題のトラブルシューティングなどの 飛行プロセスの詳しい情報はユーザーガイド完全版もしくは当社ウェブサイトの動画をご参照ください。

安全情報

年齢対象：14歳未満非推奨

これは玩具ではありません。この説明書は捨てずに、今後の使用のためにお控えください。使用時は、次の安全上のご注意に従ってください：

- 髪の長い方であれば、頭の後ろにて髪を輪ゴムで結んでください。髪がプロペラに絡まってしまった場合、解くためにモーターからプロペラを外してください。
- 決してプロペラを目に近づけないでください。
- 飛行機を手に取ったり調整をする前に、スロットルスライダーが一番低い場所にあること、そして発射ボタンが 発射と表示していることを確認してください。
- スロットルを上げる際、絶対にプロペラに触れないでください。プロペラが動かなくなった場合、直ちにスロットルを下げてください。再びスロットルを上げる前に、動かない原因を解明してください。
- PowerUpスマートモジュールの故障を避けるには、プロペラを使用する前に必ず紙飛行機に取り付けてください。

プライバシー侵害に関する警告

個人の写真や動画の撮影にはその個人に対する権利が発生します。撮影やインターネットなどのメディアでの公開には常に許可を得るようにしてください。許可無く個人の撮影を行うことは人格権の侵害となります。カメラの使用を開始する前にお住まいの地域のプライバシー保護に関する法律をご確認ください。

電池および充電に関する警告

リポ電池の取り扱い、充電、またはご使用の前には、次の安全使用のための手順・警告をお読みください。

ご注意：全ての手順・警告に必ず従ってください。リポ電池の取り扱いに不備があった場合、火災、人身傷害、物的損害の原因となります。

- 本製品に含まれるリポ電池の取り扱い、充電、ご使用は、リチウム電池に伴う全てのリスクを承知するものとします。
- いかなる場合でも電池が膨張し始めた場合、直ちにご使用をお止めください。充電・放電時の場合はご使用を止め、切断してください。電池が膨張した状態で引き続き使用、充電または放電した場合、火災を引き起こすことがあります。
- 快適にご使用いただくには、必ず空気が乾いた室温で電池を保管してください。
- 電池を移動または一時的に保管する場合、必ずマイナス20℃～35℃の温度内で行ってください。電池・飛行機は、車内や直射日光の当たる場所で保管しないでください。気温が上昇した車内で電池を保管した場合、故障または火災の原因となります。
- 可燃物の近くでは決して電池を充電しないでください。
- 充電前は必ず確認し、故障した電池は決してご使用にならないでください。
- 充電後は必ず電池を切断し、充電器の温度が下がるまで再び充電しないでください。
- 充電中は電池パックの温度を定期的に確認してください。
- リポ電池の充電用として特別に設計された充電器のみをご使用ください。不適合の充電器を使用して電池を充電した場合、火災を引き起こし、人身傷害や物的損害を与える可能性があります。
- 警告ラベルを決してベルクロで覆わないでください。
- 充電器を決して放置しないでください。
- 充電器は決して推奨基準を超えてご使用にならないでください。
- 電池および充電器を分解したり、穴を開けたり、ショートさせることは絶対に試みないでください。
- 電池パックを決して未成年に充電させないでください。
- 電池を極端に気温の高い・低い気温（推奨気温は0℃□ 45℃）、または直射日光の当たる場所で充電しないでください。

本製品はFCC規定の第15条に準じます。
操作は次の2つの条件に規制されます：(1)本製品が電波障害を発生しない、かつ(2)誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作します。
警告：準拠法に責任のある当事者が許可しない本製品への解体・改良を行った場合、本製品を操作する使用者への権利は失われます。
ご注意：本機器はテストを行った上で、FCC規則第15条のクラスBデジタル機器の制限に準拠します。これらの制限は、住宅地に設置する場合に危険な障害を合理的に保護するよう設計されています。本機器は、無線周波数エネルギーを発生、使用、および放射する場合があります。指示に従わずに設置して使用した場合、無線通信に危険な障害を引き起こすことがあります。ただし、特定の設置環境で障害が起きないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信妨害となることを機器のオフ・オンの切り替えで確認できる場合、次のいずれかの方法で妨害に対処するようにします。

- 受信アンテナの方向または場所を変更
- 本機器と受信機との間隔を増加
- 本機器と接続するコンセントを、受信機が接続されたコンセントと回路が異なるコンセントに接続
- 販売店または経験を積んだ無線・テレビ技術者に相談

適合宣言と詳細はwww.poweruptoys.comをご覧ください。

ウィーリービンのシンボルは、環境および人に被害を及ぼす要素を含むため、製品や電池を家庭ごみとして廃棄してはならないことを示します。製品や電池を廃棄する場合、指定のリサイクル回収場所をご利用ください。お近くのリサイクル回収場所を見つけるにはこちらをご覧ください：
www.recyclenow.com

KR

POWERUP FPV 모듈 충전

1. 적절한 구획에 배터리를 삽입 합니다(그림 1) .
2. 모듈의 뒤쪽에 있는 소켓에 마이크로 USB 플러그를 삽입 합니다(그림 2).
3. 다른 쪽 끝을 USB 전원에 연결 합니다.
4. 모듈 뒷면에 있는 표시등이 빨간색으로 켜질 것입니다.
5. 완전히 충전하는데 약 120 분 소요 됩니다. 충전 표시등이 녹색으로 변하면 모듈이 완전히 충전 된 것입니다.

POWERUP FPV 모듈을 앱에 연결하기

1. App 스토어나 구글 플레이에서 귀하의 모바일 장치에 PowerUp FPV 앱을 다운로합니다 (그림 3).
2. 모바일 장치의 와이파이를 켜고 PowerUp_123456 네트워크 (숫자는 다를 수 있습니다)를 선택 합니다. 연결이 될 때까지 기다립니다.
3. PowerUp FPV 앱을 시작 합니다.
4. 로그인하고 화면의 지침을 따릅니다.
5. 귀하의 비행기에 연결하기 위해 로그인 합니다.

종이 비행기 만들기

1. (포함된) 인베이더 템플릿 디자인을 선택 합니다.
2. 우리 웹사이트에 있는 "접는 방법" 동영상을 따라 합니다. 더 다양한 종이 비행기 디자인을 원하시면, 접는 이 있는 인쇄할 수 있는 템플릿을 얻기 위해 "템플릿" 섹션을 선택 합니다 (그림 4) .

프로 팁: 다이어그램 및 동영상 지침서에 따라서 제어 표면 (후방 엘리베이터)을 잘라야 합니다. 이렇게 하면 비행하는 동안 큰 차이를 만들 것입니다!

종이 비행기에서 종이드론으로

1. 비행기의 용골 (비행기의 앞 부분)의 전면을 PowerUp FPV 모듈의 클립에 삽입해서 용골이 클립에 끝까지 들어갈 수 있도록 합니다. 클립은 비행기의 아래쪽에 있어야 하고, 섬유 탄소 막대는 날개 위에 있어야 합니다 (그림 5).
2. 비행기의 뒷면을 단단하게 하기 위해 후면 클립을 밀어 넣습니다 (그림 6).

지상 제어에서 POWERUP 조종사로

이륙, 착륙, 및 문제 해결과 같은 비행 절차에 대해 알아보기 위해서 완전한 가이드 또는 우리 웹사이트에 있는 동영상을 참조 하십시오.

안전을 위한 주의사항

사용연령 : 14세 미만의 어린이용 장난감이 아닙니다. 사용 설명서에 따라 사용하시고, 읽고 난 후 버리지 말아주세요.

- 긴 머리는 뒤로 묶은 후 사용하세요. 혹시 머리카락이 프로펠러에 엉킨 경우는, 프로펠러를 모듈에서 분리 후 머리카락을 빼십시오.
- 프로펠러를 눈 가까이 하지 마세요.
- 비행기를 손으로 잡거나 이를 조정하기 전에, 조절판 슬라이더가 가장 낮은 위치에 있고,시작 버튼이 시작하도록 보여주는지 확인합니다.
- 프로펠러가 회전시 절대 손으로 잡지 마세요. 프로펠러가 걸려서 움직이지 않는 경우엔, 스로틀을 최대한 낮춘 후, 원인을 제거 후 다시 스로틀을 올리세요.
- PowerUp 모듈을 보호하기 위해서 프로펠러를 돌리기 전에 꼭 종이비행기에 끼우세요.

개인 정보 침해 경고

개인의 사진과 비디오 영상은 개인의 자산입니다. 인터넷이나 다른 매체에서 모든 이미지를기록하고 배포하기 전에, 항상 허가를 요청하십시오. 자신의동의없이 개인의 모든 기록을사용하면 개인 권리 법률을 위반하는 것입니다. Power Up FPV 카메라를 사용하기 전에,개인 정보 보호에 관한 현지 규정을 확인합니다.

배터리 및 충전 경고

리튬폴리머 배터리를 충전하기 전에 아래 주의 사항을 꼭 읽어 주세요.

경고 : 올바르게 사용하지 않을 경우, 화재 및 부상의 위험이 있으니 주의 사항을 반드시 지켜 주세요.

- 충전 시 주의사항을 숙지 하세요.
- 배터리가 부풀어 오를 경우는, 폭발의 위험이 있으니 즉시 사용을 중지해 주세요.
- 항상 배터리(모듈)를 건조한 실온에 보관하세요.
- 항상 배터리는 -20 ºC ~ 35 ºC 의 온도에 보관해 주세요. 모듈을 차 안이나 직사광선이 비추는 곳에 보관하면, 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 화기나 고온에서 멀리 떨어진 곳에서 충전하세요.
- 충전 시 항상 배터리를 확인 하시고, 손상된 배터리는 사용하지 마세요.
- 충전이 완료 되면, 충전기에서 모듈을 분리해 주세요.
- 충전 시에는 항상 배터리 온도를 확인해 주세요.
- 상해등의 위험이 있으니, 반드시 전용 충전기만 사용하세요.
- 경고 라벨을 벨크로로 덮지 마세요.
- 충전 시 항상 지켜봐 주세요.
- 과충전 하지 마세요.
- 배터리나 충전기를 분해하거나, 변경, 구멍 뚫기, 합선하려 하지 마십시오.
- 어린이가 충전을 하지 못하도록 하세요.
- 기온이 높거나 낮은 온도 (권장 온도는 0 ºC ~ 45 ºC) 또는 직사광선이 닿는 장소에서 배터리를 충전하지 마십시오.

NOTE : 본 장치는 FCC 규정 15에 준합니다.

작동은 다음 두 가지 조건이 적용 됩니다 : (1) 본 제품이 간섭을 발생하지 않는 편이며, (2) 오작동의 원인이 되는 간섭을 포함하여, 수신 된 모든 간섭을 수용합니다.

경고 : 준거법에 책임이 있는 당사자의 승인 없이 본 제품에 대한 해체 · 개량을 실시한 경우, 본 제품을 사용하는 사용자에 대한 권리는 손실됩니다.

주의 : 본 장비는 테스트를 실시한 FCC 규정 15의 Class B 디지털 장치의 제한 사항을 준수합니다. 이러한 제한은 주거 지역에 설치하는 경우에 위험한 장애물을 합리적으로 보호하도록 설계되어 있습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출 할 수 있습니다.

지시에 따라 설치하고 사용하지 않으면 무선 통신에 위험한 장애를 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 장애가 발생하지 않는다고 보장 할 수는 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 TV 수신 방해가 되는 것을 장비 오프 온의 전환으로 확인할 수 있는 경우 다음 중 하나의 방법으로 방해에 대처하도록 합니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경
- 장치와 수신기 사이의 거리를 증가
- 본 기기와 연결하는 콘센트를 수신기가 연결된 콘센트와 서로 다른 회로 콘센트에 연결
- 판매점이나 숙련 된 라디오 · TV 기술자에게상담

적합성 선언 및 자세한 내용은 www.poweruptoys.com 를참조하십시오.

Wheelie bin 심볼은 환경과 사람에게 피해를 미치는 요소를 포함하고 있기 때문에 제품과 배터리를 가정용 쓰레기로 폐기되어서는 안되는 것을 나타냅니다.

제품 및 배터리를 폐기 할 경우 지정된 재활용 수거 장소를 이용해주십시오.

해당 지역의 재활용 수거 장소를 찾으려면 www.recyclenow.com 참조하십시오 :

ZH

给你的 POWERUP FPV 模型充电

1. 将电池插入适当的电池盒（图一）。
2. 将微型 USB 插头插入模型前方的插座（图二）。
3. 将另一端插入任何 USB 电源。
4. 模型后面的指示灯会亮红。
5. 充满电池需要大约 120 分钟。指示灯转绿表示模型电池已充满。

连接 POWERUP FPV 模型到应用程序

1. 在应用商店或谷歌商店下载 PowerUp FPV 应用程序到你的移动设备（图三）。
2. 打开你移动设备的 WiFi 并选择 PowerUp_123456网络（号码可能不同）。等待建立起连接。
3. 启动 PowerUp FPV 应用程序。
4. 加入，然后按照屏幕上的说明继续。
5. 登录以连接到你的飞机。

建造你的纸飞机

1. 选择侵略者模板设计（包含在内）。
2. 在我们的网站按照"折叠方法" 视频进行。有关其他纸飞机设计，查看"模板"部分获取有折叠线的可打印模板（图四）。

专家提示：务必根据图解和视频教程剪出控制面（后升降舵）。这在飞行时会产生巨大的差异！

从纸飞机到纸无人机

1. 将飞机的前龙骨（机头）插入PowerUp FPV 模型的弹夹内，确保龙骨完全进入弹夹内。夹子应在飞机的下侧，而碳纤维棒应在机翼上方（图五）。
2. 滑动后夹以固定飞机的后侧（图六）。

支持飞机师的地面控制

欲了解飞行程序 - 比如起飞、

降陆和故障排除问题，请参考我们网站的完整指南或视频剪辑。

安全信息

年龄建议：适合14岁以上的儿童。这不是玩具。请保留这些说明供未来参考 — 切勿丢弃。不管怎样，务必采取以下防范措施：

- 长发人士应将头发往后用橡皮筋扎起来。若头发嵌入螺旋桨中，请将螺旋桨从马达上拆下放开头发。
- 切勿让螺旋桨接近任何人的眼睛。
- 在手握飞机或对飞机进行任何调整前，应在智能手机应用中移动油门滑块至最小以便螺旋桨停止转动。
- 切勿在提高油门时握住螺旋桨。若螺旋桨被堵塞，应立即减小油门。应先解决螺旋桨被堵塞这个问题才能再次提高油门。
- 为了避免损坏 PowerUp 智能模块，应在启动螺旋桨之前将它装配在纸飞机上。

侵犯隐私警告

个人的照片和录像是个人的财产。

在对任何影像进行摄录及发布到互联网或任何其他媒体之前，必须先徵求同意。未经其本人同意而使用个人的任何录像，就是违反了人格权的法律。在使用Power Up FPV摄影机之前，请先查核当 地的隐私保护规定。

电池及充电器警告

在处理、充电，或者使用锂电电池前请阅读以下安全说明和警告。

注意：必须严格遵循所有说明和警告。对锂电电池的不恰当处理可能会导致火灾、人身伤害，和/或财产损害。

- 处理、充电，或者使用随附的锂电电池则表示您承担所有与锂电池相关的风险。
- 任何时候出现电池鼓起或膨胀的情况，应立即中断使用。继续对鼓起或膨胀的电池使用、充电或者放电会导致火灾。
- 始终将电池存放于干燥室温环境中以获得最佳结果。
- 始终在 -20°C 至 35°C 温度范围内运输或者临时存放电池。切勿将电池或飞机存放在汽车中或者阳光直射下。若存放在温度高的汽车中，电池可能会被损坏甚至着火。
- 给电池充电时应始终远离易燃材料。
- 充电前应总是对电池进行检查，并且决不可为受损电池充电。
- 充电完成后应断开电池连接，让充电器在下次充电之前冷却。
- 在充电时持续监控电池包的温度。
- 仅使用专为锂电电池充电设计的充电器。不使用兼容充电器充电可能会着火而导致人身伤害和/或财产损坏。
- 切勿使用钩子和圆形环带(尼龙搭扣)遮盖标签。
- 切勿在无人照管的情况下为电池充电。
- 切勿超出建议水平为电池充电。
- 切勿试图拆开、改装、穿刺电池或充电器或令其短路。
- 切勿允许未成年人为电池包充电。
- 切勿在极热或极冷的地方为电池充电（建议在0°C至45°C之间）或者置于阳光直射下。

该设备遵循FCC规则第15部分。操作受制于以下两个条件：（1）该设备可能不会导致有害干扰，和（2）该设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致不想要操作的干扰。

警告：未经负责合规方的明确批准，对该设备的更改或修改会导致用户的设备操作授权失效

注意：该设备已经经过测试，并被认为，依据FCC规则的第15部分，符合B级数码设备的限制条件。这些限制条件是为保护不受住宅设备中的有害干扰而设计的。该设备会产生、使用，以及能够辐射无线电频率能量，若未依据指示安装和使用，可能会导致对无线电通讯的有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会出现干扰。若设备造成了对无线电和电视接收的有害干扰（这有可能由开启和关闭设备决定），那么，用户应尝试使用以下一项或多项措施纠正干扰：

- 调整或重新定位接收天线
- 增加设备和接收器之间的间隔
- 将设备连接到与接收器连接的不同的电路上的插座中
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员获取帮助

可以在 www.poweruptoys.com 找到合规声明和更多信息

带轮垃圾筒符号表示不得与其它生活垃圾一起处理本产品和电池。因为它们可能包含会对环境和人类产生有害影响的元素。在处理该物品和电池时请使用指定循环设施收集点。若需要帮助以找到离您最近的设施，请查看：
www.recyclenow.com