


WHAT'S IN THE BOX



- 01. Gambit Wireless Headset
- 02. Casque de jeu sans fil Gambit
- 03. Auriculares inalámbricos Gambit
- 04. Gambit Kabelloses Headset
- 05. Wireless USB Dongle
- 06. Câble USB Sans Fil
- 07. Dispositivo USB Inalámbrica
- 08. Drahtloser USB-Dongle
- 09. USB Cable
- 10. Cable USB
- 11. Cable USB
- 12. USB-kabel
- 13. 3.5mm Cable with In-Line Controls
- 14. Câble de 3,5 mm avec contrôles intégrés
- 15. Cable de 3,5 mm con controles en línea
- 16. 3,5-mm-Kabel mit integrierter Steuerung
- 17. Dongle USB wireless
- 18. Trâilăuș USB Dongle
- 19. Dongle sans fil USB
- 20. Беспроводной USB-интерфейс
- 21. Cable USB
- 22. USB-Kabel
- 23. cabo USB
- 24. USB-кабель
- 25. 3.5mm Cable with In-Line Controls
- 26. Câble de 3,5 mm avec contrôles intégrés
- 27. Cable de 3,5 mm con controles en línea
- 28. 3,5-mm-Kabel mit integrierter Steuerung
- 29. Cable de 3,5 mm con comandos integrati
- 30. Câble de 3,5 mm med knapbetjening
- 31. Cable de 3,5 mm con controles en línea
- 32. Кабель 3,5 мм с дистанционным управлением



4

05 Charging
Plug charger, insert the cable USB into the headset.
Up to 16 Hours of Battery Life.
Pulsing LED = Charging.
Solid LED = Charged.
Low Battery Tone = Descending Tones every minute.

06 Recharge
Plug charger, branche le câble USB dans le casque.
Jusqu'à 16 heures d'autonomie.
LED Pulsante = Charge.
LED solide = Chargé.
Tonnalité à basse fréquence = Tonnalités décroissantes toutes les minutes.

07 Carge
Plug charger, enchufe el cable USB en el auricular.
Batería de hasta 16 horas de autonomía.
LED Pulsante = Carga.
LED Sólido = Cargado.
Tono de batería baja = tonos descendentes, cada minuto.

08 Aufladen
Zum Aufladen USB-Kabel in das Headset stecken.
Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit.
Blinkendes LED = Aufladen.
Permanentes LED-Aufladen.
Ton für schwachen Akku = absteigende Töne jede Minute.
Ton für schwachen Akku = absteigende Töne jede Minute.

09 Ricarica
Inserite la spina del caricabatterie nel cavo USB alle estremità Fino a 16 ore di batteria.
LED pulsante = In carica.
LED fisso = Carica completa.
Tono batteria a carica = Tono discendenti ogni minuto.

10 Opładnianie
Przykłądł ładowarki kabel USB do słuchawki.
Do 16 godzin ładowania.
Blinkące LED = Opładnianie.
Stałe LED = Ładowanie.
Dźwięk słabej baterii = Zmierzające dźwięki co minutę.

11 Carregamento
Encha o carregador, insira o cabo USB nos auscultadores.
Até 16 horas de duração da bateria.
Bateria em carregamento de até 16 horas.
LED pulsante = A carregar.
LED sólido = Carregado.
Cor de bateria fraca = Tons decrescentes a cada minuto.

12 Зарядка
Вставьте зарядное устройство в кабель USB наушников.
До 16 часов автономной работы/Pulsing.
Постоянное свечение = зарядка.
Горит свечение = Зарядка.

6 

7 **Configurare l'accensione.**
A Configurare il dongle a accendere le cuffie. Entrambi i dispositivi dovrebbero collegarsi in automatico. Se l'accensione e il dongle non sono associati.


8 **Usare un interruttore per premere e tenere premuto il pulsante sul dongle USB finché il LED non lampeggia velocemente.**
C Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sulle cuffie fino a quando queste non saranno collegate al dongle USB LED fissato.

9 **Operazioni/Pareri**
A Il dongle dongle è tendi per dirti headset. Begge bar blive parret automatick, sono headset per dongle e per parret.
B Bliug en pædagogisk led til trække en hvidt knappen på USB-dongle indtil LED en blinker hurtigt.
C Tryk og hold i håndklips knappen indtil headsetet er parret med USB-dongle (konstant LED).

10 **Configurar o Emparelhamento**
A Ajuste o dongle a tipos os auscultadores. O emparelhamento deverá ocorrer automaticamente, se não se deu a o dongle não estiverem parados.
B Inserir um clique para parer e manter pressionado o botão no dongle USB até o LED piscar rapidamente.
C Manter pressionado o botão de alimentação nos auscultadores até ocorrer o emparelhamento com o dongle USB (LED estático).

11 **Настройка/соединение**
A Изменить способ и тип наушников. Соединение обоих компонентов должно происходить автоматически.
B Нажать кнопку и не отпустить.
C Включить свет, нажать и удерживать кнопку на USB- dongle, пока индикатор не начнет мигать быстро.

12 **Настройка/соединение**
A Изменить способ и тип наушников. Соединение обоих компонентов должно происходить автоматически.
B Нажать кнопку и не отпустить.
C Включить свет, нажать и удерживать кнопку на USB- dongle, пока индикатор не начнет мигать быстро.

6 

13 **3D Audio Settings**
To enable 3D Audio. Go to the PlayStation®5 menu → Settings → Sound → Audio Output → Enable 3D Audio and turn on.

14 **Paramètres Audio 3D**
Pour activer l'audio 3D. Rendez-vous dans le menu PlayStation®5 → Paramètres → Son → Sortie audio → Activer l'audio 3D et allumez-le.

15 **Configuração De Audio 3D**
Como habilitar o áudio 3D. Vá ao menu de PlayStation®5 → Configuração → Somido → Saída de áudio → Habilitar o áudio 3D.

16 **3D-Audio-Einstellungen**
Zum Aktivieren von 3D-Audio. Gehen Sie ins PlayStation®5-Menü → Einstellungen → Ton → Audioausgabe → 3D-Audio aktivieren.

17 **Impostazioni Audio 3D**
Per attivare audio 3D. Vai al menu di PlayStation®5 → Impostazioni → Audio → Uscita audio → Abilita audio 3D e attivalo.

18 **3D-lyydinstillinger**
Sådan aktiveres 3D-lyd. Gå til PlayStation®5-menyen → Indstillinger → Lyd → Lyd-udgang → Aktivér 3D-lyd, og slå den til.

19 **Definições De Audio 3D**
Para ativar o áudio 3D. Vá ao s menu PlayStation®5 → Definições → Som → Saída de áudio → Ativar Audio 3D e ative-o.

20 **Настройка 3D-звука**
Чтобы включить 3D-звук, перейдите в меню PlayStation®5 → Настройка → Звук → Выходной сигнал. Включите 3D-звук. Включится меню выбора 3D-звука.

Heintz Viciña, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of conformity may be consulted at www.vicini.com/en/tema04

Par le présent, Viciña déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et à toutes dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur www.vicini.com/en/tema04

A Viciña declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y todas disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad puede ser consultada en www.vicini.com/en/tema04

Heintz erklärt Viciña, dass diese Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Die Konformitätsklärung kann unter www.vicini.com/en/tema04 eingesehen werden.

Viciña declara que este dispositivo cumple con los requisitos fundamentales e alle disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede consultar en www.vicini.com/en/tema04

A Viciña declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y todas disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad puede ser consultada en www.vicini.com/en/tema04

Viciña erklærer hermed, at dette udstødelse (Udstøvnemaskinen) med de væsentligste krav og andre relevante forskrifter i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Erklæringen af overensstemmelse kan ses herunder på www.vicini.com/en/tema04

Данное заявление компании Viciña заверяет, что данное устройство соответствует сущностным требованиям и другим положениям директивы 2014/53/ЕС. Декларацию соответствия можно посмотреть на веб-сайте www.vicini.com/en/tema04

Este equipo opera en una base secundaria, y consecuentemente, debe aceptar interferencia, incluyendo la de otras estaciones del mismo tipo, y no puede causar interferencia a sistemas que operen en una base primaria.

4225 W Buckeye Rd #7 Phoenix, AZ 85009, USA
CAN ICES-3 (B) NRMS-B3
MADE IN CHINA/FABRIQUEE EN CHINE

4225 W Buckeye Rd 10100, Amsterdam, Netherlands
US Patent / Brevets aux E-U: www.ViciniRo.com/patents

Tower 42 25 Old Broad Street, London, EC2M 4HQ

GPO Box 657 Brisbane, QLD 4001, Australia









[illegible][illegible]

ПОРТUGÉS

ГAРАНТИA LIMITADA

Cobertura Temporal A Viciu garante que este produto não tem defeitos de fabricação durante dois anos a partir da data de entrega do produto ao cliente. A garantia não se aplica a danos causados por acidentes, uso indevido, falta de manutenção adequada ou danos de terceiros. Este garantia aplica-se aos computadores adquiridos com prazo de entrega imediato e não se aplica a computadores adquiridos sob encomenda.

Soluções Específicas e Excluídas A reparação, substituição ou reembolso do produto não se aplica às falhas exclusivas para determinados modelos de produtos. A garantia não cobre danos decorrentes de uso abusivo ou impróprio do produto, danos decorrentes de acidentes, uso indevido, falta de manutenção adequada ou danos de terceiros.

Como acessar em contatando ao cliente Os computadores com problemas relatados no produto não podem ser enviados ao cliente, devem entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Viciu Premium. Pode entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Viciu Premium por e-mail em atendimento@viciu.com.br ou pelo telefone 0800 700 0000. Os clientes internacionais podem entrar em contato pelo telefone 001 408 2997000. Pode entrar também em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Viciu Premium por meio de uma rede de parceiros de atendimento ao cliente da Viciu Premium em todo o mundo.

Direitos não se aplicam Esta garantia não se aplica a direitos básicos de clientes que não dependem da venda do produto em questão.

Informações adicionais para os clientes australíacos Os produtos Viciu vêm com garantia que não podem ser enviados ao cliente, devem entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Viciu Premium. Pode entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Viciu Premium por e-mail em atendimento@viciu.com.au ou pelo telefone 1800 000 000. Os clientes internacionais podem entrar em contato pelo telefone 001 408 2997000. Pode entrar também em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Viciu Premium por meio de uma rede de parceiros de atendimento ao cliente da Viciu Premium em todo o mundo.

RUSSIA

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Действие и срок гарантии Данная гарантия распространяется на компьютеры Viciu Premium, приобретенные в течение 24 месяцев с даты покупки. Гарантия не распространяется на компьютеры, приобретенные в результате кражи, вандализма или использования не по назначению. Гарантия не распространяется на компьютеры, приобретенные в результате кражи, вандализма или использования не по назначению. Гарантия не распространяется на компьютеры, приобретенные в результате кражи, вандализма или использования не по назначению.

Исключения из действия гарантии Исключения из действия гарантии включают в себя компьютеры, приобретенные в результате кражи, вандализма или использования не по назначению. Гарантия не распространяется на компьютеры, приобретенные в результате кражи, вандализма или использования не по назначению. Гарантия не распространяется на компьютеры, приобретенные в результате кражи, вандализма или использования не по назначению.

Способ получения услуги Для получения услуги необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Viciu Premium. Служба поддержки клиентов Viciu Premium может быть достигнута по телефону 0800 700 0000. Служба поддержки клиентов Viciu Premium может быть достигнута по телефону 0800 700 0000. Служба поддержки клиентов Viciu Premium может быть достигнута по телефону 0800 700 0000.

Ваша гарантия по доставке Ваш компьютер Viciu Premium будет доставлен к вам в течение 24 часов с момента заказа. Ваш компьютер Viciu Premium будет доставлен к вам в течение 24 часов с момента заказа. Ваш компьютер Viciu Premium будет доставлен к вам в течение 24 часов с момента заказа.

Дополнительная информация Для дополнительной информации о гарантии Viciu Premium посетите сайт viciu.com/ru или свяжитесь с нами по телефону 0800 700 0000. Для дополнительной информации о гарантии Viciu Premium посетите сайт viciu.com/ru или свяжитесь с нами по телефону 0800 700 0000. Для дополнительной информации о гарантии Viciu Premium посетите сайт viciu.com/ru или свяжитесь с нами по телефону 0800 700 0000.

The image shows a dark, textured rectangular area, likely the cover or endpaper of a book. The texture is grainy and uneven, with subtle variations in tone. A vertical strip of lighter, possibly white or light gray, material runs along the right edge, suggesting a hinge or a different material used for the spine or binding. The overall appearance is aged and somewhat worn.