









English

Charging
1. Connect the Swiftpoint Z3 to any of your PC's USB ports using the cable. For best results, please fully charge the mouse before using it for the first time. A depleted battery will be fully charged in approximately 2 hours.

Swiftpoint X1 Control Panel
2. Configure your Swiftpoint Z3 with the Swiftpoint X1 Control Panel, available for Windows and Mac. Download from www.swiftpoint.com/download

Connecting via Wired Connection
1. Connect the Swiftpoint Z3 to any of your PC's USB ports using the cable.

Connecting via Swiftlink USB Reciever
3. Plug the Swiftlink USB Receiver into any of your PC's USB ports and the mouse will connect automatically.

Connecting via Bluetooth
27. Turn on the power switch on the base of the Swiftpoint Z3.
26. Use the Swiftpair button to select the Bluetooth option in the menu on the Swiftpoint Z3 display.
26. Press and hold the Swiftpair button for 3 seconds (note the progress bar on the display) to enter pairing mode.
Activate Bluetooth on your PC and select Z3 from the list of devices found.
Wait until the mouse pairs with your PC. Your PC name will be added to the list of devices on your Z3.

Included with your Swiftpoint Z3
1. Braided USB-A to USB-C Cable
3. Swiftlink USB Receiver
4. Swiftpoint Z3 Mouse
5. Short Fingertip Button Caps (2)
6. Long Fingertip Button Caps (2)
7. Short Trigger Button Caps (2)
8. Tall Trigger Button Caps (2)
9. Lock-out Feet (Left & Right)
10. Tilt Feet (Left & Right)
11. Flight Extender Base
- Product Information Guide

Mouse Features
12. Left Button with Deep Click
13. Right Button with Deep Click
14. Scroll Wheel & Middle Button with Deep Click
15. Display
16. Left Fingertip Button with Deep Click
17. Right Fingertip Button with Deep Click
18. Front Edge Button
19. Rear Edge Button
20. Right Trigger Button with Pull Action
21. Left Trigger Button with Pull Action
22. Top Thumb Button
23. Bottom Thumb Button
24. RGB Logo
25. USB-C Port
26. Swiftpair Button
27. Power Switch
28. Optical Tracking Sensor

Fingertip Button Caps
Select long or short caps for the Fingertip buttons.
29. The short button caps can be used with the raised edge at the front or back.
30. The short button caps can slide forward or back.

Trigger Button Caps
31. Select tall, short or no caps for the Trigger buttons.
32. The tall and short caps can be used with the raised edge at the front or back.

Adjustable Feet
33. Move the Tilt Feet toward the center for increased sensitivity
34. Move the Tilt Feet toward the edge for increased stability
35. Use the Lock-out Feet to disable tilt

Deep Click
The Z3 has 5 buttons with highly accurate pressure sensitivity providing deep-click functions.

Tilt
The Z3 has a gyroscope and accellerometer which enable tilt and pivot gestures.

Haptic
The Z3 has a configurable vibration motor which provides tactile haptic feedback.

Requirements
Device with a USB-A port or Bluetooth for connecting.
USB-A port for charging.

System Compatibilty
Windows, Mac, Linux, Xbox, Playstation
*To configure the mouse, the Swiftpoint X1 Control Panel requires Windows or MacOS

For more information
Visit www.swiftpoint.com to learn more about using the Swiftpoint Z3.

Français

Chargement
1. Connectez la Swiftpoint Z3 à n'importe quel port USB de votre PC à l'aide du câble. Pour de meilleures performances, chargez complètement la souris avant de l'utiliser pour la première fois. Une batterie totalement déchargée se recharge en environ 2 heu res.

Panneau de configuration Swiftpoint X1
2. Configurez votre Swiftpoint Z3 avec le Panneau de configuration Swiftpoint X1, disponible pour Windows et Mac. Téléchargement : www.swiftpoint.com/download

Connexion par câble
1. Connectez la Swiftpoint Z3 à l'un des ports USB de votre PC à l'aide du câble.

Connexion via le récepteur USB Swiftlink
3. Branchez le récepteur USB Swiftlink dans un port USB de votre PC : la souris se connectera automatiquement.

Connexion via Bluetooth
27. Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sous la Swiftpoint Z3.
28. Utilisez le bouton Swiftpair pour sélectionner l'option Bluetooth depuis le menu affiché sur la Z3.
29. Maintenez le bouton Swiftpair enfoncé pendant 3 secondes (vous verrez la barre de progression) pour activer le mode d'appairage.
Activez le Bluetooth sur votre PC et sélectionnez Z3 dans la liste des appareils détectés.
Patientez jusqu'à ce que la souris s'apparie ; le nom de votre PC sera alors ajouté à la liste d'appareils sur la Z3.

Inclus avec votre Swiftpoint Z3
1. Câble tressé USB-A vers USB-C
2. Récepteur USB Swiftlink
3. Souris Swiftpoint Z3
4. Capuchons courts pour boutons de doigt (2)
5. Capuchons longs pour boutons de doigt (2)
6. Capuchons courts pour gâchettes (2)
7. Capuchons hauts pour gâchettes (2)
8. Patins de verrouillage (gauche et droite)
9. Patins d'inclinaison (gauche et droite)
10. Base d'extension pour vol
– Guide d'information produit

Fonctionnalités de la souris
12. Bouton gauche avec Deep Click
13. Bouton droit avec Deep Click
14. Molette + bouton central avec Deep Click
15. Écran
16. Bouton de doigt gauche avec Deep Click
17. Bouton de doigt droit avec Deep Click
18. Bouton avant
19. Bouton arrière
20. Gâchette droite avec action de traction
21. Gâchette gauche avec action de traction
22. Bouton supérieur du pouce
23. Bouton inférieur du pouce
24. Logo RGB
25. Port USB-C
26. Bouton Swiftpair
27. Interrupteur d'alimentation
28. Capteur optique

Capuchons de boutons de doigt
Sélectionnez des capuchons longs ou courts.
29. Les capuchons courts peuvent être utilisés avec le rebord vers l'avant ou vers l'arrière.
30. Ils peuvent aussi coulisser vers l'avant ou vers l'arrière.

Capuchons de gâchettes
31. Choisissez des capuchons hauts, courts, ou aucun capuchon.
32. Les capuchons hauts et courts peuvent être orientés avec le rebord vers l'avant ou vers l'arrière.

Patins ajustables
33. Rapprochez les patins d'inclinaison du centre pour augmenter la sensibilité.
34. Écartez-les vers les bords pour augmenter la stabilité.
35. Utilisez les patins de verrouillage pour désactiver l'inclinaison.

Deep Click
La Z3 dispose de 5 boutons sensibles à la pression pour des fonctions Deep Click précises.

Inclinaison
La Z3 intègre un gyroscope et un accéléromètre permettant des gestes d'inclinaison et de pivotement.

Retour haptique
La Z3 utilise un moteur de vibration configurable pour offrir un retour haptique tactile.

Configuration requise
Appareil avec port USB-A ou Bluetooth pour la connexion.
Port USB-A nécessaire pour le chargement.

Compatibilité système
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
Le Panneau de configuration Swiftpoint X1 nécessite Windows ou macOS.

Plus d'informations
Rendez-vous sur www.swiftpoint.com pour en savoir plus sur la Swiftpoint Z3.

Español

Carga
1. Conecta la Swiftpoint Z3 a cualquier puerto USB de tu PC usando el cable. Para obtener mejores resultados, carga la batería por completo antes del primer uso. Una batería agotada tarda aproximadamente 2 horas en cargarse por completo.

Panel de control Swiftpoint X1
2. Configura tu Swiftpoint Z3 con el Panel de control Swiftpoint X1, disponible para Windows y Mac. Descarga: www.swiftpoint.com/download

Conexión por cable
1. Conecta la Swiftpoint Z3 a un puerto USB de tu PC usando el cable.

Conexión mediante el receptor USB Swiftlink
3. Conecta el receptor USB Swiftlink a un puerto USB de tu PC y el ratón se conectará automáticamente.

Conexión por Bluetooth
27. Enciende el interruptor de encendido en la base de la Swiftpoint Z3.
28. Usa el botón Swiftpair para seleccionar la opción Bluetooth en el menú de la pantalla de la Z3.
29. Mantén pulsado el botón Swiftpair durante 3 segundos (observa la barra de progreso) para entrar en modo de emparejamiento.
Activa el Bluetooth en tu PC y selecciona Z3 en la lista de dispositivos encontrados.
Espera a que el ratón se empareje con tu PC. El nombre de tu PC aparecerá en la lista de dispositivos de tu Z3.

Incluido con tu Swiftpoint Z3
1. Cable trenzado USB-A a USB-C
2. Receptor USB Swiftlink
3. Ratón Swiftpoint Z3
4. Tapas cortas para botones de dedo (2)
5. Tapas largas para botones de dedo (2)
6. Tapas cortas para gatillos (2)
7. Tapas altas para gatillos (2)
8. Patines de bloqueo (izquierdo y derecho)
9. Patines de inclinación (izquierdo y derecho)
10. Base para extensión de vuelo
– Guía de información del producto

Funciones del ratón
12. Botón izquierdo con Deep Click
13. Botón derecho con Deep Click
14. Rueda y botón central con Deep Click
15. Pantalla
16. Botón izquierdo de dedo con Deep Click
17. Botón derecho de dedo con Deep Click
18. Botón frontal
19. Botón trasero
20. Gatillo derecho con acción de tracción
21. Gatillo izquierdo con acción de tracción
22. Botón superior del pulgar
23. Botón inferior del pulgar
24. Logotipo RGB
25. Puerto USB-C
26. Botón Swiftpair
27. Interruptor de encendido
28. Sensor óptico

Tapas para botones de dedo
Elige tapas largas o cortas.
29. Las tapas cortas pueden colocarse con el borde elevado hacia adelante o hacia atrás.
30. También pueden deslizarse hacia adelante o hacia atrás.

Tapas para gatillos
31. Elige tapas altas, cortas o ninguna tapa.
32. Las tapas altas y cortas pueden colocarse con el borde elevado hacia adelante o hacia atrás.

Patines ajustables
33. Mueve los patines de inclinación hacia el centro para aumentar la sensibilidad.
34. Muévelos hacia los bordes para mayor estabilidad.
35. Usa los patines de bloqueo para desactivar la inclinación.

Deep Click
La Z3 tiene 5 botones con sensibilidad precisa a la presión que permiten funciones Deep Click.

Inclinación
La Z3 incluye un giroscopio y un acelerómetro que permiten gestos de inclinación y giro.

Respuesta háptica
La Z3 incorpora un motor de vibración configurable que ofrece retroalimentación háptica.

Requisitos
Dispositivo con puerto USB-A o Bluetooth para conectarse.
Puerto USB-A necesario para cargar.

Compatibilidad del sistema
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
El Panel de control Swiftpoint X1 requiere Windows o macOS.

Más información
Visita www.swiftpoint.com para obtener más detalles sobre la Swiftpoint Z3.

Polski

Ładowanie
1. Podłącz Swiftpoint Z3 do dowolnego portu USB komputera, korzystając z kabla. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed pierwszym użyciem naładuj mysz całkowicie. Całkowite naładowanie rozładowanej baterii trwa około 2 godzin.

Panel sterowania Swiftpoint X1
2. Skonfiguruj Swiftpoint Z3 za pomocą panelu sterowania Swiftpoint X1, dostępnego dla Windows i macOS. Pobierz go ze strony: www.swiftpoint.com/download

Połączenie przewodowe
1. Podłącz Swiftpoint Z3 do portu USB komputera przy użyciu kabla.

Połączenie przez odbiornik USB Swiftlink
3. Włóż odbiornik USB Swiftlink do portu USB komputera — mysz połączy się automatycznie.

Połączenie przez Bluetooth
27. Włącz przełącznik zasilania znajdujący się pod myszą.
28. Użyj przycisku Swiftpair, aby wybrać opcję Bluetooth w menu na ekranie myszy.
29. Przytrzymaj przycisk Swiftpair przez 3 sekundy (zobaczysz pasek postępu), aby wejść w tryb parowania.
Włącz Bluetooth na komputerze i wybierz Z3 z listy wykrytych urządzeń.
Poczekaj, aż mysz sparuje się z komputerem. Nazwa Twojego komputera pojawi się na liście urządzeń na Z3.

Zawartość zestawu Swiftpoint Z3
1. Pleciony kabel USB-A – USB-C
2. Odbiornik USB Swiftlink
3. Mysz Swiftpoint Z3
4. Krótkie nakładki na przyciski palcowe (2)
5. Długie nakładki na przyciski palcowe (2)
6. Krótkie nakładki na przyciski spustowe (2)
7. Wysokie nakładki na przyciski spustowe (2)
8. Stopki blokujące (lewa i prawa)
9. Stopki przechyłowe (lewa i prawa)
10. Podstawa „Flight Extender"
– Instrukcja produktu

Funkcje myszy
12. Lewy przycisk z funkcją Deep Click
13. Prawy przycisk z funkcją Deep Click
14. Rolka przewijania i środkowy przycisk z Deep Click
15. Wyświetlacz
16. Lewy przycisk palcowy z Deep Click
17. Prawy przycisk palcowy z Deep Click
18. Przedni przycisk krawędziowy
19. Tylny przycisk krawędziowy
20. Prawy przycisk spustowy z akcją pociągania
21. Lewy przycisk spustowy z akcją pociągania
22. Górny przycisk kciuka
23. Dolny przycisk kciuka
24. Podświetlane logo RGB
25. Port USB-C
26. Przycisk Swiftpair
27. Przełącznik zasilania
28. Czujnik optyczny

Nakładki na przyciski palcowe
Wybierz krótkie lub długie nakładki.
29. Krótkie nakładki można zamontować z podniesioną krawędzią z przodu lub z tyłu.
30. Nakładki można przesuwać do przodu lub do tyłu.

Nakładki na przyciski spustowe
31. Wybierz wysokie, krótkie lub brak nakładek.
32. Oba typy nakładek można montować z podniesioną krawędzią z przodu lub z tyłu.

Regulowane stopki
33. Przesuń stopki przechyłowe bliżej środka, aby zwiększyć czułość.
34. Przesuń je bliżej krawędzi, aby zwiększyć stabilność.
35. Użyj stopek blokujących, aby wyłączyć funkcję przechyłu.

Deep Click
Z3 ma 5 przycisków z bardzo precyzyjną czułością na nacisk.

Przechył
Z3 posiada żyroskop i akcelerometr, które umożliwiają wykonywanie gestów przechyłu i obrotu.

Haptyka
Z3 wyposażona jest w konfigurowalny silnik wibracyjny, który zapewnia dotykową informację zwrotną.

Wymagania
Urządzenie z portem USB-A lub obsługą Bluetooth.
Port USB-A wymagany do ładowania.

Zgodność systemowa
Windows, macOS, Linux, Xbox, PlayStation
Panel sterowania Swiftpoint X1 wymaga Windows lub macOS.

Więcej informacji
Odwiedź www.swiftpoint.com, aby dowiedzieć się więcej o Swiftpoint Z3.

Deutsch

Aufladen
1. Schließen Sie die Swiftpoint Z3 mit dem Kabel an einen beliebigen USB-Port Ihres PCs an. Laden Sie die Maus vor der ersten Verwendung vollständig auf. Ein leerer Akku ist in etwa 2 Stunden vollständig geladen.

Swiftpoint X1 Systemsteuerung
2. Konfigurieren Sie Ihre Swiftpoint Z3 mit der Swiftpoint X1-Systemsteuerung für Windows und Mac. Download: www.swiftpoint.com/download

Kabelgebundene Verbindung
1. Schließen Sie die Swiftpoint Z3 mit dem Kabel an einen USB-Port Ihres PCs an.

Verbindung über den Swiftlink USB-Empfänger
3. Stecken Sie den Swiftlink USB-Empfänger in einen USB-Port Ihres PCs; die Maus stellt automatisch die Verbindung her.

Verbindung über Bluetooth
27. Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite der Z3 ein.
28. Nutzen Sie die Swiftpair-Taste, um im Display-Menü die Bluetooth-Option auszuwählen.
29. Halten Sie die Swiftpair-Taste 3 Sekunden lang gedrückt (Fortschrittsbalken sichtbar), um den Kopplungsmodus zu starten.
Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem PC und wählen Sie Z3 aus der Geräteliste aus.
Warten Sie, bis die Maus gekoppelt ist; Ihr PC-Name erscheint dann in der Geräteliste der Z3.

Im Lieferumfang
1. Geflochtenes USB-A-auf-USB-C-Kabel
2. Swiftlink USB-Empfänger
3. Swiftpoint Z3 Maus
4. Kurze Aufsätze für Fingerknöpfe (2)
5. Lange Aufsätze für Fingerknöpfe (2)
6. Kurze Aufsätze für Trigger-Knöpfe (2)
7. Hohe Aufsätze für Trigger-Knöpfe (2)
8. Sperr-Füße (links & rechts)
9. Neige-Füße (links & rechts)
10. Flight-Extender-Basis
– Produktinformationsheft

Mausfunktionen
12. Linke Taste mit Deep Click
13. Rechte Taste mit Deep Click
14. Scrollrad & Mittlere Taste mit Deep Click
15. Display
16. Linker Fingerknopf mit Deep Click
17. Rechter Fingerknopf mit Deep Click
18. Vorderer Kantenknopf
19. Hinterer Kantenknopf
20. Rechter Triggerknopf mit Zug-Aktion
21. Linker Triggerknopf mit Zug-Aktion
22. Oberer Daumenknopf
23. Unterer Daumenknopf
24. RGB-Logo
25. USB-C-Port
26. Swiftpair-Taste
27. Netzschalter
28. Optischer Sensor

Fingerknopf-Aufsätze
Wählen Sie lange oder kurze Aufsätze.
29. Kurze Aufsätze können mit erhöhter Kante vorne oder hinten verwendet werden.
30. Sie lassen sich auch nach vorne oder hinten verschieben.

Trigger-Knopf-Aufsätze
31. Wählen Sie hohe, kurze oder keine Aufsätze.
32. Beide Varianten können mit erhöhter Kante vorne oder hinten genutzt werden.

Verstellbare Füße
33. Bewegen Sie die Neige-Füße zur Mitte hin für höhere Empfindlichkeit.
34. Bewegen Sie sie zum Rand hin für mehr Stabilität.
35. Verwenden Sie die Sperr-Füße, um die Neigefunktion zu deaktivieren.

Deep Click
Die Z3 verfügt über 5 druckempfindliche Tasten für präzise Deep-Click-Funktionen.

Neigung
Die Z3 besitzt ein Gyroskop und einen Beschleunigungsmesser für Neige- und Drehgesten.

Haptik
Die Z3 verfügt über einen konfigurierbaren Vibrationsmotor für haptisches Feedback.

Systemanforderungen
Gerät mit USB-A-Port oder Bluetooth.
USB-A-Port zum Aufladen benötigt.

Systemkompatibilität
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
Die Swiftpoint X1-Systemsteuerung erfordert Windows oder macOS.

Weitere Informationen
Besuchen Sie www.swiftpoint.com für mehr Informationen zur Swiftpoint Z3.

日本語

充電
1. Swiftpoint Z3 を付属のケーブルで PC の任意の USB ポートに接続してください。初めて使用する前に、完全に充電しておくことをおすすめします。バッテリーが空の場合、満充電まで約 2 時間かかります。
Swiftpoint X1 コントロールパネル
2. Swiftpoint X1 コントロールパネルを使用して Z3 を設定できます（Windows / Mac 対応）。ダウンロード：www.swiftpoint.com/download
有線接続
1. ケーブルを使って Swiftpoint Z3 を PC の USB ポートに接続します。
Swiftlink USB レシーバー接続
3. Swiftlink USB レシーバーを PC の USB ポートに挿すと、自動的に接続されます。
Bluetooth 接続
27. Z3 底面の電源スイッチをオンにします。
28. Swiftpair ボタンを使い、Z3 のディスプレイメニューで Bluetooth を選択します。
29. Swiftpair ボタンを 3 秒間長押しすると（進行バーが表示されます）、ペアリングモードになります。
PC 側で Bluetooth を有効にし、検出されたデバイス一覧から Z3 を選択します。
接続が完了すると、PC 名が Z3 のデバイス一覧に追加されます。
同梱物
1. 編組 USB-A → USB-C ケーブル
2. Swiftlink USB レシーバー
3. Swiftpoint Z3 マウス
4. ショートフィンガーチップ（2）
5. ロングフィンガーチップ（2）
6. ショートトリガーチップ（2）
7. トールトリガーチップ（2）
8. ロックアウトフット（左右）
9. チルトフット（左右）
10. フライトエクステンダー用ベース
– 製品情報ガイド
マウスの機能
12. 左クリック（Deep Click 対応）
13. 右クリック（Deep Click 対応）
14. スクロールホイール & 中央ボタン（Deep Click 対応）
15. ディスプレイ
16. 左フィンガーボタン（Deep Click 対応）
17. 右フィンガーボタン（Deep Click 対応）
18. 前面エッジボタン
19. 背面エッジボタン
20. 右トリガーボタン（プルアクション）
21. 左トリガーボタン（プルアクション）
22. 上部サムボタン
23. 下部サムボタン
24. RGB ロゴ
25. USB-C ポート
26. Swiftpair ボタン
27. 電源スイッチ
28. 光学センサー
フィンガーボタンキャップ
長いタイプまたは短いタイプを選べます。
29. 短いキャップは、前側・後側どちらにも向けられます。
30. 前後にスライドさせて調整することも可能です。
トリガーボタンキャップ
31. 高いタイプ、短いタイプ、またはキャップなしを選べます。
32. 高・短いキャップは、前向き・後向きどちらでも使用できます。
調整可能なフット
33. チルトフットを中央側に寄せると感度が上がります。
34. 外側に寄せると安定性が向上します。
35. ロックアウトフットを使用するとチルトを無効化できます。
Deep Click
Z3 には、圧力感知に対応した 5 つのボタンがあり、正確な Deep Click 操作が可能です。
チルト操作
Z3 に内蔵されたジャイロセンサーと加速度センサーにより、傾きやピボット操作が可能です。
ハプティックフィードバック
Z3 は設定可能な振動モーターを搭載し、触覚フィードバックを提供します。
必要環境
USB-A ポート、または Bluetooth 対応のデバイス。
充電には USB-A ポートが必要です。
対応システム
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
Swiftpoint X1 コントロールパネルの使用には Windows または macOS が必要です。
詳細情報
詳しくは www.swiftpoint.com をご覧ください。

简体中文

充电
1. 使用附带的连接线，将 Swiftpoint Z3 插入电脑任意 USB 接口。为了获得最佳效果，请在首次使用前将鼠标完全充满电。电量耗尽的电池大约需要 2 小时才能充满。
Swiftpoint X1 控制面板
2. 使用 Swiftpoint X1 控制面板配置您的 Swiftpoint Z3，支持 Windows 和 Mac。下载地址：www.swiftpoint.com/download
有线连接
1. 使用连接线将 Swiftpoint Z3 插入电脑的 USB 接口。
通过 Swiftlink USB 接收器连接
3. 将 Swiftlink USB 接收器插入电脑的 USB 接口，鼠标将自动连接。
通过蓝牙连接
27. 打开 Swiftpoint Z3 底部的电源开关。
28. 使用 Swiftpair 按钮在 Z3 屏幕的菜单中选择蓝牙选项。
29. 长按 Swiftpair 按钮 3 秒（注意屏幕上的进度条）进入配对模式。
在电脑上启用蓝牙，并从列表中选择 Z3。
等待鼠标与电脑完成配对，您的电脑名称将显示在 Z3 的设备列表中。
包装内容
1. 编织 USB-A 转 USB-C 线
2. Swiftlink USB 接收器
3. Swiftpoint Z3 鼠标
4. 短款指尖按键帽（2 个）
5. 长款指尖按键帽（2 个）
6. 短款扳机按键帽（2 个）
7. 高款扳机按键帽（2 个）
8. 限位脚垫（左右）
9. 倾斜脚垫（左右）
10. 飞行扩展底座
– 产品信息指南
鼠标功能
12. 左键（支持 Deep Click）
13. 右键（支持 Deep Click）
14. 滚轮及中键（支持 Deep Click）
15. 显示屏
16. 左指尖按键（Deep Click）
17. 右指尖按键（Deep Click）
18. 前侧边按键
19. 后侧边按键
20. 右扳机按键（拉动动作）
21. 左扳机按键（拉动动作）
22. 上拇指按键
23. 下拇指按键
24. RGB 发光标志
25. USB-C 接口
26. Swiftpair 按钮
27. 电源开关
28. 光学传感器
指尖按键帽
可选择长或短。
29. 短按键帽可将凸起边放在前方或后方。
30. 它们也可以向前或向后滑动调节。
扳机按键帽
31. 可选择高款、短款或不安装按键帽。
32. 两种款式都可以前后方向自由安装。
可调节脚垫
33. 将倾斜脚垫向中心移动可提高灵敏度。
34. 向外移动则增加稳定性。
35. 使用限位脚垫可禁用倾斜功能。
Deep Click
Z3 拥有 5 个高精度压力感应按键，可实现精确的 Deep Click 功能。
倾斜操作
Z3 内置陀螺仪和加速度计，可进行倾斜与旋转手势操作。
触觉反馈
Z3 配备可调节振动马达，提供触觉震动反馈。
系统要求
设备需要 USB-A 接口或蓝牙连接功能。
充电需使用 USB-A 接口。
系统兼容性
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
Swiftpoint X1 控制面板需要 Windows 或 macOS。
更多信息
请访问 www.swiftpoint.com 获取更多信息。

한국어

충전
1. Swiftpoint Z3를 케이블로 PC의 USB 포트에 연결하세요. 첫 사용 전에는 완전히 충전하는 것이 좋습니다. 완전히 방전된 배터리는 약 2시간 후 충전이 완료됩니다.
Swiftpoint X1 제어 패널
2. Swiftpoint X1 제어 패널을 사용해 Z3를 설정할 수 있습니다. Windows와 Mac에서 사용 가능하며, 다운로드는 www.swiftpoint.com/download 에서 할 수 있습니다.
유선 연결
1. 케이블을 사용해 Z3를 PC의 USB 포트에 연결합니다.
Swiftlink USB 리시버 연결
3. Swiftlink USB 리시버를 PC의 USB 포트에 꽂으면 마우스가 자동으로 연결됩니다.
Bluetooth 연결
27. Z3 바닥면의 전원 스위치를 켭니다.
28. Swiftpair 버튼을 눌러 Z3 화면 메뉴에서 Bluetooth 옵션을 선택합니다.
29. Swiftpair 버튼을 3초간 길게 누르면(화면에 진행 바 표시) 페어링 모드가 활성화됩니다.
PC에서 Bluetooth를 활성화하고 목록에서 Z3를 선택합니다.
연결이 완료되면 PC 이름이 Z3의 장치 목록에 추가됩니다.
구성품
1. 패브릭 USB-A → USB-C 케이블
2. Swiftlink USB 리시버
3. Swiftpoint Z3 마우스
4. 짧은 핑거팁 버튼 캡 (2개)
5. 긴 핑거팁 버튼 캡 (2개)
6. 짧은 트리거 버튼 캡 (2개)
7. 높은 트리거 버튼 캡 (2개)
8. 잠금용 풋(좌/우)
9. 틸트 풋(좌/우)
10. 플라이트 익스텐더 베이스
– 제품 정보 가이드
마우스 기능
12. 왼쪽 버튼 (Deep Click 지원)
13. 오른쪽 버튼 (Deep Click 지원)
14. 스크롤 휠 및 중앙 버튼 (Deep Click 지원)
15. 디스플레이
16. 왼쪽 핑거팁 버튼
17. 오른쪽 핑거팁 버튼
18. 앞쪽 엣지 버튼
19. 뒤쪽 엣지 버튼
20. 오른쪽 트리거 버튼 (당기는 동작)
21. 왼쪽 트리거 버튼 (당기는 동작)
22. 위쪽 엄지 버튼
23. 아래쪽 엄지 버튼
24. RGB 로고
25. USB-C 포트
26. Swiftpair 버튼
27. 전원 스위치
28. 광학 센서
핑거팁 버튼 캡
긴 캡 또는 짧은 캡 중 선택 가능합니다.
29. 짧은 캡은 앞 또는 뒤 어느 방향으로도 사용할 수 있습니다.
30. 앞뒤로 슬라이드 이동하여 조절할 수 있습니다.
트리거 버튼 캡
31. 높은 캡, 짧은 캡 또는 캡 없음 중 선택할 수 있습니다.
32. 두 종류의 캡 모두 앞 또는 뒤 방향으로 장착 가능합니다.
조절 가능한 풋
33. 틸트 풋을 중앙으로 이동하면 감도가 증가합니다.
34. 바깥쪽으로 이동하면 안정성이 증가합니다.
35. 잠금용 풋을 사용하면 틸트 기능을 비활성화할 수 있습니다.
Deep Click
Z3에는 압력 감지 기능이 있는 5개의 버튼이 있어 매우 정밀한 Deep Click 사용이 가능합니다.
틸트
Z3는 자이로스코프와 가속도계를 탑재하여 틸트 및 회전 동작을 지원합니다.
햅틱 피드백
Z3는 조절 가능한 진동 모터를 사용해 촉각 피드백을 제공합니다.
필요 사양
USB-A 포트 또는 Bluetooth 기능이 있는 장치.
충전을 위해 USB-A 포트 필요.
시스템 호환성
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
Swiftpoint X1 제어 패널은 Windows 또는 macOS가 필요합니다.
추가 정보
자세한 내용은 www.swiftpoint.com 을 방문하세요.

العربية

الشحن
1. وصّل فأرة Swiftpoint Z3 بأي منفذ USB في الكمبيوتر باستخدام الكابل. للحصول على أفضل أداء، يُفضل شحنها بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. يستغرق شحن البطارية الفارغة حوالي ساعتين.
لوحة التحكم Swiftpoint X1
2. قم بضبط إعدادات Swiftpoint Z3 باستخدام لوحة التحكم Swiftpoint X1 المتوفرة لنظامي Windows وMac. التحميل عبر: www.swiftpoint.com/download
الاتصال عبر الكابل
1. صل الفأرة Swiftpoint Z3 بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر باستخدام الكابل.
الاتصال عبر مستقبل USB Swiftlink
3. أدخل مستقبل Swiftlink USB في منفذ USB بالكمبيوتر، وسوف تتصل الفأرة تلقائياً.
الاتصال عبر البلوتوث
27. شغّل زر الطاقة الموجود أسفل الفأرة Z3.
28. استخدم زر Swiftpair لاختيار خيار البلوتوث من قائمة الشاشة على الفأرة.
29. اضغط مطولاً على زر Swiftpair لمدة 3 ثوانٍ (سوف ترى شريط التقدم) للدخول إلى وضع الاقتران.
فعّل البلوتوث على جهاز الكمبيوتر ثم اختر Z3 من قائمة الأجهزة المتاحة.
انتظر إلى أن يتم الاقتران، وسيظهر اسم جهاز الكمبيوتر ضمن قائمة الأجهزة في الفأرة Z3.
محتويات العلبة
1. كابل USB-A إلى USB-C مضفّر
2. مستقبل Swiftlink USB
3. فأرة Swiftpoint Z3
4. أغطية قصيرة لأزرار الأصابع (2)
5. أغطية طويلة لأزرار الأصابع (2)
6. أغطية قصيرة لأزرار الزناد (2)
7. أغطية طويلة لأزرار الزناد (2)
8. قواعد تثبيت (يسار ويمين)
9. قواعد الميل (يسار ويمين)
10. قاعدة Flight Extender
– دليل معلومات المنتج
ميزات الفأرة
12. زر أيمن بميزة Deep Click
13. زر أيسر بميزة Deep Click
14. عجلة تمرير وزر وسط بميزة Deep Click
15. شاشة عرض
16. زر إصبع أيسر بميزة Deep Click
17. زر إصبع أيمن بميزة Deep Click
18. زر أمامي على الحافة
19. زر خلفي على الحافة
20. زر زناد أيمن بحركة سحب
21. زر زناد أيسر بحركة سحب
22. زر الإبهام العلوي
23. زر الإبهام السفلي
24. شعار RGB مضيء
25. منفذ USB-C
26. زر Swiftpair
27. زر تشغيل
28. حساس ضوئي
أغطية أزرار الأصابع
يمكن اختيار أغطية طويلة أو قصيرة.
29. يمكن استخدام الأغطية القصيرة مع وضع الحافة البارزة في الأمام أو الخلف.
30. يمكن تحريك الأغطية إلى الأمام أو الخلف حسب الحاجة.
أغطية أزرار الزناد
31. اختر أغطية طويلة، قصيرة، أو بدون أغطية.
32. يمكن تركيب كلا النوعين بحيث تكون الحافة البارزة في الأمام أو الخلف.
الأقدام القابلة للتعديل
33. حرّك قواعد الميل نحو المركز لزيادة الحساسية.
34. حرّكها نحو الأطراف لزيادة الثبات.
35. استخدم قواعد التثبيت لإيقاف ميزة الميل.
Deep Click
تحتوي Z3 على خمسة أزرار حساسة للضغط لتوفير تحكم دقيق عبر Deep Click.
خاصية الميل
تدعم Z3 إيماءات الميل والدوران بفضل الجيروسكوب ومقياس التسارع المدمجين.
الارتجاج اللمسي
تحتوي Z3 على محرّك اهتزاز قابل للتخصيص لتقديم استجابة لمسية.
المتطلبات
جهاز يحتوي على منفذ USB-A أو يدعم Bluetooth.
منفذ USB-A مطلوب للشحن.
التوافق
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
تتطلب لوحة التحكم Swiftpoint X1 نظام Windows أو macOS.
مزيد من المعلومات
قم بزيارة www.swiftpoint.com لمعرفة المزيد حول Swiftpoint Z3.

ไทย

การชาร์จ
1. เชื่อมต่อ Swiftpoint Z3 เข้ากับพอร์ต USB ใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายที่ให้มา เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรชาร์จเมาส์ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก แบตเตอรี่ที่หมดจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม
แผงควบคุม Swiftpoint X1
2. ตั้งค่า Swiftpoint Z3 ของคุณด้วยแผงควบคุม Swiftpoint X1 รองรับ Windows และ macOS ดาวน์โหลดได้ที่ www.swiftpoint.com/download
การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
1. เชื่อมต่อ Swiftpoint Z3 กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
การเชื่อมต่อด้วย Swiftlink USB Receiver
3. เสียบ Swiftlink USB Receiver เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ เมาส์จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
27. เปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของ Swiftpoint Z3
28. ใช้ปุ่ม Swiftpair เพื่อเลือกตัวเลือก Bluetooth จากเมนูบนหน้าจอของ Z3
29. กดปุ่ม Swiftpair ค้างไว้ 3 วินาที (แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น) เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่
เปิด Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ แล้วเลือก Z3 จากรายการอุปกรณ์
รอจนกว่าเมาส์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกเพิ่มในรายการอุปกรณ์บน Z3
อุปกรณ์ที่มาพร้อมในกล่อง
1. สายถัก USB-A เป็น USB-C
2. Swiftlink USB Receiver
3. เมาส์ Swiftpoint Z3
4. ฝาครอบปุ่มปลายนิ้วแบบสั้น (2 ชิ้น)
5. ฝาครอบปุ่มปลายนิ้วแบบยาว (2 ชิ้น)
6. ฝาครอบปุ่มไกแบบสั้น (2 ชิ้น)
7. ฝาครอบปุ่มไกแบบสูง (2 ชิ้น)
8. แผ่นเท้าล็อก (ซ้าย & ขวา)
9. แผ่นเท้าเอียง (ซ้าย & ขวา)
10. ฐาน Flight Extender
– คู่มือข้อมูลสินค้า
ฟีเจอร์ของเมาส์
12. ปุ่มคลิกซ้าย (รองรับ Deep Click)
13. ปุ่มคลิกขวา (รองรับ Deep Click)
14. ล้อเลื่อนและปุ่มกลาง (รองรับ Deep Click)
15. หน้าจอ
16. ปุ่มปลายนิ้วซ้าย
17. ปุ่มปลายนิ้วขวา
18. ปุ่มขอบหน้า
19. ปุ่มขอบหลัง
20. ปุ่มไกขวา (ดึงเพื่อสั่งงาน)
21. ปุ่มไกซ้าย (ดึงเพื่อสั่งงาน)
22. ปุ่มนิ้วหัวแม่มือด้านบน
23. ปุ่มนิ้วหัวแม่มือด้านล่าง
24. โลโก้ RGB
25. พอร์ต USB-C
26. ปุ่ม Swiftpair
27. สวิตช์เปิด/ปิด
28. เซนเซอร์ออปติคัล
ฝาครอบปุ่มปลายนิ้ว
สามารถเลือกแบบยาวหรือแบบสั้นได้
29. ฝาครอบแบบสั้นสามารถใส่โดยให้ขอบนูนอยู่ด้านหน้า หรือด้านหลังก็ได้
30. สามารถเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลังเพื่อปรับตำแหน่งได้
ฝาครอบปุ่มไก
31. เลือกแบบสูง แบบสั้น หรือไม่ใส่ก็ได้
32. ทั้งสองแบบสามารถติดตั้งโดยให้ขอบนูนอยู่ด้านหน้า หรือด้านหลังก็ได้
แผ่นเท้าปรับได้
33. เลื่อนแผ่นเท้าเอียงเข้าหาศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความไว
34. เลื่อนออกไปด้านข้างเพื่อเพิ่มความเสถียร
35. ใช้แผ่นเท้าล็อกเพื่อปิดการใช้งานการเอียง
Deep Click
Z3 มีปุ่มที่ไวต่อแรงกดจำนวน 5 ปุ่ม รองรับการสั่งงานแบบ Deep Click ที่แม่นยำมาก
การเอียง (Tilt)
Z3 มาพร้อมไจโรสโคปและแอคเซเลอโรมิเตอร์ รองรับท่าทางเอียงและหมุน
การสั่นตอบสนอง (Haptic)
Z3 มีมอเตอร์สั่นที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้การตอบสนองแบบสั่นที่สมจริง
ความต้องการของระบบ
อุปกรณ์ต้องมีพอร์ต USB-A หรือ Bluetooth
ต้องใช้พอร์ต USB-A ในการชาร์จ
รองรับระบบต่าง ๆ
Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation
แผงควบคุม Swiftpoint X1 ต้องใช้ Windows หรือ macOS
ข้อมูลเพิ่มเติม
เยี่ยมชม www.swiftpoint.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Swiftpoint Z3