

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



IMPORTANT READ BEFORE USING

IMPORTANT LIRE AVANT UTILISATION

Any questions? Des questions ?
turtlebeach.com/support
Model: Stealth® 600P Gen 2 USB

IMPORTANT

PLEASE MAKE SURE YOUR HEADSET IS UPDATED WITH THE LATEST FIRMWARE.

IMPORTANT

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE CASQUE DISPOSE DE LA DERNIÈRE VERSION DU MICROLOGICIEL.

Connect to the Turtle Beach Audio Hub for Windows or Mac® to update firmware.

Connectez-vous au Turtle Beach Audio Hub pour Windows ou Mac® afin de mettre à jour le micrologiciel.

turtlebeach.com/audiohub

SETUP CONFIGURATION

1 Connect mini transmitter to USB Port

Connect the mini transmitter to the USB port of the PS5® console.

Il is recommended to insert the mini wireless transmitter into the USB port at the front of the PS5® console.

Nous recommandons d'insérer l'émetteur sans fil mini dans le port USB situé à l'avant de la console PS5®.

Connect the USB port of the console.

Connectez le port USB de la console.

Power on headset

Allumez le casque

3 On to Settings - Sound - Audio Output - Output Device

a. Select Stealth 600 Gen 2 USB for Output Device

b. Set Output to Headphones to All Audio

c. Set Volume Control (headphones) level to Maximum

Adjust your microphone levels by going to Settings - Sound - Microphone - Adjust Mic Level - Microphone Level

On PS5®, enable 3D Audio to enhance through your headset, then go to Adjust 3D Audio Profile to select the best profile option for your game.

FR Aller dans Options - Son - Périphériques audio - Périphériques de sortie

a. Sélectionnez Stealth 600 Gen 2 USB comme périphérique de sortie

b. Réglez Sortie vers le casque sur Tout audio

c. Mettez le réglage du volume (casque) au maximum

Ajustez les niveaux de votre microphone en allant dans Options - Son - Microphone - Ajuster niveau microphone - Niveau microphone

Sur PS5®, activez la fonction 3D Audio à améliorer le son de votre casque, puis sélectionnez la meilleure option de profil pour votre jeu dans Ajuster le profil 3D Audio.

SETUP FOR PC & SWITCH™

CONFIGURATION POUR PC ET SWITCH™

1 Put the transmitter into your platform's USB-A port.

Insérer l'émetteur dans le port USB-A de votre plateforme.

2 Power on headset.

Allumez le casque.

3 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

4 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

5 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

6 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

7 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

8 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

9 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

10 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

11 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

12 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

13 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

14 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

15 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

16 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

17 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

18 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

19 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

20 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

21 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

22 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

23 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

24 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

25 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

26 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

27 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

28 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

29 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

30 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

31 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

32 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

33 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.


34 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

35 Wait for headset & transmitter to pair.

Attendez que le casque et l'émetteur soient appariés.

CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE



Stealth® 600 Gen 2 USB Headset
Casque Stealth® 600 Gen 2 USB



USB-A Mini Wireless Transmitter
Émetteur sans fil mini USB-A




USB-C Charging Cable
Câble de chargement USB-C

CHARGING CHARGEMENT

The Stealth® 600 Gen 2 USB gives you **24+ hours** of rechargeable battery life. Make sure to charge it regularly before storing.

Le Stealth® 600 Gen 2 USB vous offre **24+ heures** d'autonomie de batterie rechargeable. N'oubliez pas de le recharger régulièrement avant de le ranger.



Headset Storage
Always charge your headset before storing it for any extended period of time longer than 3 months. Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C.

Rangement du casque
Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une durée prolongée (plus de 3 mois). Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

PKG DESIGN DEPT

Designer: Brent Oliver

Product: Stealth 600P Gen 2 USB

Project: QSG

Date: 12 / 03 / 21

Scale: 100%

COMMENTS

Please do not print this layer!!!

- 100% actual size
- Refer to video on how to fold

SPECIFICATIONS

Printing information

BLK + WHT

QSG Paper Weight (80g) Foldout

Folding Line

CHANGES

Orig Arena #: 426-236-005-005

New Arena #: 426-236-005-005 R01 (<brent oliver)

Date / Initiator: 12/03/21 / CREATIVE

1. DVT.

12-08-21 - Implemented Ziflow changes.

New Arena #: 426-236-005-005 RA (<brent oliver)

Date / Initiator: 01/05/21 / CREATIVE

1. PVT.

New Arena #: DOES NOT CHANGE (<brent oliver)

Date / Initiator: 01/25/21 / CREATIVE

1. MP.

New Arena #: DOES NOT CHANGE (<brent oliver)

Date / Initiator: 02/18/22 / CREATIVE

1. Made changes via Ziflow.

New Arena #: 426-236-005-005 RB (<brent oliver)

Date / Initiator: 03/04/22 / CREATIVE

1. Header triangles changed to trapezoids.

2. Added PC+Switch instructions.

3. Prepared for release.

HEADSET CONTROLS COMMANDES SUR CASQUE

LED Indication
Refer to LED Behaviors page
Indications du voyant
Se référer à la page
État des voyants

USB Charge & Update Port
Port USB pour le chargement
et la mise à jour

Power Button
Press (Zs) - Power On/Off
When on, press - Superhuman Hearing™ On/Off
Bouton d'alimentation
Appuyer (Zs) pour allumer/éteindre
En position allumée, appuyer - Superhuman Hearing™ On/Off

Master Volume Dial
Molette de volume
principal

Variable Mic Monitoring
Adjust Mic Monitoring levels
Réglage du retour micro
Ajuster les niveaux de
retour micro

MODE Button
Cycle through audio presets
(Refer to EQ presets table)
Bouton de MODE
Faire défiler les présélections audio
(Se référer à la table des présélections EQ)

SUPERHUMAN HEARING™

Microphone Mute
Flip up mic to mute. There is an audible tone when the mic is muted or unmuted.

Mode muet
Relevez le microphone
pour le désactiver. Vous
entendrez un son lorsque
le microphone est
désactivé ou activé.

Mic Unmuted
Micro activé

Mic Muted
Micro désactivé

Mic Muted
Micro désactivé

EQ PRESETS | PRÉSETS D'ÉGALISATION


Signature Sound | Son emblématique

Bass Boost | Amplification des basses

Bass + Treble Boost | Amplification des basses et des aigus

Vocal Boost | Amplification vocal

RE-PAIRING NOUVEL APPARIAGE




The headset and mini transmitter are paired out of the box, indicated by a solid LED on the mini transmitter. If your mini transmitter's LED is double-blinking, follow the steps to pair your headset and mini transmitter.

Le casque et l'émetteur mini devraient déjà être appariés, comme l'indique un voyant fixe sur l'émetteur mini. Si le voyant de votre émetteur mini clignote deux fois, suivez les étapes pour appairer votre casque et votre émetteur mini.

1 Connect your mini transmitter into an available USB port on your console. Your mini transmitter will double-blink blue as it searches to pair with your headset.

Connectez votre émetteur mini à un port USB disponible sur votre console. Votre émetteur mini clignotera deux fois en bleu, indiquant qu'il cherche à s'apparier à votre casque.



2 Power on your Stealth® 600 Gen 2 USB headset and the LED will begin to double-blink blue as it searches for your mini transmitter.

Allumez votre casque Stealth® 600 Gen 2 USB et le voyant LED commencera à clignoter deux fois en bleu, indiquant qu'il cherche votre émetteur mini.

3 Within 10 seconds, the LED indication on the headset and the mini transmitter should turn solid blue to indicate a successful pairing.

Dans les 10 secondes qui suivent, les voyants du casque et de l'émetteur mini deviendront bleus et fixes, indiquant qu'ils ont bien été appariés.

If your mini transmitter cannot pair after 30 seconds, it will search for a previously paired headset or any available Stealth® 600 Gen 2 USB headset to pair to. Try bringing the headset closer to the mini transmitter to ensure a successful or faster pairing.

Si après 30 secondes votre émetteur mini ne parvient pas à s'apparier, il cherchera le casque apparié précédemment ou n'importe quel casque Stealth® 600 Gen 2 USB disponible avec lequel s'apparier. Essayez de rapprocher le casque de l'émetteur mini pour réussir plus rapidement votre appariage.

LED BEHAVIORS ÉTATS DES VOYANTS

**HEADSET LED
VOYANT DU CASQUE**

Solid Blue
Bleu et Fixe

Breathing Blue
Clignote en Bleu

Double-Blink Blue
Clignote Deux Fois en Bleu

Solid Red
Rouge et Fixe

Breathing Red
Clignote en Rouge

**MEANING
SIGNIFICATION**

Headset and Mini Transmitter Paired
Casque et Émetteur Mini Appariés

[While Charging & On] Battery Full
(En charge et Allumé) Batterie Pleine

LED turns off when battery is fully charged if headset is off.
Le voyant s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée, si le casque est éteint.

Not Paired
Non Apparié

[While Charging] Battery Charging
(En Charge) Batterie en Charge

Battery Low
Batterie Faible

**MINI TRANSMITTER LED INDICATION
INDICATIONS DU VOYANT DE L'ÉMETTEUR MINI**

Solid Blue
Bleu et Fixe

Double-Blink Blue
Clignote Deux Fois en Bleu

Breathing Red
Clignote en Rouge

Headset and Mini Transmitter Paired
Casque et Émetteur Mini Appariés

Not Paired
Non Apparié

Mic Muted
Micro désactivé

Regulatory Compliance Statements for Stealth 600P Gen 2 USB

Headset: Stealth 600 Gen 2 USB Headset
Casque: Stealth 600 Gen 2 USB Headset

Local Restrictions on Radio Usage

Caution: Due to the fact that the frequencies used by wireless devices may not yet be harmonized in all countries, these radio products are designed for use only in specific countries, and are not allowed to be operated in countries other than those of designated use. As a user of these products, you are responsible for ensuring that the products are used only in the countries for which they were intended and for verifying that they are configured with the correct selection of frequency and channel for the country of use. Any deviation from the permitted power and frequency settings for the country of use is an infringement of national law and may be punished as such.

To determine whether you are allowed to use your wireless network device in a specific country, please check to see if the radio type number that is printed on the identification label of your device is listed in the manufacturer's OEM Regulatory Guidance document at the following link: <https://www.turtlebeach.com/homologation> or contact Turtle Beach directly.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice

This section includes the following FCC statements for Stealth 600P-USB-RX and Stealth 600P-USB-TX.

FCC ID: J6B-3716X & J6B-3717X

RF Radiation Exposure & Hazard Warning

Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement

To ensure compliance with FCC RF exposure requirements, this device must be installed in a location such that the antenna of the device will be greater than 2 cm (0.8 in.) from all persons. Using higher gain antennas and types of antennas not covered under the FCC certification of this product is not allowed. Installers of the radio and end users of the product must adhere to the installation instructions provided in this manual. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Non-Modification Statement

Use only the supplied internal antenna. Unauthorized modifications, or attachments could damage the Stealth 600P-USB-RX and Stealth 600P-USB-TX and violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Please contact Turtle Beach for a list of approved 2.4 GHz antennas.

Canadian FCC Statement:

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPISIA)

Canadian FCC Statement:

IC: 3879A-3716X & 3879A-3717X

This device complies with ICES-002 and RSS-202 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme aux normes NMB002 et CNR-267 d'Industrie Canada.

1. L'utilisation de ce dispositif est autorisée uniquement aux conditions suivantes:

2. Le présent produit ne doit pas produire de brouillage et l'utilisateur du produit doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To prevent radio interference to the licensed service, i.e., co-channel Mobile Satellite system this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment for