

EAR FORCE

STEALTH

520

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT

À LIRE

READ BEFORE USING

AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?

turtlebeach.com/Stealth520 | turtlebeach.com/Support

For additional console compatibility and connection information visit:

www.turtlebeach.com/connect

Package Contents

Contenu

A

Stealth 520 Headset

Casque Stealth 520

B

Stealth 520 Wireless Transmitter

Transmetteur sans fil Stealth 520

C

Mobile Cable

Câble pour appareil mobile

D

Removable Mic Boom

Microphone amovible

E

USB Charging Cable

Câble de chargement USB

F

Digital Optical Cable

Câble numérique optique

424-013-001-000 R8

Headset Controls

Commandes sur casque

Right Earcup / écouteur droit

Game Volume Control

Réglage du volume de jeu

Preset Button*

Présets d'égalisation*

Chat Volume Control

Volume du chat vocal

USB Charging Port

Port USB pour le chargement

Mobile Connection

Connexion mobile

Mic Mute Button

Bouton Microphone muet

Press = Mic On/Off

appuyez pour activer/désactiver

Power Button

Press = Superhuman Hearing On/Off

Hold (1s) = Power On/Off

Power LED

(Battery Status)

Red = Charging

Blue = Charged / In Use

Pairing Status

Solid On = Transmitter Connected

Double Blink = Transmitter not Connected

Bouton d'alimentation

Solid On = Transmetteur connecté

Cignollement double = transmetteur non connecté

(État du jumelage)

Cignollement simple = transmetteur connecté

Cignollement double = transmetteur non connecté

*Press = Cycle EQ Audio Presets

Press and Hold = Cycle DTS HeadphoneX Surround Mode

*Appuyez pour parcourir les presets audio de Turtle Beach.

*Maintenez pour parcourir les modes DTS surround HeadphoneX.

EQ Presets

Présets d'égalisation

Natural

Bas Boost

Base + Treble Boost

Vocal Boost

Natural

Naturl

Amplification des basses

Amplification des basses et des aigus

Amplification vocal

Game

Movie

Music

Surround Off

Game

Movie

Film

Musique

Silence

Transmitter

Transmetteur

Pair Button

Bouton de jumelage

Connection Status LED

Solid On = Headset Connected

Pulsing = Headset not Connected

Indicateur d'état

Allumé = casque connecté

Cignollement = casque non connecté

Digital Optical Input

Entrée optique numérique

Charging

Chargement

A

B

C

D

E

F

The Stealth 520 uses a rechargeable battery. Make sure to charge it regularly.

Headset Storage

Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months). Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C

Le Stealth 520 dispose d'une batterie rechargeable. Assurez-vous de la charger régulièrement.

Rangement du casque

Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée (plus de 3 mois). Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

PKG DESIGN DEPT

Designer: Audrey Javier

Product: Stealth 520

Project: QSG

Date: MAY / 06 / 16

Scale: 100%

COMMENTS

Please do not print this layer!!!

• 100% actual size

• Refer to video on how to fold

SPECIFICATIONS

Printing information

BLK + WHT

QSG Paper Weight (80g) Foldout

Folding Line

QSG REFERENCE

QSG Foldout

QSG Foldout will go inside the literature box

Quick Start Guide

Literature Box

PS4™ Setup

Configuration PS4™

A

B

C

D

E

F

Required / Requite

1. Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Primary Output Port >> Digital Out (OPTICAL)

2. Select Only Dolby Digital 5.1ch.

Do NOT select DTS 5.1ch.

1. Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Port de sortie principal >> DIGITAL OUT (OPTICAL)

2. Sélectionnez Only Dolby Digital 5.1ch.

L'option DTS 5.1ch, ne doit PAS être sélectionnée.

Primary Output Port

Port de sortie principal

Audio Output Settings

Paramètres de sortie audio

Audio Devices

Appareils audio

Microphone Level

Niveau du microphone

ES

1. Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Puerto de salida principal > DIGITAL OUT (OPTICAL)

2. Elige Dolby Digital 5.1ch.

NO selecciones DTS 5.1ch.

3. Va a Configuración > Sonido y pantalla > Configuración de la salida de audio > Formato de audio (Prioridad)

4. Selecciona Bitstream (Dolby)

5. Va a Configuración > Dispositivos > Dispositivos de sonido

6. Selecciona los auriculares USB (chat de Turtle Beach Stealth 520) para los dispositivos de entrada y de salida.

7. Configura la salida de los auriculares al audio del chat

8. Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo

9. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones en pantalla para calibrar el micrófono

DE

1. Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Primärer Ausgangsport > DIGITAL OUT (OPTICAL)

2. Wählen Sie "Dolby Digital 5.1ch".

Wählen Sie NICHT die Option „DTS 5.1 K“

3. Wählen Sie Einstellungen > Sound und Bildschirm >> Audioausgabe-Einstellungen >> Audioformat (Priorität)

4. Wählen Sie „Bitstream (Dolby)“

5. Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte.

6. Wählen Sie USB-Headset (Turtle Beach Stealth 520 Chat) als Eingabe- und Ausgabe-Gerät.

7. Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Chat-Sound ein.

8. Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein.

9. Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons.

IT

1. Selezionare Impostazioni > Audio e Schermo > Impostazioni uscita audio > Uscita principale > DIGITAL OUT (OPTICAL)

2. Selezionare Dolby Digital 5.1ch.

NON selezionare Can. DTS 5.1.

3. Selezionare Impostazioni > Audio e schermo >> Impostazioni uscita audio >> Formato audio (priorità)

4. Selezionare Bitstream (Dolby).

5. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio

6. Selezionare USB-Headset (Turtle Beach Stealth 520 Chat) come dispositivo di ingresso e di uscita.

7. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffia su Audio della chat.

8. Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo.

9. Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono.

SE

1. Inställningar > Ljud och bildskärm > Inställningar för ljudutdata > Primär utdataport > Digital Out (OPTICAL)

2. Välj Dolby Digital 5.1ch.

Välj inte DTS 5.1 kan.

3. Gå till Inställningar >> Ljud och bildskärm >> Inställningar för ljudutdata >> Ljudformat (prioritet)

4. Välj Bitstream (Dolby).

5. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter.

6. Välj USB-Headset (Turtle Beach Stealth 520 Chat) som både indataenheter och utdataenheter.

7. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå.

8. Ställ in ljudstyrningsnivån för hörlurarna på skärmen för att kalibrera din mikrofon.

PT

1. Configurações > Som e tela > Configurações de saída de áudio > Porta de saída principal > DIGITAL OUT (OPTICAL)

2. Selecione Dolby Digital 5.1ch.

NÃO selecione DTS 5.1ch.

3. Vá a Definições >> Som e Ecrã >> Definições de saída áudio >> Formato de áudio (prioridade)

4. Selecione "Bitstream (Dolby)".

5. Vá a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de áudio

6. Selecione "USB-Headset (Turtle Beach Stealth 520 Chat) como dispositivo de entrada e de saída."

7. Selecione "Áudio da conversa" em "Enviar áudio para os auriculares".

8. Defina o "Controlo de volume (auriculares)" para o máximo.

9. Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração na ecrã.

DK

1. Indstillinger > Lyd og skærm > Indstillinger for audio-output > Primær udgangsport > DIGITAL OUT (OPTICAL)

2. Vælg Dolby Digital 5.1ch.

Vælg IKKE DTS 5.1ch.

3. Gå til Indstillinger >> Lyd og skærm >> Indstillinger for audio-output >> Audioformat (prioritet)

4. Vælg Bitstream (Dolby).

5. Gå til indstillinger >> Enheder >> Lydenheder

6. Vælg USB-Headset (Turtle Beach Stealth 520 Chat) som input- og outputenhed

7. Indstil Output til hovedtelefoner til Chatlyd

8. Indstil Lydstyringskontrol (hovedtelefoner) til maksimalt niveau

9. Vælg Indstil mikrofon-niveau, og følg vejledningen på skærmen for at kalibrere din mikrofon.

PS3™ Setup

Configuration PS3™

A

B

C

D

E

F

Required / Requite

1. Go to Settings >> Accessory Settings >> Audio Device Settings

2. Set the Input Device and Output Device fields to Turtle Beach Stealth 520.

1. Ouvrez Paramètres >> Paramètres accessoires >> Paramètres périphériques audio

2. Définissez Turtle Beach Stealth 520™ comme Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie.

Audio Device Settings

Paramètres de périphérique audio

Audio Output Settings

Paramètres de sortie audio

Audio Output Settings

Paramètres de sortie audio

Audio Multi-Output

Sortie audio multiple

IT

1. Selezionare Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio

2. Impostare campo Dispositivo di ingresso e Dispositivo di uscita su Turtle Beach Stealth 520

3. Selezionare Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Impostazioni di uscita audio > Digital Optica

4. Selezionare solo Can. Dolby Digital 5.1

5. Selezionare Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Uscita audio multipla

6. Impostare su Attiva.

DE

1. Gehen Sie Einstellungen > Randapparateinstellungen > Instellungen für Eingangs- und Ausgangsgeräte

2. Setzen Sie Felder für Input- und Output-Geräte auf Turtle Beach Stealth 520

3. Gehen Sie Einstellungen > Audioausgabe-Einstellungen > Audioausgabe-Einstellungen > Optisch digital

4. Wählen Sie Nur die Option „Dolby Digital 5.1 K“ mit einem Häkchen

5. Gehen Sie Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Mehrfachausgang

6. Stellen Sie diese Option auf Ein.

SE

1. Gå till Inställningar > Tillbehörsinställningar > Inställningar för ljudenhet

2. Välj Turtle Beach Stealth 520 för både indataenheter och utdataenheter

3. Gå till Inställningar > Ljudinställningar > Inställningar för ljudutdata > Optiskt digitalt

4. Välj endast Dolby Digital 5.1 kan.

5. Gå till Inställningar > Ljudinställningar > Multi-ljudutdata

6. Inaktivera på ON

DK

1. Gå til Indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Audioenhedsindstillinger

2. Indstil indtæller for Inputenhed og Outputenhed til Turtle Beach Stealth 520

3. Gå til Indstillinger > Lydindstillinger > Audio-output-indstillinger > Optisk digital

4. Aktivér KUN Dolby Digital 5.1 CH.

5. Gå til Indstillinger > Lydindstillinger > Audio multi-output

6. Initialiser på ON

Compliance

Conformité

Regulatory Compliance Statements for the EAR FORCE Stealth 520 RX & TX

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement

RF Radiation Exposure & Hazard Warning

Non-Modification Statement

Deployment Statement

Case B Interference Statement

Mobile Setup

Configuration mobile

A

B

C

D

Required / Requite

1. Make sure the line guide below the Microphone Foam Cover is facing toward your mouth during use.

Assurez-vous que le repère situé sous la mousse couvrante du micro soit orienté vers votre bouche lors de toute utilisation.

Microphone Setup

Configuration Microphone

A

B

C

D

Required / Requite

1. Make sure the line guide below the Microphone Foam Cover is facing toward your mouth during use.

Assurez-vous que le repère situé sous la mousse couvrante du micro soit orienté vers votre bouche lors de toute utilisation.

Pairing

Jumelage

A

B

Required / Requite

1. Start this process with the headset powered OFF.

Press and hold the Pairing Button on the Transmitter until the Transmitter's Pairing LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

(Use a Paperclip or something similar to press the Pinhole button)

2. Within 10 seconds, the Transmitter's and Headset's LED will remain on solid, indicating that pairing has been successful.

Dans les 10 secondes qui suivent, l'indicateur du transmetteur doit rester allumé, tandis que l'indicateur d'alimentation du casque doit cignolner régulièrement, à raison d'une fois par seconde, ce qui signifie que le jumelage a bien été effectué.

2

5 seconds

Press and hold the Power Button on the Headset until the Headset's Power LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

Maintenez le bouton d'alimentation du casque enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation du casque se mette à cignolner rapidement, puis relâchez.

European Union and European Fair Trade Association Regulatory Compliance

Fair Trade Association

CE

Indicates compliance with the Essential Requirements of the R&TE Directive of the European Union (1999/EC). This equipment meets the following conformity standards:

Safety EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 (IT Mark Licensed, IEC 60950-1:2005 2nd Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2010 (EN Scheme Report/Certificates: EN 60950-1:2006, EN 60950-2:2005, EN 60950-3:2006, EN 60950-4:2007, EN 60950-5:2009, EN 60950-6:2009, EN 60950-7:2009, EN 60950-8:2009, EN 60950-9:2009, EN 60950-10:2009, EN 60950-11:2009, EN 60950-12:2009, EN 60950-13:2009, EN 60950-14:2009, EN 60950-15:2009, EN 60950-16:2009, EN 60950-17:2009, EN 60950-18:2009, EN 60950-19:2009, EN 60950-20:2009, EN 60950-21:2009, EN 60950-22:2009, EN 60950-23:2009, EN 60950-24:2009, EN 60950-25:2009, EN 60950-26:2009, EN 60950-27:2009, EN 60950-28:2009, EN 60950-29:2009, EN 60950-30:2009, EN 60950-31:2009, EN 60950-32:2009, EN 60950-33:2009, EN 60950-34:2009, EN 60950-35:2009, EN 60950-36:2009, EN 60950-37:2009, EN 60950-38:2009, EN 60950-39:2009, EN 60950-40:2009, EN 60950-41:2009, EN 60950-42:2009, EN 60950-43:2009, EN 60950-44:2009, EN 60950-45:2009, EN 60950-46:2009, EN 60950-47:2009, EN 60950-48:2009, EN 60950-49:2009, EN 60950-50:2009, EN 60950-51:2009, EN 60950-52:2009, EN 60950-53:2009, EN 60950-54:2009, EN 60950-55:2009, EN 60950-56:2009, EN 60950-57:2009, EN 60950-58:2009, EN 60950-59:2009, EN 60950-60:2009, EN 60950-61:2009, EN 60950-62:2009, EN 60950-63:2009, EN 60950-64:2009, EN 60950-65:2009, EN 60950-66:2009, EN 60950-67:2009, EN 60950-68:2009, EN 60950-69:2009, EN 60950-70:2009, EN 60950-71:2009, EN 60950-72:2009, EN 60950-73:2009, EN 60950-74:2009, EN 60950-75:2009, EN 60950-76:2009, EN 60950-77:2009, EN 60950-78:2009, EN 60950-79:2009, EN 60950-80:2009, EN 60950-81:2009, EN 60950-82:2009, EN 60950-83:2009, EN 60950-84:2009, EN 60950-85:2009, EN 60950-86:2009, EN 60950-87:2009, EN 60950-88:2009, EN 60950-89:2009, EN 60950-90:2009, EN 60950-91:2009, EN 60950-92:2009, EN 60950-93:2009, EN 60950-94:2009, EN 60950-95:2009, EN 60950-96:2009, EN 60950-97:2009, EN 60950-98:2009, EN 60950-99:2009, EN 60950-100:2009, EN 60950-101:2009, EN 60950-102:2009, EN 60950-103:2009, EN 60950-104:2009, EN 60950-105:2009, EN 60950-106:2009, EN 60950-107:2009, EN 60950-108:2009, EN 60950-109:2009, EN 60950-110:2009, EN 60950-111:2009, EN 60950-112:2009, EN 60950-113:2009, EN 60950-114:2009, EN 60950-115:2009, EN 60950-116:2009, EN 60950-117:2009, EN 60950-118:2009, EN 60950-119:2009, EN 60950-120:2009, EN 60950-121:2009, EN 60950-122:2009, EN 60950-123:2009, EN 60950-124:2009, EN 60950-125:2009, EN 60950-126:2009, EN 60950-127:2009, EN 60950-128:2009, EN 60950-129:2009, EN 60950-130:2009, EN 60950-131:2009, EN 60950-132:2009, EN 60950-133:2009, EN 60950-134:2009, EN 60950-135:2009, EN 60950-136:2009, EN 60950-137:2009, EN 60950-138:2009, EN 60950-139:2009, EN 60950-140:2009, EN 60950-141:2009, EN 60950-142:2009, EN 60950-143:2009, EN 60950-144:2009, EN 60950-145:2009, EN 60950-146:2009, EN 60950-147:2009, EN 60950-148:2009, EN 60950-149:2009, EN 60950-150:2009, EN 60950-151:2009, EN 60950-152:2009, EN 60950-153:2009, EN 60950-154:2009, EN 60950-155:2009, EN 60950-156:2009, EN 60950-157:2009, EN 60950-158:2009, EN 60950-159:2009, EN 60950-160:2009, EN 60950-161:2009, EN 60950-162:2009, EN 60950-163:2009, EN 60950-164:2009, EN 60950-165:2009, EN 60950-166:2009, EN 60950-167:2009, EN 60950-168:2009, EN 60950-169:2009, EN 60950-170:2009, EN 60950-171:2009, EN 60950-172:2009, EN 60950-173:2009, EN 60950-174:2009, EN 60950-175:2009, EN 60950-176:2009, EN 60950-177:2009, EN 60950-178:2009, EN 60950-179:2009, EN 60950-180:2009, EN 60950-181:2009, EN 60950-182:2009, EN 60950-183:2009, EN 60950-184:2009, EN 60950-185:2009, EN 60950-186:2009, EN 60950-187:2009, EN 60950-188:2009, EN 60950-189:2009, EN 60950-190:2009, EN 60950-191:2009, EN 60950-192:2009, EN 60950-193:2009, EN 60950-194:2009, EN 60950-195:2009, EN 60950-196:2009, EN 60950-197:2009, EN 60950-198:2009, EN 60950-199:2009, EN 60950-200:2009, EN 60950-201:2009, EN 60950-202:2009, EN 60950-203:2009, EN 60950-204:2009, EN 60950-205:2009, EN 60950-206:2009, EN 60950-207:2009, EN 60950-208:2009, EN 60950-209:2009, EN 60950-210:2009, EN 60950-211:2009, EN 60950-212:2009, EN 60950-213:2009, EN 60950-214:2009, EN 60950-215:2009, EN 60950-216:2009, EN 60950-217:2009, EN 60950-218:2009, EN 60950-219:2009, EN 60950-220:2009, EN 60950-221:2009, EN 60950-222:2009, EN 60950-223:2009, EN 60950-224:2009, EN 60950-225:2009, EN 60950-226:2009, EN 60950-227:2009, EN 60950-228:2009, EN 60950-229:2009, EN 60950-230:2009, EN 60950-231:2009, EN 60950-232:2009, EN 60950-233:2009, EN 60950-234:2009, EN 60950-235:2009, EN 60950-236:2009, EN 60950-237:2009, EN 60950-238:2009, EN 60950-239:2009, EN 60950-240:2009, EN 60950-241:2009, EN 60950-242:2009, EN 60950-243:2009, EN 60950-244:2009, EN 60950-245:2009, EN 60950-246:2009, EN 60950-247:2009, EN 60950-248:2009, EN 60950-249:2009, EN 60950-250:2009, EN 60950-251:2009, EN 60950-252:2009, EN 60950-253:2009, EN 60950-254:2009, EN 60950-255:2009, EN 60950-256:2009, EN 60950-257:2009, EN 60950-258:2009, EN 60950-259:2009, EN 60950-260:2009, EN 60950-261:2009, EN 60950-262:2009, EN 60950-263:2009, EN 60950-264:2009, EN 60950-265:2009, EN 60950-266:2009, EN 60950-267:2009, EN 60950-268:2009, EN 60950-269:2009, EN 60950-270:2009, EN 60950-271:2009, EN 60950-272:2009, EN 60950-273:2009, EN 60950-274:2009, EN 60950-275:2009, EN 60950-276:2009, EN 60950-277:2009, EN 60950-278:2009, EN 60950-279:2009, EN 60950-280:2009, EN 60950-281:2009, EN 60950-282:2009, EN 60950-283:2009, EN 60950-284:2009, EN 60950-285:2009, EN 60950-286:2009, EN 60950-287:2009, EN 60950-288:2009, EN 60950-289:2009, EN 60950-290:2009, EN 60950-291:2009, EN 60950-292:2009, EN 60950-293:2009, EN 60950-294:2009, EN 60950-295:2009, EN 60950-296:2009, EN 60950-297:2009, EN 60950-298:2009, EN 60950-299:2009, EN 60950-300:2009, EN 60950-301:2009, EN 60950-302:2009, EN 60950-303:2009, EN 60950-304:2009, EN 60950-305:2009, EN 60950-306:2009, EN 60950-307:2009, EN 60950-308:2009, EN 60950-309:2009, EN 60950-310:2009, EN 60950-311:2009, EN 60950-312:2009, EN 60950-313:2009, EN 60950-314:2009, EN 60950-315:2009, EN 60950-316:2009, EN 60950-317:2009, EN 60950-318:2009, EN 60950-319:2009, EN 60950-320:2009, EN 60950-321:2009, EN 60950-322:2009, EN 60950-323:2009, EN 60950-324:2009, EN 60950-325:2009, EN 60950-326:2009, EN 60950-327:2009, EN 60950-328:2009, EN 60950-329:2009, EN 60950-330:2009, EN 60950-331:2009, EN 60950-332:2009, EN 60950-333:2009, EN 60950-334:2009, EN 60950-335:2009, EN 60950-336:2009, EN 60950-337:2009, EN 60950-338:2009, EN 60950-339:2009, EN 60950-340:2009, EN 60950-341:2009, EN 60950-342:2009, EN 60950-343:2009, EN 60950-344:2009, EN 60950-345:2009, EN 60950-346:2009, EN 60950-347:2009, EN 60950-348:2009, EN 60950-349:2009, EN 60950-350:2009, EN 60950-351:2009, EN 60950-352:2009, EN 60950-353:2009, EN 60950-354:2009, EN 60950-355:2009, EN 60950-356:2009, EN 60950-357:2009, EN 60950-358:2009, EN 60950-359:2009, EN 60950-360:2009, EN 60950-361:2009, EN 60950-362:2009, EN 60950-363:2009, EN 60950-364:2009, EN 60950-365:2009,